

1	2	3	4	5	6	
Ústí nad Orlicí	LKUO	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
Velké Poříčí	LKVP	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
Vlašim	LKVL	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
Vrchlabí	LKVR	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
Vysoké Mýto	LKVM	INTL-NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / manual
Vyškov	LKVY	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / manual
Zábřeh	LKZA	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
Zbraslavice	LKZB	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
Zlín	LKZL	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
Znojmo	LKZN	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
Žamberk	LKZM	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
ŽATEC/Macerka	LKZD	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / manual
<b>HELIPORTY/HELIPORTS</b>						
Bechyně		MIL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Blansko		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Boskovice		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Brno		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Brno - Bohunice I2		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Brno - Bohunice URGENT		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Brno - Černé Pole		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Břeclav		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
České Budějovice		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
České Budějovice - AD		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Domažlice		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Frydek-Místek		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Havířov		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Havlíčkův Brod		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Hradec Králové		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Hradec Králové - KARIM		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Chodová Planá		NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Chomutov		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Chotouň	LKCO	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Chrudim		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Jeseník		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Jihlava		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Jindřichův Hradec		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Karlovy Vary		NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Karlovy Vary		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Krnov		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Kroměříž		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Kyjov		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Liberec		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Liberec - ACL		NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Liberec - základna HEMS		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Litoměřice		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Mělník		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Mladá Boleslav		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Náchod		NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual

Název letiště/heliportu ICAO směrovací značka místa Aerodrome/heliport name Location indicator	Povolený druh provozu na letišti/heliportu Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport				Odvolávka na příslušnou část AD a poznámky Reference to AD Section and remarks
	INTL (Mezinárodní/ International) NTL (Vnitrostátní/ National) MIL (Vojenský/ Military)	IFR/VFR	Kódové značení letiště Aerodrome reference code	S (Pravidelný/Scheduled) NS (Nepravidelný/Nonscheduled) M (Smíšený civilní a vojenský provoz/ Joint civil and military operation) G (Všeobecné letectví / General Aviation) HEMS (Letecká záchranná služba/ Helicopter Emergency Medical Service)	
1	2	3	4	5	6
Nedanice	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Neratovice	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Nová Amerika	NTL	VFR		HEMS, G	VFR příručka / manual
Nové Město na Moravě	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Olomouc	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Olomouc - Tabulový vrch	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Ostrava - Poruba	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Ostrava - Zábřeh	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Pelhřimov	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Pižeň - MAIN	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Pižeň - RESERVE	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Praha 4 - Krč	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Praha 5 - Motol	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Praha 6 - Střešovice	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Praha 8 - Bulovka	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Přední Kopanina	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Rakovník	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Rozvadov	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Solnice - ACL	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Svitavy	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Šumperk	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Tábor	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Těchonín	MIL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Trutnov	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Uherské Hradiště - Mařatice	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Ústí nad Labem	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Ústí nad Labem - Bukov	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Zlín	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual