

**3.3.4 KOORDINACE MEZI PROVOZOVATELEM A LETOVOU PROVOZNÍ SLUŽBOU**

3.3.4.1 Koordinace mezi provozovatelem a letovými provozními službami se provádí v souladu s ust. 2.16 ICAO Annex 11.

**3.3.4 COORDINATION BETWEEN THE OPERATOR AND ATS**

3.3.4.1 Co-ordination between operator and air traffic services is effected in accordance with para 2.16 of ICAO Annex 11.

**3.3.5 MINIMÁLNÍ LETOVÁ VÝŠKA**

3.3.5.1 Minimální letové výšky v letových cestách a minimální sektorové výšky v koncových řízených oblastech a řízených okrcích letišť jsou stanoveny v souladu s příslušnými ustanoveními předpisů Pravidla létání (L 2), Provoz letadel (L 6) a Postupy pro letové navigační služby - Provoz letadel (L 8168).

**3.3.5 MINIMUM FLIGHT ALTITUDE**

3.3.5.1 Minimum flights altitudes on airways and minimum sector altitudes in Terminal Control Areas and Aerodrome Control Zones are determined in accordance with relevant requirements of Annex 2 and Annex 6 to the Convention on International civil Aviation and ICAO Doc 8168 (Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations).

**3.3.6 SEZNAM ADRES STANOVIŠŤ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB**

**3.3.6 ATS UNITS ADDRESS LIST**

Název stanoviště Unit name	Poštovní adresa Postal address	Telefonní číslo Telephone NR	Faxové číslo Telefax NR	E-mailová adresa E-mail address	Adresa AFS AFS address
1	2	3	4	5	6
■ Tuřany TWR	Řízení letového provozu ČR, s.p. ■ letiště Brno/Tuřany 627 00 Brno 27	■ +420 548 424 875 ■ +420 601 589 116		■ twrktb@ans.cz	LKTBZTZX
Brno APP	Řízení letového provozu ČR, s.p. APP Brno Navigační 787 252 61 Jeneč	■ +420 220 373 918 ■ (+420 702 249 106 contingency)		■ tccpraha@ans.cz	■ LKAAZAZX
Čáslav MTWR	VÚ 7214 LSLPS	+ 420 973 376 952 + 420 973 376 953	+420 973 376 990		LKCVZTZX
Čáslav MAPP	285 76 Chotusice				
Karlovy Vary TWR	Řízení letového provozu ČR, s.p. ■ K Letišti 132 360 01 Karlovy Vary	+420 353 239 716	—	■ twrkkv@ans.cz	LKKVZTZX
Karlovy Vary APP	Řízení letového provozu ČR, s.p. APP Karlovy Vary Navigační 787 252 61 Jeneč	■ +420 220 373 915 ■ (+420 702 249 106 contingency)		■ tccpraha@ans.cz	■ LKAAZAZX
KBELY MTWR	VÚ 8407 Ul. Mladoboleslavská	+420 286 851 444 +420 973 333 121	+420 973 207 185		LKKBZTZX
KBELY MAPP	197 06 Praha 9-Kbely				
Kunovice TWR	Aircraft Industries, a.s. letiště Kunovice 1177 686 04 Kunovice	+420 572 817 620, +420 572 817 621,	+420 572 817 639		LKKUZTZX, LKKUZPZX
Náměšť MTWR	VÚ 2427 LSLPS	+ 420 973 438 410 +420 973 438 430	+420 973 438 430		LKNAZTZX
Náměšť MAPP	675 71 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou				
■ Mošnov TWR	Řízení letového provozu ČR, s.p. ■ Mošnov 401 742 51 Mošnov	+420 596 693 420		■ twrkmnt@ans.cz	LKMTZTZX
Ostrava APP	Řízení letového provozu ČR, s.p. APP Ostrava Navigační 787 252 61 Jeneč	+420 596 693 448 ■ +420 220 373 916 ■ (+420 702 249 106 contingency)		■ tccpraha@ans.cz	■ LKAAZAZX
Pardubice MTWR	VÚ 2436 LS LPS	+420 973 333 171 +420 973 242 440	+420 973 242 097		LKPDZTZX
Pardubice MAPP	Pražská 100 530 65 Pardubice				

Název stanoviště Unit name	Poštovní adresa Postal address	Telefonní číslo Telephone NR	Faxové číslo Telefax NR	E-mailová adresa E-mail address	Adresa AFS AFS address
1	2	3	4	5	6
Praha ACC	Řízení letového provozu ČR, s.p. Oblastní služba řízení Navigační 787	+420 220 374 394 +420 220 374 386   (+420 724 503 888 contingency)	+420 220 374 252	scacc@ans.cz	LKAAZRZX
Praha FIC	252 61 Jeneč	+420 220 374 393	+420 220 372 369	ficpraha@ans.cz	LKAAZFZX
Ruzyně TWR	Řízení letového provozu ČR, s.p. Letištní řídicí věž Navigační 787 252 61 Jeneč	+420 220 374 048   (+420 602 158 728 contingency)	+420 220 374 254		LKPRZTZX
Praha APP	Řízení letového provozu ČR, s.p. Přiblížovací služba řízení Navigační 787 252 61 Jeneč	+420 220 374 548   (+420 602 158 711 contingency)	+420 220 374 258		LKPRZAZX
Vodochody TWR	AERO Vodochody AEROSPACE a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda	+420 255 762 615	+420 255 763 216	lkvo.twr@aero.cz	LKVOZPZX