


Mapa může být použita jen pro ověřování nadmořských výšek přidělených v době, kdy je letadlo identifikováno.

The chart may only be used for cross-checking of altitudes assigned while the aircraft is identified.

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES/HEIGHTS ARE IN FEET
DISTANCES ARE IN NM

TRANSITION ALTITUDE
5000ft



change: new text box „The chart may only be used..”

Odkaz na CSV soubor s prostory a překážkami / CSV file with areas and obstacles:
https://aim.rlp.cz/ais_data/datasets/atcsma.zip