

AD 1.3 PŘEHLED LETIŠŤ A HELIPORTŮ

AD 1.3 INDEX TO AERODROMES AND HELIPORTS

Název letiště / heliportu ICAO směrovací značka místa Aerodrome / heliport name Location indicator		Povolený druh provozu na letišti / heliportu * Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport *				Odvolávka na příslušnou část AD a poznámky Reference to AD Section and remarks
		INTL/NTL/MIL	IFR/VFR	AD CODE	S/NS/M/G/HEMS	
1		2	3	4	5	6
LETIŠTĚ / AERODROMES						
Benešov	LKBE	INTL-NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Bohuňovice	LKBO	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
BRNO/Tuřany	LKTB	INTL-NTL	IFR/VFR	4D (NLA)	S, NS, G	AD2-LKTB
Broumov	LKBR	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Břeclav	LKBA	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Bubovice	LKBV	NTL	VFR	1A/1B	G	VFR příručka / VFR manual
Čáslav	LKCV	MIL	IFR/VFR	4C	N/A	AD2-LKCV
Česká Lípa	LKCE	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
České Budějovice	LKCS	INTL-NTL	IFR/VFR	4C	NS, G	AD2-LKCS
Dvůr Králové	LKDK	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Erpužice	LKER	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Frýdlant	LKFR	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Havlíčkův Brod	LKHB	INTL-NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Hodkovice	LKHD	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Hořice	LKHC	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Hořovice	LKHV	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Hosín	LKHS	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Hradec Králové	LKHK	INTL-NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Hranice	LKHN	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Cheb	LKCB	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Chomutov	LKCH	INTL-NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Chotěboř	LKCT	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Chrudim	LKCR	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Jaroměř	LKJA	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Jičín	LKJC	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Jihlava	LKJI	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Jindřichův Hradec	LKJH	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Karlovy Vary	LKKV	INTL-NTL	IFR/VFR	3C	S, NS, G	AD2-LKKV
Kbely	LKKB	MIL	IFR/VFR	3C	N/A	AD2-LKKB
Kladno	LKKL	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Klatovy	LKKT	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Kolín	LKKO	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Krnov	LKKR	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Kroměříž	LKKM	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Křižanov	LKKA	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Kunovice	LKKU	INTL-NTL	IFR/VFR	3C	G	AD2-LKKU
Kyjov	LKKY	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Letkov	LKPL	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Letňany	LKLT	INTL-NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Liberec	LKLB	INTL-NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Luhačovice	LKLU	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Mariánské Lázně	LKMR	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Medlánky	LKCM	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Mikulovice	LKMI	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Mladá Boleslav	LKMB	NTL	VFR	2A	G	VFR příručka / VFR manual
Mnichovo Hradiště	LKMH	INTL-NTL	VFR	2B	NS, G	VFR příručka / VFR manual
Moravská Třebová	LKMK	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Most	LKMO	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual

<i>Název letiště / heliportu</i> <i>ICAO směrovací značka místa</i> <i>Aerodrome / heliport name</i> <i>Location indicator</i>		<i>Povolený druh provozu na letišti / heliportu *</i> <i>Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport *</i>				<i>Odvolávka na příslušnou část AD a poznámky</i> <i>Reference to AD Section and remarks</i>
		INTL/NTL/MIL	IFR/VFR	AD CODE	S/NS/M/G/HEMS	
1		2	3	4	5	6
Náměšť	LKNA	MIL	IFR/VFR	4C	N/A	AD2-LKNA
Nové Město	LKNM	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Olomouc	LKOL	NTL	VFR	1A	G	VFR příručka / VFR manual
OSTRAVA/Mošnov	LKMT	INTL-NTL	IFR/VFR	4E (NLA)	S, NS, G	AD2-LKMT
Panenský Týnec	LKPC	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Pardubice	LKPD	INTL-NTL	IFR/VFR	4D (NLA)	NS, M	AD2-LKPD
Plasy	LKPS	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
PLZEŇ/Líně	LKLN	INTL-NTL	VFR	2B	G, HEMS	VFR příručka / VFR manual
Podhořany	LKPN	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Polička	LKPA	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
PRAHA/Ruzyně	LKPR	INTL-NTL	IFR/VFR	4E (NLA)	S, NS, G	AD2-LKPR
PRAHA/Vodochody	LKVO	INTL-NTL	IFR/VFR	3C (NLA)	G	AD2-LKVO
Prostějov	LKPJ	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Přerov	LKPO	INTL-NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Příbram	LKPM	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Příbyslav	LKPI	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Rakovník	LKRK	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Raná	LKRA	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Rokycany	LKRY	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Roudnice	LKRO	INTL-NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Sazená	LKSZ	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Skuteč	LKSK	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Slaný	LKSN	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Soběslav	LKSO	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Staňkov	LKSA	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Stichovice	LKSB	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Strakonice	LKST	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Strunkovice	LKSR	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Šumperk	LKSU	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Tábor	LKTA	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Tachov	LKTD	NTL	VFR	1C	G	VFR příručka / VFR manual
Točná	LKTC	INTL-NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Toužim	LKTO	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Ústí nad Labem	LKUL	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Ústí nad Orlicí	LKUO	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Velké Poříčí	LKVP	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Vlašim	LKVL	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Vrchlabí	LKVR	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Vysoké Mýto	LKVM	INTL-NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Vyškov	LKVY	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Zábřeh	LKZA	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Zbraslavice	LKZB	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Zlín	LKZL	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Znojmo	LKZN	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Žamberk	LKZM	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
ŽATEC/Macerka	LKZD	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual

Název letiště / heliportu ICAO směrovací značka místa Aerodrome / heliport name Location indicator		Povolený druh provozu na letišti / heliportu * Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport *				Odvolávka na příslušnou část AD a poznámky
		INTL/NTL/MIL	IFR/VFR	AD CODE	S/NS/M/G/HEMS	Reference to AD Section and remarks
1		2	3	4	5	6
HELIPORTY / HELIPORTS						
Blansko	LKBL	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Boskovice	LKBS	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Brno - Bohunice MAIN	LKBG	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Brno - Bohunice RESERVE	LKBN	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Brno - Černá Pole	LKBP	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Brno - Sv. Anna	LKBV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Brodek u Přerova	LKBD	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Břeclav - Nemocnice	LKBI	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
České Budějovice - Nemocnice	LKCC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
České Budějovice - Základna HEMS	LKCA	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Děčín	LKDC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Domažlice	LKDO	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Frýdek - Místek	LKFM	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Haviřov	LKHA	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Havlíčkův Brod - Nemocnice	LKHL	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Hradec Králové - Nemocnice	LKHR	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Hradec Králové - Základna HEMS	LKHH	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Chodová Planá	LKCP	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Chomutov - Nemocnice	LKCU	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Chotouň	LKCO	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Chrudim - Nemocnice	LKCD	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Jeseník	LKJE	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Jihlava - Základna HEMS	LKJL	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Jindřichův Hradec - Nemocnice	LKJR	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Karlovy Vary	LKKE	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Karlovy Vary - Nemocnice	LKKN	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Krnov - Nemocnice	LKKI	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Kroměříž - Nemocnice	LKKZ	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Kyjov - Nemocnice	LKKJ	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Liberec - ACL	LKLA	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Liberec - Nemocnice	LKLC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Liberec - Základna HEMS	LKLH	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Litoměřice	LKLO	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Mělník	LKME	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Mladá Boleslav - Nemocnice	LKML	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Most - Nemocnice	LKMS	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Náchod	LKNC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Nedanice	LKNE	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Neratovice	LKNR	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Nová Amerika	LKNK	NTL	VFR		HEMS, G	VFR příručka / VFR manual
Nové Město na Moravě	LKNO	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Olomouc - Nemocnice	LKOC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Olomouc - Základna HEMS	LKOT	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Opava	LKOV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Ostrava - Nemocnice	LKOP	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Ostrava - Základna HEMS	LKOZ	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Pardubice - Nemocnice	LKPU	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Pelhřimov	LKPE	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Písek	LKPF	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual

<i>Název letiště / heliportu</i> <i>ICAO směrovací značka místa</i> <i>Aerodrome / heliport name</i> <i>Location indicator</i>	<i>Povolený druh provozu na letišti / heliportu *</i> <i>Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport *</i>				<i>Odvolávka na příslušnou část AD a poznámky</i> <i>Reference to AD Section and remarks</i>
	<i>INTL/NTL/MIL</i>	<i>IFR/VFR</i>	<i>AD CODE</i>	<i>S/NS/M/G/HEMS</i>	
1	2	3	4	5	6
Plzeň - MAIN LKPZ	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Plzeň - RESERVE LKPV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Praha 4 - Krč LKPK	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Praha 5 - Motol LKPH	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Praha 6 - Střešovice LKPT	MIL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Praha 8 - Bulovka LKPB	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Praha 10 - Vinohrady LKPY	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Praha 19 - Kbely LKLG	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Prachovice LKPG	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Přední Kopanina LKPP	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Rakovník - Nemocnice LKRV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Rozvadov LKRZ	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Solnice - ACL LKSL	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Svitavy LKSV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Šumperk - Nemocnice LKSP	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Tábor - Nemocnice LKTR	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Těchonín LKTH	MIL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Trutnov LKTU	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Uherské Hradiště - Mařatice LKUH	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Ústí nad Labem - Nemocnice LKUS	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Ústí nad Labem - Základna HEMS LKUB	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Vyškov - Nemocnice LKVN	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Zlín - Nemocnice LKZI	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Znojmo - Nemocnice LKZO	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual

<i>* Povolený druh provozu na letišti / heliportu / * Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport</i>	<i>Zkratka / Abbreviation</i>
<i>Mezinárodní / International</i>	INTL
<i>Vnitrostátní / National</i>	NTL
<i>Vojenský / Military</i>	MIL
<i>Kódové značení letiště / Aerodrome reference code</i>	AD CODE
<i>Pravidelný / Scheduled</i>	S
<i>Nepravidelný / Non-scheduled</i>	NS
<i>Smíšený civilní a vojenský provoz / Joint civil and military operation</i>	M
<i>Všeobecné letectví / General Aviation</i>	G
<i>Letecká záchranná služba / Helicopter Emergency Medical Service</i>	HEMS