

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Přílety mimo provozní dobu nutno předem dohodnout s provozovatelem AD.
- 1.2 Výška letu po okruhu je 2530 ft / 771 m AMSL.
- 1.3 Minimální výška letounů nad obcí Strunkovice 1000 ft / 300 m AGL.
- 1.4 Po dlouhotrvajících deštích lze očekávat nezpůsobilost RWY.
- 1.5 Snih se v zimě neodstraňuje.
- 1.6 Přílety a odlety pouze při oboustranném spojení. Přílety a odlety bez rádia pouze po dohodě s provozovatelem letiště.
- 1.7 Při vzletech z RWY 15 a přistáních na RWY 33 křížuje dráhu letadla silnice Strunkovice nad Blaníci - Protivec. Tuto komunikaci je z důvodu bezpečnosti nutno přelétávat v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí dohodě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipožární služby).
- 2.2 Poskytování informací známému provozu pouze v českém jazyce. Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce O/R.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1 Přistávací poplatky

Za tunu MTOW	200,00
--------------	--------

3.2 Parkovací poplatky

Za hodinu a tunu MTOW	2,00
-----------------------	------

První hodina zdarma

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

Parašutista za seskok	40,00
-----------------------	-------

————— Konec kapitoly —————

Záměrně nepoužito