

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Letiště leží v MTMA Čáslav, místní omezení viz. LKTRA31, LK TSA20 a LK TSA27 (viz AIP ČR ENR 5.2).
- 1.2 RWY může být neprovozuschopná po dlouhotrvajících deštích nebo při sněhové pokrývce. Odklizení sněhu není zajištěno.
- 1.3 Přilet letadla bez obousměrného rádiového spojení je možný pouze po předchozí domluvě s provozovatelem letiště.
- 1.4 Výška letu po okruhu je 2800 ft / 850 m AMSL.
- 1.5 Postupy pro omezení hluku
- 1.5.1 Po vzletu z RWY 35 provést vybočení vlevo k vyhnutí obci Dobkov a chatové kolonii u přehrady.
- 1.5.2 Při letu po okruhu nepřelétávat obce Počátky, Dobkov a chatovou kolonii u přehrady severně od letiště.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Mimo provozní dobu jsou přelety na letiště povoleny jen po předchozí konzultaci s provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).
- 2.2 Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání 24H předem.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

- 3.1 Přistávací poplatky

Do dvou tun MTOW	100,00
Nad 2 tuny - každá započatá	100,00

- 3.2 Parkovací poplatky

Cestující	NIL
-----------	-----

- 3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

Konec kapitoly

Záměrně nepoužito