

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Odklizení sněhu na drahách se provádí omezeně. Aktuální informace poskytuje Poskytování informací známému provozu v provozní době letiště.
- 1.2 Výška letištních okruhů 1800 ft/550 m AMSL.
- 1.3 Hluková omezení
- 1.3.1 Lety nad městem Olomouc neprovádět ve výškách pod 2000 ft/ 600 m AMSL. Při přiblížení na RWY 27 nebo RWY 28 třetí a čtvrtá zatáčka maximálně na úrovni ulice Okružní (nejzápadnější ulice od města, protínající osu RWY 27/09). Letmá přistání (touch and go landing) na RWY 09 a 10 jsou zakázány. Vyjma vzletu kluzáku za pomoci navigáku a vrtulníků jsou vzlety z RWY 09 a RWY 10 zakázány.
- 1.3.2 Po vzletu z RWY 27 nebo RWY 28 nepřelétávat obec Topolany.
- 1.3.3 Pro provádění motorových zkoušek při opravách letadel je určeno stání č. 3.
- 1.4 Do Letištní provozní zóny (ATZ) zasahují:
- od severu prostor LK TSA24 (Litovel),
 - jihovýchodně heliport letecké záchranné služby, činnost provádět s ohledem na provoz vrtulníků letecké záchranné služby
- 1.5 Přilet letadla bez oboustranného spojení se provádí po trati Hněvotín - TWR ve výšce 1400 ft AMSL.
- 1.6 Motorová letadla, která přistanou na RWY 09 nebo RWY 10, provedou výběh až na úroveň TWY A, vyjedou z RWY vlevo a pokračují na stojánku po zpevněné TWY A. Motorová letadla, která přistanou na RWY 28, pojíždějí zpět po RWY 28 a pokračují po TWY A na stojánku.
- 1.7 Mezilehlé vyčkávací místo W1
- Na TWY W je zřízeno mezilehlé vyčkávací místo W1. Pokud letadlo obdrží pokyn pojíždět na uvedené místo, je povinno tam zastavit a dále pojíždět až na pokyn dispečera Poskytování informací známému provozu.
- 1.8 Komunikace Olomouc - Mohelnice v blízkosti THR RWY 09 musí být při vzletu a přistání přelétávána v min. výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.
- 1.9 Stání 1 vyhrazeno pro potřeby čerpací stanice, dlouhodobé parkování zakázáno. Pojíždění se spuštěnou motorovou jednotkou v okruhu 30 m okolo čerpací stanice zakázáno.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Stanoviště Poskytování informací známému provozu poskytuje informace o využívání prostorů LK TSA24 vojskem a informace o provozu letecké záchranné služby Olomouc.
- 2.2 Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání 24 HR předem.
- 2.3 Správu letiště provádí Sdružení letiště Olomouc z.s. Kontakty jsou shodné s kontakty na str. VFR-AD-LKOL-ADC.

- 2.4 AVGAS 100LL a JET A-1 dostupný na automatické čerpací stanici pro držitele TWIN TRANS karty, bezhotovostní platby O/R.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

Platby akceptovány pouze v hotovosti a měně CZK.

3.1 Přistávací poplatky

Letadla s MTOM nad 450 kg (za každou započatou tunu)	100,00
Letadla s MTOM do 450 kg	80,00

3.2 Parkovací poplatky

Noční venkovní stání (za noc)	100,00
-------------------------------	--------

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

Konec kapitoly
