

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 V zimě je letiště neudržované.
- 1.2 Při vzletech z RWY 08 a přistáních na RWY 26 křížuje dráhu letadla silnice s provozem řízeným světelnou signalizací ovládanou dispečerem Poskytování informací známému provozu. Přesto není zaručeno respektování světelné signalizace všemi účastníky silničního provozu. Proto komunikaci v blízkosti prahu RWY 26 je nutné v rámci bezpečnosti přelétávat v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.
- 1.3 Letištní okruhy
- RWY 08 levé
 - RWY 26 pravé
- Výška letu po okruhu je 1500 ft/457 m AMSL. Nepřelétávat obec Ladná.
- 1.4 Po vzletu z RWY 26 počítejte s omezenou možností řešení nouzového přistání z důvodu zahradní zástavby.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Mimo provozní dobu jsou přílety a odlety na/z LKBA povoleny jen po předchozí dohodě s provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti pohybových ploch). Informace a nařízení provozovatele jsou k dispozici na www.aeroklubbreclav.cz.
- 2.2 Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí dohodě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipožární služby).

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

- 3.1 Přistávací poplatky

Za tunu MTOW	50,00
--------------	-------

- 3.2 Parkovací poplatky

Za hodinu a tunu MTOW	5,00
-----------------------	------

- 3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

————— Konec kapitoly —————

Záměrně nepoužito