

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Letištní okruhy:
- RWY 09 - pravé,
 - RWY 27 - levé.
- 1.2 Modelářské letiště v těsné blízkosti RWY. Pohyb bezpilotních systémů nad letištěm je v době letového provozu koordinován. Dbejte zvýšené opatrnosti.
- 1.3 Letištní provozní zóna je omezena horizontálně CTR Ruzyně a vertikálně spodní hranicí TMA I Praha (2500 ft AMSL na QNH LKPR).
- 1.4 Letadla přistávající na RWY 09 se mohou pohybovat pouze mimo CTR Ruzyně, nebo si mohou vyžádat povolení průletu CTR na FREQ Ruzyně Radar 118,310.
- 1.5 Pojždění provádět pouze pro RWY nebo dle pokynů dispečera Poskytování informací známému provozu.
- 1.6 Odklizení sněhu není zajištěno.
- 1.7 RWY jsou po dlouhotrvajících deštích nezpůsobilé.
- 1.8 Na letišti je zřízen heliport:

Umístění: 49 59 10,18 N 014 25 30,45 E	ELEV: 1020 ft / 310 m	VFR den/noc
TLOF: 10 x 10 m, zámková dlažba, únosnost: 3500 kg FATO: 26 x 26 m, tráva		
přiblížení: den 087°, 267°; noc 267° vzlety: den/noc 087°, 267°		

- 1.8.1 Při nočním provozu je nutné se vyhnout obcím Cholupice a Dolní Břežany.
- 1.8.2 Využití heliportu možné po obdržení souhlasu na letistetocna@seznam.cz minimálně 48 hodin dopředu.
- 1.9 Provozovatel letiště zajišťuje požární kategorii letiště 2. Nezajišťuje úroveň požární kategorie 3 a vyšší.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Žádost o použití letiště je možné obdržet emailem, telefonicky, či před přistáním na frekvenci Točná RADIO.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

- 3.1 Přistávací poplatky

Za letoun, či ULL bez ohledu na hmotnost (za přistání) - vč. DPH	400
--	-----

Historická letadla zdarma

3.2 Parkovací poplatky

NIL

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

Konec kapitoly

