

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Po dlouhotrvajících deštích a v zimě používat pro vzlety, přistání a pojiždění NE stranu RWY.
- 1.2 MTMA Pardubice se nachází 8 km W od letiště.
- 1.3 Letištní okruhy
- RWY 14 levé
 - RWY 32 pravé
- Výška okruhů je 2600 ft/800 m QNH.
- 1.4 Lety nad městem Ústí nad Orlicí a přilehlou obcí Černovír neprovádět ve výškách pod 3000 ft/900 m AMSL.
- 1.5 Přílety a odlety ultralehkých letadel v provozní době AD povoleny pouze s funkční radiostanicí nebo po předchozí tel. domluvě se službou Poskytování informací známému provozu.
- 1.6 Mimo provozní dobu jsou přílety a odlety povoleny pouze po předchozí konzultaci s provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Poskytování informací známému provozu v anglickém a německém jazyce je možno po dohodě s Aeroklubem Ústí nad Orlicí vyžádat minimálně 24 hodin předem.
- 2.2 Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m, nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí domluvě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a požární služby).

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

- 3.1 Přistávací poplatky

Za tunu MTOW	50,00
Ultralehká letadla	50,00

- 3.2 Parkovací poplatky

Volná plocha - za den	30,00
V hangáru - za den	50,00

- 3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

————— Konec kapitoly —————

Záměrně nepoužito