



Omezený prostor LKR11 Chotusice

Účinnost od: **14 MAY 26**
Účinnost do: **30 SEP 26 EST**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-ENR-1**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: X0306/26

Odpovídající AIP SUP: 9/26

1) Prostorové a časové vymezení:

| Název prostoru | Vertikální hranice | Horizontální hranice | Poznámka |
|----------------------------|----------------------------|---|---|
| LKR11 Chotusice | <u>3000 FT AMSL</u> GND | 49 58 06,65N 015 22 08,06E 49 55 44,02N 015 25 32,13E 49 54 38,11N 015 23 41,69E 49 57 00,74N 015 20 17,53E 49 58 06,65N 015 22 08,06E (prostor nad AD LKCV) | Činnost: Ochranný prostor Doba: H24 Podmínky vstupu: Vstup do prostoru je povolen bez omezení: - letům státních letadel (ČR, EU, NATO), - ověřovacím letům ÚCL a ŘLP ČR, s.p., - letům v rámci LZSS, SAR a IZS, Další výjimky může povolit Velitelství vzdušných sil AČR. |

2) Zásady pro vstup do prostoru

Vstup do prostoru LKR11 Chroustice je povolen bez omezení:

- letům státních letadel (ČR, EU, NATO),
- ověřovacím letům ÚCL a ŘLP ČR, s. p.,
- letům v rámci LZSS, SAR a IZS,

Další výjimky může povolit Velitelství vzdušných sil AČR, a to na základě písemné žádosti doručené alespoň 15 pracovních dnů předem.

3) Kontakty

Velitelství vzdušných sil AČR

Vítězné náměstí 5

160 00 Praha 6

☎ +420 973 210 655

czechairforce@mo.gov.cz

KONEC



