

LKMT AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ  
LKMT AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

## LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV

Veřejné mezinárodní letiště  
Public International AerodromeLKMT AD 2.2 ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O LETIŠTI  
LKMT AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště a jeho umístění ARP coordinates and site at AD	49 41 46 N 018 06 39 E střed / centre RWY 04/22 viz / see LKMT AD 2.24
2	Směr a vzdálenost letiště od (města) Direction and distance from (city)	20 km SW Hlavní nádraží v Ostravě / from the main railway station in Ostrava
3	Nadmořská výška / vztažná teplota Elevation / Reference temperature	844 ft / 257 m 26,0°C (JUL)
4	MAG deklinace / Roční změna MAG VAR / Annual change	■ 5°E (2020) / + 9 MIN
5	Provozovatel letiště: Aerodrome operator	Letiště Ostrava, a.s. / Airport Ostrava Ltd.
	adresa: address	Letiště Ostrava, a.s. 742 51 Mošnov č.p. 401
	telefon: telephone	+420 597 471 137, 597 471 122
	telefax:	+420 597 471 121
	e-mail:	operation@airport-ostrava.cz, handling@airport-ostrava.cz
	SITA	OSRCZ7X, OSRCZKO
	AFTN	LKMTYDYX
6	Povolný druh provozu (IFR/ VFR) Type of traffic permitted (IFR/ VFR)	IFR/VFR
7	Poznámky Remarks	NIL

## LKMT AD 2.3 PROVOZNÍ DOBY

## LKMT AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Správa letiště / AD Administration	H 24
2	Celní a pasová služba Customs and immigration	H 24
3	Zdravotní a sanitární služba Health and sanitation	nemocnice a záchranná služba Ostrava a Nový Jičín hospital and health service Ostrava and Nový Jičín
4	Letištní letecká informační služba AIS Briefing Office	H 24; Pouze samoobslužný briefing / Self-briefing only
5	Ohlašovna letových provozních služeb (ARO) ATS Reporting Office (ARO)	H 24; Pouze samoobslužný briefing / Self-briefing only
6	Meteorologická služebna MET Briefing Office	H 24
7	Letové provozní služby / ATS	H 24
8	Plnění Fuelling	<b>ELMONTEX:</b> MON-SUN 0600-1500 (0500-1400), jinak / otherwise ☎ +420 702 209 570 nebo / or ✉ operation@elmontex.cz, pouze palivo / only fuel AVGAS 100LL <b>TWIN TRANS:</b> H24, pouze/only AVGAS100LL <b>BGS CZ:</b> H24 ☎ +420 777 147 856, ✉ fuel.cz@bgs.aero. Objednávky paliva větší než 20 t alespoň 48 HR dopředu. / The orders of more than 20 t of fuel at least 48 HR in advance.
9	Odbavení letů Handling	H 24
10	Bezpečnostní složky Security	H 24
11	Odstraňování námrazy De-icing	H 24
12	Poznámky Remarks	NIL

## LKMT AD 2.4 SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL

## LKMT AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Zařízení pro odbavení nákladu Cargo-handling facilities	12 vysokozdvíhacích vozíků (2 x 1,2 t, 2 x 1,6 t, 5 x 3,2 t, 1 x 5,5 t, 1 x 6 t, 1 x 8 t), 8 pásových nakladačů, 4 paletové nakladače (2 x 7 t, 1 x 18 t, 1 x 27 t), 56 paletových vozíků (2 x 2t, 54 x 7 t), 5 slave palet 7t 12 fork-lift trucks (2 x 1,2 t, 2 x 1,6 t, 5 x 3,2 t, 1 x 5,5 t, 1 x 6 t, 1 x 8 t), 8 belt loaders, 4 pallet loaders (2 x 7 t, 1 x 18 t, 1 x 27 t), 56 pallet trucks (2 x 2t, 54 x 7 t), 5 slave pallets 7t
2	Druhy paliv a olejů Fuel/oil types	Paliva/Fuels: Jet A-1, AVGAS 100 LL Oleje/Oils: na vyžádání/on request. Oleje poskytuje/oils are provided by: <b>ELMONTEX</b> , a.s., ☎ +420 702 209 570, ✉ operation@elmontex.cz <b>TWIN TRANS s.r.o.</b> ☎ +420 317 847 211, ☎ +420 317 847 293, ✉ twintrans@twintrans.cz <b>BGS CZ:</b> pouze palivo/only fuel JET A-1, ☎ +420 777 147 856, ✉ fuel.cz@bgs.aero
3	Zařízení pro plnění palivem/kapacita Fuelling facilities/capacity	Letecký petrolej/Aviation kerosene: autocisterny/tank trucks 2 x 18000 L AVGAS: autocisterna/ tank truck 7800 L Plnění poskytuje/Fuelling is provided by: <b>ELMONTEX</b> , a.s., ☎ + 420 702 209 570, ✉ operation@elmontex. cz, výdejní stojan/gasoline dispenser AVGAS 100LL umístěn na/located at APN GENERAL AVIATION; <b>TWIN TRANS</b> - samoobslužný výdejní stojan/self-service dispenser AVGAS100LL pro držitele předplacených karet umístěný na/for pre-paid card holders, placed at APN LET'S FLY <b>BGS CZ:</b> cisterna/tank 2 x 35 000 l, JET A-1, ☎ +420 777 147 856, ✉ fuel.cz@bgs.aero
4	Zařízení pro odstraňování námrazy De-icing facilities	2x GLOBAL 8000 DEAP, kapacita/capacity: 7200 L ADF, 757 L AAF
5	Hangárovací prostor pro cizí letadla Hangar space for visiting aircraft	vlastní hangár jen omezeně, jinak podle možností hangáru / own hangar only limited, otherwise according to possibility of hangar of JOB-AIR Technic, a.s. ☎ +420 556 789 111, ☎ +420 556 789 122, ✉ jobair@jobair.cz Hangárovací prostor pro GA letadla / Hangar area for GA aircraft - Hangar ELMONTEX a.s. ☎ +420 702 209 570, ✉ operation@elmontex.cz

**LKMT AD 2.17 VZDUŠNÝ PROSTOR LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB**

**LKMT AD 2.17 ATS AIRSPACE**

1	Označení a vodorovné hranice Designation and lateral limits	<b>CTR MOŠNOV</b> 49 44 16,06 N 018 16 42,91 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 7 NM kolem / around ARP AD LKMT - 49 35 21,86 N 018 02 19,96 E - 49 33 05,29 N 017 58 40,69 E - 49 33 23,71 N 017 58 13,59 E - 49 36 58,87 N 017 52 56,45 E - 49 39 15,61 N 017 56 35,76 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 7 NM kolem / around ARP AD LKMT - 49 48 11,58 N 018 10 53,42 E - 49 50 30,43 N 018 14 46,00 E - 49 46 38,00 N 018 20 30,00 E - 49 44 16,06 N 018 16 42,91 E
2	Vertikální hranice Vertical limits	2500 ft AMSL GND
3	Klasifikace vzdušného prostoru Airspace classification	D
4	Volací znak stanoviště ATS Jazyk(y) ATS unit call sign Language(s)	MOŠNOV VĚŽ / MOŠNOV TOWER CZ, EN
5	Převodní výška Transition altitude	5000 ft AMSL
6	Poznámky Remarks	NIL

**LKMT AD 2.18 SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB**

**LKMT AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

Označení služby Service designation	Volací značka Call sign	Kmitočet Frequency	Provozní doba Hours of operation	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5
APP	PRAHA RADAR	119,375 MHz	H 24	VDF k dispozici / AVBL, třída zaměření/class of bearing B. SSR k dispozici / AVBL.
		—	—	záložní / reserved
		118,375 MHz	HO	záložní / reserved
TWR	MOŠNOV VĚŽ/ MOŠNOV TOWER	121,500 MHz	H 24	Tísňový kmitočet / Emergency FREQ
		120,805	H 24	8,33 kHz Channel, SSR k dispozici / AVBL. VDF k dispozici / AVBL, třída zaměření/class of bearing B.
		121,500 MHz	HO	Tísňový kmitočet / Emergency FREQ
	118,700 MHz	HO	záložní / reserved	
	MOŠNOV DELIVERY	128,525 MHz	HX	Informace o aktivaci pracoviště je součástí vysílání zprávy ATIS / Operational hours reported in ATIS information
ATIS	MOŠNOV ATIS	118,055	H 24	8,33 kHz Channel Vysílání v anglickém jazyce/Broadcast in English language. Informace ATIS lze získat i na ☎ 596 693 440/ ATIS information is possible to obtain even on ☎ +420 596 693 440

## LKMT AD 2.19 RADIONAVIGAČNÍ A PŘÍSTÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

## LKMT AD 2.19 RADIONAVIGATION AND LANDING AIDS

Druh zařízení, CAT ILS (VOR/ILS VAR) Type of aid, CAT of ILS (VOR/ILS VAR)	ID	Kmitočet Frequency	Provozní doba Hours of operation	Zeměpisné souřadnice místa vysílací antény Site of transmitting antenna coordinates	ELEV vysílací antény DME Elevation of DME transmitting antenna	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6	7
VOR/DME (3° E)	OTA	117,45 MHz (CH 121Y)	H24	49 41 50,97 N 018 06 32,67 E	850 ft	
LOC 22 ILS CAT III (2° E)	OSV	110,950 MHz	H24	49 40 55,77 N 018 05 17,33 E		224° MAG/4,009 km k/to THR RWY 22
GP 22		330.650 MHz	H24	49 42 16,08 N 018 07 35,68 E		225° MAG/0,302 km k/to THR RWY 22 Sestupový úhel 3°. Referenční výška ILS je 16,5 m. Glide path angle is 3°. ILS reference datum height is 16,5 m.
DME 22	OSV	110,950 MHz (CH 46Y)	H24	49 42 16,10 N 018 07 35,62 E	856 ft	Zařízení sdružené s ILS 22 Dosah 25 NM Equipment associated with ILS 22 Range of 25 NM
MM 22	tečka, čárka/ dot, dash	75 MHz	H24	49 42 47,46 N 018 08 16,96 E		044° MAG/1 km k/to THR RWY 22
L	N (NADA)	258 kHz	H24	49 42 47,52 N 018 08 16,91 E		044° MAG/1 km k/to THR RWY 22 Dosah/Range 25 NM
L	R (RADA)	534 kHz	H24	49 40 45,64 N 018 05 02,64 E		224° MAG/1 km k/to THR RWY 04 Dosah/Range 25 NM
VDF		viz tabulka 2.18/ see table 2.18	HO	49 41 28,19 N 018 06 29,60 E		Třída zaměření/Class of bearing B.