

5.5.5.5 Seznam TRA GA

5.5.5.5 List of TRA GA

Označení, název a vodorovná hranice Identification, name and lateral limits	Horní hranice Spodní hranice Upper limit Lower limit	Správce TRA GA Volací znak a FREQ* TRA GA administrator Call sign and FREQ*	Místně příslušné stanoviště ATC Volací znak a FREQ Locally appropriate ATC unit Call sign and FREQ	Stanoviště ATS poskytující FIS/ALRS Volací znak a FREQ ATS unit providing FIS/ALRS Call sign and FREQ	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Bubovice 4</b> (TRAPRBU4) 49 55 56,5 N 014 10 33,5 E - 49 52 55,5 N 014 16 31,1 E - 49 49 23,1 N 014 20 18,1 E - 49 50 14,6 N 014 00 54,9 E - 49 54 12,1 N 014 09 19,0 E - 49 55 56,5 N 014 10 33,5 E EAD ID: LKAPRBU4	4000 ft AMSL 3500 ft AMSL				
<b>Bubovice 5E</b> (TRAPRBU5E) 49 55 04,2 N 014 09 56,1 E - 49 49 23,1 N 014 20 18,1 E - 49 50 14,6 N 014 00 54,9 E - 49 54 12,1 N 014 09 19,0 E - 49 55 04,2 N 014 09 56,1 E EAD ID: LKAPRBU5E	5000 ft AMSL 4000 ft AMSL	AK Beroun Bubovice RADIO 134,305	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKPR AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR VFR AD LKBU Bubovice VFR AD LKPR Praha/Ruzyně RMZ - Bubovice RADIO**
<b>Bubovice 5W</b> (TRAPRBU5W) 49 57 23,0 N 014 07 54,1 E - 49 55 56,5 N 014 10 33,5 E - 49 54 12,1 N 014 09 19,0 E - 49 50 14,6 N 014 00 54,9 E - 49 50 21,5 N 013 58 15,7 E - 49 55 45,3 N 014 01 27,1 E - 49 57 23,0 N 014 07 54,1 E EAD ID: LKAPRBU5W	5000 ft AMSL 3500 ft AMSL				
<b>Frýdlant 1</b> (TRAMTFR1) 49 42 53,13 N 018 24 54,46 E - 49 41 41,85 N 018 29 43,92 E - 49 32 37,20 N 018 15 10,78 E - 49 32 36,33 N 018 08 24,00 E - 49 42 53,13 N 018 24 54,46 E -	FL95 4000 ft AMSL	Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s. Frýdlant RADIO 123,490 (HO)	APP Ostrava Praha RADAR 119,375 (H24)	APP Ostrava Praha RADAR 119,375 (H24)	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKMT AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR AD LKFR Frýdlant VFR AD LKMT Ostrava/Mošnov RMZ - Frýdlant RADIO**
<b>Frýdlant 2</b> (TRAMTFR2) 49 49 04,7075 N 018 34 56,4441 E - státní hranice s Polskem / state boundary with Poland 49 45 59,2026 N 018 36 39,3458 E - 49 41 41,85 N 018 29 43,92 E - 49 42 53,13 N 018 24 54,46 E - 49 49 04,7075 N 018 34 56,4441 E -	FL95 4000 ft AMSL				

Označení, název a vodorovná hranice Identification, name and lateral limits	Horní hranice Spodní hranice Upper limit Lower limit	Správce TRA GA Volací znak a FREQ* TRA GA administrator Call sign and FREQ*	Místně příslušné stanoviště ATC Volací znak a FREQ Locally appropriate ATC unit Call sign and FREQ	Stanoviště ATS poskytující FIS/ALRS Volací znak a FREQ ATS unit providing FIS/ALRS Call sign and FREQ	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Kladno 3</b> (TRAPRKL3) 50 08 50,810 N 014 02 01,630 E - 50 07 56,390 N 014 03 55,020 E - 50 06 22,340 N 014 03 27,350 E - 50 07 32,280 N 014 00 54,940 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 3 NM kolem / around ARP LKKL - 50 08 50,810 N 014 02 01,630 E EAD ID: LKAPRKL3	3000 ft AMSL 2500 ft AMSL	Blue Sky Airport s.r.o. Kladno RADIO 123,480	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKPR AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR VFR AD LKKL Kladno VFR AD LKPR Praha/Ruzyně RMZ - Kladno RADIO**
<b>Kladno 4A</b> (TRAPRKL4A) 50 10 24,979 N 013 58 44,727 E - 50 08 50,810 N 014 02 01,630 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 3 NM kolem / around ARP LKKL - 50 07 32,280 N 014 00 54,940 E - 50 08 54,191 N 013 57 56,131 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 12 NM kolem / around DME OKL - 50 10 24,979 N 013 58 44,727 E EAD ID: LKAPRKL4A	4000 ft AMSL 2500 ft AMSL	Blue Sky Airport s.r.o. Kladno RADIO 123,480	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKPR AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR VFR AD LKKL Kladno VFR AD LKPR Praha/Ruzyně RMZ - Kladno RADIO**
<b>Kladno 4B</b> (TRAPRKL4B) 50 11 16,498 N 013 56 57,232 E - 50 10 24,979 N 013 58 44,727 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 12 NM kolem / around DME OKL - 50 08 54,191 N 013 57 56,131 E - 50 09 56,764 N 013 55 39,306 E - 50 11 16,498 N 013 56 57,232 E EAD ID: LKAPRKL4B	4000 ft AMSL 3500 ft AMSL	Blue Sky Airport s.r.o. Kladno RADIO 123,480	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKPR AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR VFR AD LKKL Kladno VFR AD LKPR Praha/Ruzyně RMZ - Kladno RADIO**
<b>Kladno 5</b> (TRAPRKL5) 50 15 16,659 N 013 48 34,504 E - 50 11 16,498 N 013 56 57,232 E - 50 09 56,764 N 013 55 39,306 E - 50 08 35,718 N 013 45 09,731 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 20 NM kolem / around DME OKL - 50 15 16,659 N 013 48 34,504 E EAD ID: LKAPRKL5	5000 ft AMSL 3500 ft AMSL	Blue Sky Airport s.r.o. Kladno RADIO 123,480	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKPR AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR VFR AD LKKL Kladno VFR AD LKPR Praha/Ruzyně RMZ - Kladno RADIO**
<b>Letňany 1N</b> (TRAPRL1N) 50 10 13,99 N 014 33 00,66 E - 50 09 16,15 N 014 33 43,10 E - 50 07 48,98 N 014 28 55,66 E - 50 08 51,26 N 014 28 54,98 E - 50 10 13,99 N 014 33 00,66 E EAD ID: LKAPRL1N	2000 ft AMSL GND	Letiště Praha Letňany, s.r.o. Letňany RADIO 120,335	TWR Ruzyně Ruzyně TOWER 134,560	MTWR/MAPP Kbely Kbely TOWER 120,880 Kbely RADAR 124,680	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKPR AD (SID/STAR/VFRC) LKKB AD (STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR AD LKLT Letňany VFR AD LKPR Praha/Ruzyně RMZ - Letňany RADIO**
<b>Letňany 1S</b> (TRAKBLT1S) 50 09 23,26 N 014 34 06,58 E - 50 08 36,21 N 014 34 44,36 E - 50 07 49,15 N 014 32 48,77 E - 50 06 40,66 N 014 28 56,40 E - 50 07 48,98 N 014 28 55,66 E - 50 09 23,26 N 014 34 06,58 E EAD ID: LKAKBLT1S	2000 ft AMSL GND	Letiště Praha Letňany, s.r.o. Letňany RADIO 120,335	MTWR/MAPP Kbely Kbely TOWER 120,880 Kbely RADAR 124,680	MTWR/MAPP Kbely Kbely TOWER 120,880 Kbely RADAR 124,680	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKPR AD (SID/STAR/VFRC) LKKB AD (STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR AD LKLT Letňany VFR AD LKPR Praha/Ruzyně RMZ - Letňany RADIO**

Označení, název a vodorovná hranice Identification, name and lateral limits	Horní hranice Spodní hranice Upper limit Lower limit	Správce TRA GA Volací znak a FREQ* TRA GA administrator Call sign and FREQ*	Místně příslušné stanoviště ATC Volací znak a FREQ Locally appropriate ATC unit Call sign and FREQ	Stanoviště ATS poskytující FIS/ALRS Volací znak a FREQ ATS unit providing FIS/ALRS Call sign and FREQ	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Medláňky 1</b> (TRATBCM1) 49 15 39,39 N 016 37 39,77 E - 49 15 13,00 N 016 37 21,00 E - 49 12 57,00 N 016 33 35,00 E - 49 13 20,00 N 016 33 05,00 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 7 NM kolem / around ARP AD LKTB - 49 15 39,39 N 016 37 39,77 E EAD ID: LKATBCM1	<u>2500 ft AMSL</u> GND	AK Brno Medláňky Medláňky RADIO 122,405	APP Brno Praha RADAR 127,350	APP Brno Praha RADAR 127,350	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKTB AD (SID/STAR/VFRC) LKNA AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR AD LKTB Brno/Tuřany VFR AD LKCM Medláňky RMZ - Medláňky RADIO**
<b>Medláňky 2A</b> (TRATBCM2A) 49 19 43,60 N 016 24 30,69 E - 49 18 13,16 N 016 30 43,72 E - 49 17 34,21 N 016 39 01,54 E - 49 15 13,00 N 016 37 21,00 E - 49 12 57,00 N 016 33 35,00 E - 49 19 43,60 N 016 24 30,69 E EAD ID: LKATBCM2A	<u>5000 ft AMSL</u> <u>2500 ft AMSL</u>				
<b>Medláňky 2B</b> (TRATBCM2B) 49 21 24,35 N 016 27 25,08 E - 49 18 52,84 N 016 39 57,60 E - 49 17 34,21 N 016 39 01,54 E - 49 18 13,16 N 016 30 43,72 E - 49 19 43,60 N 016 24 30,69 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 15,5 NM kolem / around DME BNO - 49 21 24,35 N 016 27 25,08 E EAD ID: LKATBCM2B	<u>5000 ft AMSL</u> <u>3000 ft AMSL</u>	AK Brno Medláňky Medláňky RADIO 122,405	APP Brno Praha RADAR 127,350	APP Brno Praha RADAR 127,350	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKTB AD (SID/STAR/VFRC) LKNA AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR AD LKTB Brno/Tuřany VFR AD LKCM Medláňky RMZ - Medláňky RADIO**
<b>Toužim 1</b> (TRAKVTO1) 50 07 20,000 N 013 00 24,000 E - 50 02 36,229 N 013 01 34,011 E - 49 58 27,970 N 013 02 19,370 E - 50 02 23,889 N 012 48 29,358 E - 50 06 20,000 N 012 52 52,000 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 6 NM kolem / around ARP AD LKKV - 50 07 20,000 N 013 00 24,000 E EAD ID: LKAKVTO1	FL95 <u>3500 ft AMSL</u>				
<b>Toužim 1E</b> (TRAKVTO1E) 50 07 20,000 N 013 00 24,000 E - 50 00 32,000 N 013 15 00,000 E - 49 58 44,000 N 013 13 17,000 E - 49 58 27,970 N 013 02 19,370 E - 50 02 36,229 N 013 01 34,011 E - 50 07 20,000 N 013 00 24,000 E EAD ID: LKAKVTO1E	FL95 <u>3500 ft AMSL</u>	Aeroklub Toužim Toužim RADIO 120,190	APP Karlovy Vary Praha RADAR 118,650	APP Karlovy Vary Praha RADAR 118,650	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKKV AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR AD LKTO Toužim VFR AD LKKV Karlovy Vary RMZ - Toužim RADIO**
<b>Toužim 1W</b> (TRAKVTO1W) 50 06 20,000 N 012 52 52,000 E - 50 02 23,889 N 012 48 29,358 E - 50 05 39,835 N 012 36 54,103 E - 50 06 20,000 N 012 52 52,000 E EAD ID: LKAKVTO1W	FL95 <u>3500 ft AMSL</u>				

Označení, název a vodorovná hranice Identification, name and lateral limits	Horní hranice Spodní hranice Upper limit Lower limit	Správce TRA GA Volací znak a FREQ* TRA GA administrator Call sign and FREQ*	Místně příslušné stanoviště ATC Volací znak a FREQ Locally appropriate ATC unit Call sign and FREQ	Stanoviště ATS poskytující FIS/ALRS Volací znak a FREQ ATS unit providing FIS/ALRS Call sign and FREQ	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Toužim 2</b> (TRAKVTO2) 50 02 23,889 N 012 48 29,358 E - 49 58 27,970 N 013 02 19,370 E - 49 57 56,960 N 012 42 43,360 E - 50 02 23,889 N 012 48 29,358 E EAD ID: LKAKVTO2	FL95 FL75				
<b>Toužim 3</b> (TRAKVTO3) 50 05 39,835 N 012 36 54,103 E - 50 02 23,889 N 012 48 29,358 E - 49 57 56,960 N 012 42 43,360 E - 50 02 52,570 N 012 25 23,870 E - 50 05 39,835 N 012 36 54,103 E EAD ID: LKAKVTO3	FL95 FL75	Aeroklub Toužim Toužim RADIO 120,190	APP Karlovy Vary Praha RADAR 118,650	APP Karlovy Vary Praha RADAR 118,650	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKKV AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR AD LKTO Toužim VFR AD LKKV Karlovy Vary RMZ - Toužim RADIO**
<b>Toužim 4</b> (TRAKVTO4) 50 10 11,770 N 012 20 39,600 E - 50 05 39,835 N 012 36 54,103 E - 50 02 52,570 N 012 25 23,870 E - 50 07 56,090 N 012 21 17,210 E - 50 10 11,770 N 012 20 39,600 E EAD ID: LKAKVTO4	FL95 FL75				
<b>Velký Javorník</b> (TRAMTVJ) 49 32 36,33 N 018 08 24,00 E - 49 32 37,20 N 018 15 10,78 E - 49 25 55,46 N 018 04 32,35 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 16 NM kolem / around DME OTA - 49 26 39,42 N 017 58 55,86 E - 49 32 36,33 N 018 08 24,00 E EAD ID: LKAMTVJ	FL95 4000 ft AMSL	Beskydský letecký klub z. s. NIL	APP Ostrava Praha RADAR 119,375	APP Ostrava Praha RADAR 119,375	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKMT AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR AD LKMT Ostrava/Mošnov

\* Volací znak v případě stanoviště poskytujícího informace známému provozu nebo AFIS a příslušný frekvenční kanál.

\*\* Je-li prostor označen jako RMZ, následuje volací znak stanoviště, určeného pro navázání a udržování RTF spojení.

\* Call sign In case of Unit providing information to known traffic or AFIS and appropriate frequency channel.

\*\* If the airspace is designated as RMZ, there is the call sign of the unit appointed to the establishment and maintaining of the RTF communication following.