

1	2	3	4	5
<p>TMA IV BRNO 48 57 14,43 N 016 30 02,66 E - 48 55 42,66 N 016 48 10,07 E - 48 51 03,05 N 016 55 59,46 E - 48 43 55,3503 N 016 44 09,2130 E - státní hranice s Rakouskem / state boundary with Austria - 48 48 31,8335 N 016 27 36,4202 E - 48 53 07,48 N 016 24 00,09 E - 48 57 14,43 N 016 30 02,66 E</p> <p>FL 95 FL 65</p> <p>Třída vzdušného prostoru / Class of airspace: D</p>	APP BRNO	PRAHA RADAR H 24 CZ, EN	127,350 124,050	reserved
<p>TMA V BRNO 49 22 16,99 N 016 23 01,74 E - 49 21 24,35 N 016 27 25,08 E - kruhový oblouk o poloměru 15,5 NM kolem DME BNO/ circular arc with the radius 15,5 NM around DME BNO- 49 19 43,60 N 016 24 30,69 E - kruhový oblouk o poloměru 15,5 NM kolem DME BNO/ circular arc with the radius 15,5 NM around DME BNO- 49 12 04,31 N 016 18 24,29 E - 49 13 47,85 N 016 15 06,71 E - kruhový oblouk o poloměru 18 NM kolem DME BNO circular arc with the radius 18 NM around DME BNO - 49 22 16,99 N 016 23 01,74 E</p> <p>FL 95 5000 ft AMSL</p> <p>Třída vzdušného prostoru / Class of airspace: D</p>	APP BRNO	PRAHA RADAR H 24 CZ, EN	127,350 124,050	reserved
<p>TMA VI BRNO 49 23 54,76 N 016 14 50,04 E - 49 22 16,99 N 016 23 01,74 E - kruhový oblouk o poloměru 18 NM kolem DME BNO circular arc with the radius 18 NM around DME BNO - 49 13 47,85 N 016 15 06,71 E - 49 17 06,99 N 016 08 44,23 E - kruhový oblouk o poloměru 23 NM kolem DME BNO circular arc with the radius 23 NM around DME BNO - 49 23 54,76 N 016 14 50,04 E</p> <p>FL 95 FL 65</p> <p>Třída vzdušného prostoru / Class of airspace: D</p>	APP BRNO	PRAHA RADAR H 24 CZ, EN	127,350 124,050	reserved
<p>TMA VII BRNO 49 15 29,80 N 017 00 02,50 E - 49 18 42,08 N 017 15 34,45 E - 49 27 29,85 N 017 29 00,64 E - 49 23 49,98 N 017 35 29,94 E - 49 22 17,81 N 017 47 02,26 E - 49 14 42,19 N 017 35 21,58 E - 49 15 14,85 N 017 29 45,86 E - 49 15 28,30 N 017 03 51,62 E - 49 15 29,80 N 017 00 02,50 E</p> <p>FL 95 FL 75</p> <p>Třída vzdušného prostoru / Class of airspace: D</p>	APP BRNO	PRAHA RADAR H 24 CZ, EN	127,350 124,050	reserved

<p>Název / Name Vodorovné hranice / Lateral limits Vertikální hranice / Vertical limits Třída vzdušného prostoru / Class of airspace</p>	<p>Stanoviště poskytující službu Unit providing service</p>	<p>Volací znak / Call sign Používané jazyky / Languages Prostor a podmínky využití / Area and conditions of use Provozní doba / Hours of service</p>	<p>FREQ</p>	<p>Poznámky Remarks</p>
1	2	3	4	5
<p>TMA VIII BRNO 49 21 24,35 N 016 27 25,08 E - 49 16 36,12 N 016 51 09,89 E - 49 18 13,16 N 016 30 43,72 E - 49 19 43,60 N 016 24 30,69 E - kruhový oblouk o poloměru 15,5 NM kolem DME BNO/ circular arc with the radius 15,5 NM around DME BNO- 49 21 24,35 N 016 27 25,08 E FL 95 3000 ft AMSL Třída vzdušného prostoru / Class of airspace: D</p>	APP BRNO	PRAHA RADAR H 24 CZ, EN	127,350 124,050	reserved
<p>TMA KARLOVY VARY se skládá z / consists of TMA I KARLOVY VARY, TMA II KARLOVY VARY a / and TMA III KARLOVY VARY</p> <p>TMA I KARLOVY VARY 50 20 31,28 N 012 29 15,26 E - 50 19 33,05 N 012 32 54,44 E - 50 19 18,00 N 012 43 29,00 E - 50 11 52,37 N 013 10 37,24 E - 50 13 15,26 N 013 15 37,79 E - 50 05 22,06 N 013 19 35,48 E - 49 58 43,86 N 013 13 16,99 E - 49 58 27,96 N 013 02 18,96 E - 50 10 11,77 N 012 20 39,60 E - 50 20 31,28 N 012 29 15,26 E FL 95 3500 ft AMSL Třída vzdušného prostoru / Class of airspace: D</p> <p>TMA II KARLOVY VARY 50 10 11,77 N 012 20 39,60 E - 49 58 27,96 N 013 02 18,96 E - 49 57 56,96 N 012 42 43,36 E - 50 02 52,57 N 012 25 23,87 E - 50 07 56,09 N 012 21 17,21 E - 50 10 11,77 N 012 20 39,60 E FL 95 FL 75 Třída vzdušného prostoru / Class of airspace: D</p> <p>TMA III KARLOVY VARY 50 20 31,28 N 012 29 15,26 E - 50 23 32,31 N 012 38 00,64 E - 50 13 15,26 N 013 15 37,79 E - 50 11 52,37 N 013 10 37,24 E - 50 19 18,00 N 012 43 29,00 E - 50 19 33,05 N 012 32 54,44 E - 50 20 31,28 N 012 29 15,26 E FL 95 4000 ft AMSL Třída vzdušného prostoru / Class of airspace: D</p>	APP KARLOVY VARY	PRAHA RADAR H 24 CZ, EN	118,650 124,050 ¹	<p>Mimo provozní dobu TWR Karlovy Vary se TMA Karlovy Vary neuplatňuje a klasifikace tohoto vzdušného prostoru se mění na třídu E.</p> <p>Outside operational hours of TWR Karlovy Vary the TMA Karlovy Vary is not applied and the airspace classification is changing to class E.</p> <p>Informace o statutu TWR Karlovy Vary jsou vysílány prostřednictvím ATIS (118,955²) v anglickém jazyce. Informace ATIS lze získat také na ☎ 353 239 798. Bez informace o statutu poskytování ATC je nutné považovat TMA I, II a III Karlovy Vary za aktivní.</p> <p>Information about status of TWR Karlovy Vary is broadcasted by means of ATIS (118,955²) in English language. ATIS information is provided also on ☎ +420 353 239 798. Without information about ATC provision status the TMA I, II, and III Karlovy Vary shall be consider as active.</p> <p>¹ reserve ² 8,33 kHz Channel</p>