

## GEN 3.5 METEOROLOGICKÉ SLUŽBY

## GEN 3.5 METEOROLOGICAL SERVICES

## 3.5.1 ODPOVĚDNÁ SLUŽBA

Letecké meteorologické služby na území České republiky poskytují následující organizace:

## 3.5.1.1 Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav  
Na Šabatce 2050/17  
143 06 Praha 412 - Komořany  
Tel: +420 244 031 111  
Fax: +420 241 760 689  
E-mail: chmi@chmi.cz  
Web: http://www.chmi.cz

identifikátor datové schránky: e37djs6

## 3.5.1.1.1 Odbor letecké meteorologie

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zabezpečuje poskytování letecké meteorologické služby (LMS) prostřednictvím Odboru letecké meteorologie (OLM) ČHMÚ, který je odpovědný za její výkon na letištních meteorologických služebnách a leteckých meteorologických stanicích na letištích LKPR, LKMT, LKTB a LKKV.

Český hydrometeorologický ústav  
Odbor letecké meteorologie  
Na Šabatce 2050/17  
143 06 Praha 412 - Komořany  
Tel: +420 244 032 231  
E-mail: blanka.chalupnikova@chmi.cz

Letištní meteorologická služebna **PRAHA/Ruzyně** a pracoviště meteorologické výstražné služby (MWO Praha):

(adresa viz OLM ČHMÚ)  
Tel: +420 220 372 141  
+420 220 372 144  
+420 220 372 143 (MWO)  
E-mail: mwo.praha@chmi.cz

Letecká meteorologická stanice **PRAHA/Ruzyně**:

(adresa viz OLM ČHMÚ)  
Tel: +420 220 113 416  
+420 603 475 749  
E-mail: lmst@chmi.cz

Letištní meteorologická služebna a letecká meteorologická stanice **OSTRAVA/Mošnov**:

LMS ČHMÚ  
Generála Fajtla 419  
742 51 Mošnov  
Tel: +420 597 471 131  
+420 602 558 465  
E-mail: meteo.lkmt@chmi.cz

Letištní meteorologická služebna a letecká meteorologická stanice **BRNO/Tuřany**:

LMS ČHMÚ  
letišťe BRNO/Tuřany  
627 00 BRNO  
Tel: +420 545 216 487  
+420 604 210 865  
E-mail: lms.brno@chmi.cz

Letištní meteorologická služebna a letecká meteorologická stanice **Karlovy Vary**:

LMS ČHMÚ  
letišťe Karlovy Vary  
360 01 KARLOVY VARY  
Tel: +420 353 331 104  
+420 731 431 247  
E-mail: lkvv@chmi.cz

## 3.5.1 RESPONSIBLE SERVICE

Aeronautical meteorological services in the Czech Republic are provided by the following organizations:

## 3.5.1.1 Czech Hydrometeorological Institute

Czech Hydrometeorological Institute  
Na Šabatce 2050/17  
143 06 Praha 412 - Komorany  
Tel: +420 244 031 111  
Fax: +420 241 760 689  
E-mail: chmi@chmi.cz  
Web: http://www.chmi.cz

identifier data boxes: e37djs6

## 3.5.1.1.1 Section of Aeronautical Meteorology

Czech Hydrometeorological Institute (CHMI) secures the provision of aeronautical meteorological service (METS) through the Section of the Aeronautical Meteorology (SAM) CHMI, which is responsible for its performance at the aerodrome meteorological offices and aeronautical meteorological stations at airports LKPR, LKMT, LKTB and LKKV.

Czech Hydrometeorological Institute  
Section of Aeronautical Meteorology  
Na Šabatce 2050/17  
143 06 Praha 412 - Komorany  
Tel: +420 244 032 231  
E-mail: blanka.chalupnikova@chmi.cz

Aerodrome meteorological office **PRAHA/Ruzyně** and Meteorological watch office (MWO Praha):

(address see SAM CHMI)  
Tel: +420 220 372 141  
+420 220 372 144  
+420 220 372 143 (MWO)  
E-mail: mwo.praha@chmi.cz

Aeronautical meteorological station **PRAHA/Ruzyně**:

(address see SAM CHMI)  
Tel: +420 220 113 416  
+420 603 475 749  
E-mail: lmst@chmi.cz

Aerodrome meteorological office and Aeronautical meteorological station **OSTRAVA/Mošnov**:

METS CHMI  
Generála Fajtla 419  
742 51 Mošnov  
Tel: +420 597 471 131  
+420 602 558 465  
E-mail: meteo.lkmt@chmi.cz

Aerodrome meteorological office and Aeronautical meteorological station **BRNO/Tuřany**:

METS CHMI  
letišťe BRNO/Tuřany  
627 00 BRNO  
Tel: +420 545 216 487  
+420 604 210 865  
E-mail: lms.brno@chmi.cz

Aerodrome meteorological office and Aeronautical meteorological station **Karlovy Vary**:

METS CHMI  
letišťe Karlovy Vary  
360 01 KARLOVY VARY  
Tel: +420 353 331 104  
+420 731 431 247  
E-mail: lkvv@chmi.cz

**3.5.1.2 Aircraft Industries a.s.**

Letecká meteorologická stanice **Kunovice**  
 Na Záhonech 1177  
 686 04 Kunovice  
 Tel: +420 572 817 630  
 E-mail: meteo@let.cz  
 Web: http://www.let.cz

**3.5.1.3 AERO Vodochody AEROSPACE a.s.**

Letištní meteorologická služebna a letecká meteorologická stanice  
**PRAHA/Vodochody**

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.  
 Letecká meteorologická stanice letiště PRAHA/Vodochody  
 U Letiště 374  
 250 70 Odolena Voda  
 Tel: +420 255 762 609 - Meteo-Briefing  
 E-mail: meteo@aero.cz  
 Web: http://www.aero.cz

**3.5.1.4 Jihočeské letiště České Budějovice a.s.**

Letecká meteorologická stanice **České Budějovice**  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 01 České Budějovice  
 Tel: +420 386 325 339  
 +420 725 036 721  
 E-mail: twr@airport-cb.cz  
 Web: http://www.airport-cb.cz

**3.5.1.5 Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad**

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad  
 Čs. odboje 676  
 518 16 Dobruška  
 Tel: +420 973 247 511  
 Fax: +420 973 247 620

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) zabezpečuje poskytování letecké meteorologické služby (LMS) na vojenských letištích a na letištích se společným vojenským a civilním provozem. VGHMÚř řídí letištní pracoviště leteckých meteorologických služeb s místní působností na letištích Čáslav (LKCV), Kbely (LKKB), Náměšť (LKNA) a Pardubice (LKPD).

Letištní pracoviště leteckých meteorologických služeb **Kbely**:

VZ 1902/70  
 Letecká meteorologická služebna a stanice LKKB  
 161 00 Praha 614  
 Tel: +420 973 207 172  
 +420 973 207 168  
 Fax: +420 973 207 377  
 E-mail: METEO\_LKKB1@army.cz

Letištní pracoviště leteckých meteorologických služeb **Čáslav**:

VZ 1902/70  
 Letecká meteorologická služebna a stanice LKCV  
 161 00 Praha 614  
 Tel: +420 973 376 981  
 +420 973 376 982  
 Fax: +420 973 376 991  
 E-mail: METEO\_LKCV@army.cz

Letištní pracoviště leteckých meteorologických služeb **Náměšť**:

VZ 1902/70  
 Letecká meteorologická služebna a stanice LKNA  
 161 00 Praha 614  
 Tel: +420 973 438 420  
 +420 973 438 423  
 Fax: +420 973 438 424  
 E-mail: METEO\_LKNA\_S@army.cz

**3.5.1.2 Aircraft Industries a.s.**

Aeronautical meteorological station **Kunovice**  
 Na Záhonech 1177  
 686 04 Kunovice  
 Tel: +420 572 817 630  
 E-mail: meteo@let.cz  
 Web: http://www.let.cz

**3.5.1.3 AERO Vodochody AEROSPACE a.s.**

Aerodrome meteorological office and Aeronautical meteorological station **PRAHA/Vodochody**

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.  
 Aerodrome meteorological office of aerodrome PRAHA/Vodochody  
 U Letiště 374  
 250 70 Odolena Voda  
 Tel: +420 255 762 609 - Meteo-Briefing  
 E-mail: meteo@aero.cz  
 Web: http://www.aero.cz

**3.5.1.4 Jihočeské letiště České Budějovice a.s.**

Aeronautical meteorological station **České Budějovice**  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 01 České Budějovice  
 Tel: +420 386 325 339  
 +420 725 036 721  
 E-mail: twr@airport-cb.cz  
 Web: http://www.airport-cb.cz

**3.5.1.5 Office of Military Geography and Hydrometeorology**

Office of Military Geography and Hydrometeorology  
 Čs. odboje 676  
 518 16 Dobruška  
 Tel: +420 973 247 511  
 Fax: +420 973 247 620

Office of Military Geography and Hydrometeorology (OMGHM) ensures the provision of aeronautical meteorological service at military airports and at the airports with common military and civil operations. OMGHM directs airport workplaces of aeronautical meteorological service with local authority at Čáslav (LKCV), Kbely (LKKB), Náměšť (LKNA) and Pardubice (LKPD) airports.

Airport workplace of aeronautical meteorological service **Kbely**:

VZ 1902/70  
 Aeronautical meteorological office and station LKKB  
 161 00 Praha 614  
 Tel: +420 973 207 172  
 +420 973 207 168  
 Fax: +420 973 207 377  
 E-mail: METEO\_LKKB1@army.cz

Airport workplace of aeronautical meteorological service **Čáslav**:

VZ 1902/70  
 Aeronautical meteorological office and station LKCV  
 161 00 Praha 614  
 Tel: +420 973 376 981  
 +420 973 376 982  
 Fax: +420 973 376 991  
 E-mail: METEO\_LKCV@army.cz

Airport workplace of aeronautical meteorological service **Náměšť**:

VZ 1902/70  
 Aeronautical meteorological office and station LKNA  
 161 00 Praha 614  
 Tel: +420 973 438 420  
 +420 973 438 423  
 Fax: +420 973 438 424  
 E-mail: METEO\_LKNA\_S@army.cz



Letištní pracoviště leteckých meteorologických služeb **Pardubice**:

VZ 1902/70  
 Letecká meteorologická služebna a stanice LKPD  
 161 00 Praha 614  
 Tel: +420 973 333 177  
 +420 973 333 176  
 Fax: +420 973 242 784  
 E-mail: METEO\_LKPD@army.cz

Letecká meteorologická služba na letištích se společným vojenským a civilním provozem je pro civilní provozovatele poskytována v souladu s dokumenty uvedenými v **GEN 3.5 para 1.5**.

**3.5.1.6 Letecké meteorologické služby jsou v ČR poskytovány v souladu s těmito dokumenty:**

- Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation\*
- Doc 7754 EUR Regional Air Navigation Plan
- Doc 7030 Regional Supplementary Procedures (Regionální doplňkové postupy)
- Doc 8400 ICAO Abbreviations and Code
- Doc 8896 Manual of Aeronautical Meteorological Practices
- Doc 9328 Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices
- Doc 9377 Manual on Co-ordination between Air Traffic Services and Aeronautical Meteorological Service
- Prováděcí nařízení komise (EU) 2017/373 v aktuálním znění

*Poznámka: \*Rozdíly od standardů jsou uvedeny v GEN 1.7.*

**3.5.2 OBLAST ODPOVĚDNOSTI**

3.5.2.1 Do oblasti odpovědnosti ČHMÚ patří letová informační oblast Praha (FIR PRAHA) a letiště LKPR, LKMT, LKTB a LKKV. Poskytování leteckých meteorologických služeb na letišti LKKU patří do odpovědnosti Aircraft Industries a.s., na letišti LKCS do odpovědnosti Jihočeského letiště České Budějovice a.s. a na letišti LKVO do odpovědnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Meteorologické služby na letištích se společným vojenským a civilním provozem LKPD a vojenských letištích LKCV, LKKB a LKNA jsou v kompetenci VGHMÚf.

**3.5.3 METEOROLOGICKÁ POZOROVÁNÍ A HLÁŠENÍ**

Název stanice / Směrovací značka Name of station / Location indicator	Typ a četnost pozorování / automatické pozorovací zařízení Type and frequency of observation / automatic observing equipment	Druhy MET hlášení a doplňující informace Types of MET reports and Supplementary Information included	Pozorovací systém a Umístění Observation System and Site(s)	Provozní doba Hours of operation (UTC)	Klimatologická informace Climatological information
1	2	3	4	5	6
<b>Bečyně LKBC</b>	Nepřetržitě automatické pozorovací zařízení Continuously working automatic observation equipment	AUTO METAR - 1/2 HR, AUTO SPECI	Automatická letecká meteorologická stanice stacionární AWS310-SITE - stav počasí, dohlednost, vítr, teplota, tlak a oblačnost v blízkosti heliportu Letecké zdravotnické záchranné služby (LZZS). Automatic Weather station AWS310-SITE - present weather, visibility, wind, temperature, pressure and cloudiness, near heliport of Helicopter Emergency Medical Service (HEMS).	H24	NIL

Airport workplace of aeronautical meteorological service **Pardubice**:

VZ 1902/70  
 Aeronautical meteorological office and station LKPD  
 161 00 Praha 614  
 Tel: +420 973 333 177  
 +420 973 333 176  
 Fax: +420 973 242 784  
 E-mail: METEO\_LKPD@army.cz

Aeronautical meteorological service for civil operators at the airports with common military and civil operations is provided in accordance with the documents mentioned in **GEN 3.5 para 1.5**.

**3.5.1.6 Aeronautical meteorological services in the Czech Republic are provided in compliance with the documents:**

- Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation\*
- Doc 7754 EUR Regional Air Navigation Plan
- Doc 7030 Regional Supplementary Procedures
- Doc 8400 ICAO Abbreviations and Code
- Doc 8896 Manual of Aeronautical Meteorological Practices
- Doc 9328 Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices
- Doc 9377 Manual on Co-ordination between Air Traffic Services and Aeronautical Meteorological Service
- Commission implementing regulation (EU) 2017/373 as amended

*Note: \*Differences from these standards are listed in GEN 1.7.*

**3.5.2 AREA OF RESPONSIBILITY**

3.5.2.1 The area of the CHMI responsibility includes flight information region Praha (FIR PRAHA) and airports LKPR, LKMT, LKTB and LKKV. The responsibility for the provision of aeronautical meteorological services at the airport LKKU belongs to Aircraft Industries a.s., at the airport LKCS belongs to Jihočeské letiště České Budějovice a.s. and those for the airport LKVO belongs to AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Meteorological services at airports with common military and civil air operations LKPD and military airports LKCV, LKKB and LKNA are the responsibility of the OMGHM.

**3.5.3 METEOROLOGICAL OBSERVATIONS AND REPORTS**

Název stanice / Směrovací značka Name of station / Location indicator	Typ a četnost pozorování / automatické pozorovací zařízení Type and frequency of observation / automatic observing equipment	Druhy MET hlášení a doplňující informace Types of MET reports and Supplementary Information included	Pozorovací systém a Umístění Observation System and Site(s)	Provozní doba Hours of operation (UTC)	Klimatologická informace Climatological information
1	2	3	4	5	6
<b>BRNO/Tuřany LKTb</b>	Pravidelná půlhodinová pozorování a mimořádná pozorování  Routine half-hourly observations and special observations	METAR - 1/2 HR, SPECI	Letiště je vybaveno automatizovaným meteorologickým pozorovacím systémem (AWOS) pro letecký provoz za podmínek I. kategorie.  The aerodrome is equipped with the automated weather observation system (AWOS) for Category I air traffic operations.  <b>Rozmístění jednotlivých přístrojů / Sites</b>  Anemometry: / Anemometers: 300 m a / and 2300 m od / from THR RWY 27, TDZ RWY09.  RVR EQPT: transmissometry / transmissometers 300 m a / and 1300 m od / from THR RWY 27.  Ceilometr: / Ceilometer: 300 m od / from THR RWY 27. 370 m od / from THR RWY 09.  Teploměr: / Thermometer: na MET měrném pozemku / at MET garden  Viz mapa AD / See AD chart	H24	Letištní klimatologické přehledy k dispozici  Aerodrome climatological summaries AVBL
<b>Čáslav LKCv</b>	Pravidelná půlhodinová pozorování a mimořádná pozorování  Routine half-hourly observations and special observations	METAR 1/2 HR, SPECI, TREND	Letiště je vybaveno meteorologickými přístroji pro letecký provoz za provozních podmínek I. kategorie  The aerodrome is equipped with meteorological instruments for Category I air traffic operations.  <b>Rozmístění jednotlivých přístrojů / Sites</b>  Anemometry: / Anemometers: 207 m od / from THR RWY 31 a / and 113 m od / from THR RWY 13.  RVR EQPT: FS11P 297 m od / from THR RWY 31 a / and 300 m od / from THR RWY 13  Ceilometr: / Ceilometer: 1034 m před / in front of THR RWY 31 a / and 110 m před / in front of THR RWY 13 a / and na MET měrném pozemku / at MET garden  Teploměr: / Thermometer: na MET měrném pozemku / at MET garden  Viz mapa AD / See AD chart	H24	Letištní klimatologické přehledy k dispozici  Aerodrome climatological summaries AVBL



<p>Název stanice / Směrovací značka</p> <p>Name of station / Location indicator</p>	<p>Typ a četnost pozorování / automatické pozorovací zařízení</p> <p>Type and frequency of observation / automatic observing equipment</p>	<p>Druhy MET hlášení a doplňující informace</p> <p>Types of MET reports and Supplementary Information included</p>	<p>Pozorovací systém a Umístění</p> <p>Observation System and Site(s)</p>	<p>Provozní doba Hours of operation (UTC)</p>	<p>Klimatologická informace</p> <p>Climatological information</p>
1	2	3	4	5	6
<p><b>České Budějovice LKCS</b></p>	<p>Nepřetržitě automatické pozorovací zařízení</p> <p>Continuously working automatic observation equipment</p>	<p>METAR AUTO - 1/2 HR, SPECI AUTO</p>	<p>Letiště je vybaveno automatizovaným meteorologickým pozorovacím systémem (AWOS) pro letecký provoz za podmínek I. kategorie.</p> <p>The aerodrome is equipped with the automated weather observation system (AWOS) for Category I air traffic operations.</p> <p><b>Rozmístění jednotlivých přístrojů / Sites</b></p> <p>Anemometry: / Anemometers: WMT 702 (AWS310 SITE) RWY 27: 190 m od / from THR, 220 m vpravo od středové osy / right from centreline of RWY (TDZ); RWY 09: 320 m od / from THR (TDZ), 220 m vlevo od středové osy / left from centreline of RWY (TDZ). RVR EQPT: FS11P RWY 27: 300 m od / from THR (TDZ), 120 m vpravo od středové osy / right from centreline of RWY (TDZ); Ceilometr: / Ceilometer: CL31 700 m před / in front of THR RWY 27 Teploměr: / Thermometer: HMP 155 (AWS310 SITE) u anemometru / at anemometer RWY 27 Tlakoměr: / Barometer: BTP 330 (AWS310 SITE) u anemometru / at anemometer RWY 27 Viz mapa AD / See AD chart</p>	<p>H24</p>	<p>NIL</p>
<p><b>Chrudim LKCR</b></p>	<p>Nepřetržitě automatické pozorovací zařízení</p> <p>Continuously working automatic observation equipment</p>	<p>AUTO METAR - 1/2 HR, AUTO SPECI</p>	<p>Automatická letecká meteorologická stanice stacionární AWS310-SITE - stav počasí, dohlednost, vítr, teplota, tlak a oblačnost v prostoru MET pozemku</p> <p>Automatic Weather station AWS310-SITE - present weather, visibility, wind, temperature, pressure and cloudiness in MET garden.</p>	<p>H24</p>	<p>NIL</p>
<p><b>Karlovy Vary LKKV</b></p>	<p>Pravidelná půlhodinová / hodinová (v provozní době/ mimo provozní dobu správy letiště) pozorování a mimořádná pozorování</p> <p>Routine half-hourly / hourly (during / out of operational hours of the AD administration) observations and special observations</p>	<p>METAR - 1/2 HR, SPECI</p>	<p>Letiště je vybaveno automatizovaným meteorologickým pozorovacím systémem (AWOS) pro letecký provoz za podmínek I. kategorie.</p> <p>The aerodrome is equipped with the automated weather observation system (AWOS) for Category I air traffic operations.</p> <p><b>Rozmístění jednotlivých přístrojů / Sites</b></p> <p>Anemometry: / Anemometers: 300 m od / from THR RWY 29, 300 m od / from THR RWY 11. RVR EQPT: transmisometry / transmissometers 270 m a / and 1100 m od / from THR RWY 29 Ceilometr: / Ceilometer: na MET měrném pozemku / at MET garden a / and 1 km před / in front of THR RWY 29. Teploměr: / Thermometer: na MET měrném pozemku / at MET garden Viz mapa AD / See AD chart</p>	<p>H24</p>	<p>Letištní klimatologické přehledy k dispozici Aerodrome climatological summaries AVBL</p>

Název stanice / Směrovací značka Name of station / Location indicator	Typ a četnost pozorování / automatické pozorovací zařízení Type and frequency of observation / automatic observing equipment	Druhy MET hlášení a doplňující informace Types of MET reports and Supplementary Information included	Pozorovací systém a Umístění Observation System and Site(s)	Provozní doba Hours of operation (UTC)	Klimatologická informace Climatological information
1	2	3	4	5	6
<b>Kbely LKKB</b>	Pravidelná půlhodinová pozorování a mimořádná pozorování Routine half-hourly observations and special observations	METAR 1/2 HR, SPECI, TREND	Letiště je vybaveno meteorologickými přístroji pro letecký provoz za provozních podmínek I. kategorie. The aerodrome is equipped with meteorological instruments for Category I air traffic operations. <b>Rozmístění jednotlivých přístrojů / Sites</b> Anemometry: / Anemometers: 149 m od / from THR RWY 24 a / and 53 m od / from THR RWY 06. RVR EQPT: FS11P: 280 m od / from THR RWY 24 a / and 295 m od / from THR RWY 06 LT 31: 280 m od / from THR RWY 24 a / and 312 m od / from THR RWY 06 Ceilometr: / Ceilometer: 62 m před / in front of THR RWY 06 Teploměr: / Thermometer: na MET měrném pozemku / at MET garden Viz mapa AD / See AD chart	H24	Letištní klimatologické přehledy k dispozici Aerodrome climatological summaries AVBL
<b>Kunovice LKKU</b>	Pravidelná hodinová pozorování a mimořádná pozorování Routine hourly observations and special observations	METAR, SPECI	Meteorologická stanice pozoruje a hlásí tyto údaje: vítr, dohlednost, oblačnost, teplota, tlak, význačné počasí. MET station observes and reports these values: wind, visibility, clouds, temperature, pressure, significant weather. <b>Rozmístění jednotlivých přístrojů / Sites</b> Anemometry: / Anemometers: 150 m vpravo od osy RWY 20C, 30 m za THR RWY 20C / 150 m right from RWY 20C axis, 30 m behind THR RWY 20C RVR EQPT: NIL Ceilometr: / Ceilometer: na MET měrném pozemku / at MET garden Teploměr: / Thermometer: na MET měrném pozemku / at MET garden Viz mapa AD / See AD chart	MON-FRI 0700-1500 (0600-1400)	NIL
<b>Náměšť LKNA</b>	Pravidelná půlhodinová pozorování a mimořádná pozorování Routine half-hourly observations and special observations	METAR 1/2 HR, SPECI, TREND	Letiště je vybaveno meteorologickými přístroji pro letecký provoz za provozních podmínek I. kategorie. The aerodrome is equipped with meteorological instruments for Category I air traffic operations. <b>Rozmístění jednotlivých přístrojů / Sites</b> Anemometry: / Anemometers: 105 m od / from THR RWY 30 a / and 115 m od / from THR RWY 12. RVR EQPT: FS11P 300 m od / from THR RWY 30 a / and 252 m od / from THR RWY 12 Ceilometr: / Ceilometer: 1535 m před / in front of THR RWY 30 a / and 113 m od / from THR RWY 12 a / and na MET měrném pozemku / at MET garden Teploměr: / Thermometer: na MET měrném pozemku / at MET garden Viz mapa AD / See AD chart	H24	Letištní klimatologické přehledy k dispozici Aerodrome climatological summaries AVBL



Název stanice / Směrovací značka  Name of station / Location indicator	Typ a četnost pozorování / automatické pozorovací zařízení  Type and frequency of observation / automatic observing equipment	Druhy MET hlášení a doplňující informace  Types of MET reports and Supplementary Information included	Pozorovací systém a Umístění  Observation System and Site(s)	Provozní doba Hours of operation (UTC)	Klimatologická informace  Climatological information
1	2	3	4	5	6
<b>OSTRAVA/ Mošnov LKMT</b>	Pravidelná půlhodinová pozorování a mimořádná pozorování  Routine half-hourly observations and special observations	METAR - 1/2 HR, SPECI	Letiště je vybaveno automatizovaným meteorologickým pozorovacím systémem (AWOS) pro letecký provoz za podmínek II/IIIb kategorie.  The aerodrome is equipped with the automated weather observation system (AWOS) for Category II/ IIIb air traffic operations.  <b>Rozmístění jednotlivých přístrojů / Sites</b>  Anemometry: / Anemometers: 300 m od / from THR RWY 22, 350 m od / from THR RWY 04, 1100 m od / from THR RWY 22.  RVR EQPT: transmisometry / transmissometers 350 m a / and 1900 m od / from THR RWY 22 a / and 350 m od / from THR RWY 04.  Ceilometr: / Ceilometer: 350 m od / from THR RWY 22 a / and 350 m od / from THR RWY 04.  Teploměr: / Thermometer: u anemometru / at Anemometer 1100 m od / from THR RWY 22  Viz mapa AD / See AD chart	H24	Letištní klimatologické přehledy k dispozici  Aerodrome climatological summaries AVBL
<b>Pardubice LKPD</b>	Pravidelná půlhodinová pozorování a mimořádná pozorování  Routine half-hourly observations and special observations	METAR 1/2 HR, SPECI, TREND	Letiště je vybaveno meteorologickými přístroji pro letecký provoz za provozních podmínek I. kategorie.  The aerodrome is equipped with meteorological instruments for Category I air traffic operations.  <b>Rozmístění jednotlivých přístrojů / Sites</b>  Anemometry: / Anemometers: 159 m od / from THR RWY 27 a / and 169 m od / from THR RWY 09.  RVR EQPT: FS11P a / and FS11 300 m od / from THR RWY 27 a / and 245 m od / from THR RWY 09.  Ceilometr: / Ceilometer: 1037 m před / in front of THR RWY 27 a / and na MET měrném pozemku / at MET garden  Teploměr: / Thermometer: na MET měrném pozemku / at MET garden  Viz mapa AD / See AD chart	H24	Letištní klimatologické přehledy k dispozici  Aerodrome climatological summaries AVBL
<b>PLZEŇ/Líně LKLN</b>	Nepřetržitě automatické pozorovací zařízení  Continuously working automatic observation equipment	AUTO METAR - 1/2 HR, AUTO SPECI	Automatická letecká meteorologická stanice stacionární AWS310-SITE - stav počasí, dohlednost, vítr, teplota, tlak a oblačnost v blízkosti stanoviště Letecké zdravotnické záchrané služby (LZZS).  Automatic Weather station AWS310-SITE - present weather, visibility, wind, temperature, pressure and cloudiness, near station of Helicopter Emergency Medical Service (HEMS).	H24	NIL



Název stanice / Směrovací značka Name of station / Location indicator	Typ a četnost pozorování / automatické pozorovací zařízení Type and frequency of observation / automatic observing equipment	Druhy MET hlášení a doplňující informace Types of MET reports and Supplementary Information included	Pozorovací systém a Umístění Observation System and Site(s)	Provozní doba Hours of operation (UTC)	Klimatologická informace Climatological information
1	2	3	4	5	6
<b>PRAHA/ Ruzyně LKPR</b>	Pravidelná půlhodinová pozorování a mimořádná pozorování  Routine half-hourly observations and special observations	METAR - 1/2 HR, SPECI TREND (pro / for METAR)	Letiště je vybaveno automatizovaným meteorologickým pozorovacím systémem (AWOS) pro letecký provoz za provozních podmínek II/IIIb kategorie.  The aerodrome is equipped with the automated weather observation system (AWOS) for Category II/ IIIb air traffic operations.  <b>Rozmístění jednotlivých přístrojů / Sites</b>  Anemometry: / Anemometers: RWY 24: 295 m od / from THR, 145 m vlevo od středové osy / right from centreline of RWY (47 m od osy / from centre of TWY G) (TDZ); 1800 m od / from THR (MID); RWY 06: 300 m od / from THR (TDZ); RWY 30: 300 m od / from THR RWY 30 (TDZ); RWY 12: 300 m od / from THR RWY 12 (TDZ) v blízkosti MET stanice / near the MET station Viz mapa AD / See AD chart  RVR EQPT: transmisometry / transmissometers RWY 24: 300 m od / from THR (TDZ), 1400 m od / from THR (MID), 3400 m od / from THR (END); RWY 30: 300 m od / from THR (TDZ), 1400 m od / from THR (MID); RWY 12: 400 m od / from THR (TDZ). Viz mapa AD / See AD chart  Ceilometr: / Ceilometer: 1 km před / in front of THR RWY 24, 600 m před / in front of THR RWY 06, 300 m od / from THR RWY 30 (=v/at TDZ RWY 30), 390 m od / from THR RWY 12. Viz mapa AD / See AD chart  Teploměr: / Thermometer: na MET stanici / at MET station Viz mapa AD / See AD chart	H24	Letištní klimatologické přehledy k dispozici  Aerodrome climatological summaries AVBL
<b>PRAHA/ Vodochody LKVO</b>	Pravidelná hodinová pozorování a mimořádná pozorování  Routine hourly observations and special observations	METAR, SPECI MET REPORT, SPECIAL  (zkrácená otevřená řeč/ abbreviated plain language)	Letiště je vybaveno poloautomatickým meteorologickým systémem pro letecký provoz. Pozorované/hlášené údaje: vítr, dohlednost, stav počasí, oblačnost, teplota a tlak.  The aerodrome is equipped with semi-automatic meteorological system for air traffic operations. Observed / reported data: wind, visibility, weather condition, cloud base, temperature and pressure.  <b>Rozmístění jednotlivých přístrojů / Sites</b>  Anemometry: / Anemometers: RWY 28: 392 m od / from THR, 200 m vpravo od středové osy / right from centreline of RWY 28 (TDZ); RWY 10: 485 m od / from THR, 160 m vlevo od středové osy / left from centreline of RWY 28 (TDZ).  Ceilometr: / Ceilometer: RWY 28: 140 m před / in front THR RWY 28; RWY 10: 280 m před / in front THR RWY 10.  Teploměr: / Thermometer: 392 m od / from THR, 200 m vpravo od středové osy / right from centreline of RWY 28 (TDZ).  Tlakoměr: / Barometer: 392 m od / from THR, 200 m vpravo od středové osy / right from centreline of RWY 28 (TDZ).	HX O/R	NIL





Název stanice / Směrovací značka Name of station / Location indicator	Typ a četnost pozorování / automatické pozorovací zařízení Type and frequency of observation / automatic observing equipment	Druhy MET hlášení a doplňující informace Types of MET reports and Supplementary Information included	Pozorovací systém a Umístění Observation System and Site(s)	Provozní doba Hours of operation (UTC)	Klimatologická informace Climatological information
1	2	3	4	5	6
<b>Prostějov LKPJ</b>	Nepřetržitě automatické pozorovací zařízení  Continuously working automatic observation equipment	AUTO METAR - 1/2 HR, AUTO SPECI	Automatická letecká meteorologická stanice stacionární AWS310-SITE - stav počasí, dohlednost, vítr, teplota, tlak a oblačnost v blízkosti MET měrného pozemku.  Automatic Weather station AWS310-SITE - present weather, visibility, wind, temperature, pressure and cloudiness, near MET garden.	H24	Letištní klimatologické přehledy k dispozici  Aerodrome climatological summaries AVBL
<b>Těchonín LKTH</b>	Nepřetržitě automatické pozorovací zařízení  Continuously working automatic observation equipment	AUTO METAR - 1/2 HR, AUTO SPECI	Automatická letecká meteorologická stanice stacionární AWS310-SITE - stav počasí, dohlednost, vítr, teplota, tlak a oblačnost v blízkosti vojenského heliportu HEMS.  Automatic Weather station AWS310-SITE - present weather, visibility, wind, temperature, pressure and cloudiness near military heliport HEMS.	H24	NIL

### 3.5.4 DRUHY SLUŽEB

#### 3.5.4.1 Meteorologické informace pro předletovou přípravu letových posádek a/nebo provozovatelů

3.5.4.1.1 Meteorologické informace pro předletovou přípravu, plánování letů a vydávání letové meteorologické dokumentace jsou poskytovány formou self-briefingu. K tomu účelu se využívá:

- Integrovaný briefingový systém (IBS) dostupný na webové adrese <https://ibs.rlp.cz>. Rozsah informací vyhovuje ustanovení 9.1.3 ICAO Annex 3.

3.5.4.1.2 Pro registrovaný přístup do části systému IBS (menu "Předletový bulletin") kontaktujte [ibs@ans.cz](mailto:ibs@ans.cz). Základní meteorologické informace v systému IBS (položka menu "METEO") jsou volně dostupné i bez registrace.

3.5.4.1.3 Pro místní lety se letová meteorologická dokumentace ani předpověď ve zkrácené otevřené řeči nevydává. Kontakty na jednotlivé letištní meteorologické služby pro konzultace jsou uvedeny v **GEN 3.5 para 1** a případně v AD 2.11 jednotlivých letišť.

3.5.4.1.4 Pro zabezpečení mezinárodních letů pod FL100 je k dispozici mapa význačného počasí SWL pro FIR PRAHA a okolí, včetně oprav (COR) a změn (AMD), v grafické formě. Příslušné informace AIRMET jsou vydávány pouze v případě nezbytnosti pro jevy neobsažené v těchto opravách a změnách mapy SWL.

3.5.4.1.5 Výběr meteorologických informací pro všeobecné letectví je dostupný na adrese <http://www.chmi.cz> v odkazu „Počasí pro létání“ a dále na adrese <http://meteo.rlp.cz/>.

#### 3.5.4.2 Briefing a konzultace

3.5.4.2.1 Na letištích LKPR, LKMT, LKTB a LKKV jsou briefing a konzultace poskytovány na vyžádání členům letových posádek nebo pověřeným osobám provozovatele na všech letištních meteorologických služebnách ČHMÚ telefonicky, popř. osobně na určených místech, viz v AD 2.11 jednotlivých letišť. Na letišti LKKV jsou briefing a konzultace poskytovány pouze v provozní době letiště. Briefing a konzultace jsou poskytovány v jazyce českém a anglickém.

### 3.5.5 OZNÁMENÍ POŽADOVANÁ OD PROVOZOVATELŮ

NIL

### 3.5.6 HLÁŠENÍ Z LETADLA

Rezervováno

### 3.5.4 TYPES OF SERVICE

#### 3.5.4.1 Meteorological information for pre-flight planning of flight crew members and/or operators

3.5.4.1.1 Meteorological information for pre-flight briefing, flight planning and issue of the flight meteorological documentation are provided in the self-briefing form. The following system is used for this purpose:

- Integrated Briefing System (IBS): <https://ibs.rlp.cz>. The scope of information provided by this system meets the requirements of ICAO Annex 3, para 9.1.3

3.5.4.1.2 For registered access to the part of IBS (menu "Pre-flight bulletin") please contact [ibs@ans.cz](mailto:ibs@ans.cz). Basic meteorological information in IBS (menu item "METEO") is freely available without registration.

3.5.4.1.3 Flight Meteorological documentation or forecast in abbreviated plain language are not issued for local flights. Contacts for individual Aerodrome meteorological offices for consultation are listed in **GEN 3.5 para 1** and possibly in AD 2.11 of the particular airports.

3.5.4.1.4 For support the international flights below FL100, Significant weather chart (SWL) for FIR PRAHA including corrections (COR) and amendments (AMD) in graphical form are available. Relevant AIRMET information is issued for phenomena not included in SWL chart correction/amendments only.

3.5.4.1.5 Selection of meteorological information for general aviation is available at <http://www.chmi.cz> in reference to "Aviation Weather Briefing" and at <http://meteo.rlp.cz/>.

#### 3.5.4.2 Briefing and consultations

3.5.4.2.1 At airports LKPR, LKMT, LKTB and LKKV briefing and consultations are provided on flight crews members or operators request in all CHMI Aerodrome meteorological offices by phone, respectively personally at designated locations (see AD 2.11 of the airports). At the airport LKKV briefing and consultations are provided only in operational hours. Briefing and consultations are provided in Czech and English language.

### 3.5.5 NOTIFICATION REQUIRED FROM OPERATORS

NIL

### 3.5.6 AIRCRAFT REPORTS

Reserved

## 3.5.7 SLUŽBA VOLMET

## 3.5.7 VOLMET SERVICE

Název stanice Name of station	Volací znak Identifikace (Typ vysílání) CALL SIGN Identification (EM)	Kmitočet Frequency	Doba vysílání jednotlivých relací Broadcast period	Provozní doba Hours of service	Seznam letišť zahrnutých v předpovědích Aerodrome included	Obsah a forma hlášení a předpovědi Contents & format of REP and FCST
1	2	3	4	5	6	7
PRAHA	PRAHA VOLMET	125.525 MHz	nepřetržitě continuously	H24	PRAHA/Ruzyně BRNO/Tuřany OSTRAVA/Mošnov Karlovy Vary Pardubice Kunovice* České Budějovice WIEN DRESDEN MUNCHEN BRATISLAVA/Ivanka	METARy pro uvedená letiště, upozornění neplatný SIGMET pro FIR LKAA, Oblastní QNH pro FIR LKAA Používaný jazyk - EN METARs for quoted AD, warning of valid SIGMET for FIR LKAA Regional QNH for FIR LKAA Language - EN

Poznámka 1: QNH pro FIR je minimální očekávaná hodnota QNH pro FIR Praha.

Poznámka 2: \* Provozní doba vysílání zpráv METAR  
PO-PÁ 0500-1500 (0400-1400)

Poznámka 3: Informace VOLMET lze získat na telefonním čísle +420  
220 378100

Note 1: QNH for FIR is the minimum expected value of QNH for FIR Praha.

Note 2: \*Operational hours of METAR report broadcasts  
MON-FRI 0500-1500 (0400-1400)

Note 3: : VOLMET information can be obtained on telephone  
number +420 220 378100

## 3.5.8 VÝSTRAŽNÁ SLUŽBA (SIGMET A AIRMET)

## 3.5.8 SIGMET AND AIRMET SERVICE

Název příslušné MWO/ICAO směrovací značka místa Name of MWO / location indicators	Provozní doba Hours of service	FIR nebo CTA kde je služba poskytována FIR or CTA served	Označení informace SIGMET a období platnosti Indication of the SIGMET information and validity	SIGMET pro vulkanický popel a radioaktivní oblak a období platnosti SIGMET for volcanic ash a radioactive cloud and validity	Označení informace AIRMET a období platnosti Indication of the AIRMET information and validity	Stanoviště ATS kterým jsou informace SIGMET a AIRMET poskytovány ATS unit provided with SIGMET and AIRMET information	Dodatečné informace Additional information
1	2	3	4	5	6	7	8
PRAHA LKPW	H24	FIR Praha LKAA	WS SIGMET MAX 4 HR	VA SIGMET or RDOACT CLD SIGMET MAX 12 HR	AIRMET MAX 4 HR	Praha ACC, Praha APP, TWR LKPR, LKTB, LKMT, LKKV	Informace SIGMET pro tropické cyklony nejsou vydávány TC SIGMETS are not issued

3.5.8.1 Meteorologická výstražná služba (MWO) Praha (kontakt viz **GEN 3.5 para 1.1.1.**) vydává informace SIGMET a AIRMET pro letovou informační oblast Praha (FIR Praha) pro hladiny s podzvukovým letovým provozem, v souladu s ustanoveními Annex 3, Hlava 7.

3.5.8.2 MWO Praha vydává výstrahy pro letovou informační oblast FIR Praha v českém jazyce na šíření toxických chemických látek.

3.5.8.3 Výstrahy pro letiště při výskytu a/nebo očekávaném výskytu následujících jevů:

- kroupy
- sněžení (včetně očekávané nebo pozorované akumulace sněhu)
- namrzající srážky
- silný přízemní vítr a/nebo nárazovitý vítr
- hůlava
- toxické látky

vydává pro letiště LKPR, LKKV, LKCS a LKVO letištní MET služebna LKPR, pro letiště LKTB a LKKU letištní MET služebna LKTB a pro letiště LKMT letištní MET služebna LKMT.

3.5.8.4 Výstrahy na stříh větru se v ČR nevydávají.

3.5.8.5 Mimořádná hlášení z letadel jsou vydávána jako AIREP SPECIAL (ARS).

3.5.8.1 Meteorological watch office (MWO) Praha (contact see **GEN 3.5 para 1.1.1.**) issues SIGMET and AIRMET information for flight information region Praha (FIR Praha) for subsonic cruising levels in accordance with ICAO Annex 3 Chapter 7.

3.5.8.2 MWO Praha issues warnings for FIR Praha in Czech language in case of spread of toxic chemicals.

3.5.8.3 Aerodromes warnings in case of occurrence and/or expected occurrence of the following phenomena:

- hail
- snow (including expected or observed accumulation of snow)
- freezing precipitation
- strong surface wind and/or gusts
- squall
- toxic chemicals

are issued for aerodromes LKPR, LKKV, LKCS and LKVO by aerodrome meteorological office LKPR, for aerodrome LKTB and LKKU by aerodrome meteorological office LKTB and for aerodrome LKMT by aerodrome meteorological office LKMT.

3.5.8.4 Wind shear warnings are not issued in the C.R.

3.5.8.5 Special air-reports are issued as AIREP SPECIAL (ARS).

## 3.5.9 JINÉ AUTOMATIZOVANÉ METEOROLOGICKÉ SLUŽBY

## 3.5.9 OTHER AUTOMATED METEOROLOGICAL SERVICES

NIL

NIL

