

Mapa minimálních nadmořských výšek pro poskytování přehledových služeb ATC v prostoru CTR Ruzyně, TMA Praha a CTA1 Praha

ATC Surveillance Minimum Altitude Chart within CTR Ruzyně, TMA Praha and CTA1 Praha

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES ARE IN *FEET*
DISTANCES ARE IN *NM*


TRANSITION ALTITUDE
5000ft

PRAHA/RUZYŇ ELEV *1234 ft/376 m*

Hodnoty nadmořských výšek v závorkách jsou opraveny na nízké teploty
a jsou platné vždy pro období
od 15. listopadu do 15. března, pokud není NOTAMem publikováno jinak
Values of altitudes in brackets are corrected for low temperatures
and apply always for the period
from 15 NOV till 15 MAR, unless published otherwise by a NOTAM

Description of all ATCSMA polygons see ENR 6.9

Mapa může být použita jen pro ověřování nadmořských výšek
přidělených v době, kdy je letadlo identifikováno.
The chart may only be used for cross-checking of altitudes assigned
while the aircraft is identified.



change: new text box „The chart may only be used..”

Odkaz na CSV soubor s prostory a překážkami / CSV file with areas and obstacles:
https://aim.rlp.cz/ais_data/datasets/atcsma.zip