

Název letiště/heliportu ICAO směrovací značka místa Aerodrome/heliport name Location indicator	Povolený druh provozu na letišti / heliportu * Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport *				Odvolávka na příslušnou část AD a poznámky Reference to AD Section and remarks	
	INTL/NTL/MIL	IFR/VFR	AD CODE	S/NS/M/G/HEMS		
1	2	3	4	5	6	
Vyškov	LKVY	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / manual
Zábřeh	LKZA	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
Zbraslavice	LKZB	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
Zlín	LKZL	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
Znojmo	LKZN	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
Žamberk	LKZM	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / manual
ŽATEC/Macerka	LKZD	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / manual
HELIPORTY / HELIPORTS						
Blansko	LKBL	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Boskovice	LKBS	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Brno - Bohunice MAIN	LKBG	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Brno - Bohunice RESERVE	LKBN	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Brno - Černé Pole	LKBP	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Brno - Sv. Anna	LKBV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Brodek u Přerova	LK8070	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Břeclav - Nemocnice	LKBI	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
České Budějovice - Nemocnice	LKCC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
České Budějovice - Základna HEMS	LKCA	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Domažlice	LKDO	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Frydek-Místek	LKFM	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Haviřov	LKHA	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Havlíčkův Brod - Nemocnice	LKHL	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Hradec Králové - Nemocnice	LKHR	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Hradec Králové - Základna HEMS	LKHH	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Chodová Planá	LKCP	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Chomutov - Nemocnice	LKCU	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Chotouň	LKCO	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Chrudim - Nemocnice	LKCD	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Jeseník	LKJE	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Jihlava - Základna HEMS	LKJL	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Jindřichův Hradec - Nemocnice	LKJR	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Karlov	LKKE	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Karlovy Vary - Nemocnice	LKKN	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Krnov - Nemocnice	LKKI	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Kroměříž - Nemocnice	LKKZ	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Kyjov - Nemocnice	LKKJ	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Liberec - ACL	LKLA	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Liberec - Nemocnice	LKLC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Liberec - Základna HEMS	LKLH	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Litoměřice	LKLO	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Mělník	LKME	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Mladá Boleslav - Nemocnice	LKML	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Náchod	LKNC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Nedanice	LKNE	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Neratovice	LKNR	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual

Název letiště/heliportu ICAO směrovací značka místa Aerodrome/heliport name Location indicator	Povolený druh provozu na letišti / heliportu * Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport *				Odvolávka na příslušnou část AD a poznámky Reference to AD Section and remarks	
	INTL/NTL/MIL	IFR/VFR	AD CODE	S/NS/M/G/HEMS		
1	2	3	4	5	6	
Nová Amerika	LKNK	NTL	VFR		HEMS, G	VFR příručka / manual
Nové Město na Moravě	LKNO	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Olomouc - Nemocnice	LKOC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Olomouc - Základna HEMS	LKOT	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Ostrava - Nemocnice	LKOP	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Ostrava - Základna HEMS	LKOZ	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Pelhřimov	LKPE	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Pižeň - MAIN	LKPZ	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Pižeň - RESERVE	LKPV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Praha 4 - Krč	LKPK	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Praha 5 - Motol	LKPH	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Praha 6 - Střešovice	LKPT	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Praha 8 - Bulovka	LKPB	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Praha 10 - Vinohrady	LKPY	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Přední Kopanina	LKPP	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Rakovník - Nemocnice	LKRV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Rozvadov	LKRZ	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Solnice - ACL	LKSL	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Svitavy	LKSV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Šumperk - Nemocnice	LKSP	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Tábor - Nemocnice	LKTR	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Těchonín	LKTH	MIL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Trutnov	LKTU	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Uherské Hradiště - Mařatice	LKUH	NTL	VFR		G	VFR příručka / manual
Ústí nad Labem - Nemocnice	LKUS	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Ústí nad Labem - Základna HEMS	LKUB	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual
Zlín - Nemocnice	LKZI	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / manual

* Povolený druh provozu na letišti / heliportu	Zkratka / Abbreviation	* Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport
Mezinárodní	INTL	International
Vnitrostátní	NTL	National
Vojenský	MIL	Military
Kódové značení letiště	AD CODE	Aerodrome reference code
Pravidelný	S	Scheduled
Nepravidelný	NS	Nonscheduled
Směšovaný civilní a vojenský provoz	M	Joint civil and military operation
Všeobecné letectví	G	General Aviation
Letecká záchranná služba	HEMS	Helicopter Emergency Medical Service