

LKPD AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ
LKPD AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

LKPD - PARDUBICE

Veřejné mezinárodní letiště
Public International AerodromeLKPD AD 2.2 ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O LETIŠTI
LKPD AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště a jeho umístění ARP coordinates and site at AD	50 00 48,45 N 015 44 18,86 E střed/centre RWY	
2	Směr a vzdálenost letiště od (města) Direction and distance from (city)	4 km SW od středu města Pardubice/from centre of Pardubice town	
3	Nadmořská výška/vztažná teplota Elevation/Reference temperature	741 ft/226 m MSL / 22,2° C (JUL)	
4	MAG deklinace/Roční změna MAG VAR/Annual change	+ 4°29' (XI. 2020) / + 8 min	
5	Provozovatel letiště Aerodrome operator	East Bohemian Airport a.s. East Bohemian Airport Ltd.	
	adresa address	Pražská 179 530 06 Pardubice 6	
	telefon telephone	+420 460 002 872 handling +420 460 002 873 handling +420 724 462 462 handling +420 973 333 171 vojenská / military TWR +420 973 242 440 vojenská / military TWR	
	telefax telefax	+420 460 002 870 +420 973 242 097 vojenská / military TWR	
	e-mail	handling@airport-pardubice.cz, twr.lkpd@army.cz	
	AFTN	ARO: LKPDZPZX TWR: LKPDZTZX	
	SITA	PEDCZXH	
	6	Povolený druh provozu (IFR/VFR) Type of traffic permitted (IFR/VFR)	IFR/VFR
	7	Poznámky Remarks	Letiště je vojenským letištěm s civilním letovým provozem. The airport is a military airport with civil air traffic.

LKPD AD 2.3 PROVOZNÍ DOBY
LKPD AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Správa letiště	MON-SUN 0700-1800 (0600-1700)
	AD Administration	
2	Celní a pasová služba	Jako správa letiště.
	Customs and immigration	As AD Administration.
3	Zdravotní a sanitární služba	Jako správa letiště.
	Health and sanitation	As AD Administration.
4	Letištní letecká informační služba	Nepřetržitě od MON 0600(0500) do FRI 1400(1300) - MIL AIS. FRI 1400(1300) do MON 0600(0500) službu poskytuje MTWR.
	AIS Briefing Office	Continuously from MON 0600(0500) till FRI 1400(1300) - MIL AIS. FRI 1400(1300) to MON 0600(0500) service provided by MIL TWR.
5	Ohlašovna letových provozních služeb (ARO)	Nepřetržitě od MON 0600(0500) do FRI 1400(1300) - MIL ARO. FRI 1400(1300) do MON 0600(0500) službu poskytuje MTWR.
	ATS Reporting Office (ARO)	Continuously from MON 0600(0500) till FRI 1400(1300) - MIL ARO. FRI 1400(1300) to MON 0600(0500) service provided by MIL TWR.
6	Meteorologická služebna a stanice	H24
	MET Office and Station	
7	Letové provozní služby / ATS	H24
8	Plnění	Jako správa letiště.
	Fuelling	As AD Administration.
9	Odbavení letů	Jako správa letiště.
	Handling	As AD Administration.
10	Bezpečnostní složky	Jako správa letiště.
	Security	As AD Administration.
11	Odstraňování námrazy	Jako správa letiště.
	De-icing	As AD Administration.
12	Poznámky	Lety mimo provozní dobu O/R 24 HR předem v provozní době AD. Výše uvedené služby jsou poskytovány pouze pro letadla přilétávající a odlétávající v provozní době AD. Pro poskytování služeb mimo provozní dobu AD kontaktovat handling.
	Remarks	Flights outside of operational hours O/R 24 HR in advance in operational hours of the AD. Above listed services are provided only for aircraft arriving and departing in the operational hours of the AD. Contact handling for service provision outside of the operational hours of the AD.

LKPD AD 2.4 SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL
LKPD AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Zařízení pro odbavení nákladu	1 vysokozdvíhací vozík (3,5 t), 2 pásové nakladače, vlečné vozíky.
	Cargo-handling facilities	1 fork-lift truck (3,5 t), 2 conveyor-belt loaders, baggage cargo carts.
2	Druhy paliv a olejů	Palivo: letecký petrolej JET A1, AVGAS 100 LL;
	Fuel/oil types	Fuel: aviation kerosene JET A1, AVGAS 100 LL;
3	Zařízení pro plnění palivem/kapacita	1 autocisterna / tank truck 35000 L (JET A1),
	Fuelling facilities/capacity	1 autocisterna / tank truck 3500 L (AVGAS 100 LL).
4	Zařízení pro odstraňování námrazy	1x Vestergaard Sigma, kapacita 2300 L, ADF typ Safewing MP II Flight
De-icing facilities		
5	Hangárovací prostor pro cizí letadla	Není k dispozici.
	Hangar space for visiting aircraft	Not available.

LKPD AD 2.15 OSTATNÍ OSVĚTLENÍ, NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE
LKPD AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Umístění a charakteristika ABN/IBN Provozní doba	NIL
	ABN/IBN location, characteristics Hours of operation	
2	Umístění a osvětlení LDI Umístění a osvětlení anemometru	Ukazatel směru přistání - NIL WDI 27 - 4 bílá světla 200 m od THR ve směru RWY27, ve vzdálenosti cca 187 m od osy RWY, výška 10 m, 2 červená světla WDI 09 - 1x reflektor + 4 bílá světla 200 m od THR ve směru RWY09, ve vzdálenosti cca 187 m od osy RWY, výška 10 m, 2 červená světla
	LDI location and LGT Anemometer location and LGT	LDI - NIL WDI 27 - 4 white lights 200 m from THR in the RWY27 direction, cca 187 m from RWY centreline, height 10 m, 2 red lights WDI 09 - 1 spotlight + 4 white lights 200 m from THR in the RWY09 direction, cca 187 m from RWY centreline, height 10 m, 2 red lights
3	Pojezdová postranní návěstidla a pojezdové osové řady	Modrá návěstidla, vzdálenost mezi návěstidly na rovných úsecích 60 m, v obloucích - 7 m. Pojezdové osové řady NIL.
	TWY edge and centre line lighting	TWY edge lights blue, spacing of lights 60 m on direct sections, 7 m in turns. TWY centre lights NIL.
4	Náhradní zdroj elektrické energie/ doba potřebná na přepnutí	Pro stanoviště ATS - UPS - 0 SEC s automatickým přepínáním, doplněná 1 motogenerátorem s automatickým přepínáním - 15 SEC. Pro celou světelnou soustavu, ILS27, DME27, NDB-L-MKR: 2 motogenerátory s automatickým přepínáním - 15 SEC. Každé druhé světlo (ob světlo) světelné soustavy RWY 09/27, THR 27 a RENL 09/27: UPS - 0 sec s automatickým přepínáním CAT I. Pro provoz ILS27, DME27: UPS - 0 SEC s automatickým přepínáním CAT I. Pro RADAR centrum: 3 motogenerátory s automatickým přepínáním - 15 SEC. Pro NDB-MKR: UPS - 0 SEC s automatickým přepínáním.
	Secondary power supply/ switch-over time	ATS unit: UPS automatic 0 SEC delay switch 1 engine generator automatic 15 SEC delay switch. Whole lighting system, ILS27, DME27, NDB-L-MKR: 2 engine generators automatic 15 SEC delay switch. Every second light of lighting system of RWY 27/09, THR 27 and RENL 09/27: UPS - 0 SEC delay switch CAT I. ILS27, DME27: UPS automatic 0 SEC delay switch CAT I. RADAR center: 3 engine generators automatic 15 SEC delay switch. NDB-MKR: UPS automatic 0 SEC delay switch.
5	Poznámky	
	Remarks	

LKPD AD 2.16 PŘISTÁVACÍ PLOCHY PRO VRTULNÍKY
LKPD AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	Zeměpisné souřadnice TLOF nebo THR FATO Coordinates TLOF or THR of FATO	NIL
2	Nadmořská výška TLOF a/nebo FATO (M/FT) TLOF and/or FATO elevation (M/FT)	NIL
3	Rozměry TLOF a FATO, povrch, únosnost, značení TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	NIL
4	Zeměpisný a magnetický směr FATO True and MAG BRG of FATO	NIL
5	Použitelné vyhlášené délky Declared distance available	NIL
6	Světelný systém pro APCH a FATO APP and FATO lighting	NIL
7	Poznámky Remarks	NIL

LKPD AD 2.17 VZDUŠNÝ PROSTOR LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB
LKPD AD 2.17 ATS AIRSPACE

1	Označení a vodorovné hranice Designation and lateral limits	MCTR PARDUBICE 50 05 59,80 N 015 51 33,65 E - 50 02 58,82 N 016 01 16,66 E - 49 57 34,84 N 016 00 52,68 E - 49 55 16,82 N 015 50 46,70 E - 49 55 47,79 N 015 35 11,65 E - 50 03 22,78 N 015 24 25,64 E - 50 06 20,80 N 015 37 44,65 E - 50 05 59,80 N 015 51 33,65 E
2	Vertikální hranice Vertical limits	5000 ft / 1520 m AMSL GND
3	Klasifikace vzdušného prostoru Airspace classification	D
4	Volací znak stanoviště ATS Jazyk(y) ATS unit call sign Language(s)	PARDUBICE VĚŽ / PARDUBICE TOWER CZ, EN
5	Převodní výška Transition altitude	5000 ft AMSL
6	Poznámky Remarks	Službu ATS na letišti Pardubice pro civilní letový provoz poskytuje smluvně Řízení letového provozu Armády České republiky. Je-li MTWR mimo provoz, MCTR zaniká, třída vzdušného prostoru se mění na G a E. ATS jsou poskytovány příslušnými stanovišti dle prostoru jejich zodpovědnosti. ATS service at AD Pardubice for civil air traffic is provided contractually by Air Traffic Control of the Army of the Czech Republic. If MTWR is out of service, MCTR expires, the airspace class changes to G and E. ATS are provided by appropriate units according to their area of responsibility.

LKPD AD 2.18 SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB
LKPD AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

Označení služby Service designation	Volací značka Call sign	Kmitočet Frequency	Provozní doba Hours of operation	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5
TWR	PARDUBICE VĚŽ / PARDUBICE TOWER	120,155	H 24	8,33 kHz Channel SRE, SSR k dispozici / AVBL
		120,205	H 24	8,33 kHz Channel, záloha / reserve
		121,500 MHz	H 24	tísňový kmitočet / emergency FREQ
		243,000 MHz	H 24	tísňový kmitočet / emergency FREQ
APP	PARDUBICE APPROACH / PARDUBICE APPROACH PARDUBICE RADAR / PARDUBICE RADAR	128,365	H 24	8,33 kHz Channel SRE, SSR k dispozici / AVBL
		267,300 MHz	HO	O/R
		121,500 MHz	H 24	tísňový kmitočet / emergency FREQ
		243,000 MHz	H 24	tísňový kmitočet / emergency FREQ
PAR	PARDUBICE PŘESNÝ / PARDUBICE PRECISION	296,825 MHz	H 24	pouze pro / only for MIL ACFT PAR k dispozici / AVBL
		123,300 MHz	H 24	záloha / reserve, pouze pro / only for MIL ACFT