

5.5.5.5 Seznam TRA GA

5.5.5.5 List of TRA GA

Označení, název a vodorovná hranice Identification, name and lateral limits	Horní hranice Spodní hranice Upper limit Lower limit	Správce TRA GA Volací znak a FREQ* TRA GA administrator Call sign and FREQ*	Místně příslušné stanoviště ATC Volací znak a FREQ Locally appropriate ATC unit Call sign and FREQ	Stanoviště ATS poskytující FIS/ALRS Volací znak a FREQ ATS unit providing FIS/ALRS Call sign and FREQ	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Bubovice 4</b> (TRAPRBU4) 49 55 56,5 N 014 10 33,5 E - 49 52 55,5 N 014 16 31,1 E - 49 49 23,1 N 014 20 18,1 E - 49 50 14,6 N 014 00 54,9 E - 49 54 12,1 N 014 09 19,0 E - 49 55 56,5 N 014 10 33,5 E EAD ID: LKAPRBU4	4000 ft AMSL 3500 ft AMSL				
<b>Bubovice 5E</b> (TRAPRBU5E) 49 55 04,2 N 014 09 56,1 E - 49 49 23,1 N 014 20 18,1 E - 49 50 14,6 N 014 00 54,9 E - 49 54 12,1 N 014 09 19,0 E - 49 55 04,2 N 014 09 56,1 E EAD ID: LKAPRBU5E	5000 ft AMSL 4000 ft AMSL	AK Beroun Bubovice RADIO 134,305	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKPR AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR VFR AD LKBU Bubovice VFR AD LKPR Praha/Ruzyně RMZ - Bubovice RADIO**
<b>Bubovice 5W</b> (TRAPRBU5W) 49 57 23,0 N 014 07 54,1 E - 49 55 56,5 N 014 10 33,5 E - 49 54 12,1 N 014 09 19,0 E - 49 50 14,6 N 014 00 54,9 E - 49 50 21,5 N 013 58 15,7 E - 49 55 45,3 N 014 01 27,1 E - 49 57 23,0 N 014 07 54,1 E EAD ID: LKAPRBU5W	5000 ft AMSL 3500 ft AMSL				
<b>Frýdlant 1</b> (TRAMTFR1) 49 42 53,13 N 018 24 54,46 E - 49 41 41,85 N 018 29 43,92 E - 49 32 37,20 N 018 15 10,78 E - 49 32 36,33 N 018 08 24,00 E - 49 42 53,13 N 018 24 54,46 E - EAD ID: LKAMTFR1	FL95 4000 ft AMSL				
<b>Frýdlant 2</b> (TRAMTFR2) 49 49 04,7075 N 018 34 56,4441 E - státní hranice s Polskem / state boundary with Poland 49 45 59,2026 N 018 36 39,3458 E - 49 41 41,85 N 018 29 43,92 E - 49 42 53,13 N 018 24 54,46 E - 49 49 04,7075 N 018 34 56,4441 E - EAD ID: LKAMTFR2	FL95 4000 ft AMSL	Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s. Frýdlant RADIO 123,490 (HO)	APP Ostrava Praha RADAR 119,375 (H24)	APP Ostrava Praha RADAR 119,375 (H24)	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKMT AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR AD LKFR Frýdlant VFR AD LKMT Ostrava/Mošnov RMZ - Frýdlant RADIO**
<b>Chotěboř 1</b> (TRACVCT1) 49 44 05,52 N 015 38 18,50 E - 49 40 12,12 N 015 43 48,47 E - 49 36 32,85 N 015 39 25,61 E - 49 41 39,86 N 015 27 35,90 E - 49 43 14,36 N 015 31 15,61 E - 49 44 05,52 N 015 38 18,50 E EAD ID: LKACVCT1	FL95 3000 ft AMSL				
<b>Chotěboř 2</b> (TRACVCT2) 49 45 00,15 N 015 45 54,31 E - 49 44 07,00 N 015 48 30,99 E - 49 40 12,12 N 015 43 48,47 E - 49 44 05,52 N 015 38 18,50 E - 49 45 00,15 N 015 45 54,31 E EAD ID: LKACVCT2	FL95 3000 ft AMSL	Aeroklub Chotěboř z.s. Chotěboř RADIO 120,110 (HO)	MAPP Čáslav Čáslav RADAR 130,280 (H24)	MAPP Čáslav Čáslav RADAR 130,280 (H24)	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKCV AD (SID/STAR/VFRC) LKPD AD (SID/STAR) VFR příručka / manual VFR AD LKHB Havlíčkův Brod VFR AD LKCT Chotěboř VFR AD LKCR Chrudim VFR AD LKJI Jihlava VFR AD LKPN Podhořany VFR AD LKPI Přibyslav VFR AD LKSK Skuteč RMZ - Chotěboř RADIO**

Označení, název a vodorovná hranice Identification, name and lateral limits	Horní hranice Spodní hranice Upper limit Lower limit	Správce TRA GA Volací znak a FREQ* TRA GA administrator Call sign and FREQ*	Místně příslušné stanoviště ATC Volací znak a FREQ Locally appropriate ATC unit Call sign and FREQ	Stanoviště ATS poskytující FIS/ALRS Volací znak a FREQ ATS unit providing FIS/ALRS Call sign and FREQ	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Chrudim 1</b> (TRAPDCR1) 49 57 26,00 N 015 44 00,00 E - 49 57 32,11 N 015 50 23,30 E - 49 55 16,82 N 015 50 46,70 E - 49 55 37,09 N 015 40 42,08 E - 49 57 26,00 N 015 44 00,00 E EAD ID: LKAPDCR1	5000 ft AMSL GND	Aeroklub Chrudim, z.s. Chrudim RADIO 122,805 (HO)	MAPP Pardubice Pardubice RADAR 128,365 (H24)	MAPP Pardubice Pardubice RADAR 128,365 (H24)	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKPD AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual AD LKPD Pardubice VFR AD LKCR Chrudim V době aktivace / during activation: třída vzdušného prostoru G / class G airspace RMZ - Chrudim RADIO**
<b>Chrudim 2</b> (TRAPDCR2) 49 55 37,09 N 015 40 42,08 E - 49 55 16,82 N 015 50 46,70 E - 49 51 06,18 N 015 52 24,71 E - 49 50 55,69 N 015 48 34,46 E - 49 53 31,35 N 015 41 27,51 E - 49 55 37,09 N 015 40 42,08 E EAD ID: LKAPDCR2	FL95 2500 ft AMSL				
<b>Chrudim 3</b> (TRAPDCR3) 49 53 31,35 N 015 41 27,51 E - 49 50 55,69 N 015 48 34,46 E - 49 50 38,81 N 015 42 29,73 E - 49 53 31,35 N 015 41 27,51 E EAD ID: LKAPDCR3	FL95 3000 ft AMSL				
<b>Chrudim 4</b> (TRAPDCR4) 49 57 26,00 N 015 44 00,00 E - 49 57 32,11 N 015 50 23,30 E - 49 55 16,82 N 015 50 46,70 E - 49 55 37,09 N 015 40 42,08 E - 49 57 26,00 N 015 44 00,00 E EAD ID: LKAPDCR4	FL95 5000 ft AMSL				
<b>Kladno 3</b> (TRAPRKL3) 50 08 50,810 N 014 02 01,630 E - 50 07 56,390 N 014 03 55,020 E - 50 06 22,340 N 014 03 27,350 E - 50 07 32,280 N 014 00 54,940 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 3 NM kolem / around ARP LKKL - 50 08 50,810 N 014 02 01,630 E EAD ID: LKAPRKL3	3000 ft AMSL 2500 ft AMSL	Blue Sky Airport s.r.o. Kladno RADIO 123,480	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	APP Praha Praha RADAR 120,530 127,580 Ruzyně RADAR 119,010 (HO)	Viz / See AIP ČR, ENR 6.3-3 LKPR AD (SID/STAR/VFRC) VFR příručka / manual VFR VFR AD LKKL Kladno VFR AD LKPR Praha/Ruzyně RMZ - Kladno RADIO**
<b>Kladno 4A</b> (TRAPRKL4A) 50 10 24,979 N 013 58 44,727 E - 50 08 50,810 N 014 02 01,630 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 3 NM kolem / around ARP LKKL - 50 07 32,280 N 014 00 54,940 E - 50 08 54,191 N 013 57 56,131 E - kruhový oblouk o poloměru / circular arc with the radius 12 NM kolem / around DME OKL - 50 10 24,979 N 013 58 44,727 E EAD ID: LKAPRKL4A	4000 ft AMSL 2500 ft AMSL				