



### Mapa minimálních nadmořských výšek pro poskytování přehledových služeb ATC v prostoru MCTR a MTMA Pardubice ATC Surveillance Minimum Altitude Chart within MCTR and MTMA Pardubice



Mapa může být použita jen pro ověřování nadmořských výšek přidělených v době, kdy je letadlo identifikováno.  
The chart may only be used for cross-checking of altitudes assigned while the aircraft is identified.

Hodnoty nadmořských výšek v závorkách jsou opraveny na nízké teploty a jsou platné vždy pro období od 15. listopadu do 15. března, pokud není NOTAMem publikováno jinak.  
Values of altitudes in brackets are corrected for low temperatures and apply always for the period from 15 NOV till 15 MAR, unless published otherwise by a NOTAM.

Description of all ATCSMA polygons see ENR 6.9



change: year of VAR

Odkaz na CSV soubor s prostory a překážkami / CSV file with areas and obstacles:  
[https://aim.rp.cz/ais\\_data/datasets/atcsma.zip](https://aim.rp.cz/ais_data/datasets/atcsma.zip)

UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR PROJECTION UTM zone 33N