

## AD 1.3 PŘEHLED LETIŠŤ A HELIPORTŮ

## AD 1.3 INDEX TO AERODROMES AND HELIPORTS

Název letiště / heliportu ICAO směrovací značka místa Aerodrome / heliport name Location indicator	Povolený druh provozu na letišti / heliportu * Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport *				Odvolávka na příslušnou část AD a poznámky Reference to AD Section and remarks	
	INTL/NTL/MIL	IFR/VFR	AD CODE	S/NS/M/G/HEMS		
1	2	3	4	5	6	
<b>LETIŠTĚ / AERODROMES</b>						
<b>Benešov</b>	<b>LKBE</b>	INTL-NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Bohušovice</b>	<b>LKBO</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>BRNO/Tuřany</b>	<b>LKTB</b>	INTL-NTL	IFR/VFR	4D (NLA)	S, NS, G	AD2-LKTB
<b>Broumov</b>	<b>LKBR</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Břeclav</b>	<b>LKBA</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Bubovice</b>	<b>LKBU</b>	NTL	VFR	1A/1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Čáslav</b>	<b>LKCV</b>	MIL	IFR/VFR	4C	N/A	AD2-LKCV
<b>Česká Lípa</b>	<b>LKCE</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>České Budějovice</b>	<b>LKCS</b>	INTL-NTL	IFR/VFR	4C	NS, G	AD2-LKCS
<b>Dvůr Králové</b>	<b>LKDK</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Erpužice</b>	<b>LKER</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Frýdlant</b>	<b>LKFR</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Havlíčkův Brod</b>	<b>LKHB</b>	INTL-NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Hodkovice</b>	<b>LKHD</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Hořice</b>	<b>LKHC</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Hořovice</b>	<b>LKHV</b>	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Hosín</b>	<b>LKHS</b>	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Hradec Králové</b>	<b>LKHK</b>	INTL-NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Hranice</b>	<b>LKHN</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Cheb</b>	<b>LKCB</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Chomutov</b>	<b>LKCH</b>	INTL-NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Chotěboř</b>	<b>LKCT</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Chrudim</b>	<b>LKCR</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Jaroměř</b>	<b>LKJA</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Jičín</b>	<b>LKJC</b>	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Jihlava</b>	<b>LKJI</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Jindřichův Hradec</b>	<b>LKJH</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Karlovy Vary</b>	<b>LKKV</b>	INTL-NTL	IFR/VFR	3C	S, NS, G	AD2-LKKV
<b>Kbely</b>	<b>LKKB</b>	MIL	IFR/VFR	3C	N/A	AD2-LKKB
<b>Kladno</b>	<b>LKKL</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Klatovy</b>	<b>LKKT</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Kolín</b>	<b>LKKO</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Krnov</b>	<b>LKKR</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Kroměříž</b>	<b>LKKM</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Křižanov</b>	<b>LKKA</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Kunovice</b>	<b>LKKU</b>	INTL-NTL	IFR/VFR	3C	G	AD2-LKKU
<b>Kyjov</b>	<b>LKKY</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Letkov</b>	<b>LKPL</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Letňany</b>	<b>LKLT</b>	INTL-NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Liberec</b>	<b>LKLB</b>	INTL-NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Luhačovice</b>	<b>LKLU</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Mariánské Lázně</b>	<b>LKMR</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Medlánky</b>	<b>LKCM</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Mikulovice</b>	<b>LKMI</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Mladá Boleslav</b>	<b>LKMB</b>	NTL	VFR	2A	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Mnichovo Hradiště</b>	<b>LKMH</b>	INTL-NTL	VFR	2B	NS, G	VFR příručka / VFR manual
<b>Moravská Třebová</b>	<b>LKMK</b>	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
<b>Most</b>	<b>LKMO</b>	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual

Název letiště / heliportu ICAO směrovací značka místa Aerodrome / heliport name Location indicator		Povolený druh provozu na letišti / heliportu * Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport *				Odvolávka na příslušnou část AD a poznámky Reference to AD Section and remarks
		INTL/NTL/MIL	IFR/VFR	AD CODE	S/NS/M/G/HEMS	
1		2	3	4	5	6
Náměšť	LKNA	MIL	IFR/VFR	4C	N/A	AD2-LKNA
Nové Město	LKNM	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Olomouc	LKOL	NTL	VFR	1A	G	VFR příručka / VFR manual
OSTRAVA/Mošnov	LKMT	INTL-NTL	IFR/VFR	4E (NLA)	S, NS, G	AD2-LKMT
Panenský Týnec	LKPC	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Pardubice	LKPD	INTL-NTL	IFR/VFR	4D (NLA)	NS, M	AD2-LKPD
Plasy	LKPS	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
PLZEŇ/Líně	LKLN	INTL-NTL	VFR	2B	G, HEMS	VFR příručka / VFR manual
Podhořany	LKPN	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Polička	LKPA	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
PRAHA/Ruzyně	LKPR	INTL-NTL	IFR/VFR	4E (NLA)	S, NS, G	AD2-LKPR
PRAHA/Vodochody	LKVO	INTL-NTL	IFR/VFR	3C (NLA)	G	AD2-LKVO
Prostějov	LKPJ	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Přerov	LKPO	INTL-NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Příbram	LKPM	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Příbyslav	LKPI	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Rakovník	LKRK	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Raná	LKRA	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Rokycany	LKRY	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Roudnice	LKRO	INTL-NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Sazená	LKSZ	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Skuteč	LKSK	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Slaný	LKSN	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Soběslav	LKSO	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Staňkov	LKSA	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Stichovice	LKSB	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Strakonice	LKST	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Strunkovice	LKSR	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Šumperk	LKSU	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Tábor	LKTA	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Tachov	LKTD	NTL	VFR	1C	G	VFR příručka / VFR manual
Točná	LKTC	INTL-NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Toužim	LKTO	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Ústí nad Labem	LKUL	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Ústí nad Orlicí	LKUO	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Velké Poříčí	LKVP	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Vlašim	LKVL	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Vrchlabí	LKVR	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Vysoké Mýto	LKVM	INTL-NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Vyškov	LKVY	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual
Zábřeh	LKZA	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Zbraslavice	LKZB	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Zlín	LKZL	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Znojmo	LKZN	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
Žamberk	LKZM	NTL	VFR	1B	G	VFR příručka / VFR manual
ŽATEC/Macerka	LKZD	NTL	VFR	2B	G	VFR příručka / VFR manual

Název letiště / heliportu ICAO směrovací značka místa Aerodrome / heliport name Location indicator	Povolený druh provozu na letišti / heliportu * Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport *				Odvolávka na příslušnou část AD a poznámky Reference to AD Section and remarks	
	INTL/NTL/MIL	IFR/VFR	AD CODE	S/NS/M/G/HEMS		
1	2	3	4	5	6	
<b>HELIPORTY / HELIPORTS</b>						
Blansko	LKBL	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Boskovice	LKBS	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Brno - Bohunice MAIN	LKBG	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Brno - Bohunice RESERVE	LKBN	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Brno - Černá Pole	LKBP	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Brno - Sv. Anna	LKBV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Brodek u Přerova	LKBD	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Břeclav - Nemocnice	LKBI	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
České Budějovice - Nemocnice	LKCC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
České Budějovice - Základna HEMS	LKCA	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Děčín	LKDC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Domažlice	LKDO	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Frýdek - Místek	LKFM	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Haviřov	LKHA	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Havlíčkův Brod - Nemocnice	LKHL	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Hradec Králové - Nemocnice	LKHR	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Hradec Králové - Základna HEMS	LKHH	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Chodová Planá	LKCP	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Chomutov - Nemocnice	LKCU	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Chotouň	LKCO	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Chrudim - Nemocnice	LKCD	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Jeseník	LKJE	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Jihlava - Základna HEMS	LKJL	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Jindřichův Hradec - Nemocnice	LKJR	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Karlovy Vary	LKKE	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Karlovy Vary - Nemocnice	LKKN	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Krnov - Nemocnice	LKKI	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Kroměříž - Nemocnice	LKKZ	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Kyjov - Nemocnice	LKKJ	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Liberec - ACL	LKLA	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Liberec - Nemocnice	LKLC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Liberec - Základna HEMS	LKLH	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Litoměřice	LKLO	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Mělník	LKME	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Mladá Boleslav - Nemocnice	LKML	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Most - Nemocnice	LKMS	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Náchod	LKNC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Nedanice	LKNE	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Neratovice	LKNR	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Nová Amerika	LKNK	NTL	VFR		HEMS, G	VFR příručka / VFR manual
Nové Město na Moravě	LKNO	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Olomouc - Nemocnice	LKOC	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Olomouc - Základna HEMS	LKOT	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Opava	LKOV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Ostrava - Nemocnice	LKOP	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Ostrava - Základna HEMS	LKOZ	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Pardubice - Nemocnice	LKPU	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Pelhřimov	LKPE	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Písek	LKPF	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual

Název letiště / heliportu ICAO směrovací značka místa Aerodrome / heliport name Location indicator	Povolený druh provozu na letišti / heliportu * Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport *				Odvolávka na příslušnou část AD a poznámky Reference to AD Section and remarks	
	INTL/NTL/MIL	IFR/VFR	AD CODE	S/NS/M/G/HEMS		
1	2	3	4	5	6	
Pižeň - MAIN	LKPZ	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Pižeň - RESERVE	LKPV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Praha 4 - Krč	LKPK	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Praha 5 - Motol	LKPH	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Praha 6 - Střešovice	LKPT	MIL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Praha 8 - Bulovka	LKPB	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Praha 10 - Vinohrady	LKPY	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Praha 19 - Kbely	LKLK	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Prachatice	LKPG	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Přední Kopanina	LKPP	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Rakovník - Nemocnice	LKRV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Rozvadov	LKRZ	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Solnice - ACL	LKSL	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Svitavy	LKSV	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Šumperk - Nemocnice	LKSP	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Tábor - Nemocnice	LKTR	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Těchonín	LKTH	MIL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Trutnov	LKTU	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Uherské Hradiště - Mařatice	LKUH	NTL	VFR		G	VFR příručka / VFR manual
Uherské Hradiště - Nemocnice	LKUN	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Ústí nad Labem - Nemocnice	LKUS	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Ústí nad Labem - Základna HEMS	LKUB	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Vyškov - Nemocnice	LKVN	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Zlín - Nemocnice	LKZI	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual
Znojmo - Nemocnice	LKZO	NTL	VFR		HEMS	VFR příručka / VFR manual

* Povolený druh provozu na letišti / heliportu / * Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport	Zkratka / Abbreviation
Mezinárodní / International	<b>INTL</b>
Vnitrostátní / National	<b>NTL</b>
Vojenský / Military	<b>MIL</b>
Kódové značení letiště / Aerodrome reference code	<b>AD CODE</b>
Pravidelný / Scheduled	<b>S</b>
Nepravidelný / Non-scheduled	<b>NS</b>
Směšený civilní a vojenský provoz / Joint civil and military operation	<b>M</b>
Všeobecné letectví / General Aviation	<b>G</b>
Letecká záchranná služba / Helicopter Emergency Medical Service	<b>HEMS</b>