

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p.
Středisko AIM
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.
AIM Centre

Navigační 787
252 61 Jeneč

AIP SUP

14/26

PUBLICATION DATE: 17 SEP 26

+420 220 372 841
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>

Omezený prostor LKR11 Chotusice

Restricted area LKR11 Chotusice

- Účinnost/Effectivity: od/from: **1 OCT 26**
do/to: **31 OCT 28**
- Část AIP, které se tento AIP SUP týká/AIP section affected by this AIP SUP: **ENR**
- Proveďte záznam na straně/Record the AIP SUP on page **GEN 0.3**
- Následující publikace jsou zahrnuty do tohoto AIP SUP a tím zrušeny:
The following publications have been incorporated in this AIP SUP and therefore cancelled:
AIP SUP: 9/26
AIC: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto AIP SUP a budou zrušeny NOTAMem:
The following NOTAMs are incorporated in this AIP SUP. They will be cancelled by NOTAM.
NOTAM: NIL
- Odpovídající / Respective VFR SUP: 14/26

1) Prostorové a časové vymezení:

1) Spatial and time limits:

Název prostoru Area name	Vertikální hranice Vertical limits	Horizontální hranice Horizontal limits	Poznámka Remark
LKR11 Chotusice	3000 FT AMSL GND	49 58 06,65N 015 22 08,06E 49 55 44,02N 015 25 32,13E 49 54 38,11N 015 23 41,69E 49 57 00,74N 015 20 17,53E 49 58 06,65N 015 22 08,06E (prostor nad AD LKCV) / (area over AD LKCV)	Činnost: Ochranný prostor Doba: H24 Podmínky vstupu: Vstup do prostoru je povolen bez omezení: - letům státních letadel (ČR, EU, NATO), - ověřovacím letům ÚCL a ŘLP ČR, s.p., - letům v rámci LZSS, SAR a IZS, - letům bezpilotních letadel (UA) provádějících monitorování stavby (povolení vydalo Velitelství vzdušných sil AČR) Další výjimky může povolit Velitelství vzdušných sil. Activity: protected Area Time: H24 Access Conditions: Access to the area is permitted without restriction for: - flights by state aircraft (Czech Republic, EU, NATO), - inspection flights by the Civil Aviation Authority (ÚCL) and the Air Navigation Services of the Czech Republic (ŘLP ČR, s. p.), - flights conducted as part of air ambulance services (LZZS), SAR and the Integrated Rescue System (IZS), - unmanned aircraft (UA) flights conducting construction monitoring (permission issued by Air Force HQ) Additional exceptions may be granted by the Air Force Command of the Czech Armed Forces.

2) Zásady pro vstup do prostoru

Vstup do prostoru LKR11 Chotusice je povolen bez omezení:

- letům státních letadel (ČR, EU, NATO),
- ověřovacím letům Úřadu pro civilní letectví a Řízení letového provozu ČR, s. p.,
- letům v rámci LZSS, SAR a IZS,

2) Principles for entering the area

Access to the area LKR11 Chotusice is permitted without restriction for:

- flights by state aircraft (Czech Republic, EU, NATO),
- inspection flights by the Civil Aviation Authority (ÚCL) and the Air Navigation Services of the Czech Republic (ŘLP ČR, s. p.),
- flights conducted as part of air ambulance services (LZZS), SAR, and the Integrated Rescue System (IZS),

- letům bezpilotních letadel (UA) provádějících monitorování stavby letiště (povolení vydalo Velitelství vzdušných sil AČR).

Další výjimky může povolit Velitelství vzdušných sil AČR, a to na základě písemné žádosti doručené alespoň 15 pracovních dnů předem.

V prostoru LKR 11 Chotusice probíhá zvýšený pohyb UA z důvodu leteckého snímkování.

3) Kontakty

Velitelství vzdušných sil AČR

Vítězné náměstí 5
160 00 Praha 6
☎ +420 973 210 655
czechairforce@mo.gov.cz

- unmanned aircraft (UA) flights conducting construction monitoring (permission issued by Air Force HQ).

Additional exceptions may be granted by the Air Force Command of the Czech Armed Forces upon receiving a written request at least 15 business days in advance.

Increased UA activity is taking place in airspace LKR 11 Chotusice due to aerial photography.

3) Contact

Air Force HQ

Vítězné náměstí 5
160 00 Praha 6
☎ +420 973 210 655
czechairforce@mo.gov.cz

KONEC

END



