

GEN 2.4 SMĚROVACÍ ZNAČKY MÍST  
GEN 2.4 LOCATION INDICATORS

1. KÓDOVÁNÍ/ENCODE		2. DEKÓDOVÁNÍ/ DECODE	
Poloha Location	Směrovací značka Indicator	Směrovací značka Indicator	Poloha Location
Aeronautical Information Service Centre (AIS-C) and NOTAM Office	LKIC	LKAA	FIR Praha
AFTN/e-mail Gateway (FIR Praha)	LKIN	LKBA*	Břeclav
AWOS Bechyně (MIL)	LKBC*	LKBC*	AWOS Bechyně (MIL)
Benešov	LKBE*	LKBE*	Benešov
Bohuňovice	LKBO*	LKBO*	Bohuňovice
Broumov	LKBR*	LKBR*	Broumov
Březnice	LKBT*	LKBU*	Bubovice
Březnice	LKBT*	LKCB*	Cheb
Březnice	LKBA*	LKCE*	Česká Lípa
Bubovice	LKBU*	LKCL*	Černovice
CACC Czech Republic	LKIB	LKCM*	Medlánky
Czech Republic / INTL COM centre	LKKK	LKCR*	Chrudim
Czech Republic / Test COM centre	LKTT	LKCS*	České Budějovice
Čáslav	LKCV	LKCT*	Chotěboř
Černovice	LKCL*	LKCV	Čáslav
Česká Lípa	LKCE*	LKDK*	Dvůr Králové
České Budějovice	LKCS*	LKER*	Erpužice
Dvůr Králové	LKDK*	LKFR*	Frydlant
Erpužice	LKER*	LKHB*	Havlíčkův Brod
FIR Praha	LKAA	LKHC*	Hořice
Frydlant	LKFR*	LKHD*	Hodkovice
Havlíčkův Brod	LKHB*	LKHK*	Hradec Králové
Hodkovice	LKHD*	LKHN*	Hranice
Hořice	LKHC*	LKHS*	Hosín
Hořovice	LKHV*	LKHV*	Hořovice
Hosín	LKHS*	LKCH*	Chomutov
Hradec Králové	LKHK*	LKIB	CACC Czech Republic
Hranice	LKHN*	LKIC	Aeronautical Information Service Centre (AIS-C) and NOTAM Office
Cheb	LKCB*	LKIN	AFTN/e-mail Gateway (FIR Praha)
Chomutov	LKCH*	LKJA*	Jaroměř
Chotěboř	LKCT*	LKJC*	Jičín
Chrudim	LKCR*	LKJH*	Jindřichův Hradec
Jaroměř	LKJA*	LKJI*	Jihlava
Jičín	LKJC*	LKKA*	Křižanov
Jihlava	LKJI*	LKKB	Kbely
Jindřichův Hradec	LKJH*	LKKC*	Křižanec
Karlovy Vary	LKKV	LKKK	Czech Republic / INTL COM centre
Kbely	LKKB	LKKL*	Kladno
Kladno	LKKL*	LKKM*	Kroměříž
Klatovy	LKKT*	LKKO*	Kolín
Kolín	LKKO*	LKKR*	Krnov
Krnov	LKKR*	LKKT*	Klatovy
Kroměříž	LKKM*	LKKU	Kunovice
Křižanov	LKKA*	LKKV	Karlovy Vary
Křižanec	LKKC*	LKKY*	Kyjov
Kunovice	LKKU	LKLB*	Liberec
Kyjov	LKKY*	LKLN*	PLZEŇ/Líně
Letkov	LKPL*	LKLT*	Letňany
Letňany	LKLT*	LKMB*	Mladá Boleslav
Liberec	LKLB*	LKMH*	Mnichovo Hradiště
Mariánské Lázně	LKMR*	LKMI*	Mikulovice
Medlánky	LKCM*		

1. KÓDOVÁNÍ/ENCODE		2. DEKÓDOVÁNÍ/ DECODE	
Poloha Location	Směrovací značka Indicator	Směrovací značka Indicator	Poloha Location
Mikulovice	LKMI*	LKMK*	Moravská Třebová
Mladá Boleslav	LKMB*	LKMO*	Most
Mnichovo Hradiště	LKMH*	LKMR*	Mariánské Lázně
Moravská Třebová	LKMK*	LKMT	OSTRAVA/Mošnov
Most	LKMO*	LKMW*	MWO Praha (MIL)
MWO Praha	LKPW	LKNA	Náměšť
MWO Praha (MIL)	LKMW*	LKNM*	Nové Město
Náměšť	LKNA	LKOL*	Olomouc
Nové Město	LKNM*	LKPA*	Polička
Olomouc	LKOL*	LKPC*	Panenský Týnec
OSTRAVA/Mošnov	LKMT	LKPD	Pardubice
Panenský Týnec	LKPC*	LKPI*	Přibyslav
Pardubice	LKPD	LKPJ*	Prostějov
Plasy	LKPS*	LKPL*	Letkov
PLZEŇ/Lině	LKLN*	LKPM*	Příbram
Podhořany	LKPN*	LKPN*	Podhořany
Polička	LKPA*	LKPO	Přerov
PRAHA/Ruzyně	LKPR	LKPR	PRAHA/Ruzyně
PRAHA/Vodochody	LKVO	LKPS*	Plasy
Prostějov	LKPJ*	LKPW	MWO Praha
Přerov	LKPO	LKRA*	Raná
Příbram	LKPM*	LKRK*	Rakovník
Přibyslav	LKPI*	LKRO*	Roudnice
Rakovník	LKRK*	LKRY*	Rokycany
Raná	LKRA*	LKSA*	Staňkov
Rokycany	LKRY*	LKSB*	Stichovice
Roudnice	LKRO*	LKSK*	Skuteč
Sazená	LKSZ*	LKSN*	Slaný
Skuteč	LKSK*	LKSO*	Soběslav
Slaný	LKSN*	LKSR*	Strunkovice
Soběslav	LKSO*	LKST*	Strakonice
Staňkov	LKSA*	LKSU*	Šumperk
Stichovice	LKSB*	LKSZ*	Sazená
Strakonice	LKST*	LKTA*	Tábor
Strunkovice	LKSR*	LKTB	BRNO/Tuřany
Šumperk	LKSU*	LKTC*	Točná
Tábor	LKTA*	LKTD*	Tachov
Tachov	LKTD*	LKTE*	AWOS Těchotín (MIL)
AWOS Těchotín (MIL)	LKTE*	LKTO*	Toužim
Točná	LKTC*	LKTT	Czech Republic / Test COM centre
Toužim	LKTO*	LKUL*	Ústí nad Labem
Ústí nad Labem	LKUL*	LKUO*	Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí	LKUO*	LKVL*	Vlašim
Velké Poříčí	LKVP*	LKVM*	Vysoké Mýto
Vlašim	LKVL*	LKVO	PRAHA/Vodochody
Vrchlabí	LKVR*	LKVP*	Velké Poříčí
Vysoké Mýto	LKVM*	LKVR*	Vrchlabí
Vyškov	LKVY*	LKVY*	Vyškov
Zábřeh	LKZA*	LKZA*	Zábřeh
Zbraslavice	LKZB*	LKZB*	Zbraslavice
Zlín	LKZL*	LKZD*	ŽATEC/Macerka
Znojmo	LKZN*	LKZL*	Zlín
Žamberk	LKZM*	LKZM*	Žamberk
ŽATEC/Macerka	LKZD*	LKZN*	Znojmo

\* Místa označená hvězdičkou nemají připojení na AFTN./ The locations marked with an asterisk are not connected to AFTN.