

## GEN-6 LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY (ATS)

### 6.1 Všeobecně

#### 6.1.1 Rozdělení a úkoly letových provozních služeb

Letové provozní služby (ATS) zahrnují službu řízení letového provozu (ATC), letovou informační službu (FIS) a pohotovostní službu (ALRS).

##### 6.1.1.1 Služba řízení letového provozu (ATC) zabraňuje srážkám letadel zabezpečováním předepsaných rozstupů a předáváním informací o provozu.

Poskytuje se v řízeném vzdušném prostoru a na řízených letištích.

Rozlišujeme 3 části ATC:

- a) oblastní službu řízení, poskytovanou oblastním střediskem řízení (ACC),
- b) přibližovací službu řízení, poskytovanou přibližovacím stanovištěm řízení (APP), je-li zřízeno, a
- c) letištní službu řízení, poskytovanou na řízených letištích a v jejich blízkosti, letištní řídicí věží (TWR).

##### 6.1.1.2 Letová informační služba (FIS) je poskytována příslušným stanovištěm ATS (ACC, APP, TWR, FIC, AFIS) prostřednictvím rad a informací o provozu, počasí, stavu letišť a zařízení a o využívání vyhrazených, rezervovaných a omezených prostorů ve FIR Praha.

Poskytuje se na provozním kmitočtu příslušného stanoviště ATS v celém prostoru FIR Praha a na řízených letištích. Neřízeným letům se poskytuje pouze na vyžádání.

Letištní letová informační služba (AFIS) je jedna z kategorií ATS – jedná se o specifický typ letové informační služby, která se poskytuje na neřízených letištích, uvedených v této příručce, a v ATZ těchto letišť s cílem předat informace o letišti, stavu pohybové plochy, druhu provozu, překážkách na letišti a v jeho blízkosti a meteorologických podmínkách.

*Poznámka: Poskytování informací ve smyslu Dodatku S leteckého předpisu L 11, tj. známému provozu na letišti a v jeho ATZ, kde se neposkytuje AFIS, není zařazeno mezi kategorie ATS a zahrnuje poskytování informací o letišti, stavu pohybové plochy, druhu provozu, překážkách na letišti a v jeho blízkosti a meteorologických informací pouze v omezeném rozsahu.*

##### 6.1.1.3 Pohotovostní služba (ALRS) je poskytována příslušným stanovištěm ATS (ACC, APP, TWR, FIC, AFIS), které vyrozumívá stanovené organizace a orgány o letadlech, po nichž se má pátrat nebo kterým se má poskytnout záchranná služba, a spolupracuje s těmito orgány.

Pohotovostní služba se poskytuje v celém prostoru FIR Praha, na řízených letištích a na letištích AFIS.

*Poznámka: Neřízený letový provoz v nízkých hladinách může zaznamenat těžkosti při navazování a udržování spojení s příslušnými stanovišti ATS, způsobené orografickými specifiky.*

### 6.1.2 Stanoviště ATS

Výraz stanoviště ATS znamená podle okolností buď stanoviště ATC (tj. ACC Praha, TWR letišť nebo APP, je-li zřízeno) nebo FIC Praha nebo jednotlivá stanoviště AFIS nebo Centrální ARO Praha.

*Poznámka: Tvorba volacích znaků příslušných stanovišť je uvedena v kapitole VFR-ENR-6 Radiotelefonní frazeologie.*

- 6.1.2.1 Stanoviště řízení letového provozu poskytují ATC, FIS a ALRS ve svých prostorech odpovědnosti, resp. na řízených letištích.

*Poznámka: Informace o prostorech odpovědnosti jednotlivých stanovišť ATC jsou uvedeny v AIP ČR, části ENR 2 (CTA, TMA), resp. AD (CTR).*

- 6.1.2.2 FIC Praha poskytuje FIS a ALRS známému letovému provozu ve FIR Praha, který není předmětem letového povolení (tj. letům VFR ve vzdušných prostorech třídy G a E) s výjimkou, kdy za poskytování ATS tomuto provozu odpovídá stanoviště AFIS na daném letišti a v příslušné ATZ.

Grafické zobrazení rozdělení vzdušných prostorů ATS podle stanovišť, které v nich poskytují FIS a ALRS neřízeným letům, viz obrázek.

*Poznámka: Je nezbytné vést v patrnosti, že letům IFR v prostoru třídy E poskytuje ATS příslušné stanoviště ATC, tj. ACC Praha.*

*Poznámka: Podrobné informace o rozsahu služeb, poskytovaných FIC Praha, lze nalézt na následující adrese [ais.ans.cz/?lang=cz&p=fic-praha](http://ais.ans.cz/?lang=cz&p=fic-praha)*

- 6.1.2.3 Stanoviště AFIS poskytuje letištní letovou informační a ALRS známému provozu na letišti a v ATZ v publikované provozní době letiště nebo jiné době dohodnuté s provozovatelem letiště.

*Poznámka: Informace o letištích, na nichž je poskytována AFIS, se nacházejí v části AD této příručky, příp. AIP ČR, části AD (letiště s publikovanými postupy nepřesného přístrojového přiblížení).*

- 6.2 Odpovědnost za poskytování ATS

- 6.2.1 Za poskytování ATS civilnímu letovému provozu ve FIR Praha (s výjimkami uvedenými níže) a na letištích Praha/Ruzyně, Brno/Tuřany, Ostrava/Mošnov a Karlovy Vary odpovídá:

Řízení letového provozu ČR, s.p.  
(ŘLP ČR, s.p.)  
Navigační 787  
252 61 Jeneč  
☎ 220 371 111  
✉ 220 374 255  
AFTN: LKPRYKYA  
[www.rlp.cz](http://www.rlp.cz)

- 6.2.2 Za poskytování ATS na vojenských letištích a v řízených okrcích vojenských letišť, odpovídá Armáda České republiky. Za poskytování ATS civilnímu letovému provozu v jednotlivých částech vojenských koncových řízených oblastí odpovídá Armáda České republiky a Řízení letového provozu ČR, s.p., podle příslušného rozdělení TMA, publikovaného v AIP ČR, ENR 2.1.

- 6.2.3 Za poskytování ATS na letištích Kunovice a PRAHA/Vodochody, v CTR Kunovice a CTR/TMA Vodochody odpovídá provozovatel letiště.

*Poznámka: Informace o těchto letištích se nacházejí v AIP ČR, části AD.*



- 6.2.4 Za poskytování AFIS, resp. kde AFIS není poskytována, za poskytování informací známému provozu na letišti a v jeho ATZ jsou odpovědní provozovatelé letišť. Na těchto letištích není poskytována služba řízení letového provozu.

*Poznámka: Informace o těchto letištích se nacházejí v AIP ČR, části AD (v případě, že jsou publikovány postupy přístrojových přiletů a odletů), resp. v části AD této příručky.*

- 6.3 Provozní kontakty

*Poznámka: Kontakty na jednotlivé provozovatele neřízených letišť jsou uvedeny v AIP ČR, část AD (v případě, že jsou publikovány postupy přístrojových přiletů a odletů), resp. v této příručce, části AD.*

- 6.3.1 Civilní stanoviště ATS:

FIC Praha	☎ 220 374 393
TWR Ruzyně	☎ 220 374 048, (☎ 602 158 728 contingency)
TWR Tuřany	☎ 548 424 875, ☎ 601 589 116
TWR Mošnov	☎ 596 693 420
TWR Karlovy Vary	☎ 353 239 716
TWR Kunovice	☎ 572 817 620
TWR Vodochody	☎ 255 762 609
AFIS České Budějovice	☎ 386 325 339

- 6.3.2 Vojenská stanoviště ATS:

TWR Čáslav	☎ 973 376 952
TWR Kbely	☎ 973 207 179
TWR Náměšť	☎ 973 438 410, ☎ 973 438 411
MTWR Pardubice	☎ 973 333 171, ☎ 973 242 440

————— Konec kapitoly —————

**Záměrně nepoužito**

Rozdělení vzdušných prostorů ATS podle stanovišť, která v nich poskytují FIS a ALRS neřízeným letům

