

## 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Odklizení sněhu není zajišťováno.
- 1.2 V době místního letového provozu aeroklubu je zřizováno Poskytování informací známému provozu.
- 1.3 Okruhy
- RWY 08R/L - pravý i levý, podle aktuální provozní situace a podle pokynů Poskytování informací známému provozu;
  - RWY 26R/L - pravý i levý, podle aktuální provozní situace a podle pokynů Poskytování informací známému provozu.
- 1.3.1 Nadmořská výška okruhů je 2350 ft / 720 m.
- 1.4 Souběžný provoz na paralelních drahách je zakázán!
- 1.5 Přejíždění mezi dráhami se zvýšenou opatrností a při rádiovém spojení.
- 1.6 Hluková omezení
- 1.6.1 Jsou zavedeny postupy pro snížení hlukové zátěže. Je žádoucí nepřelétávat oblasti citlivé na hluk (obce Koterov, Letkov, Božkov a Starý Plzeňec) ve výšce méně jak 1000 ft / 300 m AGL ve vzdálenosti 600 m od souvislé zástavby.
- 1.6.2 Po vzletu z RWY 26R/L provést stoupání mimo oblasti citlivé na hluk (Koterov a Božkov) kurzem dráhy do výšky minimálně 500 ft / 150 m AGL a souběžně s železniční tratí Plzeň – České Budějovice mimo obydlenu zástavbu pokračovat do 2. okrukové zatáčky severního nebo jižního okruhu. Při vzletu z RWY 08R/L stoupat mimo zástavbu obce Letkov a nepřelétávat Týmákov pod výškou 1000 ft / 300 m.
- 1.7 Tvar ATZ není standardní. Východní hranice ATZ je tvořena spojnicí Ejpovice nádraží - Mokrouše, která tvoří hranici s ATZ letiště Rokycany.

## 2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 V letním období intenzivní provoz kluzáků.
- 2.2 Na letišti je prováděna akrobacie i mimo provozní dobu a mimo hranice ATZ.
- 2.3 Na letišti je poskytována hasičská a záchranná služba kategorie 1. Přílety a odlety letadel s délkou trupu nad 9 m a šířkou nad 2 m nutno ohlásit provozovateli pro navýšení kategorie hasičské a záchranné služby.

## 3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

- 3.1 Přistávací poplatky

Do 2,5 tuny MTOW	200,00
------------------	--------

- 3.2 Parkovací poplatky

NIL

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

---

Konec kapitoly