

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Odklizení sněhu není zajišťováno.
- 1.2 RWY může být po dlouhotrvajících deštích nezpůsobitelná.
- 1.3 Letištní okruhy
- RWY 02 pravé
 - RWY 20 levé
- 1.4 Výška letu po okruhu je 1600 ft / 488 m AMSL.
- 1.5 Při vzletu z RWY 02 po dosažení bezpečné výšky mírně odbočit doprava do kurzu 045° mimo městskou zástavbu Dolní Zahrady.
- 1.6 Komunikaci v blízkosti prahu RWY 20 je nutné v rámci bezpečnosti přelétávat v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Služba Poskytování informací známému provozu pouze v českém jazyce.
- 2.2 V pracovních dnech se doporučuje volat na telefonní čísla vedoucího letového provozu nebo předsedy aeroklubu, viz kontakty.
- 2.3 Všechny přílety jsou možné pouze po telefonickém souhlasu vedoucího letového provozu Aeroklubu Kroměříž.
- 2.4 Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí dohodě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipožární služby).

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

- 3.1 Přistávací poplatky

| | |
|--------------|--------|
| Za tunu MTOW | 150,00 |
|--------------|--------|

- 3.2 Parkovací poplatky

| | |
|--------|-------|
| Za den | 50,00 |
|--------|-------|

- 3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

————— Konec kapitoly —————

Záměrně nepoužito