

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
☎ +420 220 372 702
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 25/22

Datum vydání: 16 NOV 22

Ruská invaze na Ukrajinu

Účinnost od: **16 NOV 22**

Účinnost do: **UFN**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-ENR-1**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: X1174/22

Odpovídající AIP SUP: 16/22

-
- Všechna letadla vlastněna, pronajata, provozována nebo jinak ovládána občany Ruské federace a provozovatelé letadel, jež jsou držiteli Osvědčení leteckého provozovatele (AOC) vydaného úřady Ruské federace, nesmí letět na/z území České republiky nebo ho přelétávat s výjimkou letadel v nouzi nebo letu se zvláštním povolením Ministerstva dopravy České republiky.**

KONEC