

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Odklizení sněhu se neprovádí.
- 1.2 V zimním období, v období tání sněhu nebo při dlouhotrvajících deštích možnost nezpůsobilosti RWY.
- 1.3 Postupy pro omezení hluku
- 1.3.1 Motorová letadla:
- RWY 12 pravé okruhy
 - RWY 30 levé okruhy
- 1.3.2 Lety motorových letadel nad město Krnov jsou omezeny.
- 1.4 Výška letu po letištním okruhu je 2227 ft / 674 m AMSL.
- 1.5 Přilet / odlet letadla bez obousměrného rádiového spojení je možný pouze po předchozí dohodě s provozovatelem AD.
- 1.6 V severní části letiště mimo RWY možný provoz modelářů.
- 1.7 Komunikace v blízkosti prahu RWY 12 musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší částí letadla nebo vlečeného předmětu.
- 1.8 Komunikace v českém jazyce, anglicky O/R.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Přilet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí dohodě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipožární služby).

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

- 3.1 Přistávací poplatky

Za přistání	100,00
-------------	--------

- 3.2 Parkovací poplatky

NIL

- 3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

————— Konec kapitoly —————

Záměrně nepoužito