

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 RWY je po dlouhotrvajících deštích nezpůsobilá.
- 1.2 V zimním období není zajištěno odklizení sněhu.
- 1.3 AD se nachází pod TMA Karlovy Vary, 2 km severně RWY začíná CTR Karlovy Vary, provoz aeroklubu Toužim se řídí koordinační směrnicí s TWR LKKV.
- 1.4 Letištní okruhy vždy levé. Výška letu po okruhu je 3100 ft / 950 m AMSL.
- 1.5 Po vzletu z RWY 26 ve vzdálenosti 1 km před obcí Odolenoovice točit doleva mezi obce Odolenoovice a Krásné Údolí.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání předem.
- 2.2 Mimo provozní dobu jsou přelety na AD LKTO povoleny jen po předchozí konzultaci s provozovatelem AD (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

- 3.1 Přistávací poplatky

Obchodní lety	100,00
Ultralehká letadla	50,00

- 3.2 Parkovací poplatky

NIL

- 3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

Konec kapitoly

Záměrně nepoužito