

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1 Všichni uživatelé LKRO jsou před jeho využitím povinni se seznámit s letištním řádem LKRO, tento řád je v aktuální podobě dostupný na webových stránkách: www.roudnice-airport.cz

1.2 Lety mimo provozní dobu stanoviště Poskytování informací známému provozu Roudnice.

Před publikovanou provozní dobou a po publikované provozní době stanoviště Roudnice jsou přelety a odlety povoleny pouze po vyplnění online formuláře na www.roudnice-airport.cz. Přistání (kromě nouzových a bezpečnostních) bez příslušného povolení mimo provozní dobu je považováno za porušení letového řádu.

1.3 Letištní okruhy

- RWY 13 pravé
- RWY 31 levé

Výška letu po okruhu je 1500 ft / 457 m AMSL.

Piloti jsou žádáni, aby striktně dodržovali trajektorii letu po okruhu a stanovenou okružovou výšku - viz VFR-AD-LKRO-VOC.

1.4 Odklizení sněhu není zajišťováno.

1.5 Postupy pro omezení hluku

1.5.1 Při přeletu a odletu se vyhnout obcím Dušníky a Kleneč ve vzdálenosti minimálně 1 km od středu obce. Lety nad Roudnicí nad Labem ve výškách pod 2500 ft / 830 m AGL jsou zakázány z důvodu omezení hluku.

1.5.2 Lety v ATZ jen do 2200 LT. Po této době jen traťové lety (přelety a odlety).

1.6 Přilet letadla bez obousměrného rádiového spojení je možný pouze po předchozí dohodě s provozovatelem AD.

1.7 Přilet/odlet letadel s celkovou délkou trupu větší nebo rovnou 9 m nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí dohodě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipožární služby).

1.8 Pojízďení dovoleno pouze po RWY.

1.9 Požadavky na rozsvícení RWY a TWY pro jednotlivé přelety a odlety po dohodě na ☎ +420 605 454 306.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1 Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání 24 HR předem.

2.2 Celní a pasové odbavení

2.2.1 Vyžádání u provozovatele musí být provedeno minimálně 48 HR předem a obsahovat následující informace:

- datum letu,

- předpokládanou dobu přiletu - odletu v UTC,
- letiště vzletu nebo přistání,
- poznávací značku a typ letadla,
- MTOW.

Dále jméno a příjmení, datum narození a státní příslušnost všech osob na palubě. Bez těchto údajů nebude osoba odbavena. Žádosti s údaji je nutné zaslat na mail odbaveni@aeroklubroudnice.cz. Příslušný formulář je k dispozici na www.aeroklubroudnice.cz.

2.3 Severovýchodně od RWY 31/13 možný provoz leteckých modelů.

2.4 Ve vybraných měsících je konec provozní doby omezen občanským soumrakem v případě, že nastane dříve, než je publikovaná provozní doba. Provozní doba může být upravena také prostřednictvím NOTAM.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1 Přistávací poplatky

Ultralehká letadla	100,00
Letadla do 1 t MTOW	150,00
Letadla do 2 t MTOW	250,00

Sazby jsou včetně DPH.

3.2 Parkovací poplatky

Za den	250,00
--------	--------

První tři hodiny zdarma

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

Cestující	50,00
-----------	-------

3.4 Ostatní

Ostatní poplatky, ceník osvětlení RWY, pohonných hmot, hangárování a další informace jsou uvedeny na stránkách: www.roudnice-airport.cz

—————Konec kapitoly—————

