

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
📠 +420 220 372 702
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

Datum vydání: 11 DEC 25

25 DEC 25 (1)

Seznam VFR-SUP platných k datu účinnosti této VFR-AMDT:

2014: 14; **2017:** 13; **2020:** 13; **2022:** 11, 18, 25, 26; **2023:** 8, 17; **2024:** 11, 12, 15, 16, 19; **2025:** 2, 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28;

Označení minulé změny: 27 NOV 25 (1)

Tato změna nabývá účinnosti dne 25 DEC 25. V tento den zařadte do VFR příručky přiložené strany.

Tato změna obsahuje:

VFR-ENR-5	Korekce textu.
České Budějovice (LKCS)	Pravidla provozu, odbavovací plochy, pojezdové dráhy, vyhlášené délky pro vzlety z křižovatek, palivo.
Panenský Týnec (LKPC)	Výška letištního okruhu.
PRAHA/Vodochody (LKVO)	Délka RWY 11/29, vyhlášené délky.
Točná (LKTC)	Pravidla provozu, odstranění TLOF a FATO.

Zrušte následující kapitoly

VFR-GEN-0-1	17 APR 25 (1)
VFR-GEN-0-3	27 NOV 25 (1)
VFR-GEN-0-4	27 NOV 25 (1)
VFR-ENR-5	30 OCT 25 (1)
VFR-AD-LKCS-ADC	03 OCT 24 (1)
VFR-AD-LKCS-TEXT	11 JUL 24 (1)
VFR-AD-LKPC-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKPC-TEXT	29 MAY 14 (1)
VFR-AD-LKVO-ADC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKTC-ADC	23 MAR 23 (1)
VFR-AD-LKTC-TEXT	23 MAR 23 (1)

Zařadte následující kapitoly

VFR-GEN-0-1	25 DEC 25 (1)
VFR-GEN-0-3	25 DEC 25 (1)
VFR-GEN-0-4	25 DEC 25 (1)
VFR-ENR-5	25 DEC 25 (1)
VFR-AD-LKCS-ADC	25 DEC 25 (1)
VFR-AD-LKCS-TEXT	25 DEC 25 (1)
VFR-AD-LKPC-VOC	25 DEC 25 (1)
VFR-AD-LKPC-TEXT	25 DEC 25 (1)
VFR-AD-LKVO-ADC	25 DEC 25 (1)
VFR-AD-LKTC-ADC	25 DEC 25 (1)
VFR-AD-LKTC-TEXT	25 DEC 25 (1)

Ruční opravy: NIL

Proveďte záznam této VFR-AMDT do VFR-GEN-0-2.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do této VFR-AMDT a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do této VFR-AMDT a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: NIL

KONEC

GEN-0-1 OBSAH

ČÁST 1 GENERAL (VFR-GEN)

VFR-GEN-1	ÚVOD
1.1	Všeobecně
1.2	Struktura VFR příručky
1.3	Kontakt pro případ zjištění chyby nebo nesrovnalosti v údajích
VFR-GEN-2	DESET TIPŮ
VFR-GEN-3	ZKRATKY
VFR-GEN-4	SYMBOLY
4.1	Civilní letectví
VFR-GEN-5	POVĚŘENÉ ÚŘADY
5.1	Civilní letectví
VFR-GEN-6	LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY
6.1	Všeobecně
6.2	Odpovědnost za poskytování ATS
6.3	Provozní kontakty
VFR-GEN-6-ATS	VZDUŠNÝ PROSTOR ATS
VFR-GEN-7	METEOROLOGICKÉ SLUŽBY
7.1	Všeobecně
7.2	Odpovědnost za poskytování MET
7.3	Provozní kontakty
VFR-GEN-8	LETECKÉ INFORMACE
8.1	Všeobecně
8.2	Odpovědnost za poskytování AIS
8.3	Provozní kontakty
VFR-GEN-9	PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA
9.1	Všeobecně
9.2	Odpovědnost za poskytování SAR

ČÁST 2 TRATĚ (VFR-ENR)

VFR-ENR-1	VZDUŠNÝ PROSTOR
1.1	Rozdělení a prvky vzdušného prostoru
1.2	Využívání vzdušných prostorů
1.3	Požadavky na spojení a činnost odpovídačů SSR
VFR-ENR-1- AIRSPACE	VZDUŠNÝ PROSTOR
VFR-ENR-2	PRAVIDLA PRO VFR
2.1	Základní pravidla provádění letů
2.2	Podmínky provádění VFR letů
2.3	Podmínky vyplývající z postupů ATS
2.4	Provoz na letišti a v jeho blízkosti
2.5	Lety VFR v noci
2.6	Provádění výsadkových letů
2.7	Provádění startů padákových a závěsných kluzáků pomocí navijáků a odvíjáků ve vzdušném prostoru ČR

2.8	Provádění letů kluzáky
2.9	Činnosti bezpilotních systémů
2.10	Nestandardní provozní stavy
VFR-ENR-3	NASTAVENÍ VÝŠKOMĚRU
3.1	Všeobecně
3.2	Vyjadřování vertikální polohy letadla
3.3	Změna z nadmořské výšky na letové hladiny a naopak
3.4	Popis oblasti pro nastavení výškoměru a postupy pro piloty
3.5	Plánování
3.6	Postupy v řízeném vzdušném prostoru
3.7	Tabulka cestovních hladin
3.8	Převodní hladiny podle platného QNH
VFR-ENR-3-TMA	TMA SE SPODNÍMI HRANICEMI VYJÁDŘENÝMI AMSL
VFR-ENR-4	ODPOVÍDAČ SSR
4.1	Postupy pro piloty
4.2	Vybavení letadel, provádějících lety VFR, odpovídačem SSR
VFR-ENR-5	PLÁNOVÁNÍ LETŮ
5.1	Předložení letového plánu
5.2	Letový plán podaný za letu (AFIL)
5.3	Dodržování a modifikace letového plánu
5.4	Pokyny pro vyplňování formuláře letového plánu
VFR-ENR-6	FRAZEOLOGIE
6.1	Všeobecně
6.2	Vybrané radiotelefonní postupy
VFR-ENR-7	PROVOZNÍ KMITOČTY
7.1	Všeobecně
7.2	Provozní kmitočty na letištích s poskytováním informací známému provozu
7.3	Stanoviště ATS a související kmitočty
7.4	Skupinové kmitočty

ČÁST 3 LETIŠTĚ (VFR-AD)

VFR-AD-1	LETIŠTĚ A SLZ PLOCHY - ÚVOD
VFR-AD-LKBE	Benešov
VFR-AD-LKBO	Bohuňovice
VFR-AD-LKTB	BRNO/Tuřany
VFR-AD-LKBR	Broumov
VFR-AD-LKBA	Břeclav
VFR-AD-LKBU	Bubovice
VFR-AD-LKCE	Česká Lípa
VFR-AD-LKCS	České Budějovice
VFR-AD-LKDK	Dvůr Králové
VFR-AD-LKER	Erpužice
VFR-AD-LKFR	Frýdlant
VFR-AD-LKHB	Havlíčkův Brod
VFR-AD-LKHD	Hodkovice
VFR-AD-LKHC	Hořice
VFR-AD-LKHV	Hořovice



VFR-AD-LKHS	Hosín
VFR-AD-LKHK	Hradec Králové
VFR-AD-LKHN	Hranice
VFR-AD-LKCB	Cheb
VFR-AD-LKCH	Chomutov
VFR-AD-LKCT	Chotěboř
VFR-AD-LKCR	Chrudim
VFR-AD-LKJA	Jaroměř
VFR-AD-LKJC	Jičín
VFR-AD-LKJI	Jihlava
VFR-AD-LKJH	Jindřichův Hradec
VFR-AD-LKKV	Karlovy Vary
VFR-AD-LKKL	Kladno
VFR-AD-LKKT	Klatovy
VFR-AD-LKKO	Kolín
VFR-AD-LKKR	Krnov
VFR-AD-LKKM	Kroměříž
VFR-AD-LKKA	Křižanov
VFR-AD-LKKU	Kunovice
VFR-AD-LKKY	Kyjov
VFR-AD-LKPL	Letkov
VFR-AD-LKLT	Letňany
VFR-AD-LKLB	Liberec
VFR-AD-LKLU	Luhačovice
VFR-AD-LKMR	Mariánské Lázně
VFR-AD-LKCM	Medlánky
VFR-AD-LKMI	Mikulovice
VFR-AD-LKMB	Mladá Boleslav
VFR-AD-LKMH	Mnichovo Hradiště
VFR-AD-LKMK	Moravská Třebová
VFR-AD-LKMO	Most
VFR-AD-LKNM	Nové Město
VFR-AD-LKOL	Olomouc
VFR-AD-LKMT	OSTRAVA/Mošnov
VFR-AD-LKPC	Panenský Týnec
VFR-AD-LKPD	Pardubice
VFR-AD-LKPS	Plasy
VFR-AD-LKLN	Plzeň/Líně
VFR-AD-LKPN	Podhořany
VFR-AD-LKPA	Polička
VFR-AD-LKPR	PRAHA/Ruzyně
VFR-AD-LKVO	PRAHA/Vodochody
VFR-AD-LKPJ	Prostějov
VFR-AD-LKPO	Přerov
VFR-AD-LKPM	Příbram
VFR-AD-LKPI	Přibyslav
VFR-AD-LKRK	Rakovník
VFR-AD-LKRA	Raná

VFR-AD-LKRY	Rokycany
VFR-AD-LKRO	Roudnice
VFR-AD-LKSZ	Sazená
VFR-AD-LKSK	Skuteč
VFR-AD-LKSN	Slaný
VFR-AD-LKSO	Soběslav
VFR-AD-LKSA	Staňkov
VFR-AD-LKSB	Stichovice
VFR-AD-LKST	Strakonice
VFR-AD-LKSR	Strunkovice
VFR-AD-LKSU	Šumperk
VFR-AD-LKTA	Tábor
VFR-AD-LKTD	Tachov
VFR-AD-LKTC	Točná
VFR-AD-LKTO	Toužim
VFR-AD-LKUL	Ústí nad Labem
VFR-AD-LKUO	Ústí nad Orlicí
VFR-AD-LKVP	Velké Poříčí
VFR-AD-LKVL	Vlašim
VFR-AD-LKVR	Vrchlabí
VFR-AD-LKVM	Vysoké Mýto
VFR-AD-LKVY	Vyškov
VFR-AD-LKZA	Zábřeh
VFR-AD-LKZB	Zbraslavice
VFR-AD-LKZL	Zlín
VFR-AD-LKZN	Znojmo
VFR-AD-LKZM	Žamberk
VFR-AD-LKZD	Žatec/Macerka

ČÁST 4 SLZ PLOCHY (VFR-SLZ)

VFR-SLZ-LKBOLE	Boleradice
VFR-SLZ-LKBORE	Borek
VFR-SLZ-LKBRTO	Brťov
VFR-SLZ-LKBRUS	Brusné
VFR-SLZ-LKBREZ	Březí Falcon
VFR-SLZ-LKBUDK	Budkovice
VFR-SLZ-LKBYNO	Bynovec
VFR-SLZ-LKBYST	Bystřice nad Pernštejnem
VFR-SLZ-LKCAST	Částkovice
VFR-SLZ-LKCEBI	Čebín
VFR-SLZ-LKCDUB	Český Dub
VFR-SLZ-LKDETR	Dětřichov Oáza
VFR-SLZ-LKDOUD	Doudleby
VFR-SLZ-LKDROUZ	Družcov u Lípy
VFR-SLZ-LKDUSN	Dušníky
VFR-SLZ-LKEXCA	Hatě Excalibur
VFR-SLZ-LKHATH	Hať u Hlučina



VFR-SLZ-LKHLAS	Hláška
VFR-SLZ-LKPOCA	Horní Počaply
VFR-SLZ-LKPRIM	Horní Přím
VFR-SLZ-LKHRAD	Hradčany
VFR-SLZ-LKCHAR	Charvátce
VFR-SLZ-LKCHOC	Choceň
VFR-SLZ-LKCHOR	Chornice
VFR-SLZ-LKCHOT	Choteč
VFR-SLZ-LKCHOV	Chotěšov
VFR-SLZ-LKCHRA	Chrástany
VFR-SLZ-LKCHRI	Chřibská
VFR-SLZ-LKCHVO	Chvojenec
VFR-SLZ-LKKAPL	Kaplice
VFR-SLZ-LKKEJZ	Kejžlice
VFR-SLZ-LKKOST	Kostomlaty
VFR-SLZ-LKKOTV	Kotvrdovice
VFR-SLZ-LKKOZY	Kozmice
VFR-SLZ-LKKRAM	Kramolín
VFR-SLZ-LKKRPY	Krpy
VFR-SLZ-LKJIRI	Křelovice - Jiříčky
VFR-SLZ-LKKRIZ	Kříženeč
VFR-SLZ-LKKUNE	Kunětice
VFR-SLZ-LKLETO	Letovice
VFR-SLZ-LKLIBA	Libáň
VFR-SLZ-LKLOMN	Lomnice nad Popelkou
VFR-SLZ-LKLOUC	Loučeň
VFR-SLZ-LKLUKL	Lukla
VFR-SLZ-LKMILO	Milovice
VFR-SLZ-LKMIRO	Miroslav
VFR-SLZ-LKMIRA	Miroslav AirCon
VFR-SLZ-LKMIST	Místek
VFR-SLZ-LKMLAD	Mladá
VFR-SLZ-LKNABO	Nabočany
VFR-SLZ-LKNACH	Náchod
VFR-SLZ-LKNAPA	Napajedla
VFR-SLZ-LKNEPL	Neplachov
VFR-SLZ-LKNVCE	Nová Včelnice
VFR-SLZ-LKNUCI	Nučice
VFR-SLZ-LKNYMB	Nymburk
VFR-SLZ-LKOPAV	Opava
VFR-SLZ-LKOSIC	Osičiny
VFR-SLZ-LKOSTR	Ostrov
VFR-SLZ-LKPANO	Panoší Újezd
VFR-SLZ-LKPISK	Písek - Krašovice
VFR-SLZ-LKPOLE	Polepy
VFR-SLZ-LKRAMS	Ramš
VFR-SLZ-LKSLUS	Slušovice
VFR-SLZ-LKSPAK	Stará Paka

VFR-SLZ-LKSTRZ	Strážnice
VFR-SLZ-LKSTET	Štětí
VFR-SLZ-LKTEPL	Teplice
VFR-SLZ-LKTERE	Terežín
VFR-SLZ-LKTRUT	Trutnov
VFR-SLZ-LKTRBH	Třebíhošť
VFR-SLZ-LKPAVL	Velké Pavlovice
VFR-SLZ-LKVRAT	Vrátkov
VFR-SLZ-LKSTIP	Zlín - Štípa

ČÁST 5 HELIPORTY (VFR-HEL)

VFR-HEL-1	HELIPORTY
1.1	Všeobecně
1.2	Neveřejné vnitrostátní heliporty
1.3	Heliporty pro leteckou záchrannou službu

Následující strany jsou dostupné pouze v elektronické verzi

VFR-HEL-LKBH	Benešov
VFR-HEL-LKBL	Blansko
VFR-HEL-LKBS	Boskovice
VFR-HEL-LKBG	Brno - Bohunice MAIN
VFR-HEL-LKBN	Brno - Bohunice RESERVE
VFR-HEL-LKBP	Brno - Černá Pole
VFR-HEL-LKBV	Brno - Sv. Anna
VFR-HEL-LKBD	Brodek u Přerova
VFR-HEL-LKBI	Břeclav - Nemocnice
VFR-HEL-LKCC	České Budějovice - Nemocnice
VFR-HEL-LKCA	České Budějovice - Základna HEMS
VFR-HEL-LKDC	Děčín
VFR-HEL-LKDO	Domažlice
VFR-HEL-LKFM	Frydek-Místek
VFR-HEL-LKHA	Havířov
VFR-HEL-LKHL	Havlíčkův Brod - Nemocnice
VFR-HEL-LKHR	Hradec Králové - Nemocnice
VFR-HEL-LKHH	Hradec Králové - Základna HEMS
VFR-HEL-LKCP	Chodová Planá
VFR-HEL-LKCU	Chomutov - Nemocnice
VFR-HEL-LKCO	Chotouň
VFR-HEL-LKCD	Chrudim - Nemocnice
VFR-HEL-LKJE	Jeseník
VFR-HEL-LKJL	Jihlava - Základna HEMS
VFR-HEL-LKJR	Jindřichův Hradec - Nemocnice
VFR-HEL-LKKE	Karlovy
VFR-HEL-LKKN	Karlovy Vary - Nemocnice
VFR-HEL-LKKI	Krnov - Nemocnice
VFR-HEL-LKKZ	Kroměříž - Nemocnice
VFR-HEL-LKKJ	Kyjov - Nemocnice
VFR-HEL-LKLA	Liberec - ACL



VFR-HEL-LKLC	Liberec - Nemocnice
VFR-HEL-LKLH	Liberec - Základna HEMS
VFR-HEL-LKLO	Litoměřice
VFR-HEL-LKME	Mělník
VFR-HEL-LKML	Mladá Boleslav - Nemocnice
VFR-HEL-LKMS	Most - Nemocnice
VFR-HEL-LKNC	Náchod
VFR-HEL-LKNE	Nedanice
VFR-HEL-LKNR	Neratovice
VFR-HEL-LKNK	Nová Amerika
VFR-HEL-LKNO	Nové Město na Moravě
VFR-HEL-LKOC	Olomouc - Nemocnice
VFR-HEL-LKOT	Olomouc - Základna HEMS
VFR-HEL-LKOV	Opava
VFR-HEL-LKOP	Ostrava - Nemocnice
VFR-HEL-LKOZ	Ostrava - Základna HEMS
VFR-HEL-LKPU	Pardubice - Nemocnice
VFR-HEL-LKPE	Pelhřimov
VFR-HEL-LKPF	Písek
VFR-HEL-LKPZ	Plzeň - MAIN
VFR-HEL-LKPV	Plzeň - RESERVE
VFR-HEL-LKPY	Praha 10 - Vinohrady
VFR-HEL-LKLL	Praha 19 - Kbely
VFR-HEL-LKPK	Praha 4 - Krč
VFR-HEL-LKPH	Praha 5 - Motol
VFR-HEL-LKPT	Praha 6 - Střešovice (MIL)
VFR-HEL-LKPB	Praha 8 - Bulovka
VFR-HEL-LKPG	Prachatice
VFR-HEL-LKPP	Přední Kopanina
VFR-HEL-LKRV	Rakovník - Nemocnice
VFR-HEL-LKRZ	Rozvadov
VFR-HEL-LKSL	Solnice - ACL
VFR-HEL-LKSV	Svitavy
VFR-HEL-LKSP	Šumperk - Nemocnice
VFR-HEL-LKTR	Tábor - Nemocnice
VFR-HEL-LKTH	Těchonín
VFR-HEL-LKTU	Trutnov
VFR-HEL-LKUH	Uherské Hradiště - Mařatice
VFR-HEL-LKUS	Ústí nad Labem - Nemocnice
VFR-HEL-LKUB	Ústí nad Labem - Základna HEMS
VFR-HEL-LKVN	Vyškov - Nemocnice
VFR-HEL-LKZI	Zlín - Nemocnice
VFR-HEL-LKZO	Znojmo - Nemocnice

Záměrně nepoužito

GEN-0-3 ZÁZNAM O DODATCÍCH VFR PŘÍRUČKY

Číslo/ Rok	Předmět	Část VFR příručky, které se VFR- SUP týká	Doba platnosti	Záznam o zrušení
14/14	Mariánské Lázně (LKMR) - AD uzavřeno	VFR-AD- LKMR	01 MAY 14 UFN	
13/17	Heliport Nová Amerika uzavřen	VFR-HEL-1	31 AUG 17 UFN	
13/20	Hosín (LKHS) - provoz pouze VFR den	VFR- AD-LKHS	17 DEC 20 UFN	
11/22	Nefunkční překážkové značení u traťových překážek	VFR-ENR-1	07 APR 22 UFN	
18/22	Brno - Sv. Anna (LKBV) - překážka v blízkosti heliportu	VFR- HEL-LKBV	28 JUL 22 UFN	
25/22	Ruská invaze na Ukrajinu	VFR-ENR-1	16 NOV 22 UFN	
26/22	Ruská invaze na Ukrajinu	VFR-ENR-1	16 NOV 22 UFN	
8/23	Zlín (LKZL) - uzavření RWY 17R/35L (tráva)	VFR-AD-LKTL	20 APR 23 UFN	
17/23	Olomouc (LKOL) - Výskyt zvěře v blízkosti letiště	VFR-AD-LKOL	28 DEC 23 UFN	
11/24	Liberec Nemocnice (LKLC) - překážky v blízkosti heliportu	VFR- HEL-LKLC	08 AUG 24 UFN	
12/24	Brno Bohunice MAIN (LKBG) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL- LKBG	08 AUG 24 UFN	
15/24	Heliport HEMS Praha 5 - Motol (LKPH) - překážky v blízkosti heliportu	VFR- HEL-LKPH	31 OCT 24 UFN	
16/24	Olomouc (LKOL) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKOL	31 OCT 24 31 DEC 25	
19/24	Letňany (LKLT) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKLT	26 DEC 24 31 DEC 25	
2/25	Brno Bohunice MAIN (LKBG) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL- LKBG	20 FEB 25 UFN	
4/25	Heliport HEMS Hradec Králové Nemocnice (LKHR) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL- LKHR	20 FEB 25 UFN	
6/25	Heliport HEMS Mělník (LKME) - dočasné uzavření	VFR-HEL- LKME	20 FEB 25 UFN	
7/25	Heliport HEMS Mladá Boleslav - Nemocnice (LKML) - dočasné uzavření	VFR- HEL-LKML	20 FEB 25 UFN	
12/25	Heliport HEMS Brno - Černá pole (LKBP) - překážky v blízkosti heliportu	VFR- HEL-LKBP	15 MAY 25 UFN	
14/25	PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD	VFR- AD-LKPR	12 JUN 25 UFN	
16/25	Olomouc - Nemocnice (LKOC) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL- LKOC	10 JUL 25 31 JAN 26 23:00	

Číslo/ Rok	Předmět	Část VFR příručky, které se VFR- SUP týká	Doba platnosti	Záznam o zrušení
17/25	Olomouc (LKOL) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKOL	10 JUL 25 31 JAN 26	
22/25	Heliport Krnov - Nemocnice (LKKI) uzavřen	VFR- HEL-LKKI	04 SEP 25 03 AUG 26 11:00	
25/25	Nové Město na Moravě (LKNO) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL- LKNO	30 OCT 25 31 MAR 26 18:00	
26/25	Praha 5 - Motol (LKPH) - překážky v blízkosti heliportu	VFR- HEL-LKPH	30 OCT 25 31 AUG 26 18:00	
27/25	Praha 5 - Motol (LKPH) - překážky v blízkosti heliportu	VFR- HEL-LKPH	27 NOV 25 31 AUG 26 18:00	
28/25	PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD	VFR- AD-LKPR	25 DEC 25 UFN	



GEN-0-4 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Obsah		Benešov	
VFR-GEN-0-1.....	25 DEC 25 (1)	VFR-AD-LKBE-VOC.....	24 MAR 22 (1)
Záznam o změnách VFR příručky		VFR-AD-LKBE-ADC.....	04 SEP 25 (1)
VFR-GEN-0-2.....	17 AUG 17 (1)	VFR-AD-LKBE-TEXT.....	17 APR 25 (1)
Záznam o dodatcích VFR příručky		Bohušovice	
VFR-GEN-0-3.....	25 DEC 25 (1)	VFR-AD-LKBO-VOC.....	20 FEB 25 (1)
Kontrolní seznam stran		VFR-AD-LKBO-ADC.....	09 NOV 17 (1)
VFR-GEN-0-4.....	25 DEC 25 (1)	VFR-AD-LKBO-TEXT.....	05 DEC 19 (1)
Seznam ručních oprav		BRNO/Tuřany	
VFR-GEN-0-5.....	01 MAY 14 (1)	VFR-AD-LKTB-VFRC.....	20 FEB 25 (1)
Úvod		VFR-AD-LKTB-ADC.....	26 DEC 24 (1)
VFR-GEN-1.....	24 MAR 22 (1)	VFR-AD-LKTB-TEXT.....	20 FEB 25 (1)
Deset tipů		Broumov	
VFR-GEN-2.....	01 MAY 14 (1)	VFR-AD-LKBR-VOC.....	20 MAY 21 (1)
Zkratky		VFR-AD-LKBR-ADC.....	07 DEC 17 (1)
VFR-GEN-3.....	11 JUL 24 (1)	VFR-AD-LKBR-TEXT.....	01 MAY 14 (1)
Symbody		Břeclav	
VFR-GEN-4.....	13 JUL 23 (2)	VFR-AD-LKBA-VOC.....	28 FEB 19 (2)
Pověřené úřady		VFR-AD-LKBA-ADC.....	05 NOV 20 (1)
VFR-GEN-5.....	20 MAR 25 (1)	VFR-AD-LKBA-TEXT.....	30 DEC 21 (1)
Letové provozní služby		Bubovice	
VFR-GEN-6.....	18 APR 24 (1)	VFR-AD-LKBU-VOC.....	02 NOV 23 (1)
VFR-GEN-6-ATS.....	13 JUL 23 (1)	VFR-AD-LKBU-ADC.....	02 NOV 23 (1)
Meteorologické služby		VFR-AD-LKBU-TEXT.....	02 NOV 23 (1)
VFR-GEN-7.....	27 NOV 25 (1)	Česká Lípa	
Letecké informace		VFR-AD-LKCE-VOC.....	28 JAN 21 (1)
VFR-GEN-8.....	28 DEC 23 (1)	VFR-AD-LKCE-ADC.....	04 NOV 21 (1)
Pátrání a záchrana		VFR-AD-LKCE-TEXT.....	11 OCT 18 (1)
VFR-GEN-9.....	15 SEP 16 (1)	České Budějovice	
Vzdušný prostor		VFR-AD-LKCS-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-ENR-1.....	23 JAN 25 (1)	VFR-AD-LKCS-ADC.....	25 DEC 25 (1)
VFR-ENR-1-AIRSPACE.....	13 JUL 23 (1)	VFR-AD-LKCS-TEXT.....	25 DEC 25 (1)
Pravidla pro VFR		Dvůr Králové	
VFR-ENR-2.....	20 MAR 25 (1)	VFR-AD-LKDK-VOC.....	24 MAR 22 (1)
Nastavení výškoměru		VFR-AD-LKDK-ADC.....	22 FEB 24 (1)
VFR-ENR-3.....	23 JAN 25 (1)	VFR-AD-LKDK-TEXT.....	11 AUG 22 (1)
VFR-ENR-3-TMA.....	23 JAN 25 (1)	Erpužice	
Odpovídač SSR		VFR-AD-LKER-VOC.....	30 JAN 20 (1)
VFR-ENR-4.....	26 JAN 23 (1)	VFR-AD-LKER-ADC.....	27 JAN 22 (1)
Plánování letů		VFR-AD-LKER-TEXT.....	27 JAN 22 (1)
VFR-ENR-5.....	25 DEC 25 (1)	Frýdlant	
Frazeologie		VFR-AD-LKFR-VOC.....	03 NOV 22 (1)
VFR-ENR-6.....	15 JUN 23 (1)	VFR-AD-LKFR-ADC.....	16 AUG 18 (1)
Provozní kmitočty		VFR-AD-LKFR-TEXT.....	13 JUL 23 (2)
VFR-ENR-7.....	15 MAY 25 (1)	Havlíčkův Brod	
Letiště a SLZ plochy - úvod		VFR-AD-LKHB-VOC.....	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-1.....	21 JUN 18 (1)	VFR-AD-LKHB-ADC.....	21 APR 22 (1)
		VFR-AD-LKHB-TEXT.....	16 JUN 22 (1)

Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Hodkovice		Jindřichův Hradec	
VFR-AD-LKHD-VOC.....	17 APR 25 (1)	VFR-AD-LKJH-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKHD-ADC.....	17 APR 25 (1)	VFR-AD-LKJH-ADC.....	11 JUL 24 (1)
VFR-AD-LKHD-TEXT.....	08 OCT 20 (1)	VFR-AD-LKJH-TEXT.....	05 SEP 24 (1)
Hořice		Karlovy Vary	
VFR-AD-LKHC-VOC.....	27 NOV 25 (1)	VFR-AD-LKKV-VFRC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKHC-ADC.....	05 OCT 23 (1)	VFR-AD-LKKV-ADC.....	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKHC-TEXT.....	05 OCT 23 (1)	VFR-AD-LKKV-PDC.....	23 JAN 25 (1)
Hořovice		VFR-AD-LKKV-TEXT.....	29 DEC 22 (1)
VFR-AD-LKHV-VOC.....	18 MAY 23 (1)	Kladno	
VFR-AD-LKHV-ADC.....	25 JAN 24 (1)	VFR-AD-LKKL-VOC.....	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKHV-TEXT.....	21 MAR 24 (1)	VFR-AD-LKKL-ADC.....	15 MAY 25 (1)
Hosín		VFR-AD-LKKL-TEXT.....	23 MAR 23 (1)
VFR-AD-LKHS-VOC.....	13 JUN 24 (1)	Klatovy	
VFR-AD-LKHS-ADC.....	10 AUG 23 (1)	VFR-AD-LKKT-VOC.....	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKHS-TEXT.....	23 JAN 25 (1)	VFR-AD-LKKT-ADC.....	05 SEP 24 (1)
Hradec Králové		VFR-AD-LKKT-TEXT.....	23 FEB 23 (1)
VFR-AD-LKHK-VOC.....	10 AUG 23 (1)	Kolín	
VFR-AD-LKHK-ADC.....	28 NOV 24 (1)	VFR-AD-LKKO-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKHK-TEXT.....	20 MAR 25 (1)	VFR-AD-LKKO-ADC.....	03 DEC 20 (1)
Hranice		VFR-AD-LKKO-TEXT.....	03 DEC 20 (1)
VFR-AD-LKHN-VOC.....	20 FEB 25 (1)	Krnov	
VFR-AD-LKHN-ADC.....	07 SEP 23 (1)	VFR-AD-LKKR-VOC.....	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKHN-TEXT.....	29 DEC 22 (1)	VFR-AD-LKKR-ADC.....	22 FEB 24 (1)
Cheb		VFR-AD-LKKR-TEXT.....	21 MAR 24 (1)
VFR-AD-LKCB-VOC.....	02 NOV 23 (1)	Kroměříž	
VFR-AD-LKCB-ADC.....	18 APR 24 (1)	VFR-AD-LKKM-VOC.....	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKCB-TEXT.....	02 NOV 23 (1)	VFR-AD-LKKM-ADC.....	10 AUG 23 (1)
Chomutov		VFR-AD-LKKM-TEXT.....	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKCH-VOC.....	27 NOV 25 (1)	Křižanov	
VFR-AD-LKCH-ADC.....	27 NOV 25 (1)	VFR-AD-LKKA-VOC.....	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKCH-TEXT.....	27 NOV 25 (1)	VFR-AD-LKKA-ADC.....	22 APR 21 (1)
Chotěboř		VFR-AD-LKKA-TEXT.....	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKCT-VOC.....	06 OCT 22 (1)	Kunovice	
VFR-AD-LKCT-ADC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-AD-LKKU-VFRC.....	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKCT-TEXT.....	01 MAR 18 (1)	VFR-AD-LKKU-ADC.....	28 NOV 24 (1)
Chrudim		VFR-AD-LKKU-TEXT.....	20 MAR 25 (1)
VFR-AD-LKCR-VOC.....	08 AUG 24 (1)	Kyjov	
VFR-AD-LKCR-ADC.....	27 FEB 20 (1)	VFR-AD-LKKY-VOC.....	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKCR-TEXT.....	24 FEB 22 (1)	VFR-AD-LKKY-ADC.....	25 MAR 21 (1)
Jaroměř		VFR-AD-LKKY-TEXT.....	25 MAR 21 (1)
VFR-AD-LKJA-VOC.....	13 JUL 23 (2)	Letkov	
VFR-AD-LKJA-ADC.....	13 JUL 23 (2)	VFR-AD-LKPL-VOC.....	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKJA-TEXT.....	13 JUL 23 (2)	VFR-AD-LKPL-ADC.....	11 JUL 24 (1)
Jičín		VFR-AD-LKPL-TEXT.....	23 APR 20 (1)
VFR-AD-LKJC-VOC.....	27 NOV 25 (1)	Letňany	
VFR-AD-LKJC-ADC.....	22 FEB 24 (1)	VFR-AD-LKLT-VOC.....	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKJC-TEXT.....	13 JUL 23 (2)	VFR-AD-LKLT-ADC.....	10 JUL 25 (1)
Jihlava		VFR-AD-LKLT-TEXT.....	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKJI-VOC.....	25 FEB 21 (1)	Liberec	
VFR-AD-LKJI-ADC.....	25 JAN 24 (1)	VFR-AD-LKLB-VOC.....	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKJI-TEXT.....	03 DEC 20 (1)	VFR-AD-LKLB-ADC.....	04 SEP 25 (1)
		VFR-AD-LKLB-TEXT.....	27 NOV 25 (1)



Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Luhačovice		Plasy	
VFR-AD-LKLU-VOC.....	24 MAR 22 (1)	VFR-AD-LKPS-VOC.....	16 JUL 20 (1)
VFR-AD-LKLU-ADC.....	12 AUG 21 (1)	VFR-AD-LKPS-ADC.....	12 AUG 21 (1)
VFR-AD-LKLU-TEXT.....	12 AUG 21 (1)	VFR-AD-LKPS-TEXT.....	12 AUG 21 (1)
Mariánské Lázně		Plzeň/Líně	
VFR-AD-LKMR-VOC.....	01 MAY 14 (1)	VFR-AD-LKLN-VOC.....	17 JUN 21 (1)
VFR-AD-LKMR-ADC.....	01 MAY 14 (1)	VFR-AD-LKLN-ADC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKMR-TEXT.....	01 MAY 14 (1)	VFR-AD-LKLN-TEXT.....	20 FEB 25 (1)
Medlánky		Podhořany	
VFR-AD-LKCM-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-AD-LKPN-VOC.....	16 JUN 22 (1)
VFR-AD-LKCM-ADC.....	09 NOV 17 (1)	VFR-AD-LKPN-ADC.....	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKCM-TEXT.....	31 MAR 16 (2)	VFR-AD-LKPN-TEXT.....	10 AUG 23 (1)
Mikulovice		Polička	
VFR-AD-LKMI-VOC.....	20 MAY 21 (1)	VFR-AD-LKPA-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKMI-ADC.....	25 JAN 24 (1)	VFR-AD-LKPA-ADC.....	21 MAR 24 (1)
VFR-AD-LKMI-TEXT.....	25 JAN 24 (1)	VFR-AD-LKPA-TEXT.....	21 MAR 24 (1)
Mladá Boleslav		PRAHA/Ruzyně	
VFR-AD-LKMB-VOC.....	09 SEP 21 (1)	VFR-AD-LKPR-VFRC.....	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKMB-ADC.....	01 DEC 22 (1)	VFR-AD-LKPR-ADC.....	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKMB-TEXT.....	31 OCT 24 (1)	VFR-AD-LKPR-PDC.....	07 AUG 25 (1)
Mnichovo Hradiště		VFR-AD-LKPR-TEXT.....	15 MAY 25 (1)
VFR-AD-LKMH-VOC.....	27 NOV 25 (1)	PRAHA/Vodochody	
VFR-AD-LKMH-ADC.....	10 JUL 25 (1)	VFR-AD-LKVO-VFRC.....	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKMH-TEXT.....	10 JUL 25 (1)	VFR-AD-LKVO-ADC.....	25 DEC 25 (1)
Moravská Třebová		VFR-AD-LKVO-PDC.....	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKMK-VOC.....	24 FEB 22 (1)	VFR-AD-LKVO-TEXT.....	15 MAY 25 (1)
VFR-AD-LKMK-ADC.....	13 JUL 23 (2)	Prostějov	
VFR-AD-LKMK-TEXT.....	11 AUG 22 (1)	VFR-AD-LKPJ-VOC.....	07 AUG 25 (1)
Most		VFR-AD-LKPJ-ADC.....	04 NOV 21 (1)
VFR-AD-LKMO-VOC.....	02 DEC 21 (1)	VFR-AD-LKPJ-TEXT.....	04 NOV 21 (1)
VFR-AD-LKMO-ADC.....	20 FEB 25 (1)	Přerov	
VFR-AD-LKMO-TEXT.....	03 NOV 22 (1)	VFR-AD-LKPO-VOC.....	07 AUG 25 (1)
Nové Město		VFR-AD-LKPO-ADC.....	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKNM-VOC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-AD-LKPO-TEXT.....	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKNM-ADC.....	19 MAY 22 (1)	Příbram	
VFR-AD-LKNM-TEXT.....	01 MAY 14 (1)	VFR-AD-LKPM-VOC.....	26 MAR 20 (1)
Olomouc		VFR-AD-LKPM-ADC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKOL-VOC.....	20 MAR 25 (1)	VFR-AD-LKPM-TEXT.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKOL-ADC.....	20 MAR 25 (1)	Příbyslav	
VFR-AD-LKOL-TEXT.....	20 MAR 25 (1)	VFR-AD-LKPI-VOC.....	06 OCT 22 (1)
OSTRAVA/Mošnov		VFR-AD-LKPI-ADC.....	22 FEB 24 (1)
VFR-AD-LKMT-VFRC.....	07 AUG 25 (1)	VFR-AD-LKPI-TEXT.....	30 MAR 17 (2)
VFR-AD-LKMT-ADC.....	07 AUG 25 (1)	Rakovník	
VFR-AD-LKMT-TEXT.....	12 JUN 25 (1)	VFR-AD-LKRK-VOC.....	27 NOV 25 (1)
Panenský Týnec		VFR-AD-LKRK-ADC.....	05 DEC 19 (1)
VFR-AD-LKPC-VOC.....	25 DEC 25 (1)	VFR-AD-LKRK-TEXT.....	02 NOV 23 (1)
VFR-AD-LKPC-ADC.....	10 JUL 25 (1)	Raná	
VFR-AD-LKPC-TEXT.....	25 DEC 25 (1)	VFR-AD-LKRA-VOC.....	14 JUL 22 (1)
Pardubice		VFR-AD-LKRA-ADC.....	23 MAY 19 (1)
VFR-AD-LKPD-VFRC.....	15 MAY 25 (1)	VFR-AD-LKRA-TEXT.....	20 JUN 19 (1)
VFR-AD-LKPD-ADC.....	15 MAY 25 (1)	Rokycany	
VFR-AD-LKPD-TEXT.....	12 JUN 25 (1)	VFR-AD-LKRY-VOC.....	20 MAR 25 (1)
		VFR-AD-LKRY-ADC.....	19 JUL 18 (1)
		VFR-AD-LKRY-TEXT.....	19 JUL 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Roudnice		Toužim	
VFR-AD-LKRO-VOC.....	23 JAN 25 (1)	VFR-AD-LKTO-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKRO-ADC.....	23 JAN 25 (1)	VFR-AD-LKTO-ADC.....	08 SEP 22 (1)
VFR-AD-LKRO-TEXT.....	23 JAN 25 (1)	VFR-AD-LKTO-TEXT.....	12 OCT 17 (2)
Sazená		Ústí nad Labem	
VFR-AD-LKSZ-VOC.....	14 JUL 22 (1)	VFR-AD-LKUL-VOC.....	28 FEB 19 (2)
VFR-AD-LKSZ-ADC.....	22 APR 21 (1)	VFR-AD-LKUL-ADC.....	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKSZ-TEXT.....	21 MAR 24 (1)	VFR-AD-LKUL-TEXT.....	26 JAN 23 (1)
Skuteč		Ústí nad Orlicí	
VFR-AD-LKSK-VOC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-AD-LKUO-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKSK-ADC.....	16 JUN 22 (1)	VFR-AD-LKUO-ADC.....	30 OCT 25 (1)
VFR-AD-LKSK-TEXT.....	25 JAN 24 (1)	VFR-AD-LKUO-TEXT.....	01 MAY 14 (1)
Slaný		Velké Poříčí	
VFR-AD-LKSN-VOC.....	14 JUL 22 (1)	VFR-AD-LKVP-VOC.....	20 MAY 21 (1)
VFR-AD-LKSN-ADC.....	28 JAN 21 (1)	VFR-AD-LKVP-ADC.....	08 AUG 24 (1)
VFR-AD-LKSN-TEXT.....	30 JAN 20 (1)	VFR-AD-LKVP-TEXT.....	22 APR 21 (1)
Soběslav		Vlašim	
VFR-AD-LKSO-VOC.....	13 JUN 24 (1)	VFR-AD-LKVL-VOC.....	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKSO-ADC.....	05 OCT 23 (1)	VFR-AD-LKVL-ADC.....	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKSO-TEXT.....	21 APR 22 (1)	VFR-AD-LKVL-TEXT.....	17 APR 25 (1)
Staňkov		Vrchlabí	
VFR-AD-LKSA-VOC.....	09 SEP 21 (1)	VFR-AD-LKVR-VOC.....	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKSA-ADC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-AD-LKVR-ADC.....	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKSA-TEXT.....	09 SEP 21 (1)	VFR-AD-LKVR-TEXT.....	27 NOV 25 (1)
Stichovice		Vysoké Mýto	
VFR-AD-LKSB-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-AD-LKVM-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKSB-ADC.....	07 AUG 25 (1)	VFR-AD-LKVM-ADC.....	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKSB-TEXT.....	24 MAR 22 (1)	VFR-AD-LKVM-TEXT.....	08 SEP 22 (1)
Strakonice		Vyškov	
VFR-AD-LKST-VOC.....	30 OCT 25 (1)	VFR-AD-LKVV-VOC.....	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKST-ADC.....	12 JUN 25 (1)	VFR-AD-LKVV-ADC.....	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKST-TEXT.....	12 JUN 25 (1)	VFR-AD-LKVV-TEXT.....	10 JUL 25 (1)
Strunkovice		Zábřeh	
VFR-AD-LKSR-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-AD-LKZA-VOC.....	20 APR 23 (1)
VFR-AD-LKSR-ADC.....	04 NOV 21 (1)	VFR-AD-LKZA-ADC.....	23 APR 20 (1)
VFR-AD-LKSR-TEXT.....	04 NOV 21 (1)	VFR-AD-LKZA-TEXT.....	29 DEC 22 (1)
Šumperk		Zbraslavice	
VFR-AD-LKSU-VOC.....	09 NOV 17 (1)	VFR-AD-LKZB-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKSU-ADC.....	16 JUL 20 (1)	VFR-AD-LKZB-ADC.....	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKSU-TEXT.....	16 AUG 18 (1)	VFR-AD-LKZB-TEXT.....	17 AUG 17 (1)
Tábor		Zlín	
VFR-AD-LKTA-VOC.....	24 FEB 22 (1)	VFR-AD-LKZL-VOC.....	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKTA-ADC.....	01 DEC 22 (1)	VFR-AD-LKZL-ADC.....	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKTA-TEXT.....	24 FEB 22 (1)	VFR-AD-LKZL-TEXT.....	04 JAN 18 (2)
Tachov		Znojmo	
VFR-AD-LKTD-VOC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-AD-LKZN-VOC.....	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKTD-ADC.....	10 JUL 25 (1)	VFR-AD-LKZN-ADC.....	05 SEP 24 (1)
VFR-AD-LKTD-TEXT.....	17 JUN 21 (1)	VFR-AD-LKZN-TEXT.....	02 DEC 21 (1)
Točná		Žamberk	
VFR-AD-LKTC-VOC.....	30 OCT 25 (1)	VFR-AD-LKZM-VOC.....	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKTC-ADC.....	25 DEC 25 (1)	VFR-AD-LKZM-ADC.....	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKTC-TEXT.....	25 DEC 25 (1)	VFR-AD-LKZM-TEXT.....	09 NOV 17 (1)



Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Žatec/Macerka		Hať u Hlučína	
VFR-AD-LKZD-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-SLZ-LKHATH-VOC.....	20 APR 23 (1)
VFR-AD-LKZD-ADC.....	19 JUL 18 (1)	VFR-SLZ-LKHATH-ADC.....	16 AUG 18 (1)
VFR-AD-LKZD-TEXT.....	09 SEP 21 (1)		
Boleradice		Hláška	
VFR-SLZ-LKBOLE-VOC.....	24 FEB 22 (1)	VFR-SLZ-LKHLAS-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKBOLE-ADC.....	24 FEB 22 (1)	VFR-SLZ-LKHLAS-ADC.....	24 FEB 22 (1)
Borek		Horní Počaply	
VFR-SLZ-LKBORE-VOC.....	14 JUL 22 (1)	VFR-SLZ-LKPOCA-VOC.....	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKBORE-ADC.....	19 JUL 18 (1)	VFR-SLZ-LKPOCA-ADC.....	13 SEP 18 (1)
Brťov		Horní Přím	
VFR-SLZ-LKBRTO-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-SLZ-LKPRIM-VOC.....	25 FEB 21 (1)
VFR-SLZ-LKBRTO-ADC.....	16 AUG 18 (1)	VFR-SLZ-LKPRIM-ADC.....	16 JUL 20 (1)
Brusné		Hradčany	
VFR-SLZ-LKBRUS-VOC.....	13 JUN 24 (1)	VFR-SLZ-LKHRAD-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKBRUS-ADC.....	13 JUN 24 (1)	VFR-SLZ-LKHRAD-ADC.....	15 MAY 25 (1)
Březí Falcon		Charvátkce	
VFR-SLZ-LKBREZ-VOC.....	30 DEC 21 (1)	VFR-SLZ-LKCHAR-VOC.....	14 JUL 22 (1)
VFR-SLZ-LKBREZ-ADC.....	30 DEC 21 (1)	VFR-SLZ-LKCHAR-ADC.....	26 MAR 20 (1)
Budkovice		Choceň	
VFR-SLZ-LKBUDK-VOC.....	20 MAR 25 (1)	VFR-SLZ-LKCHOC-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKBUDK-ADC.....	02 OCT 25 (1)	VFR-SLZ-LKCHOC-ADC.....	28 FEB 19 (2)
Bynovec		Chornice	
VFR-SLZ-LKBYNO-VOC.....	20 MAR 25 (1)	VFR-SLZ-LKCHOR-VOC.....	11 JUL 24 (1)
VFR-SLZ-LKBYNO-ADC.....	20 MAR 25 (1)	VFR-SLZ-LKCHOR-ADC.....	11 JUL 24 (1)
Bystřice nad Pernštejnem		Choteč	
VFR-SLZ-LKBYST-VOC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-SLZ-LKCHOT-VOC.....	27 NOV 25 (1)
VFR-SLZ-LKBYST-ADC.....	16 AUG 18 (1)	VFR-SLZ-LKCHOT-ADC.....	20 FEB 25 (1)
Částkovice		Chotěšov	
VFR-SLZ-LKCAST-VOC.....	11 JUL 24 (1)	VFR-SLZ-LKCHOV-VOC.....	13 SEP 18 (1)
VFR-SLZ-LKCAST-ADC.....	11 JUL 24 (1)	VFR-SLZ-LKCHOV-ADC.....	13 SEP 18 (1)
Čebín		Chrásťany	
VFR-SLZ-LKCEBI-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-SLZ-LKCHRA-VOC.....	26 DEC 24 (1)
VFR-SLZ-LKCEBI-ADC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-SLZ-LKCHRA-ADC.....	26 DEC 24 (1)
Český Dub		Chřibská	
VFR-SLZ-LKCDUB-VOC.....	30 DEC 21 (1)	VFR-SLZ-LKCHRI-VOC.....	28 FEB 19 (2)
VFR-SLZ-LKCDUB-ADC.....	30 DEC 21 (1)	VFR-SLZ-LKCHRI-ADC.....	13 SEP 18 (1)
Dětrichov Oáza		Chvojenec	
VFR-SLZ-LKDETR-VOC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-SLZ-LKCHVO-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKDETR-ADC.....	19 JUL 18 (1)	VFR-SLZ-LKCHVO-ADC.....	21 JUN 18 (1)
Doudleby		Kaplice	
VFR-SLZ-LKDOUD-VOC.....	13 JUL 23 (1)	VFR-SLZ-LKKAPL-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKDOUD-ADC.....	13 SEP 18 (1)	VFR-SLZ-LKKAPL-ADC.....	20 FEB 25 (1)
Družcov u Lípy		Kejžlice	
VFR-SLZ-LKDruz-VOC.....	12 JUN 25 (1)	VFR-SLZ-LKKEJZ-VOC.....	06 OCT 22 (1)
VFR-SLZ-LKDruz-ADC.....	12 JUN 25 (1)	VFR-SLZ-LKKEJZ-ADC.....	10 OCT 19 (1)
Dušníky		Kostomlaty	
VFR-SLZ-LKDUSN-VOC.....	14 JUL 22 (1)	VFR-SLZ-LKKOST-VOC.....	24 FEB 22 (1)
VFR-SLZ-LKDUSN-ADC.....	19 JUL 18 (1)	VFR-SLZ-LKKOST-ADC.....	24 FEB 22 (1)
Hať Excalibur		Kotvrdovice	
VFR-SLZ-LKEXCA-VOC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-SLZ-LKKOTV-VOC.....	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKEXCA-ADC.....	13 SEP 18 (1)	VFR-SLZ-LKKOTV-ADC.....	11 OCT 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Kozmice		Náchod	
VFR-SLZ-LKKOZY-VOC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-SLZ-LKNACH-VOC.....	30 DEC 21 (1)
VFR-SLZ-LKKOZY-ADC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-SLZ-LKNACH-ADC.....	30 DEC 21 (1)
Kramolín		Napajedla	
VFR-SLZ-LKKRAM-VOC.....	13 JUL 23 (1)	VFR-SLZ-LKNAPA-VOC.....	07 NOV 19 (1)
VFR-SLZ-LKKRAM-ADC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-SLZ-LKNAPA-ADC.....	26 MAR 20 (1)
Krpy		Neplachov	
VFR-SLZ-LKKRPY-VOC.....	13 AUG 20 (1)	VFR-SLZ-LKNEPL-VOC.....	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKKRPY-ADC.....	13 AUG 20 (1)	VFR-SLZ-LKNEPL-ADC.....	13 JUN 24 (1)
Křelovice - Jiříčky		Nová Včelnice	
VFR-SLZ-LKJIRI-VOC.....	11 JUL 24 (1)	VFR-SLZ-LKNVCE-VOC.....	13 SEP 18 (1)
VFR-SLZ-LKJIRI-ADC.....	11 JUL 24 (1)	VFR-SLZ-LKNVCE-ADC.....	13 SEP 18 (1)
Kříženeč		Nučice	
VFR-SLZ-LKKRIZ-VOC.....	16 JUL 20 (1)	VFR-SLZ-LKNUCI-VOC.....	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKKRIZ-ADC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-SLZ-LKNUCI-ADC.....	24 MAR 22 (1)
Kunětice		Nymburk	
VFR-SLZ-LKKUNE-VOC.....	26 DEC 24 (1)	VFR-SLZ-LKNYMB-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKKUNE-ADC.....	26 DEC 24 (1)	VFR-SLZ-LKNYMB-ADC.....	26 MAR 20 (1)
Letovice		Opava	
VFR-SLZ-LKLETO-VOC.....	11 JUL 24 (1)	VFR-SLZ-LKOPAV-VOC.....	09 SEP 21 (1)
VFR-SLZ-LKLETO-ADC.....	11 JUL 24 (1)	VFR-SLZ-LKOPAV-ADC.....	26 MAR 20 (1)
Libáň		Osičiny	
VFR-SLZ-LKLIBA-VOC.....	19 JUL 18 (1)	VFR-SLZ-LKOSIC-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKLIBA-ADC.....	19 JUL 18 (1)	VFR-SLZ-LKOSIC-ADC.....	10 AUG 23 (1)
Lomnice nad Popelkou		Ostrov	
VFR-SLZ-LKLOMN-VOC.....	27 NOV 25 (1)	VFR-SLZ-LKOSTR-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKLOMN-ADC.....	15 MAY 25 (1)	VFR-SLZ-LKOSTR-ADC.....	17 JUN 21 (1)
Loučeň		Panoší Újezd	
VFR-SLZ-LKLOUC-VOC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-SLZ-LKPANO-VOC.....	27 NOV 25 (1)
VFR-SLZ-LKLOUC-ADC.....	19 JUL 18 (1)	VFR-SLZ-LKPANO-ADC.....	27 NOV 25 (1)
Lukla		Písek - Krašovice	
VFR-SLZ-LKLUKL-VOC.....	26 DEC 24 (1)	VFR-SLZ-LKPISK-VOC.....	30 OCT 25 (1)
VFR-SLZ-LKLUKL-ADC.....	26 DEC 24 (1)	VFR-SLZ-LKPISK-ADC.....	07 NOV 19 (1)
Milovice		Polepy	
VFR-SLZ-LKMILO-VOC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-SLZ-LKPOLE-VOC.....	23 JAN 25 (1)
VFR-SLZ-LKMILO-ADC.....	28 FEB 19 (2)	VFR-SLZ-LKPOLE-ADC.....	23 JAN 25 (1)
Míroslav		Ramš	
VFR-SLZ-LKMIRO-VOC.....	25 FEB 21 (1)	VFR-SLZ-LKRAMS-VOC.....	12 JUN 25 (1)
VFR-SLZ-LKMIRO-ADC.....	11 OCT 18 (1)	VFR-SLZ-LKRAMS-ADC.....	12 JUN 25 (1)
Míroslav AirCon		Slušovice	
VFR-SLZ-LKMIRA-VOC.....	25 FEB 21 (1)	VFR-SLZ-LKSLUS-VOC.....	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKMIRA-ADC.....	11 OCT 18 (1)	VFR-SLZ-LKSLUS-ADC.....	20 JUN 19 (1)
Místek		Stará Paka	
VFR-SLZ-LKMIST-VOC.....	23 JAN 25 (1)	VFR-SLZ-LKSPAK-VOC.....	27 NOV 25 (1)
VFR-SLZ-LKMIST-ADC.....	23 JAN 25 (1)	VFR-SLZ-LKSPAK-ADC.....	27 NOV 25 (1)
Mladá		Strážnice	
VFR-SLZ-LKMLAD-VOC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-SLZ-LKSTRZ-VOC.....	25 JAN 24 (1)
VFR-SLZ-LKMLAD-ADC.....	19 JUL 18 (1)	VFR-SLZ-LKSTRZ-ADC.....	26 MAR 20 (1)
Nabočany		Štětí	
VFR-SLZ-LKNABO-VOC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-SLZ-LKSTET-VOC.....	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKNABO-ADC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-SLZ-LKSTET-ADC.....	26 MAR 20 (1)



Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Teplice		České Budějovice - Nemocnice	
VFR-SLZ-LKTEPL-VOC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-HEL-LKCC-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKTEPL-ADC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-HEL-LKCC-ADC.....	21 APR 22 (1)
Terezín		České Budějovice - Základna HEMS	
VFR-SLZ-LKTERE-VOC.....	14 JUL 22 (1)	VFR-HEL-LKCA-VOC.....	17 APR 25 (1)
VFR-SLZ-LKTERE-ADC.....	06 DEC 18 (1)	VFR-HEL-LKCA-ADC.....	17 APR 25 (1)
Trutnov		Děčín	
VFR-SLZ-LKTRUT-VOC.....	28 FEB 19 (2)	VFR-HEL-LKDC-VOC.....	07 SEP 23 (1)
VFR-SLZ-LKTRUT-ADC.....	11 OCT 18 (1)	VFR-HEL-LKDC-ADC.....	07 SEP 23 (1)
Třebíhošť		Domažlice	
VFR-SLZ-LKTRBH-VOC.....	24 MAR 22 (1)	VFR-HEL-LKDO-VOC.....	18 APR 24 (1)
VFR-SLZ-LKTRBH-ADC.....	24 MAR 22 (1)	VFR-HEL-LKDO-ADC.....	21 APR 22 (1)
Velké Pavlovice		Frýdek-Místek	
VFR-SLZ-LKPAVL-VOC.....	24 FEB 22 (1)	VFR-HEL-LKFM-VOC.....	21 APR 22 (1)
VFR-SLZ-LKPAVL-ADC.....	27 NOV 25 (1)	VFR-HEL-LKFM-ADC.....	21 APR 22 (1)
Vrátkov		Havířov	
VFR-SLZ-LKVRAT-VOC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKHA-VOC.....	21 APR 22 (1)
VFR-SLZ-LKVRAT-ADC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-HEL-LKHA-ADC.....	21 APR 22 (1)
Zlín - Štípa		Havlíčkův Brod - Nemocnice	
VFR-SLZ-LKSTIP-VOC.....	13 JUN 24 (1)	VFR-HEL-LKHL-VOC.....	06 OCT 22 (1)
VFR-SLZ-LKSTIP-ADC.....	11 OCT 18 (1)	VFR-HEL-LKHL-ADC.....	05 OCT 23 (1)
Heliporty		Hradec Králové - Nemocnice	
VFR-HEL-1.....	02 OCT 25 (1)	VFR-HEL-LKHR-VOC.....	16 MAY 24 (1)
Následující strany jsou dostupné pouze v elektronické verzi		VFR-HEL-LKHR-ADC.....	23 JAN 25 (1)
Benešov		Hradec Králové - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKBH-VOC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-HEL-LKHH-VOC.....	16 MAY 24 (1)
VFR-HEL-LKBH-ADC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-HEL-LKHH-ADC.....	18 MAY 23 (1)
Blansko		Chodová Planá	
VFR-HEL-LKBL-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-HEL-LKCP-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKBL-ADC.....	05 OCT 23 (1)	VFR-HEL-LKCP-ADC.....	19 MAY 22 (1)
Boskovice		Chomutov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKBS-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-HEL-LKCU-VOC.....	26 DEC 24 (1)
VFR-HEL-LKBS-ADC.....	24 MAR 22 (1)	VFR-HEL-LKCU-ADC.....	05 OCT 23 (1)
Brno - Bohunice MAIN		Chotouň	
VFR-HEL-LKBG-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-HEL-LKCO-VOC.....	13 JUL 23 (2)
VFR-HEL-LKBG-ADC.....	25 DEC 25 (1)	VFR-HEL-LKCO-ADC.....	19 MAY 22 (1)
Brno - Bohunice RESERVE		Chrudim - Nemocnice	
VFR-HEL-LKBN-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-HEL-LKCD-VOC.....	08 AUG 24 (1)
VFR-HEL-LKBN-ADC.....	25 DEC 25 (1)	VFR-HEL-LKCD-ADC.....	19 MAY 22 (1)
Brno - Černá Pole		Jeseník	
VFR-HEL-LKBP-VOC.....	22 FEB 24 (1)	VFR-HEL-LKJE-VOC.....	05 SEP 24 (1)
VFR-HEL-LKBP-ADC.....	22 FEB 24 (1)	VFR-HEL-LKJE-ADC.....	23 MAR 23 (1)
Brno - Sv. Anna		Jihlava - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKBV-VOC.....	20 MAR 25 (1)	VFR-HEL-LKJL-VOC.....	06 OCT 22 (1)
VFR-HEL-LKBV-ADC.....	20 MAR 25 (1)	VFR-HEL-LKJL-ADC.....	08 SEP 22 (1)
Brodek u Přerova		Jindřichův Hradec - Nemocnice	
VFR-HEL-LKBD-VOC.....	07 AUG 25 (1)	VFR-HEL-LKJR-VOC.....	13 JUL 23 (2)
VFR-HEL-LKBD-ADC.....	11 AUG 22 (1)	VFR-HEL-LKJR-ADC.....	19 MAY 22 (1)
Břeclav - Nemocnice		Karlovy	
VFR-HEL-LKBI-VOC.....	25 JAN 24 (1)	VFR-HEL-LKKE-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKBI-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKKE-ADC.....	19 MAY 22 (1)

Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Karlovy Vary - Nemocnice		Olomouc - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKKN-VOC.....	12 JUN 25 (1)	VFR-HEL-LKOT-VOC.....	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKKN-ADC.....	12 JUN 25 (1)	VFR-HEL-LKOT-ADC.....	23 MAR 23 (1)
Krnov - Nemocnice		Opava	
VFR-HEL-LKKI-VOC.....	23 FEB 23 (1)	VFR-HEL-LKOV-VOC.....	20 APR 23 (1)
VFR-HEL-LKKI-ADC.....	05 OCT 23 (1)	VFR-HEL-LKOV-ADC.....	23 FEB 23 (1)
Kroměříž - Nemocnice		Ostrava - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKZ-VOC.....	07 AUG 25 (1)	VFR-HEL-LKOP-VOC.....	23 JAN 25 (1)
VFR-HEL-LKKZ-ADC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKOP-ADC.....	23 JAN 25 (1)
Kyjov - Nemocnice		Ostrava - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKKJ-VOC.....	25 JAN 24 (1)	VFR-HEL-LKOZ-VOC.....	05 OCT 23 (1)
VFR-HEL-LKKJ-ADC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-HEL-LKOZ-ADC.....	05 OCT 23 (1)
Liberec - ACL		Pardubice - Nemocnice	
VFR-HEL-LKLA-VOC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKPU-VOC.....	08 AUG 24 (1)
VFR-HEL-LKLA-ADC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKPU-ADC.....	16 MAY 24 (1)
Liberec - Nemocnice		Pelhřimov	
VFR-HEL-LKLC-VOC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-HEL-LKPE-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKLC-ADC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-HEL-LKPE-ADC.....	21 APR 22 (1)
Liberec - Základna HEMS		Písek	
VFR-HEL-LKLH-VOC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKPF-VOC.....	30 OCT 25 (2)
VFR-HEL-LKLH-ADC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKPF-ADC.....	05 OCT 23 (1)
Litoměřice		Plzeň - MAIN	
VFR-HEL-LKLO-VOC.....	07 SEP 23 (1)	VFR-HEL-LKPZ-VOC.....	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKLO-ADC.....	05 OCT 23 (1)	VFR-HEL-LKPZ-ADC.....	04 SEP 25 (1)
Mělník		Plzeň - RESERVE	
VFR-HEL-LKME-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-HEL-LKPV-VOC.....	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKME-ADC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKPV-ADC.....	21 APR 22 (1)
Mladá Boleslav - Nemocnice		Praha 10 - Vinohrady	
VFR-HEL-LKML-VOC.....	14 JUL 22 (1)	VFR-HEL-LKPY-VOC.....	30 OCT 25 (1)
VFR-HEL-LKML-ADC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKPY-ADC.....	03 OCT 24 (1)
Most - Nemocnice		Praha 19 - Kbely	
VFR-HEL-LKMS-VOC.....	07 SEP 23 (1)	VFR-HEL-LKLK-VOC.....	30 OCT 25 (1)
VFR-HEL-LKMS-ADC.....	07 SEP 23 (1)	VFR-HEL-LKLK-ADC.....	21 MAR 24 (1)
Náchod		Praha 4 - Krč	
VFR-HEL-LKNC-VOC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-HEL-LKPK-VOC.....	30 OCT 25 (1)
VFR-HEL-LKNC-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPK-ADC.....	19 MAY 22 (1)
Nedanice		Praha 5 - Motol	
VFR-HEL-LKNE-VOC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPH-VOC.....	30 OCT 25 (1)
VFR-HEL-LKNE-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPH-ADC.....	19 MAY 22 (1)
Neratovice		Praha 6 - Střešovice (MIL)	
VFR-HEL-LKNR-VOC.....	30 OCT 25 (1)	VFR-HEL-LKPT-VOC.....	30 OCT 25 (1)
VFR-HEL-LKNR-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPT-ADC.....	08 AUG 24 (1)
Nová Amerika		Praha 8 - Bulovka	
VFR-HEL-LKNK-VOC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPB-VOC.....	30 OCT 25 (1)
VFR-HEL-LKNK-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPB-ADC.....	24 MAR 22 (1)
Nové Město na Moravě		Prachatice	
VFR-HEL-LKNO-VOC.....	06 OCT 22 (1)	VFR-HEL-LKPG-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKNO-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPG-ADC.....	08 SEP 22 (1)
Olomouc - Nemocnice		Přední Kopanina	
VFR-HEL-LKOC-VOC.....	07 AUG 25 (1)	VFR-HEL-LKPP-VOC.....	30 OCT 25 (1)
VFR-HEL-LKOC-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPP-ADC.....	24 MAR 22 (1)



Kapitola	Datum účinnosti
Rakovník - Nemocnice	
VFR-HEL-LKRV-VOC.....	27 NOV 25 (1)
VFR-HEL-LKRV-ADC.....	21 APR 22 (1)
Rozvadov	
VFR-HEL-LKRZ-VOC.....	24 MAR 22 (1)
VFR-HEL-LKRZ-ADC.....	24 MAR 22 (1)
Solnice - ACL	
VFR-HEL-LKSL-VOC.....	18 MAY 23 (1)
VFR-HEL-LKSL-ADC.....	24 MAR 22 (1)
Svitavy	
VFR-HEL-LKSV-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKSV-ADC.....	05 OCT 23 (1)
Šumperk - Nemocnice	
VFR-HEL-LKSP-VOC.....	05 SEP 24 (1)
VFR-HEL-LKSP-ADC.....	23 MAR 23 (1)
Tábor - Nemocnice	
VFR-HEL-LKTR-VOC.....	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKTR-ADC.....	21 APR 22 (1)
Těchonín	
VFR-HEL-LKTH-VOC.....	15 JUN 23 (1)
VFR-HEL-LKTH-ADC.....	12 JUN 25 (1)
Trutnov	
VFR-HEL-LKTU-VOC.....	24 MAR 22 (1)
VFR-HEL-LKTU-ADC.....	24 MAR 22 (1)
Uherské Hradiště - Mařatice	
VFR-HEL-LKUH-VOC.....	25 JAN 24 (1)
VFR-HEL-LKUH-ADC.....	24 MAR 22 (1)
Ústí nad Labem - Nemocnice	
VFR-HEL-LKUS-VOC.....	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKUS-ADC.....	12 JUN 25 (1)
Ústí nad Labem - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKUB-VOC.....	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKUB-ADC.....	21 APR 22 (1)
Vyškov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKVN-VOC.....	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKVN-ADC.....	18 MAY 23 (1)
Zlín - Nemocnice	
VFR-HEL-LKZI-VOC.....	13 JUN 24 (1)
VFR-HEL-LKZI-ADC.....	05 OCT 23 (1)
Znojmo - Nemocnice	
VFR-HEL-LKZO-VOC.....	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKZO-ADC.....	17 APR 25 (1)

Záměrně nepoužito

ENR-5 PLÁNOVÁNÍ LETŮ

5.1 Předložení letového plánu

5.1.1 Letový plán na lety VFR musí být předložen výhradně prostřednictvím Centrální ohlašovny letových provozních služeb Praha (Centrální ARO Praha). V každém letovém plánu na let VFR musí být uveden telefonický kontakt na předkladatele. Letový plán na lety VFR musí být předložen na všechny lety s výjimkou:

- a) Vnitrostátních letů a letů v Schengenském prostoru konaných v prostoru třídy "G" a "E", pro které pilot nepožaduje, aby mu byla poskytována pohotovostní služba.
- b) Vnitrostátních letů a letů v Schengenském prostoru konaných v prostoru třídy "G" a "E" do nebo z CTR/TMA třídy D.

Poznámka: Velitel letadla, zamýšlející provést mezinárodní let v rámci Schengenského prostoru, si musí ověřit v AIP příslušných států, zda v nich není stanovena povinnost předložení FPL.

Poznámka: Z důvodu poskytování pohotovostní služby se doporučuje podat FPL při tratových letech VFR. V případě letecké nehody a zranění pilota může podaný letový plán rozhodnout o přežití pilota.

- c) Mezinárodních letů VFR, jiných než uvedených výše, v kdy tak stanoví příslušná dohoda.
- d) Vnitrostátních letů vrtulníků Policie ČR do TMA třídy C, které povolí příslušné stanoviště ATS.
- e) Letištního provozu na letištích, která se nacházejí v CTR nebo pod TMA, až do hladin, které povolí příslušné stanoviště ATS.
- f) Letů letadel v policejních službách provádějících přelety státní hranice v souladu s příslušnými dvoustrannými mezinárodními smlouvami.
- g) Vnitrostátních letů Policie ČR (s výjimkou výcvikových letů - viz AIP ČR ust. AD 1.1.2.3.2), SAR a letecké záchranné služby na nebo z vojenských letišť (letiště LKCV, LKKB, LKNA a LKPD).

Poznámka: Civilní provozovatelé, kteří nesplňují tuto výjimku, musí předložit letový plán na každý let VFR na nebo z předmětných vojenských letišť.

Poznámka: Podání FPL nezaručuje, že let na vojenské letiště bude povolen. Před podáním letového plánu si musí pilot vyřídit všechny formality související s letem na nebo z vojenského letiště.

- h) Letů pro provádění výsadek činnosti v prostoru třídy C za předpokladu, že bude použito stejného letiště pro vzlet, přistání i výsadek činností.

5.2 Letový plán podaný za letu (AFIL)

Stanoviště ATS organizace ŘLP ČR, s.p. přijímají letové plány za letu pouze výjimečně, za následujících okolností:

- a) je-li požadována změna trati nebo letiště určení nebo
- b) zamýšlí-li pilot letu VFR, z důvodu zhoršených povětrnostních podmínek pokračovat jako let IFR.

Letový plán podaný za letu může být přijat jen na let na letiště prvního zamýšleného přistání.

5.3 Dodržování a modifikace letového plánu

5.3.1 Letové plány nesmí být předkládány více než 120 hodin před předpokládaným časem zahájení pojiždění letadla.

Letový plán na let, kterému má být poskytována služba řízení letového provozu nebo letová poradní služba, se musí předložit nejméně šedesát minut před odletem nebo, když se předkládá za letu, v takovém čase, který zajistí jeho přijetí všemi příslušnými stanovišti letových provozních služeb nejméně 10 minut před tím, než letadlo dosáhne:

- a) zamyšleného bodu vstupu do řízené oblasti nebo poradního vzdušného prostoru, nebo
- b) bodu křížování letové cesty nebo poradní tratě.

Presáhne-li zdržení vypočítaného času zahájení pojiždění 30 minut u řízeného letu nebo 60 minut u neřízeného letu, pro které byl předložen letový plán, měl by být tento letový plán opraven nebo podle vhodnosti předložen nový letový plán a starý letový plán zrušen.

5.3.2 Změny v letovém plánu

Všechny změny letového plánu, podaného na řízený let VFR, musí být co nejdříve ohlášeny příslušné mu stanovišti letových provozních služeb.

Na ostatní lety VFR se musí příslušnému stanovišti letových provozních služeb oznámit co nejdříve význačné změny letového plánu.

Význačnými změnami se rozumí informace předložené před odletem, týkající se vytrvalosti letu a celkového počtu osob na palubě, a opravené v čase odletu.

5.4 Pokyny pro vyplňování formuláře letového plánu

Poznámka: Níže uvedené možnosti vyplňování jednotlivých polí letového plánu nepostihují všechny alternativy (zejména pro palubní vybavení a schopnosti). Další podrobnosti se nacházejí v Dodatku 2 leteckého předpisu L4444.

5.4.1 Dodržujte přesně předepsaný formát a způsob uvádění údajů. Údaje začněte uvádět do první volné kolonky. Nevyplněné kolonky ponechte prázdné. Časové údaje uvádějte v UTC čtyřmi číslicemi. Celkovou vypočítanou dobu letu uvádějte čtyřmi číslicemi (hodiny a minuty).

Poznámka: Výrazem „letišť“, pokud je použit v letovém plánu, se rozumí také jiná místa než letiště, která mohou být použita určitými druhy letadel, např. vrtulníky nebo balóny.

5.4.1.1 POLE 7: IDENTIFIKACE LETADLA

Do pole 7 uveďte jednu identifikaci letadla, nepřesahující 7 znaků: např. OKABC, OKAXX01

5.4.1.2 POLE 8: PRAVIDLA LETU, DRUH LETU

Do pole 8 Pravidla letu uveďte písmeno V jako VFR a do pole Druh letu – písmeno G označující všeobecné letectví, případně písmeno X pokud vykonáváte speciální činnost.

5.4.1.3 POLE 9: POČET A TYP LETADLA, KATEGORIE TURBULENCE V ÚPLAVU

Poznámka: Zkratky typů lze najít na webu ICAO www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/Search.aspx

Do pole 9 uvádějte počet letadel, jste-li vedoucí skupiny letadel. Do kolonky typ uveďte příslušné označení. Pokud váš typ není standardní (uvedený v dokumentu Aircraft Type



Designators ICAO Doc 8643), nebo v případě skupinových letů sestávajících z více než jednoho typu, uveďte ZZZZ a v poli 18 uveďte zkratku TYP/ a název typu letadla.

U kategorie turbulence v úplavu uveďte písmeno L indikující certifikovanou maximální vzletovou hmotnost 7 000 kg nebo nižší.

5.4.1.4 POLE 10: VYBAVENÍ

Pole obsahuje více možností navigačního vybavení, které je však potřebné k provádění letů IFR. Pro lety VFR uveďte před lomítko jedno písmeno následovně:

- N - jestliže na palubě žádný COM/NAV/přibližovací prostředek pro letěnou trať (tj. ani radiostanice VHF) nebo není-li toto vybavení provozuschopné, nebo
- V - jestliže na palubě je provozuschopné VHF vybavení pro letěnou trať, nebo
- Y - VHF se schopností kanálové separace 8,33 kHz.
- S – Jestliže je standardní, provozuschopné komunikační a navigační vybavení pro danou trať, přičemž za standardní vybavení se považuje VHF RTF, VOR a ILS.

Za lomítko uveďte jedno až 20 písmen, označujících palubní přehledové vybavení:

- N - žádné přehledové zařízení nebo vybavení, které není provozuschopné, nebo
- A - odpovídá pouze v módu A, nebo
- C - odpovídá s módem A i módem C, nebo
- S - máte-li odpovídač v módu S.

Poznámka: Písmenem S se označuje odpovídač s módem S, zahrnující schopnost hlásit jak tlakovou nadmořskou výšku, tak identifikaci letadla.

5.4.1.5 POLE 13: LETIŠTĚ ODLETU A ČAS (8 znaků)

Uveďte ICAO čtyřpísmennou směrovací značku letiště odletu, nebo když letiště nemá přidělenou směrovací značku, uveďte ZZZZ a v poli 18 uveďte zkratku DEP/ a za ní název letiště odletu, potom bez mezery uveďte předpokládaný čas zahájení pojiždění.

Poznámka: Při uvádění ploch SLZ se šestipísmenným identifikátorem je nutno postupovat jako v případě letišť, které nemají přidělenou směrovací značku letiště.

5.4.1.6 POLE 15: CESTOVNÍ RYCHLOST, HLADINA, TRATĚ

Uveďte cestovní rychlost vyjádřenou v uzlech označenou písmenem N, po němž následují 4 číslice (např. N0125), nebo v kilometrech za hodinu označenou písmenem K, po němž následují 4 číslice (např. K0230),

Uveďte plánovanou cestovní hladinu (maximálně 5 znaků) následovně:

- uveďte písmena VFR pokud letíte jako neřízený let VFR, nebo
- letovou hladinu vyjádřenou písmenem F následovanou 3 číslicemi (např. F085, F105), nebo
- nadmořskou výšku ve stovkách stop, označenou písmenem A, po němž následují 3 číslice (např. A045);

Trať letu uveďte význačnými traťovými body a pokud mezi těmito body poletíte mimo označenou trať ATS, uveďte DCT. Při letu VFR nebo jeho části, které plánujete jako neřízené, lze použít k popisu bodů na trati i názvy zeměpisných míst tak, jak je uvedeno na letecké mapě ICAO České republiky 1:500 000. V případě, že vstupujete nebo vystupujete do/z CTR, uveďte publikovaný vstupní nebo výstupní bod do/z CTR. Pamatujte, že lety VFR nad FL 95 musí být plánovány po tratích ATS (kódové označení tratě ATS v délce min. 2 znaků).

5.4.1.7 POLE 16: LETIŠTĚ URČENÍ A CELKOVÁ VYPOČÍTANÁ DOBA LETU, NÁHRADNÍ LETIŠTĚ (8 znaků)

Uvedte čtyřpísmennou směrovací značku ICAO letiště určení, následovanou bez mezery celkovou vypočítanou dobou letu, nebo pokud nebyla směrovací značka přidělena, uvedte ZZZZ následované bez mezery celkovou vypočítanou dobou letu a v poli 18 uvedte zkratku DEST/, za kterou následuje název letiště.

Náhradní letiště (4 znaky), uveďte čtyřpísmennou(é) značku(y) ICAO ne více než dvou náhradních letišť, oddělené mezerou, nebo nebyla-li náhradnímu letišti směrovací značka přidělena, uveďte ZZZZ a v poli 18 uveďte zkratku ALTN/ a za ní název letiště.

Poznámka: Při uvádění ploch SLZ se šestipísmenným identifikátorem je nutno postupovat jako v případě letišť, které nemají přidělenou směrovací značku letiště.

5.4.1.8 POLE 18: JINÉ INFORMACE

Uvedte 0 (nulu) nejsou-li žádné jiné informace, nebo jakékoli jiné nezbytné informace s použitím příslušných zkratk, následovaných lomítkem a informací, která má být uvedena:

- OPR/ - název provozovatele, když není zřejmý z identifikace letadla uvedeného v poli 7.
- STS/HOSP - důvod ke zvláštnímu zacházení ATS, sanitní letadlo.
- TYP/ - typ/y letadla (letadel), kterým předchází počet letadel, je-li nutné, pokud je v poli 9 uvedeno ZZZZ.
- DEP/ - název letiště odletu, pokud je v poli 13 uvedeno ZZZZ.
- DEST/ - název letiště určení, pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ
- ALTN/ - název náhradního letiště (náhradních letišť), pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ.
- RMK/ - jakékoli jiné poznámky v otevřené řeči, pokud je to považováno za nutné.

5.4.1.9 POLE 19: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- Vytrvalost letu za E/ - uveďte skupinu čtyř číslíc udávající množství paliva v hodinách a minutách.
- za P/ - uveďte celkový počet osob (cestujících a posádky) na palubě,
- Nouzové a záchranné vybavení
 - R/ - (RADIO) škrtněte U, když UHF na kmitočtu 243,0 MHz není k dispozici.
 - škrtněte V, když VHF na kmitočtu 121,5 MHz není k dispozici.
 - škrtněte E, když nouzový polohový vysílač (ELT) není k dispozici.
 - S/ - (ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ) škrtněte všechna označení, pokud nemáte speciální vybavení na přežití.
- Poznámky
 - N/ - Pokud je letadlo nebo sportovní létající zařízení vybaveno balistickým padákovým záchranným systémem, uvede se v tomto poli – Padákový záchranný systém.
- C/ Uveďte jméno velitele letadla.

LETOVÝ PLÁN / FLIGHT PLAN			
PŘEDNOST / Priority		OZNAČENÍ ADRESÁTŮ / Addressee(s)	
<< =FF →		<< =	
ČAS PODÁNÍ / Filing time 		ODEŠÍLATEL / Originator << =	
Doplňující označení adresáta/ů nebo odesílatele / Specific identification of addressee(s) and/or originator			
3 DRUH ZPRÁVY / Message type		7 IDENTIFIKACE LETADLA / Aircraft identification	
<< = (FPL)		-	
9 POČET / Number		8 PRAVIDLA LETU / Flight rules	
-		- << =	
13 LETIŠTĚ ODLETU / Departure aerodrome		10 VYBAVENÍ / Equipment	
-		- << =	
15 CESTOVNÍ RYCHLOST / Cruising speed		12 KATEGORIE TURBULENCE V ÚPLAVU / Wake turbulence category	
-		- << =	
16 LETIŠTĚ URČENÍ / Destination aerodrome		14 HLADINA / Level	
-		-	
17 CELKOVÁ EET / Total EET		18 TRÁŤ / Route	
-		-	
19 JINÉ INFORMACE / Other information		20 NÁHRADNÍ LETIŠTĚ / ALTN aerodrome	
-		-	
21 2. NÁHRADNÍ LETIŠTĚ / 2 nd ALTN aerodrome		22 << =	
-		-	
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE (NEVYSÍLÁ SE VE ZPRÁVÁCH FPL) / SUPPLEMENTARY INFORMATION (NOT TO BE TRANSMITTED IN FPL MESSAGES)			
19 VYTRVALOST DOLETU / Endurance		POČET OSOB NA PALUBĚ / Persons on board	
- E /		→ P /	
20 ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ / Survival equipment		NOUZOVÉ RÁDIO / Emergency radio	
→ S / P D M J		→ R / U V E	
21 ČLUNY/Dinghies		22 VESTY / Jackets	
→ D /		→ J / L F U V	
23 KAPACITA / Capacity		24 FLUORES	
→ C /		-	
25 KRYTĚ / Cover		26 VHF	
→ C /		-	
27 BARVA A OZNAČENÍ LETADLA / Aircraft colour and markings		28 << =	
A /		-	
29 POZNÁMKY / Remarks		30 << =	
→ N /		-	
31 VELITEL LETADLA / Pilot-in-Command		32 << =	
C /		-	
33 PODAL / Filed by		34 MÍSTO REZERVOVANÉ PRO DODATEČNÉ POŽADAVKY / Space reserved for additional requirements	
-		-	

Konec kapitoly

Záměrně nepoužito

LKCS České Budějovice


ARP: 48° 56' 47" N, 14° 25' 39" E
6,5 km SW od středu města České Budějovice, západně řeky Vltava
ELEV: 1417 ft / 432 m
Okruh: 2400 ft / 730 m AMSL



Budějovice INFORMATION
135,930

Veřejné vnitrostátní letiště /
Neveřejné mezinárodní letiště

VFR, IFR







LKCS České Budějovice



Budějovice INFORMATION
135,930

VAR 5°E 2023
ANNUAL RATE
OF CHANGE +10'



RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
27	265°	2500 x 45	PCN 49/R/B/W/T	2500	2560	2500	2200
09	085°	2500 x 45	PCN 49/R/B/W/T	2500	2560	2500	2500



JIHOČESKÉ LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s.
U Zimního stadionu 1952/2,
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 7,
☎ +420 387 204 550,
☎ +420 387 201 014,
✉ airport@airport-cb.cz,
www.airport-cb.cz

Stanoviště AFIS - ☎ +420 725 036 721,
☎ +420 386 325 339, twr@airport-cb.cz,
AFTN: LKCSZTZX
Handling - ☎ +420 725 502 738,
handling@airport-cb.cz
Ing. Gustav Sysel - ☎ +420 702 121 528,
sysel@airport-cb.cz



MON-SUN 0700-1600 (0600-1500)
Jinak O/R 24 HR předem.
Prodloužení provozní doby AD publikováno
NOTAMem.



JET-A1



NIL



omezeně



omezeně



hotely České Budějovice



obce Planá, Litvinovice, České Budějovice



městská hromadná doprava, linka č. 19

Celní a pasové odbavení: O/R 24H předem
MON - FRI
O/R 48H předem SAT, SUN, HOL

THR RWY 27 trvale posunut o 300 m na
západ.

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1 Úklid sněhu na pohybových plochách v omezeném rozsahu.

1.2 Vzdušný prostor letových provozních služeb.

Označení a vodorovné hranice	Vertikální hranice	Klasifikace vzdušného prostoru	Poznámka
ATZ ČESKÉ BUDĚJOVICE 48 57 46,42N 014 15 34,47E - 48 57 46,85N 014 21 21,49E - Kruhový oblouk o poloměru 3 NM se středem v 48 56 47,00N 014 25 39,00E 48 57 46,96N 014 29 56,45E - 48 57 46,65N 014 38 47,40E - 48 55 46,74N 014 38 47,18E - 48 55 46,85N 014 35 42,13E - 48 51 27,77N 014 30 50,55E - 48 51 27,67N 014 20 26,51E - 48 55 46,52N 014 15 35,77E - 48 57 46,42N 014 15 34,47E - 48 57 46,42N 014 15 34,47E	3500 ft AMSL GND	G	RMZ pouze v provozní době AFIS.

1.2.1 Provoz letadel bez funkční radiostanice pro oboustranné spojení letadlo – země v ATZ/ RMZ v provozní době AFIS České Budějovice není povolen.

1.2.2 V provozní době letiště je poskytována služba AFIS. Mimo publikovanou provozní dobu letiště nejsou povoleny vzlety, přistání, pojiždění letadel, pokud nebyl provoz vyžádán 24 hod předem a schválen provozovatelem letiště.

1.3 Provoz letadel na pohybových plochách

1.3.1 THR RWY 27 trvale posunut o 300 m na západ.

1.3.2 Na letišti je zřízena funkce řídicího odbavovací plochy.

1.3.3 Pojezdové dráhy

Označení TWY	Povrch	Šířka [m]	Únosnost
A	beton	18	PCN 59/R/B/W/T
B	beton	18	PCN 66/R/A/W/T
C	beton	18	PCN 59/R/B/W/T
D	beton	17,9	PCN 39/R/B/W/T
T	beton	17,9	NIL
T (od TWY D po APN MIDDLE)	beton	17,9	PCN 48/R/B/W/T

Označení TWY	Povrch	Šířka [m]	Únosnost
T (před APN MIDDLE)	beton	17,9	PCN 76/R/A/W/T
T (od APN MIDDLE po TWY A)	beton	17,9	PCN 48/R/B/W/T

TWY A, TWY C, TWY D a TWY T použitelné pouze pro letadla kódového písmene B.

1.3.4 Odbavovací plochy

Označení	Povrch	Rozměry [m]	Únosnost
APN EAST	beton	50 x 150	PCN 46/R/B/W/T
APN MIDDLE	beton	77 x 178	PCN 66/R/A/W/T
APN WEST	beton	30 x 150	PCN 39/R/C/W/T

Odbavovací plocha APN M je určena pro odbavení a stání letadel v obchodní dopravě. Pro zahájení pojiždění na APN M je z bezpečnostních důvodů doporučeno používat minimální tah motorů.

1.3.5 Vzlet z křižovatky.

Označení RWY	Od	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	Poznámky
09	TWY C	1658	1718	1658	Pouze denní značení
	TWY B	710	770	710	NIL
27	TWY B	1808	1868	1808	NIL
	TWY C	860	920	860	Pouze denní značení

1.4 Letištní okruhy:

- RWY 27 - levé
- RWY 09 - pravé

1.4.1 Výška okruhu je 2400 ft / 730 m AMSL.

1.5 Postupy pro omezení hluku

1.5.1 Z důvodu snížení hlukové zátěže je žádoucí nepřelétávat obce Planá, Litvínovice, Homole a Nové Homole.

1.5.2 Výcvikové lety po letištním okruhu mezi 2100 (2000) UTC a 0500 (0400) UTC nejsou povoleny.

1.6 Letové postupy

1.6.1 Z důvodu překážky (les) v prostoru přiblížení RWY 09 je sestupový úhel PAPI 09 4°. V případě, že PAPI 09 je nefunkční, je přiblížení a přistání na RWY 09 pro veškerý letový provoz zakázán.

1.6.2 Pro provoz letadel kódového značení C lze využít pouze TWY B a APN M.



- 1.6.3 Pro veškerý provoz v noci lze využít pouze TWY B a APN M.
- 1.6.4 Heliport České Budějovice - Základna HEMS (LKCA) umístěn 220 m jižně od východního okraje RWY.
- 1.6.5 Při letech VFR vstupujících do ATZ musí v provozní době letiště navázat spojení s AFIS ČESKÉ BUDĚJOVICE a udržovat oboustranné spojení. Opuštění ATZ musí oznámit AFIS.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Služba AFIS poskytována v českém i anglickém jazyce.
- 2.2 Zajištění handlingových služeb
- 2.2.1 Stanoviště handling ☎ +420 725 502 738, handling@airport-cb.cz.
- 2.2.2 Celní a pasové odbavení O/R 24 HR předem MON - FRI, O/R 48 HR předem SAT, SUN, HOL.
- 2.2.3 Přílety a odlety mimo publikovanou provozní dobu letiště jsou možné pouze O/R 24 HR předem. Formulář viz www.airport-cb.cz.
- 2.3 Hasičská a záchranná služba
CAT 7.
- 2.4 Poskytované meteorologické informace:
METAR/SPECI AUTO

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

3.1 Přistávací poplatky

Každá započatá tuna MTOW	250,00
--------------------------	--------

3.2 Parkovací poplatky

Každá započatá hodina a tuna MTOW	18,00
-----------------------------------	-------

Prvních 60 min bez poplatku.

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

Použití AD cestujícími pro odlet 350 CZK za osobu.

3.4 Ostatní

Ke standardním poplatkům se účtuje poplatek na pokrytí mimořádných provozních nákladů za každou započatou hodinu provozu letiště mimo publikovanou provozní dobu.


Prodloužení provozní doby letiště - za každou započatou hodinu: 21 000 Kč.

Nevztahuje se na lety v obchodní letecké dopravě po dohodě s provozovatelem letiště.

————— Konec kapitoly —————




Okruh: 2000 ft / 610 m AMSL




Týnec RADIO
118,580

 VFR den, výsadková činnost



LKPC Panenský Týnec



Týnec RADIO
118,580



Aeroklub Panenský Týnec, z.s.
Telce 37, 440 01 Peruc - Louny,
aeroklubtynec@seznam.cz
Jaroslav Buřič - ☎ +420 606 633 350, CZ
Antonín Burger - ☎ +420 606 636 653, CZ,
GER
Milan Vacík - ☎ +420 725 408 709,
milan.vacik@gmail.com, CZ, EN



15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0800 - 1500



AVGAS 100LL



TOTAL D100



NIL



NIL



6 míst - po předchozí domluvě




penzion "Na pile" - 2 km



bus - Panenský Týnec - vzd. 2 km

Celní a pasové odbavení: NIL

Pojíždění provádějte pouze po TWY
A, B a C a po RWY 09/27. Ostatní
zpevněné a travnaté části letiště jsou
neprovozuschopné.



RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
09	084°	2505 x 30	PCN 22/F/C/X/T	2505	2565	2505	2505
27	264°	2505 x 30	PCN 22/F/C/X/T	2505	2565	2505	2505

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 V zimním období není zajištěno odklizení sněhu.
- 1.2 Letištní okruhy:
- RWY 09 - levé
 - RWY 27 - pravé
- 1.2.1 Výška letu po okruhu je 2000 ft/610 m AMSL.
- 1.3 Hluková omezení
- 1.3.1 Letouny a ultralehká letadla provádějí okruhy vždy na sever. Tvar okruhu je zvolen tak, aby nedocházelo k přelétávání obcí Vrbno a Telce.
- 1.4 Další pravidla a omezení
- 1.4.1 Výšková omezení vyplývají z umístění letiště LKPC pod TMA Praha.
- 1.4.2 Pojízďdění provádějte pouze po TWY A, B a C a po RWY 09/27. Ostatní zpevněné a travnaté části letiště jsou neprovozuschopné.
- 1.4.3 Mimo provozní dobu jsou přílety/odlety na/z letiště LKPC povoleny pouze po předchozí konzultaci s provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti provozních ploch).
- 1.4.4 Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m nebo max. šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí domluvě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a požární služby).

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání.
- 2.2 Na letišti probíhá provoz paraglidingu na navijáku.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

- 3.1 Přistávací poplatky

Za letadlo	80,00
------------	-------

- 3.2 Parkovací poplatky

NIL

- 3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

Konec kapitoly

Záměrně nepoužito


ARP: 50° 13' 00" N, 14° 23' 44" E
2 km SW od obce Odolena Voda
ELEV: 919 ft / 280 m

☒ IFR, VFR

Nadm. výšky v závorkách
jsou pro noční VFR lety
VÝŠKY VE STOPÁCH
Vzdálenosti v NM





Vodochody RADIM
123,030
Vodochody VĚŽ/TOWER
133,080
Vodochody RADAR
127,480



! Mimo dobu aktivace prostoru CTR Vodochody tento prostor zaniká a je v platnosti TMA VIII Praha. Informace o statutu prostoru CTR Vodochody jsou vysílány Radiovým informačním majákem RADIM FREQ 123,030 (v českém a anglickém jazyce). Bez informace o statutu prostoru je nutné považovat prostor CTR Vodochody za aktivní. Kontrola statutu je povinná minimálně každých 15 minut.

Vodochody VĚŽ/TOWER
133,080



RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
10	100°	2500 x 45	PCN 22/F/B/X/T	2500	2560	2500	2500
28	280°	2500 x 45	PCN 22/F/B/X/T	2500	2560	2500	2500
11	100°	1806 x 50	5700 kg / 1,25 MPa	1806	1866	1806	1806
29	280°	1806 x 50	5700 kg / 1,25 MPa	1806	1866	1806	1806

Handling - Objednávky letů a služeb -
☎ +420 731 135 187
ATC, TWR - ☎ +420 255 762 615
Meteo, Briefing - ☎ +420 255 762 609
Správa letiště - ☎ +420 770 318 199
Záchranná a požární služba -
☎ +420 255 763 200

 MON - FRI 0630 - 1400 (0530 - 1300)

 Jet A-1, AVGAS 100 LL

 NIL NIL NIL NIL (hotely v Praze)

 Bufet v době letového provozu, lehká studená jídla.

 autobusy - stanice Odolena Voda - závod
vlak - železniční stanice Úžice (3 km od
letišť)

Celní a pasové odbavení: Celní a pasové odbavení mimo Schengenský prostor v pracovních dnech na vyžádání 24 HR předem. Pro lety o víkendech a svátcích 48 HR předem. Udělování vstupních víz do ČR se neprovádí.

LKTC Točná


§ Neveřejné mezinárodní letiště

✈ VFR den



Točná RADIO
123,410

ARP: 49° 59' 07" N, 14° 25' 32" E
9 km S Praha
ELEV: 1027 ft / 313 m



! Letištní provozní zóna je omezena horizontálně CTR Ruzyně a vertikálně spodní hranicí TMA I Praha (2500 ft AMSL na QNH LKPR).


Letadla přistávající na RWY 09 se mohou pohybovat pouze mimo CTR Ruzyně, nebo si mohou vyžádat povolení průletu CTR na FREQ Ruzyně Radar 118.310.

LKTC Točná



Točná RADIO
123,410

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
09	087°	870 x 30	5700 kg / 0.4 MPa	790	820	870	870
27	267°	870 x 30	5700 kg / 0.4 MPa	870	900	870	790



	Letecké Muzeum Točná, s.r.o. Radlická 2, 150 00 Praha 5, airport@tocna.cz , www.tocna.cz Poskytování informací známému provozu +420 724 443 882	O/R
		NIL
		Mobile JET II
		K dispozici
		NIL
		Praha
		NIL
		taxi, bus 1 km Komořany
Celní a pasové odbavení: NIL		
Modelářské letiště v těsné blízkosti RWY. Pohyb bezpilotních systémů nad letištěm je v době letového provozu koordinován. Dbejte zvýšené opatrnosti.		



1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Letištní okruhy:
- RWY 09 - pravé,
 - RWY 27 - levé.
- 1.2 Modelářské letiště v těsné blízkosti RWY. Pohyb bezpilotních systémů nad letištěm je v době letového provozu koordinován. Dbejte zvýšené opatrnosti.
- 1.3 Letištní provozní zóna je omezena horizontálně CTR Ruzyně a vertikálně spodní hranicí TMA I Praha (2500 ft AMSL na QNH LKPR).
- 1.4 Letadla přistávající na RWY 09 se mohou pohybovat pouze mimo CTR Ruzyně, nebo si mohou vyžádat povolení průletu CTR na FREQ Ruzyně Radar 118,310.
- 1.5 Pojízďení provádět pouze pro RWY nebo dle pokynů dispečera Poskytování informací známému provozu.
- 1.6 Odklizení sněhu není zajištěno.
- 1.7 RWY jsou po dlouhotrvajících deštích nezpůsobilé.
- 1.8 Provozovatel letiště zajišťuje požární kategorii letiště 2. Nezajišťuje úroveň požární kategorie 3 a vyšší.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Žádost o použití letiště je možné obdržet emailem, telefonicky, či před přistáním na frekvenci Točná RADIO.
- 2.2 Pro případ nutnosti angličtiny je možné obdržet souhlas emailem na airport@tocna.cz minimálně 48 hodin dopředu.
- 2.3 Pro pojízďení používat střed dráhy, nikoli safety stripy.
- 2.4 Modelářské letiště Lipence s občasným provozem i větších modelů asi 3,5 km od letiště Točná směrem na bod Echo. Dbejte zvýšené opatrnosti.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1 Přistávací poplatky

Do 500 kg	200,00
Do 1000 kg	300,00
Do 2000 kg	400,00
Nad 2000 kg	800,00

3.2 Parkovací poplatky

Venkovní stání nad 48 hod (za den)	500,00
------------------------------------	--------

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

Konec kapitoly



LKBG - Brno - Bohunice MAIN

Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS


VFR den/noc

49 10 34,72 N, 016 34 19,86 E **POS:** 3,3 km WSW centrum Brno **ELEV:** 951 ft / 290 m



BOHUNICE HELIPORT RADIO

134,830



Povoleny pouze lety HEMS.

Gradient klesání 1000 ft/1 NM.

Ovládání SZZ (návěstidel) je zajišťováno místně z velínu (tel.: +420 532 232 121) nebo cestou dálkového radiového ovládání z paluby vrtulníku (zaklíčováním 135.460 MHz):

3x během 5 sek. - intenzita 10 %

5x během 5 sek. - intenzita 30 %

7x během 5 sek. - intenzita 100 %

Po 15 minutách od pokynu dálkového radiového ovládání dochází k automatickému vypnutí všech návěstidel.



BOHUNICE
HELIPORT RADIO

134,830

vyvýšený heliport HEMS
hodnota „D“ – 19 m
FATO – kruh průměr 28,3 m, beton, únosnost 6400 kg / 0,4 MPa
SA – kruh průměr 44 m
TLOF – kruh průměr 28,3 m, beton, únosnost 6400 kg / 0,4 MPa

WDI (40 m ENE)
FATO: poznávací značení
TLOF: obvodové značení/návěstidla TLOF
A-PAPI: 9,3°
ALS: zkrácená, délka 25 m
Maják heliportu

1	výtahová šachta	49 10 34,31 N 016 34 18,95 E	965 ft / 294 m	noční značení
2	budova Z	49 10 35,53 N 016 34 17,80 E	971 ft / 296 m	noční značení
3	výtahová šachta	49 10 33,99 N 016 34 15,23 E	1007 ft / 307 m	noční značení
4	budova L	49 10 33,94 N 016 34 14,31 E	1141 ft / 348 m	noční značení





Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno - Bohunice
velín ovládání světelné zabezpečovací soustavy
☎ +420 532 232 121, ☎ +420 778 074 714
Mgr. Renata Valentová (odpovědná osoba provozovatele) ☎ +420 606 759 607,
valentova.renata@fnbrno.cz
ústředna ☎ +420 532 231 111
Náměstek pro hospodářsko-technickou správu
☎ +420 532 232 200

Podkladová data © ČÚZK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	280°, 085°	100°, 265°
VFR noc	280°	100°, 265°

 HX

 NIL

 NIL

 NIL

Záchraná a požární služba: Kat. H2



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

LKBN - Brno - Bohunice RESERVE


Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS

VFR den/noc

49 10 32,52 N, 016 34 09,66 E POS: 3,5 km SW centrum Brno ELEV: 967 ft / 295 m

BOHUNICE
HELIPORT RADIO

134,825



Povoleny pouze lety HEMS.
Gradient klesání 1000 ft/1 NM.
Ovládání SZZ (náveditel) je zajišťováno místně z velínu (tel.: +420 532 232 121).





BOHUNICE
HELIPORT RADIO

134,825

vyvýšený heliport HEMS
hodnota „D“ – 13 m
FATO – kruh průměr 19,5 m, beton, únosnost 3500 kg/0,4 MPa
SA – kruh průměr 26,5 m
TLOF – kruh průměr 19,5 m, beton, únosnost 3500 kg/0,4 MPa

WDI (70 m E)
FATO: poznávací značení
TLOF: obvodové značení/návěstidla TLOF
ALS: zkrácená, délka 25 m
Maják heliportu

1	budova X	49 10 32,32 N 016 34 07,93 E	1004 ft / 306 m	NIL
2	budova X	49 10 32,59 N 016 34 08,23 E	1007 ft / 307 m	noční značení
3	budova X	49 10 33,64 N 016 34 08,36 E	1007 ft / 307 m	noční značení
4	budova (hromosvod)	49 10 32,57 N 016 34 10,44 E	981 ft / 299 m	NIL
5	budova I2	49 10 33,80 N 016 34 13,40 E	1142 ft / 348 m	NIL





Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 340/20, 625 00 Brno - Bohunice

velín ovládání světelné zabezpečovací soustavy
☎ +420 532 232 121, ☎ +420 778 074 714
Mgr. Renata Valentová (odpovědná osoba
provozovatele) ☎ +420 606 759 607,
valentova.renata@fnbrno.cz
ústředna ☎ +420 532 231 111
Náměstek pro hospodářsko-technickou správu
☎ +420 532 232 200

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	179°, 039°	359°, 219°
VFR noc	179°	359°, 219°

HX

NIL

NIL

NIL

Záchraná a požární služba: Kat. H1



Řízení letového provozu

České republiky

VFR příručka - Česká republika