Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
aim@ans.cz
https://aim.rlp.cz

Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

Datum vydání: 15 OCT 26

29 OCT 26 (1)

Seznam VFR-SUP platných k datu účinnosti této VFR-AMDT:
2014: 14; **2017:** 13; **2020:** 13; **2022:** 11, 18, 25, 26; **2023:** 8, 17; **2024:** 11, 15; **2025:** 4, 6, 7, 12, 14, 28; **2026:** 5, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17;

Označení minulé změny: 01 OCT 26 (1)

Tato změna nabývá účinnosti dne 29 OCT 26. V tento den zařaďte do VFR příručky přiložené strany.

Tato změna obsahuje:

VFR-GEN-7	Kontakty.
Kunovice (LKKU)	Nový topografický podklad, pravidla provozu.
Panenský Týnec (LKPC)	Poplatky.
Zlín (LKZL)	Přistávací poplatky, kontakt.
Kostomlaty (LKKOST)	ARP, výška letiště, výška okruhu, letové postupy, frekvence, provozní doba, kontakt.
Milovice (LKMILO)	Výška letiště, tvar a výška okruhu, letové postupy.

Zrušte následující kapitoly		Zařaďte následující kapitoly	
VFR-GEN-0-3	01 OCT 26 (1)	VFR-GEN-0-3	29 OCT 26 (1)
VFR-GEN-0-4	01 OCT 26 (1)	VFR-GEN-0-4	29 OCT 26 (1)
VFR-GEN-7	27 NOV 25 (1)	VFR-GEN-7	29 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKKU-VFRC	25 JAN 24 (1)	VFR-AD-LKKU-VFRC	29 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKKU-TEXT	20 MAR 25 (1)	VFR-AD-LKKU-TEXT	29 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKPC-TEXT	25 DEC 25 (1)	VFR-AD-LKPC-TEXT	29 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKZL-ADC	09 NOV 17 (1)	VFR-AD-LKZL-ADC	29 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKZL-TEXT	04 JAN 18 (2)	VFR-AD-LKZL-TEXT	29 OCT 26 (1)
VFR-SLZ-LKKOST-VOC	16 APR 26 (1)	VFR-SLZ-LKKOST-VOC	29 OCT 26 (1)
VFR-SLZ-LKKOST-ADC	16 APR 26 (1)	VFR-SLZ-LKKOST-ADC	29 OCT 26 (1)
VFR-SLZ-LKMILO-VOC	19 MAY 22 (1)	VFR-SLZ-LKMILO-VOC	29 OCT 26 (1)

Ruční opravy: NIL

Proveďte záznam této VFR-AMDT do VFR-GEN-0-2.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do této VFR-AMDT a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do této VFR-AMDT a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: NIL

KONEC

GEN-0-3 ZÁZNAM O DODATCÍCH VFR PŘÍRUČKY

Číslo/ Rok	Předmět	Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká	Doba platnosti	Záznam o zrušení
14/14	Mariánské Lázně (LKMR) - AD uzavřeno	VFR-AD-LKMR	01 MAY 14 UFN	
13/17	Heliport Nová Amerika uzavřen	VFR-HEL-1	31 AUG 17 UFN	
13/20	Hosín (LKHS) - provoz pouze VFR den	VFR-AD-LKHS	17 DEC 20 UFN	
11/22	Nefunkční překážkové značení u traťových překážek	VFR-ENR-1	07 APR 22 UFN	
18/22	Brno - Sv. Anna (LKBV) - překážka v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKBV	28 JUL 22 UFN	
25/22	Ruská invaze na Ukrajinu	VFR-ENR-1	16 NOV 22 UFN	
26/22	Ruská invaze na Ukrajinu	VFR-ENR-1	16 NOV 22 UFN	
8/23	Zlín (LKZL) - uzavření RWY 17R/35L (tráva)	VFR-AD-LKTL	20 APR 23 UFN	
17/23	Olomouc (LKOL) - Výskyt zvěře v blízkosti letiště	VFR-AD-LKOL	28 DEC 23 UFN	
11/24	Liberec Nemocnice (LKLC) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKLC	08 AUG 24 UFN	
15/24	Heliport HEMS Praha 5 - Motol (LKPH) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKPH	31 OCT 24 UFN	
4/25	Heliport HEMS Hradec Králové Nemocnice (LKHR) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKHR	20 FEB 25 UFN	
6/25	Heliport HEMS Mělník (LKME) - dočasné uzavření	VFR-HEL-LKME	20 FEB 25 UFN	
7/25	Heliport HEMS Mladá Boleslav - Nemocnice (LKML) - dočasné uzavření	VFR-HEL-LKML	20 FEB 25 UFN	
12/25	Heliport HEMS Brno - Černá pole (LKBP) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKBP	15 MAY 25 UFN	
14/25	PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKPR	12 JUN 25 UFN	
28/25	PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKPR	25 DEC 25 UFN	
5/26	Dočasně rezervovaný prostor LKTRA7 Klatovy	VFR-ENR-1	01 APR 26 31 OCT 26	
7/26	Pardubice (LKPD) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKPD	16 APR 26 UFN	
8/26	Letňany (LKLT) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKLT	16 APR 26 28 FEB 27 18:00	
11/26	Heliport Brno - Bohunice RESERVE (LKBN) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKBN	11 JUN 26 UFN	

Číslo/ Rok	Předmět	Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká	Doba platnosti	Záznam o zrušení
14/26	Omezený prostor LKR11 Chotusice	VFR-ENR-1	01 OCT 26 31 OCT 28	
15/26	Heliport Krnov – Nemocnice (LKKI) uzavřen	VFR-HEL-LKKI	01 OCT 26 01 JUN 27 06:00	
16/26	Heliport Olomouc - Nemocnice (LKOC) - překážka v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKOC	29 OCT 26 08 JAN 27 15:00	
17/26	Plasy (LKPS) - překážka v blízkosti AD	VFR-AD-LKPS	29 OCT 26 06 MAR 28	

GEN-0-4 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Kapitola	Datum účinnosti
Obsah	
VFR-GEN-0-1	03 SEP 26 (1)
Záznam o změnách VFR příručky	
VFR-GEN-0-2	17 AUG 17 (1)
Záznam o dodatcích VFR příručky	
VFR-GEN-0-3	29 OCT 26 (1)
Kontrolní seznam stran	
VFR-GEN-0-4	29 OCT 26 (1)
Seznam ručních oprav	
VFR-GEN-0-5	01 MAY 14 (1)
Úvod	
VFR-GEN-1	24 MAR 22 (1)
Deset tipů	
VFR-GEN-2	01 MAY 14 (1)
Zkratky	
VFR-GEN-3	11 JUL 24 (1)
Symboly	
VFR-GEN-4	13 JUL 23 (2)
Pověřené úřady	
VFR-GEN-5	20 MAR 25 (1)
Letové provozní služby	
VFR-GEN-6	06 AUG 26 (1)
VFR-GEN-6-ATS	13 JUL 23 (1)
Meteorologické služby	
VFR-GEN-7	29 OCT 26 (1)
Letecké informace	
VFR-GEN-8	06 AUG 26 (1)
Pátrání a záchrana	
VFR-GEN-9	15 SEP 16 (1)
Vzdušný prostor	
VFR-ENR-1	23 JAN 25 (1)
VFR-ENR-1-AIRSPACE	14 MAY 26 (1)
Pravidla pro VFR	
VFR-ENR-2	19 MAR 26 (1)
Nastavení výškoměru	
VFR-ENR-3	23 JAN 25 (1)
VFR-ENR-3-TMA	23 JAN 25 (1)
Odpovídač SSR	
VFR-ENR-4	26 JAN 23 (1)
Plánování letů	
VFR-ENR-5	25 DEC 25 (1)
Frazeologie	
VFR-ENR-6	15 JUN 23 (1)
Provozní kmitočty	
VFR-ENR-7	03 SEP 26 (1)
Letiště a SLZ plochy - úvod	
VFR-AD-1	21 JUN 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Benešov	
VFR-AD-LKBE-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKBE-ADC	04 SEP 25 (1)
VFR-AD-LKBE-TEXT	17 APR 25 (1)
Bohuňovice	
VFR-AD-LKBO-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKBO-ADC	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKBO-TEXT	05 DEC 19 (1)
BRNO/Tuřany	
VFR-AD-LKTB-VFRC	22 JAN 26 (1)
VFR-AD-LKTB-ADC	09 JUL 26 (1)
VFR-AD-LKTB-TEXT	09 JUL 26 (1)
Broumov	
VFR-AD-LKBR-VOC	20 MAY 21 (1)
VFR-AD-LKBR-ADC	07 DEC 17 (1)
VFR-AD-LKBR-TEXT	01 MAY 14 (1)
Břeclav	
VFR-AD-LKBA-VOC	28 FEB 19 (2)
VFR-AD-LKBA-ADC	05 NOV 20 (1)
VFR-AD-LKBA-TEXT	30 DEC 21 (1)
Bubovice	
VFR-AD-LKBU-VOC	02 NOV 23 (1)
VFR-AD-LKBU-ADC	02 NOV 23 (1)
VFR-AD-LKBU-TEXT	01 OCT 26 (1)
Česká Lípa	
VFR-AD-LKCE-VOC	28 JAN 21 (1)
VFR-AD-LKCE-ADC	14 MAY 26 (1)
VFR-AD-LKCE-TEXT	11 OCT 18 (1)
České Budějovice	
VFR-AD-LKCS-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKCS-ADC	25 DEC 25 (1)
VFR-AD-LKCS-TEXT	25 DEC 25 (1)
Dvůr Králové	
VFR-AD-LKDK-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKDK-ADC	11 JUN 26 (1)
VFR-AD-LKDK-TEXT	11 AUG 22 (1)
Erpužice	
VFR-AD-LKER-VOC	30 JAN 20 (1)
VFR-AD-LKER-ADC	27 JAN 22 (1)
VFR-AD-LKER-TEXT	27 JAN 22 (1)
Frýdlant	
VFR-AD-LKFR-VOC	03 NOV 22 (1)
VFR-AD-LKFR-ADC	16 AUG 18 (1)
VFR-AD-LKFR-TEXT	13 JUL 23 (2)
Havlíčkův Brod	
VFR-AD-LKHB-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKHB-ADC	21 APR 22 (1)
VFR-AD-LKHB-TEXT	16 JUN 22 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Hodkovice	
VFR-AD-LKHD-VOC	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKHD-ADC	11 JUN 26 (1)
VFR-AD-LKHD-TEXT	08 OCT 20 (1)
Hořice	
VFR-AD-LKHC-VOC	19 FEB 26 (1)
VFR-AD-LKHC-ADC	19 FEB 26 (1)
VFR-AD-LKHC-TEXT	19 FEB 26 (1)
Hořovice	
VFR-AD-LKHV-VOC	06 AUG 26 (1)
VFR-AD-LKHV-ADC	09 JUL 26 (1)
VFR-AD-LKHV-TEXT	21 MAR 24 (1)
Hosín	
VFR-AD-LKHS-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKHS-ADC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKHS-TEXT	23 JAN 25 (1)
Hradec Králové	
VFR-AD-LKHK-VOC	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKHK-ADC	28 NOV 24 (1)
VFR-AD-LKHK-TEXT	19 FEB 26 (1)
Hranice	
VFR-AD-LKHN-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-AD-LKHN-ADC	07 SEP 23 (1)
VFR-AD-LKHN-TEXT	29 DEC 22 (1)
Cheb	
VFR-AD-LKCB-VOC	02 NOV 23 (1)
VFR-AD-LKCB-ADC	18 APR 24 (1)
VFR-AD-LKCB-TEXT	02 NOV 23 (1)
Chomutov	
VFR-AD-LKCH-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKCH-ADC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKCH-TEXT	27 NOV 25 (1)
Chotěboř	
VFR-AD-LKCT-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKCT-ADC	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKCT-TEXT	01 MAR 18 (1)
Chrudim	
VFR-AD-LKCR-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-AD-LKCR-ADC	27 FEB 20 (1)
VFR-AD-LKCR-TEXT	24 FEB 22 (1)
Jaroměř	
VFR-AD-LKJA-VOC	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKJA-ADC	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKJA-TEXT	13 JUL 23 (2)
Jičín	
VFR-AD-LKJC-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKJC-ADC	22 FEB 24 (1)
VFR-AD-LKJC-TEXT	11 JUN 26 (1)
Jihlava	
VFR-AD-LKJI-VOC	25 FEB 21 (1)
VFR-AD-LKJI-ADC	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKJI-TEXT	03 DEC 20 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Jindřichův Hradec	
VFR-AD-LKJH-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKJH-ADC	11 JUL 24 (1)
VFR-AD-LKJH-TEXT	05 SEP 24 (1)
Karlovy Vary	
VFR-AD-LKKV-VFRC	22 JAN 26 (1)
VFR-AD-LKKV-ADC	11 JUN 26 (1)
VFR-AD-LKKV-PDC	11 JUN 26 (1)
VFR-AD-LKKV-TEXT	11 JUN 26 (1)
Kladno	
VFR-AD-LKKL-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKKL-ADC	15 MAY 25 (1)
VFR-AD-LKKL-TEXT	23 MAR 23 (1)
Klatovy	
VFR-AD-LKKT-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKKT-ADC	05 SEP 24 (1)
VFR-AD-LKKT-TEXT	23 FEB 23 (1)
Kolín	
VFR-AD-LKKO-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKKO-ADC	03 DEC 20 (1)
VFR-AD-LKKO-TEXT	03 DEC 20 (1)
Krnov	
VFR-AD-LKKR-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKKR-ADC	22 FEB 24 (1)
VFR-AD-LKKR-TEXT	21 MAR 24 (1)
Kroměříž	
VFR-AD-LKKM-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKKM-ADC	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKKM-TEXT	10 AUG 23 (1)
Křižanov	
VFR-AD-LKKA-VOC	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKKA-ADC	22 APR 21 (1)
VFR-AD-LKKA-TEXT	13 JUL 23 (2)
Kunovice	
VFR-AD-LKKU-VFRC	29 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKKU-ADC	28 NOV 24 (1)
VFR-AD-LKKU-TEXT	29 OCT 26 (1)
Kyjov	
VFR-AD-LKKY-VOC	22 JAN 26 (1)
VFR-AD-LKKY-ADC	25 MAR 21 (1)
VFR-AD-LKKY-TEXT	25 MAR 21 (1)
Letkov	
VFR-AD-LKPL-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKPL-ADC	11 JUL 24 (1)
VFR-AD-LKPL-TEXT	23 APR 20 (1)
Letňany	
VFR-AD-LKLT-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKLT-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKLT-TEXT	10 JUL 25 (1)
Liberec	
VFR-AD-LKLB-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKLB-ADC	04 SEP 25 (1)
VFR-AD-LKLB-TEXT	27 NOV 25 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Luhačovice	
VFR-AD-LKLU-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKLU-ADC	12 AUG 21 (1)
VFR-AD-LKLU-TEXT	12 AUG 21 (1)
Mariánské Lázně	
VFR-AD-LKMR-VOC	01 MAY 14 (1)
VFR-AD-LKMR-ADC	01 MAY 14 (1)
VFR-AD-LKMR-TEXT	01 MAY 14 (1)
Medlánky	
VFR-AD-LKCM-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-AD-LKCM-ADC	14 MAY 26 (1)
VFR-AD-LKCM-TEXT	31 MAR 16 (2)
Mikulovice	
VFR-AD-LKMI-VOC	20 MAY 21 (1)
VFR-AD-LKMI-ADC	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKMI-TEXT	25 JAN 24 (1)
Mladá Boleslav	
VFR-AD-LKMB-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKMB-ADC	01 DEC 22 (1)
VFR-AD-LKMB-TEXT	31 OCT 24 (1)
Mnichovo Hradiště	
VFR-AD-LKMH-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKMH-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKMH-TEXT	11 JUN 26 (1)
Moravská Třebová	
VFR-AD-LKMK-VOC	24 FEB 22 (1)
VFR-AD-LKMK-ADC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKMK-TEXT	19 MAR 26 (1)
Most	
VFR-AD-LKMO-VOC	02 DEC 21 (1)
VFR-AD-LKMO-ADC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKMO-TEXT	03 NOV 22 (1)
Nové Město	
VFR-AD-LKNM-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKNM-ADC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKNM-TEXT	01 MAY 14 (1)
Olomouc	
VFR-AD-LKOL-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-AD-LKOL-ADC	06 AUG 26 (1)
VFR-AD-LKOL-TEXT	06 AUG 26 (1)
OSTRAVA/Mošnov	
VFR-AD-LKMT-VFRC	16 APR 26 (1)
VFR-AD-LKMT-ADC	22 JAN 26 (1)
VFR-AD-LKMT-TEXT	12 JUN 25 (1)
Panenský Týnec	
VFR-AD-LKPC-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKPC-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKPC-TEXT	29 OCT 26 (1)
Pardubice	
VFR-AD-LKPD-VFRC	16 APR 26 (1)
VFR-AD-LKPD-ADC	06 AUG 26 (1)
VFR-AD-LKPD-TEXT	06 AUG 26 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Plasy	
VFR-AD-LKPS-VOC	16 JUL 20 (1)
VFR-AD-LKPS-ADC	12 AUG 21 (1)
VFR-AD-LKPS-TEXT	12 AUG 21 (1)
Plzeň/Líně	
VFR-AD-LKLN-VOC	14 MAY 26 (1)
VFR-AD-LKLN-ADC	14 MAY 26 (1)
VFR-AD-LKLN-TEXT	14 MAY 26 (1)
Podhořany	
VFR-AD-LKPN-VOC	16 JUN 22 (1)
VFR-AD-LKPN-ADC	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKPN-TEXT	03 SEP 26 (1)
Polička	
VFR-AD-LKPA-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKPA-ADC	21 MAR 24 (1)
VFR-AD-LKPA-TEXT	21 MAR 24 (1)
PRAHA/Ruzyně	
VFR-AD-LKPR-VFRC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKPR-ADC	01 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKPR-PDC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPR-TEXT	15 MAY 25 (1)
PRAHA/Vodochody	
VFR-AD-LKVO-VFRC	16 APR 26 (1)
VFR-AD-LKVO-ADC	01 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKVO-PDC	01 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKVO-TEXT	01 OCT 26 (1)
Prostějov	
VFR-AD-LKPJ-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPJ-ADC	04 NOV 21 (1)
VFR-AD-LKPJ-TEXT	04 NOV 21 (1)
Přerov	
VFR-AD-LKPO-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-AD-LKPO-ADC	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKPO-TEXT	23 JAN 25 (1)
Příbram	
VFR-AD-LKPM-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-AD-LKPM-ADC	03 SEP 26 (1)
VFR-AD-LKPM-TEXT	03 SEP 26 (1)
Přibyslav	
VFR-AD-LKPI-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKPI-ADC	22 FEB 24 (1)
VFR-AD-LKPI-TEXT	30 MAR 17 (2)
Rakovník	
VFR-AD-LKRK-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKRK-ADC	05 DEC 19 (1)
VFR-AD-LKRK-TEXT	02 NOV 23 (1)
Raná	
VFR-AD-LKRA-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKRA-ADC	23 MAY 19 (1)
VFR-AD-LKRA-TEXT	20 JUN 19 (1)
Rokycany	
VFR-AD-LKRY-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-AD-LKRY-ADC	19 JUL 18 (1)
VFR-AD-LKRY-TEXT	19 JUL 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Roudnice	
VFR-AD-LKRO-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKRO-ADC	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKRO-TEXT	23 JAN 25 (1)
Sazená	
VFR-AD-LKSZ-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKSZ-ADC	22 APR 21 (1)
VFR-AD-LKSZ-TEXT	21 MAR 24 (1)
Skuteč	
VFR-AD-LKSK-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-AD-LKSK-ADC	16 JUN 22 (1)
VFR-AD-LKSK-TEXT	25 JAN 24 (1)
Slaný	
VFR-AD-LKSN-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKSN-ADC	28 JAN 21 (1)
VFR-AD-LKSN-TEXT	30 JAN 20 (1)
Soběslav	
VFR-AD-LKSO-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-AD-LKSO-ADC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKSO-TEXT	21 APR 22 (1)
Staňkov	
VFR-AD-LKSA-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKSA-ADC	06 AUG 26 (1)
VFR-AD-LKSA-TEXT	06 AUG 26 (1)
Stichovice	
VFR-AD-LKSB-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKSB-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKSB-TEXT	24 MAR 22 (1)
Strakonice	
VFR-AD-LKST-VOC	30 OCT 25 (1)
VFR-AD-LKST-ADC	12 JUN 25 (1)
VFR-AD-LKST-TEXT	12 JUN 25 (1)
Strunkovice	
VFR-AD-LKSR-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKSR-ADC	04 NOV 21 (1)
VFR-AD-LKSR-TEXT	04 NOV 21 (1)
Šumperk	
VFR-AD-LKSU-VOC	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKSU-ADC	16 JUL 20 (1)
VFR-AD-LKSU-TEXT	16 AUG 18 (1)
Tábor	
VFR-AD-LKTA-VOC	24 FEB 22 (1)
VFR-AD-LKTA-ADC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKTA-TEXT	24 FEB 22 (1)
Tachov	
VFR-AD-LKTD-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-AD-LKTD-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKTD-TEXT	17 JUN 21 (1)
Točná	
VFR-AD-LKTC-VOC	09 JUL 26 (1)
VFR-AD-LKTC-ADC	19 FEB 26 (1)
VFR-AD-LKTC-TEXT	25 DEC 25 (1)
Toužim	
VFR-AD-LKTO-VOC	22 JAN 26 (1)
VFR-AD-LKTO-ADC	08 SEP 22 (1)
VFR-AD-LKTO-TEXT	12 OCT 17 (2)
Ústí nad Labem	
VFR-AD-LKUL-VOC	28 FEB 19 (2)
VFR-AD-LKUL-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKUL-TEXT	26 JAN 23 (1)
Ústí nad Orlicí	
VFR-AD-LKUO-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKUO-ADC	30 OCT 25 (1)
VFR-AD-LKUO-TEXT	01 MAY 14 (1)
Velké Poříčí	
VFR-AD-LKVP-VOC	20 MAY 21 (1)
VFR-AD-LKVP-ADC	08 AUG 24 (1)
VFR-AD-LKVP-TEXT	22 APR 21 (1)
Vlašim	
VFR-AD-LKVL-VOC	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKVL-ADC	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKVL-TEXT	17 APR 25 (1)
Vrchlabí	
VFR-AD-LKVR-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKVR-ADC	22 JAN 26 (1)
VFR-AD-LKVR-TEXT	27 NOV 25 (1)
Vysoké Mýto	
VFR-AD-LKVM-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKVM-ADC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKVM-TEXT	08 SEP 22 (1)
Vyškov	
VFR-AD-LKVY-VOC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKVY-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKVY-TEXT	09 JUL 26 (1)
Zábřeh	
VFR-AD-LKZA-VOC	20 APR 23 (1)
VFR-AD-LKZA-ADC	23 APR 20 (1)
VFR-AD-LKZA-TEXT	29 DEC 22 (1)
Zbraslavice	
VFR-AD-LKZB-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKZB-ADC	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKZB-TEXT	17 AUG 17 (1)
Zlín	
VFR-AD-LKZL-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKZL-ADC	29 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKZL-TEXT	29 OCT 26 (1)
Znojmo	
VFR-AD-LKZN-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKZN-ADC	05 SEP 24 (1)
VFR-AD-LKZN-TEXT	02 DEC 21 (1)
Žamberk	
VFR-AD-LKZM-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKZM-ADC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKZM-TEXT	09 NOV 17 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Žatec/Macerka	
VFR-AD-LKZD-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKZD-ADC	19 JUL 18 (1)
VFR-AD-LKZD-TEXT	09 SEP 21 (1)
Boleradice	
VFR-SLZ-LKBOLE-VOC	22 JAN 26 (1)
VFR-SLZ-LKBOLE-ADC	24 FEB 22 (1)
Borek	
VFR-SLZ-LKBORE-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-SLZ-LKBORE-ADC	19 JUL 18 (1)
Brťov	
VFR-SLZ-LKBRTO-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-SLZ-LKBRTO-ADC	16 AUG 18 (1)
Brusné	
VFR-SLZ-LKBRUS-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-SLZ-LKBRUS-ADC	13 JUN 24 (1)
Březí Falcon	
VFR-SLZ-LKBREZ-VOC	30 DEC 21 (1)
VFR-SLZ-LKBREZ-ADC	30 DEC 21 (1)
Budkovice	
VFR-SLZ-LKBUDK-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-SLZ-LKBUDK-ADC	02 OCT 25 (1)
Bynovec	
VFR-SLZ-LKBYNO-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-SLZ-LKBYNO-ADC	20 MAR 25 (1)
Bystřice nad Pernštejnem	
VFR-SLZ-LKBYST-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKBYST-ADC	16 AUG 18 (1)
Částkovice	
VFR-SLZ-LKCAST-VOC	11 JUL 24 (1)
VFR-SLZ-LKCAST-ADC	11 JUL 24 (1)
Čebín	
VFR-SLZ-LKCEBI-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKCEBI-ADC	23 MAR 23 (1)
Český Dub	
VFR-SLZ-LKCDUB-VOC	30 DEC 21 (1)
VFR-SLZ-LKCDUB-ADC	30 DEC 21 (1)
Dětřichov Oáza	
VFR-SLZ-LKDETR-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKDETR-ADC	19 JUL 18 (1)
Doudleby	
VFR-SLZ-LKDOUD-VOC	13 JUL 23 (1)
VFR-SLZ-LKDOUD-ADC	13 SEP 18 (1)
Druzcov u Lípy	
VFR-SLZ-LKDRUZ-VOC	12 JUN 25 (1)
VFR-SLZ-LKDRUZ-ADC	12 JUN 25 (1)
Dušníky	
VFR-SLZ-LKDUSN-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-SLZ-LKDUSN-ADC	19 JUL 18 (1)
Hatě Excalibur	
VFR-SLZ-LKEXCA-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKEXCA-ADC	13 SEP 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Hať u Hlučína	
VFR-SLZ-LKHATH-VOC	20 APR 23 (1)
VFR-SLZ-LKHATH-ADC	16 AUG 18 (1)
Hláska	
VFR-SLZ-LKHLAS-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-SLZ-LKHLAS-ADC	24 FEB 22 (1)
Horní Počaply	
VFR-SLZ-LKPOCA-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-SLZ-LKPOCA-ADC	13 SEP 18 (1)
Horní Přím	
VFR-SLZ-LKPRIM-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKPRIM-ADC	16 APR 26 (1)
Hradčany	
VFR-SLZ-LKHRAD-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKHRAD-ADC	15 MAY 25 (1)
Charvátce	
VFR-SLZ-LKCHAR-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-SLZ-LKCHAR-ADC	26 MAR 20 (1)
Choceň	
VFR-SLZ-LKCHOC-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKCHOC-ADC	28 FEB 19 (2)
Chornice	
VFR-SLZ-LKCHOR-VOC	11 JUL 24 (1)
VFR-SLZ-LKCHOR-ADC	11 JUL 24 (1)
Choteč	
VFR-SLZ-LKCHOT-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-SLZ-LKCHOT-ADC	20 FEB 25 (1)
Chotěšov	
VFR-SLZ-LKCHOV-VOC	09 JUL 26 (1)
VFR-SLZ-LKCHOV-ADC	09 JUL 26 (1)
Chrášťany	
VFR-SLZ-LKCHRA-VOC	26 DEC 24 (1)
VFR-SLZ-LKCHRA-ADC	26 DEC 24 (1)
Chřibská	
VFR-SLZ-LKCHRI-VOC	28 FEB 19 (2)
VFR-SLZ-LKCHRI-ADC	13 SEP 18 (1)
Chvojenec	
VFR-SLZ-LKCHVO-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKCHVO-ADC	21 JUN 18 (1)
Kaplice	
VFR-SLZ-LKKAPL-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKKAPL-ADC	20 FEB 25 (1)
Kejžlice	
VFR-SLZ-LKKEJZ-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-SLZ-LKKEJZ-ADC	10 OCT 19 (1)
Kostomlaty	
VFR-SLZ-LKKOST-VOC	29 OCT 26 (1)
VFR-SLZ-LKKOST-ADC	29 OCT 26 (1)
Kotvrdovice	
VFR-SLZ-LKKOTV-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKKOTV-ADC	11 OCT 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Kozmice	
VFR-SLZ-LKKOZY-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKKOZY-ADC	18 MAY 23 (1)
Kramolín	
VFR-SLZ-LKKRAM-VOC	13 JUL 23 (1)
VFR-SLZ-LKKRAM-ADC	26 MAR 20 (1)
Krpy	
VFR-SLZ-LKKRPY-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-SLZ-LKKRPY-ADC	13 AUG 20 (1)
Křelovice - Jiřičky	
VFR-SLZ-LKJIRI-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKJIRI-ADC	16 APR 26 (1)
Kříženec	
VFR-SLZ-LKKRIZ-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKKRIZ-ADC	16 APR 26 (1)
Kunětice	
VFR-SLZ-LKKUNE-VOC	22 JAN 26 (1)
VFR-SLZ-LKKUNE-ADC	22 JAN 26 (1)
Letovice	
VFR-SLZ-LKLETO-VOC	11 JUL 24 (1)
VFR-SLZ-LKLETO-ADC	11 JUL 24 (1)
Libáň	
VFR-SLZ-LKLIBA-VOC	19 JUL 18 (1)
VFR-SLZ-LKLIBA-ADC	19 JUL 18 (1)
Lomnice nad Popelkou	
VFR-SLZ-LKLOMN-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-SLZ-LKLOMN-ADC	15 MAY 25 (1)
Loučeň	
VFR-SLZ-LKLOUC-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKLOUC-ADC	19 JUL 18 (1)
Lukla	
VFR-SLZ-LKLUKL-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKLUKL-ADC	16 APR 26 (1)
Milovice	
VFR-SLZ-LKMILO-VOC	29 OCT 26 (1)
VFR-SLZ-LKMILO-ADC	28 FEB 19 (2)
Miroslav	
VFR-SLZ-LKMIRO-VOC	25 FEB 21 (1)
VFR-SLZ-LKMIRO-ADC	11 OCT 18 (1)
Miroslav AirCon	
VFR-SLZ-LKMIRA-VOC	25 FEB 21 (1)
VFR-SLZ-LKMIRA-ADC	11 OCT 18 (1)
Místek	
VFR-SLZ-LKMIST-VOC	23 JAN 25 (1)
VFR-SLZ-LKMIST-ADC	23 JAN 25 (1)
Mladá	
VFR-SLZ-LKMLAD-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKMLAD-ADC	19 JUL 18 (1)
Nabočany	
VFR-SLZ-LKNABO-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-SLZ-LKNABO-ADC	08 AUG 24 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Náchod	
VFR-SLZ-LKNACH-VOC	30 DEC 21 (1)
VFR-SLZ-LKNACH-ADC	30 DEC 21 (1)
Napajedla	
VFR-SLZ-LKNAPA-VOC	07 NOV 19 (1)
VFR-SLZ-LKNAPA-ADC	26 MAR 20 (1)
Neplachov	
VFR-SLZ-LKNEPL-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKNEPL-ADC	13 JUN 24 (1)
Nová Včelnice	
VFR-SLZ-LKNVCE-VOC	13 SEP 18 (1)
VFR-SLZ-LKNVCE-ADC	13 SEP 18 (1)
Nučice	
VFR-SLZ-LKNUCI-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKNUCI-ADC	24 MAR 22 (1)
Nymburk	
VFR-SLZ-LKNYMB-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKNYMB-ADC	26 MAR 20 (1)
Opava	
VFR-SLZ-LKOPAV-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-SLZ-LKOPAV-ADC	26 MAR 20 (1)
Osičiny	
VFR-SLZ-LKOSIC-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKOSIC-ADC	10 AUG 23 (1)
Ostrov	
VFR-SLZ-LKOSTR-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKOSTR-ADC	17 JUN 21 (1)
Panoší Újezd	
VFR-SLZ-LKPANO-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKPANO-ADC	16 APR 26 (1)
Písek - Krašovice	
VFR-SLZ-LKPISK-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-SLZ-LKPISK-ADC	07 NOV 19 (1)
Polepy	
VFR-SLZ-LKPOLE-VOC	23 JAN 25 (1)
VFR-SLZ-LKPOLE-ADC	23 JAN 25 (1)
Ramš	
VFR-SLZ-LKRAMS-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKRAMS-ADC	16 APR 26 (1)
Slušovice	
VFR-SLZ-LKSLUS-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKSLUS-ADC	20 JUN 19 (1)
Stará Paka	
VFR-SLZ-LKSPAK-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-SLZ-LKSPAK-ADC	27 NOV 25 (1)
Strážnice	
VFR-SLZ-LKSTRZ-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKSTRZ-ADC	16 APR 26 (1)
Štětí	
VFR-SLZ-LKSTET-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKSTET-ADC	26 MAR 20 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Teplice	
VFR-SLZ-LKTEPL-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKTEPL-ADC	26 MAR 20 (1)
Terezín	
VFR-SLZ-LKTERE-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-SLZ-LKTERE-ADC	06 DEC 18 (1)
Trutnov	
VFR-SLZ-LKTRUT-VOC	28 FEB 19 (2)
VFR-SLZ-LKTRUT-ADC	11 OCT 18 (1)
Třebihošť	
VFR-SLZ-LKTRBH-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKTRBH-ADC	24 MAR 22 (1)
Velké Pavlovice	
VFR-SLZ-LKPAVL-VOC	24 FEB 22 (1)
VFR-SLZ-LKPAVL-ADC	27 NOV 25 (1)
Vrátkov	
VFR-SLZ-LKVRAT-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKVRAT-ADC	08 AUG 24 (1)
Záhoří	
VFR-SLZ-LKZAHO-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-SLZ-LKZAHO-ADC	03 SEP 26 (1)
Zlín - Štípa	
VFR-SLZ-LKSTIP-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKSTIP-ADC	11 OCT 18 (1)
Heliporty	
VFR-HEL-1	06 AUG 26 (1)
Následující strany jsou dostupné pouze v elektronické verzi	
Benešov	
VFR-HEL-LKBH-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-HEL-LKBH-ADC	08 AUG 24 (1)
Blansko	
VFR-HEL-LKBL-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-HEL-LKBL-ADC	05 OCT 23 (1)
Boskovice	
VFR-HEL-LKBS-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-HEL-LKBS-ADC	24 MAR 22 (1)
Brno - Bohunice MAIN	
VFR-HEL-LKBG-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-HEL-LKBG-ADC	25 DEC 25 (1)
Brno - Bohunice RESERVE	
VFR-HEL-LKBN-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-HEL-LKBN-ADC	25 DEC 25 (1)
Brno - Černá Pole	
VFR-HEL-LKBP-VOC	22 FEB 24 (1)
VFR-HEL-LKBP-ADC	22 FEB 24 (1)
Brno - Sv. Anna	
VFR-HEL-LKBV-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-HEL-LKBV-ADC	20 MAR 25 (1)
Brodek u Přerova	
VFR-HEL-LKBD-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKBD-ADC	11 AUG 22 (1)
Břeclav - Nemocnice	
VFR-HEL-LKBI-VOC	25 JAN 24 (1)
VFR-HEL-LKBI-ADC	21 APR 22 (1)
České Budějovice - Nemocnice	
VFR-HEL-LKCC-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKCC-ADC	21 APR 22 (1)
České Budějovice - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKCA-VOC	17 APR 25 (1)
VFR-HEL-LKCA-ADC	17 APR 25 (1)
Děčín	
VFR-HEL-LKDC-VOC	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKDC-ADC	07 SEP 23 (1)
Domažlice	
VFR-HEL-LKDO-VOC	18 APR 24 (1)
VFR-HEL-LKDO-ADC	21 APR 22 (1)
Frýdek-Místek	
VFR-HEL-LKFM-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKFM-ADC	21 APR 22 (1)
Havířov	
VFR-HEL-LKHA-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKHA-ADC	21 APR 22 (1)
Havlíčkův Brod - Nemocnice	
VFR-HEL-LKHL-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-HEL-LKHL-ADC	05 OCT 23 (1)
Hradec Králové - Nemocnice	
VFR-HEL-LKHR-VOC	16 MAY 24 (1)
VFR-HEL-LKHR-ADC	23 JAN 25 (1)
Hradec Králové - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKHH-VOC	16 MAY 24 (1)
VFR-HEL-LKHH-ADC	18 MAY 23 (1)
Chodová Planá	
VFR-HEL-LKCP-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKCP-ADC	29 OCT 26 (1)
Chomutov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKCU-VOC	26 DEC 24 (1)
VFR-HEL-LKCU-ADC	05 OCT 23 (1)
Chotouň	
VFR-HEL-LKCO-VOC	13 JUL 23 (2)
VFR-HEL-LKCO-ADC	19 MAY 22 (1)
Chrudim - Nemocnice	
VFR-HEL-LKCD-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-HEL-LKCD-ADC	19 MAY 22 (1)
Jeseník	
VFR-HEL-LKJE-VOC	05 SEP 24 (1)
VFR-HEL-LKJE-ADC	23 MAR 23 (1)
Jihlava - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKJL-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-HEL-LKJL-ADC	08 SEP 22 (1)
Jindřichův Hradec - Nemocnice	
VFR-HEL-LKJR-VOC	13 JUL 23 (2)
VFR-HEL-LKJR-ADC	19 MAY 22 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Karlov	
VFR-HEL-LKKE-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKKE-ADC	19 MAY 22 (1)
Karlovy Vary - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKN-VOC	12 JUN 25 (1)
VFR-HEL-LKKN-ADC	12 JUN 25 (1)
Krnov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKI-VOC	23 FEB 23 (1)
VFR-HEL-LKKI-ADC	05 OCT 23 (1)
Kroměříž - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKZ-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-HEL-LKKZ-ADC	19 MAY 22 (1)
Kyjov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKJ-VOC	22 JAN 26 (1)
VFR-HEL-LKKJ-ADC	18 MAY 23 (1)
Liberec - ACL	
VFR-HEL-LKLA-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKLA-ADC	19 MAY 22 (1)
Liberec - Nemocnice	
VFR-HEL-LKLC-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-HEL-LKLC-ADC	18 MAY 23 (1)
Liberec - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKLH-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKLH-ADC	19 MAY 22 (1)
Litoměřice	
VFR-HEL-LKLO-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKLO-ADC	05 OCT 23 (1)
Mělník	
VFR-HEL-LKME-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKME-ADC	19 MAY 22 (1)
Mladá Boleslav - Nemocnice	
VFR-HEL-LKML-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-HEL-LKML-ADC	19 MAY 22 (1)
Most - Nemocnice	
VFR-HEL-LKMS-VOC	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKMS-ADC	07 SEP 23 (1)
Náchod	
VFR-HEL-LKNC-VOC	01 OCT 26 (1)
VFR-HEL-LKNC-ADC	01 OCT 26 (1)
Nedanice	
VFR-HEL-LKNE-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKNE-ADC	21 APR 22 (1)
Neratovice	
VFR-HEL-LKNR-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKNR-ADC	21 APR 22 (1)
Nová Amerika	
VFR-HEL-LKNK-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKNK-ADC	21 APR 22 (1)
Nové Město na Moravě	
VFR-HEL-LKNO-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-HEL-LKNO-ADC	21 APR 22 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Olomouc - Nemocnice	
VFR-HEL-LKOC-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKOC-ADC	21 APR 22 (1)
Olomouc - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKOT-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKOT-ADC	23 MAR 23 (1)
Opava	
VFR-HEL-LKOV-VOC	20 APR 23 (1)
VFR-HEL-LKOV-ADC	23 FEB 23 (1)
Ostrava - Nemocnice	
VFR-HEL-LKOP-VOC	23 JAN 25 (1)
VFR-HEL-LKOP-ADC	23 JAN 25 (1)
Ostrava - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKOZ-VOC	05 OCT 23 (1)
VFR-HEL-LKOZ-ADC	05 OCT 23 (1)
Pardubice - Nemocnice	
VFR-HEL-LKPU-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-HEL-LKPU-ADC	06 AUG 26 (1)
Pelhřimov	
VFR-HEL-LKPE-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKPE-ADC	21 APR 22 (1)
Písek	
VFR-HEL-LKPF-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKPF-ADC	05 OCT 23 (1)
Plzeň - MAIN	
VFR-HEL-LKPZ-VOC	09 JUL 26 (1)
VFR-HEL-LKPZ-ADC	09 JUL 26 (1)
Praha 10 - Vinohrady	
VFR-HEL-LKPY-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKPY-ADC	03 OCT 24 (1)
Praha 19 - Kbely	
VFR-HEL-LKLK-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKLK-ADC	21 MAR 24 (1)
Praha 4 - Krč	
VFR-HEL-LKPK-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKPK-ADC	19 MAY 22 (1)
Praha 5 - Motol	
VFR-HEL-LKPH-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKPH-ADC	19 MAY 22 (1)
Praha 6 - Střešovice (MIL)	
VFR-HEL-LKPT-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKPT-ADC	08 AUG 24 (1)
Praha 8 - Bulovka	
VFR-HEL-LKPB-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKPB-ADC	24 MAR 22 (1)
Prachatice	
VFR-HEL-LKPG-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKPG-ADC	08 SEP 22 (1)
Přední Kopanina	
VFR-HEL-LKPP-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKPP-ADC	24 MAR 22 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Rakovník - Nemocnice	
VFR-HEL-LKRV-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-HEL-LKRV-ADC	03 SEP 26 (1)
Rozvadov	
VFR-HEL-LKRZ-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-HEL-LKRZ-ADC	24 MAR 22 (1)
Solnice - ACL	
VFR-HEL-LKSL-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-HEL-LKSL-ADC	24 MAR 22 (1)
Svitavy	
VFR-HEL-LKSV-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKSV-ADC	05 OCT 23 (1)
Šumperk - Nemocnice	
VFR-HEL-LKSP-VOC	05 SEP 24 (1)
VFR-HEL-LKSP-ADC	23 MAR 23 (1)
Tábor - Nemocnice	
VFR-HEL-LKTR-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKTR-ADC	16 APR 26 (1)
Těchonín	
VFR-HEL-LKTH-VOC	15 JUN 23 (1)
VFR-HEL-LKTH-ADC	19 FEB 26 (1)
Trutnov	
VFR-HEL-LKTU-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-HEL-LKTU-ADC	24 MAR 22 (1)
Uherské Hradiště - Mařatice	
VFR-HEL-LKUH-VOC	14 MAY 26 (1)
VFR-HEL-LKUH-ADC	24 MAR 22 (1)
Uherské Hradiště - Nemocnice	
VFR-HEL-LKUN-VOC	14 MAY 26 (1)
VFR-HEL-LKUN-ADC	14 MAY 26 (1)
Ústí nad Labem - Nemocnice	
VFR-HEL-LKUS-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-HEL-LKUS-ADC	03 SEP 26 (1)
Ústí nad Labem - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKUB-VOC	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKUB-ADC	21 APR 22 (1)
Vyškov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKVN-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKVN-ADC	18 MAY 23 (1)
Zlín - Nemocnice	
VFR-HEL-LKZI-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-HEL-LKZI-ADC	05 OCT 23 (1)
Znojmo - Nemocnice	
VFR-HEL-LKZO-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKZO-ADC	17 APR 25 (1)

Záměrně nepoužito

GEN-7 METEOROLOGICKÉ SLUŽBY

7.1 Všeobecně

7.1.1 Civilnímu letectví jsou ve FIR Praha poskytovány v rámci letecké meteorologické služby zejména:

a) Výstražná služba pro FIR Praha.
b) Letecké meteorologické zprávy METAR/SPECI a METREPORT/SPECIAL.
c) Předpovědi dle Hl. 6 a Doplňku 5 předpisu L3
d) Služby pro provozovatele a letové posádky dle Hl. 9 a Dopl. 8 předpisu L3 (letová dokumentace, briefing a de-briefing, konzultace aj.)

7.1.2 Meteorologické informace lze obdržet na meteorologických služebnách nebo v rámci selfbriefingu na stránkách: ibs.rlp.cz a také na stránkách ČHMÚ.

Na těchto stránkách lze najít veškeré produkty vydávané OLM ČHMÚ (zprávy, předpovědi, výstrahy), dále také mapy význačného počasí, předpověď větru, teploty, tlaku, námrazy, družicové a radarové informace. Tyto informace jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách: meteo.rlp.cz

7.1.3 Aktuální meteorologické informace ve formě zpráv METAR/SPECI a platných informací SIGMET pro FIR Praha jsou vysílány prostřednictvím nepřetržitého opakovaného rozhlasového vysílání VOLMET na kmitočtu 125,525 MHz a ☎ 220 378 100.

7.2 Odpovědnost za poskytování MET

7.2.1 Letecké meteorologické služby na území České republiky poskytují následující organizace:

7.2.1.1 Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 − Komořany
☎ 244 031 111
🖷 241 760 689
chmi@chmi.cz
identifikátor datové schránky: e37djs6

7.2.1.1.1 Odbor letecké meteorologie

ČHMÚ zabezpečuje poskytování letecké meteorologické služby (LMS) prostřednictvím Odboru letecké meteorologie (OLM) ČHMÚ, který je odpovědný za její výkon na letištních meteorologických služebnách a leteckých meteorologických stanicích na letištích LKPR, LKMT, LKTB a LKKV.

Český hydrometeorologický ústav
Odbor letecké meteorologie ČHMÚ
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 − Komořany
☎ 244 032 231
blanka.chalupnikova@chmi.cz

7.2.1.2 Aircraft Industries, a.s.

Letištní meteorologická služebna a letecká meteorologická stanice KUNOVICE

Na Záhonech 1177
686 04 Kunovice
☎ 572 817 630
meteo@let.cz
www.let.cz

7.2.1.3 AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Letecká meteorologická stanice PRAHA/Vodochody
U letiště 374
250 70 Odolena Voda
☎ 255 762 609
meteo@aero.cz
www.vodochody-airport.cz

7.2.1.4 Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Letecká meteorologická stanice České Budějovice
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice
☎ 386 325 339 ☎ 725 036 721
twr@airport-cb.cz
http://www.airport-cb.cz

7.2.1.5 Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) zabezpečuje poskytování letecké meteorologické služby (LMS) na vojenských letištích a na letištích se společným vojenským a civilním provozem. VGHMÚř řídí letištní pracoviště leteckých meteorologických služeb s místní působností na letištích LKKB, LKPD, LKCV a LKNA.

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Čs. odboje 676
518 16 Dobruška
☎ 973 247 511
🖷 973 247 620

7.3 Provozní kontakty

7.3.1 Letecké meteorologické služebny:

Letiště BRNO/TUŘANY	Letecká meteorologická služebna ČHMÚ	☎/🖷 545 216 487 ☎ 604 210 865 lms.brno@chmi.cz
Letiště ČÁSLAV	Letecká meteorologická služebna a stanice	☎ 973 376 981 ☎ 973 376 982 🖷 973 376 991 meteoLKCV@mo.gov.cz
Letiště ČESKÉ BUDĚJOVICE	Letecká meteorologická stanice	☎ 386 325 339 ☎ 725 036 721 twr@airport-cb.cz
Letiště KARLOVY VARY	Letecká meteorologická stanice ČHMÚ	☎/🖷 353 331 104 lkkv@chmi.cz

Letiště KBELY	Letecká meteorologická služebna a stanice	☎ 973 207 172 ☎ 973 207 168 🖷 973 207 377 meteoLKKB@mo.gov.cz
Letiště KUNOVICE	Letecká meteorologická služebna	☎ 572 817 630 meteo@let.cz
Letiště NÁMĚŠŤ	Letecká meteorologická služebna a stanice	☎ 973 438 420 ☎ 973 438 423 🖷 973 438 424 meteoLKNA@mo.gov.cz
Letiště OSTRAVA/MOŠNOV	Letecká meteorologická stanice ČHMÚ	☎ 597 471 131 602 558 465 meteo.lkmt@chmi.cz
Letiště PARDUBICE	Letecká meteorologická služebna a stanice	☎ 973 333 177 ☎ 973 333 176 🖷 973 242 784 meteoLKPD@mo.gov.cz
Letiště PRAHA/RUZYNĚ	Letecká meteorologická služebna ČHMÚ	☎ 220 113 422 ☎ 220 113 421 ☎ 220 113 420 mwo.praha@chmi.cz
	METEO samoobslužný brífink: ARO – budova TWR	
Letiště PRAHA/VODOCHODY	Letecká meteorologická stanice	☎ 255 762 609 meteo@aero.cz

Konec kapitoly

Záměrně nepoužito

LKKU Kunovice

§ Neveřejné mezinárodní letiště

IFR, VFR , zkušební lety, provoz kluzáků, výsadková činnost

ARP: 49° 01' 46" N, 17° 26' 23" E
4,5 km S Uherské Hradiště
ELEV: 581 ft / 177 m



Kunovice VĚŽ/TOWER
120,105
Kunovice INFORMATION
120,105

Nadm. výšky v závorkách jsou pro noční VFR lety
VÝŠKY VE STOPÁCH
Vzdálenosti v NM

5° E/2020

TMA I BRNO FL 95 2500 AMSL
TMA II BRNO FL 95 3500 AMSL
CTR KUNOVICE 5000 AMSL GND
TMA III BRNO FL 95 5000 AMSL
ATZ LKKY
ATZ LKKL
ATZ LKKU
ATZ LKLU
KYJOV
TRAGA Kyjov
SIERRA
LKTSA59 3500 AMSL GND
STRÁŽNICE
WHISKEY
NOVEMBER
ZLÍN
KUNOVICE NDB/MKR 416 KUN
KUNOVICE NDB/MKR 434 KNE
KUNOVICE
LUHAČOVICE
TRAGA Luhačovice 1
TRAGA Luhačovice 2
ECHO

KILOMETRES 0 5 10 15
NAUTICAL MILES 0 4 8

! Mimo provozní dobu TWR je na vyžádání zřizována služba AFIS v ATZ. Pokud není mimo provozní dobu TWR služba AFIS poskytována, je letiště uzavřeno a nejsou povoleny vzlety, přistání ani pojíždění letadel.

Řízení letového provozu České republiky

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	SOUŘADNICE	
ECHO	Uherský Brod	49° 01' 23" N 017° 38' 27" E	Vstupní / výstupní
NOVEMBER	Halenkovice	49° 10' 13" N 017° 28' 21" E	Vstupní / výstupní
SIERRA	Bzenec	48° 58' 27" N 017° 16' 05" E	Vstupní / výstupní
WHISKEY	Buchlov (hrad)	49° 06' 23" N 017° 18' 55" E	Vstupní / výstupní

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1 K veškeré letecké činnosti na letišti Kunovice je nutný předchozí souhlas provozovatele letiště.

1.2 O souhlas pro jednotlivé lety se musí žádat na handlingu. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech lze o tento souhlas žádat za letu prostřednictvím TWR/AFIS.

1.3 Pro trvalou nebo opakovanou leteckou činnost na letišti Kunovice je nutná písemná dohoda s provozovatelem letiště.

1.4 Na letišti Kunovice se po předchozím souhlasu provozovatele letiště může provádět následující letecká činnost:

- obchodní letecká doprava (nepravidelná, mezinárodní, vnitrostátní)
- letecké práce
- zkušební lety
- provoz kluzáků a balonů
- lety pro vlastní potřebu
- rekreační a sportovní lety
- výcvikové lety
- výsadková činnost

1.5 Provoz letadel bez funkční radiostanice pro oboustranné spojení letadlo země na frekvenci TWR Kunovice (AFIS Kunovice) není povolen.

1.6 Na letišti je funkce řídícího odbavovací plochy poskytována pouze na vyžádání nebo v případě provozní potřeby. Pokud není funkce řídícího odbavovací plochy poskytována, odpovídá za střetnutí s jinými letadly, vozidly, osobami nebo předměty velitel letadla.

1.7 Mimo provozní dobu TWR je na vyžádání zřizována služba AFIS v ATZ. Pokud není mimo provozní dobu TWR služba AFIS poskytována, je letiště uzavřeno a nejsou povoleny vzlety, přistání ani pojíždění letadel.

1.8 TWY B směrem od RWY 20C končí vyčkávacím místem RWY 20C, dále na ni navazuje Parkovací areál VÝCHOD. Na TWY B je povoleno pojíždět pouze letadlům s rozchodem hlavního podvozku do 3 metrů včetně, a zároveň letadlům, která nejsou proudová. Letadla s rozchodem hlavního podvozku větším než 3 metry mohou pojíždět po TWY B pouze za asistence signalisty, nebo musí být přetažena. Proudová letadla musí být po TWY B vždy pouze přetažena.

1.8.1 V parkovacím areálu VÝCHOD není poskytována služba řízení. TWR musí být před vstupem z parkovacího areálu VÝCHOD na TWY B kontaktována na úrovni vyčkávacího místa RWY 20C. Z důvodu malé šířky spojovací komunikace k vyčkávacímu místu je pro získání informací o možném konfliktním provozu doporučeno kontaktovat TWR již před zahájením přesunu.

1.9 Letové postupy

1.9.1 Současný provoz paralelních RWY se neaplikuje.

1.9.2 Travnaté dráhy jsou označovány podle směru pro přistání nebo vzletu jako:

- RWY 02L/20R, nebo

- RWY 02R/20L

1.9.3 RWY 02L/20R a RWY 02R/20L jsou použitelné pouze ve dne pro:

- lety VFR (zvláštní lety VFR),
- lety IFR, kdy přiblížení bude dokončeno jako přiblížení za viditelnosti země (vizuální přiblížení).

1.9.4 Piloti jsou žádáni, aby úmysl použít RWY 02L/20R nebo RWY 02R/20L pro přistání ohlásili po navázání spojení s ACC Praha nebo TWR Kunovice a pro vzlet při žádosti o spuštění motorů nebo pojíždění. Údaje o stavu a použitelnosti RWY 02L/20R nebo RWY 02R/20L se aktualizují NOTAMem. Pro pojíždění letadel mezi RWY 02C/20C a travnatými RWY jsou určeny vyznačené výjezdy na TWY A a B, denní značení. Mezi dráhami se nachází odvodňovací žlab, při jehož přejezdu hrozí poškození letounu.

1.9.5 Při letech VFR vstupujících do CTR z prostoru třídy G a E musí pilot 3 minuty před vstupem do CTR navázat spojení s TWR a předat následující údaje:

- identifikace letadla;
- typ letadla;
- vstupní bod do CTR;
- výstupní bod z CTR;
- vypočítaný čas vstupu do CTR;
- letiště přistání.

Mimo provozní dobu TWR a nebo po zjištění (informace před letem, zjištění během letu nebo dodatečnými informacemi), že je aktivováno stanoviště AFIS (Kunovice INFORMATION), hlásí pilot vstup do ATZ a při další činnosti postupuje podle předpisu Radiotelefonní postupy a letecká frazeologie a terminologie pro poskytování letových provozních služeb a provádění letů, část III. - Frazeologie pro provoz letadel na neřízených letištích a v ATZ. Při odletu, při poskytování služby AFIS, pilot postupuje podle výše uvedeného dokumentu až do opuštění ATZ.

1.9.6 Pilot VFR letu odlétávajícího bez letového plánu je povinen před zahájením pojíždění předat službě TWR následující informace:

- identifikace letadla;
- typ letadla;
- letiště přistání;
- výstupní bod z CTR;
- výšku (altitude) letu.

1.9.7 VFR vstupní/výstupní body LKKU do/z CTR:

Označení	Poloha	Souřadnice	
NOVEMBER	Halenkovice	49 10 13 N 017 28 21 E	vstupní/výstupní
ECHO	Uherský Brod	49 01 23 N 017 38 27 E	vstupní/výstupní
SIERRA	Bzenec	48 58 27 N 017 16 05 E	vstupní/výstupní
WHISKEY	Buchlov (hrad)	49 06 23 N 017 18 55 E	vstupní/výstupní

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1 Služby TWR/AFIS jsou poskytovány v českém a anglickém jazyce.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

Jedná se o neveřejné letiště. Poplatky jsou předmětem dohody s provozovatelem letiště.

Konec kapitoly

Záměrně nepoužito

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1 V zimním období není zajištěno odklízení sněhu.

1.2 Letištní okruhy:

- RWY 09 - levé
- RWY 27 - pravé

1.2.1 Výška letu po okruhu je 2000 ft/610 m AMSL.

1.3 Hluková omezení

1.3.1 Letouny a ultralehká letadla provádějí okruhy vždy na sever. Tvar okruhu je zvolen tak, aby nedocházelo k přelétávání obcí Vrbno a Telce.

1.4 Další pravidla a omezení

1.4.1 Výšková omezení vyplývají z umístění letiště LKPC pod TMA Praha.

1.4.2 Pojíždění provádějte pouze po TWY A, B a C a po RWY 09/27. Ostatní zpevněné a travnaté části letiště jsou neprovozuschopné.

1.4.3 Mimo provozní dobu jsou přílety/odlety na/z letiště LKPC povoleny pouze po předchozí konzultaci s provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti provozních ploch).

1.4.4 Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m nebo max. šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí domluvě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a požární služby).

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1 Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání.

2.2 Na letišti probíhá provoz paraglidingu na navijáku.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

3.1 Přistávací poplatky

Letadla do 2 t MTOW	150,00
Letadla nad 2 t MTOW (za každou započatou tunu)	250,00

3.2 Parkovací poplatky

Venkovní stojánka (za den)	200,00

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

Konec kapitoly

Záměrně nepoužito

LKZL Zlín


§ Neveřejné vnitrostátní letiště

VFR den

Zlín RADIO
118,755

ARP: 49° 11' 54" N, 17° 31' 04" E
11 km WSW Zlín
ELEV: 604 ft / 184 m
Okruh: 2000 ft / 610 m AMSL





! Na AD jsou povoleny tyto lety: dopravní stanovených provozovatelů, zkušební a ověřovací, výcvikové (základní výcvik není povolen).


Překážky v prostoru přiblížení a po vzletu z RWY 17 a RWY 35 představují zhoršené možnosti pro řešení situace v případě poruchy pohonné jednotky.

Řízení letového provozu České republiky

LKZL Zlín

Zlín RADIO
118,755

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
17L	167°	650 x 25	PCN 19/F/C/Y/T	650	700	800	650
35R	347°	650 x 25	PCN 19/F/C/Y/T	650	700	700	650
17R	167°	600 x 40	5700 kg / 0.4 MPa	600	600	600	600
35L	347°	600 x 40	5700 kg / 0.4 MPa	600	600	600	600



2007 s.r.o.
Ječná 550/1, Nové Město, 120 00 Praha 2,
☎ +420 725 266 730, 🖷 +420 226 013 830,
info@zlinaero.eu

Stanoviště poskytování informací známému provozu Zlín
☎ +420 725 266 708

Celní a pasové odbavení: NIL

AD LKZL je neveřejné letiště. Pro všechny přílety a odlety včetně letištních letů je třeba obdržet písemné povolení provozovatele letiště. Písemné žádosti o povolení zasílat (viz. bod 5) nejméně 24 hod předem v pracovních dnech.

	na vyžádání
	NIL
	NIL
	NIL
	NIL
	Otrokovice, Zlín
	NIL
	taxi, bus, vlak

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1 AD LKZL je neveřejné letiště. Pro všechny přílety a odlety včetně letištních letů je třeba obdržet písemné povolení provozovatele letiště. Písemné žádosti o povolení zasílat (viz. bod 5) nejméně 24 hod předem v pracovních dnech.

Žádost musí obsahovat:

a) typ letadla,
b) registrační značku,
c) název a adresu provozovatele,
d) datum a čas příletu,
e) datum a čas odletu,
f) účel letu,

1.2 Na AD jsou povoleny tyto lety: dopravní stanovených provozovatelů, zkušební a ověřovací, výcvikové (základní výcvik není povolen).

1.3 Letištní okruhy

1.3.1 Okruhy provádět na západ.

1.3.2 Výška letu po okruhu je 2000 ft/610 m AMSL.

1.4 Překážky v prostoru přiblížení a po vzletu z RWY 17 a RWY 35 představují zhoršené možnosti pro řešení situace v případě poruchy pohonné jednotky.

1.5 Překážky v prostoru letiště:

a) v prostoru přiblížení a vzletu nejsou žádné stálé překážky zasahující do roviny se sklonem 1:20, objekty zástavby v blízkosti letiště jsou vyznačeny denním překážkovým značením;
b) překážky v prostoru přiblížení okruhem a na letišti:

Překážka	Nadmořská výška	Značení	Zeměpisné souřadnice
komín	316 m	denní a noční	49 12 22 N 017 31 22 E
komín	357 m	denní a noční	49 12 19 N 017 31 20 E

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1 Poskytování informací známému provozu lze zajistit po dohodě s provozovatelem AD pouze v pracovní dny 0600 - 1430 (0500 - 1330). O/R 24 HR předem.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

Uvedené ceny jskou v Kč.

3.1 Přistávací poplatky

Letadlo (bez omezení MTOW)	250,00

3.2 Parkovací poplatky

Na odbavovacích plochách (bez omezení MTOW)	50,00

Výše uvedená cena je za parkování po dobu max. 1 dne v provozní době letiště. Dlouhodobé parkování na provozních plochách není povoleno.

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL. Přeprava cestujících není povolena.

3.4 Ostatní

Prodloužení provozní doby (za 1 hodinu): 500,00

Konec kapitoly


Kostomlaty

KOSTOMLATY RADIO **130,540**

Skupinový kmitočet


Neveřejná plocha SLZ

ARP: 50° 12' 30" N, 14° 55' 43" E
ELEV: 623 ft / 190 m



PPR – použití pouze po telefonickém souhlasu s provozovatelem. Jižní okruhy pouze pro motorové závěsné kluzáky. Z důvodu blízkosti SLZ plochy Milovice a jejího provozního okruhu je používán stejný kmitočet jako na SLZ ploše Milovice. Při letu v okruhu dbejte zvýšené opatrnosti a sledujte ostatní provoz v prostoru. Plocha leží pod MTMA II Kbely 2500 ft / 4500 ft. Nepřelétávat okolní obce v menší výšce než 300 m / 1000 ft AGL. Nepřelétávat silniční komunikaci na východním okraji v menší výšce než 15 m.

KOSTOMLATY RADIO **130,540**
Skupinový kmitočet



Dle potřeby provozovatele. PPR - Plánovaný místní provoz povolen pouze na základně předchozího schválení provozovatelem.

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

Zbyněk Adam
9 května 153, 289 21 Kostomlaty nad Labem, ☎ +420 776 750 211,
zbynekadam@leteckaskola.cz,
zbynekadam@email.cz


Adam Matouš ☎ +420 735 076 750,
matousadam@email.cz

Milovice

MILOVICE RADIO **130,540**

Neveřejná plocha SLZ


ARP: 50° 14' 16" N, 14° 54' 37" E
ELEV: 653 ft / 199 m



Neveřejná plocha SLZ. Nelétat nad obce Straky, Milovice, Vápensko, Zbožíčko pod 1000 ft / 300 m AGL. Výška okruhu 1750 ft AMSL. Neprovádět průlety nad betonovou RWY bez souhlasu Milovice Radio. Časté zkoušky bezpilotních prostředků 2 NM od středu RWY 09/27. Při jižním nebo severním větru možnost výskytu turbulence. Z důvodu blízkosti SLZ plochy Kostomlaty a jejího provozního okruhu je používán stejný kmitočet jako na SLZ ploše Kostomlaty. Při letu v okruhu dbejte zvýšené opatrnosti a sledujte ostatní provoz v prostoru.

Řízení letového provozu České republiky

MILOVICE RADIO **130,540**




Celoročně	
BA95	
NIL	
Na vyžádání	
NIL	
NIL	
NIL	
NIL	

Aeroklub Milovice z.s.
Konečná 3120, 289 24 Milovice
Tomáš Nosek (zástupce provozovatele)
☎ +420 775 061 276, Info@aeroklub-milovice.cz

LKCP - Chodová Planá

Neveřejný vnitrostátní heliport	VFR den/noc

49 54 04,32 N, 012 44 30,13 E **POS:** 1 km NE Chodová Planá **ELEV:** 1783 ft / 542 m




Použití heliportu pouze se souhlasem jeho provozovatele.
Gradient klesání 1000 ft/1 NM.
Ovládání SZZ (návěstidel) je zajišťováno místně (tel.: +420 777 577 468).

Řízení letového provozu České republiky

LKCP - Chodová Planá

úrovňový heliport hodnota „D“ - 13 m FATO – kruh průměr 13,2 m, zámková dlažba, únosnost 6400 kg / 0,4 MPa SA – kruh průměr 26 m, tráva TLOF – kruh průměr 13,2 m, zámková dlažba, únosnost 6400 kg / 0,4 MPa			WDI (20 m S) FATO: poznávací značení TLOF: obvodové značení/návěstidla TLOF A-PAPI: 9,3° ALS: standard 90 m Maják heliportu	
1	strom	49 54 02,28 N 012 44 22,60 E	1770 ft / 540 m	NIL
2	strom	49 54 04,31 N 012 44 27,73 E	1796 ft / 547 m	NIL
3	strom	49 54 04,47 N 012 44 28,56 E	1797 ft / 548 m	NIL
4	strom	49 54 04,71 N 012 44 29,91 E	1782 ft / 543 m	NIL
5	strom	49 54 04,83 N 012 44 30,53 E	1794 ft / 547 m	NIL



Podkladová data © ČÚZK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	064°	244°
VFR noc	064°	244°

HX

NIL

NIL

NIL

Záchranná a požární služba: NIL

zuckerland s.r.o
č.p. 568, 348 13 Chodová Planá
Ing. Petr Černý (odpovědná osoba provozovatele)
☎ +420 777 577 468, cercil@seznam.cz