

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Odklizení sněhu není zajišťováno.
- 1.2 Práh RWY 06 posunut za komunikaci Tlustice - Hořovice. Práh RWY 24 je rovněž posunut.
- 1.2.1 Komunikace musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.
- 1.3 Pro pojiždění se používá pouze RWY (pokud Poskytování informací známému provozu Hořovice neurčí jinak).
- 1.4 Při přejezdu komunikace Tlustice - Hořovice dbát zvýšené opatnosti na projíždějící vozidla.
- 1.5 Přílety na AD LKHV jsou povoleny jen po předchozí konzultaci s provozovatelem.
- 1.5.1 Lety po okruhu, přiblížení, průlet nebo přistání na RWY AD LKHV cizích provozovatelů jsou, bez souhlasu vedoucího letového provozu nebo jeho zástupců, **ZAKÁZÁNY!** Výjimka jsou lety pro pátrání a záchranu lidského života nebo HEMS.
- 1.6 TWY na AD LKHV uzavřeny. Pojiždění dle dispozic stanoviště Poskytování informací známému provozu.
- 1.7 Při příletech a odletech dbát zvýšené opatnosti, vzhledem k možné činnosti modelářů jižně od THR RWY 24.
- 1.8 Přílety a odlety z LKHV bez oboustranného radiového spojení pouze po předchozí domluvě s provozovatelem.
- 1.9 ATZ LKHV je v jižní části ohraničena prostorem LKTS7C. Velitelé letadel jsou povinni si zjistit aktivaci tohoto prostoru.
- 1.10 Letištní okruhy
- RWY 06 - levé
 - RWY 24 - pravé
- 1.10.1 Výška okruhů:
- letouny a vrtulníky 2200 ft / 670 m AMSL,
 - ultralehká letadla 1700 ft / 520 m AMSL.
- 1.11 Hluková omezení
- 1.11.1 Let po okruhu provádět mimo obec Tlustice, let v poloze "po větru" na úrovni dálnice Praha-Plzeň (mimo kluzáků a stavu nouze).
- 1.11.2 Po vzletu z RWY 24 se vyhnout obci Záluží, po vzletu z RWY 06 se vyhnout obcím Kotopeky a Praskolesy.
- 1.12 Při příletech, odletech a poskytování leteckých informací o AD LKHV kontaktujte pouze vedoucího letového provozu LKHV a nebo zástupce vedoucího letového provozu.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání předem.
- 2.2 Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m, nebo šířkou trupu větší než 2 m nebo proudových letounů je povolen pouze po konzultaci s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipožární služby).
- 2.3 Pásy RWY a plochy jsou monitorovány kamerovým systémem a lze doložit existenci letů bez povolení.
Za lety bez povolení a schválení bude účtován až desetinasobek přistávacích poplatků anebo jednorázový poplatek ve výši 5000,- Kč.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1 Přistávací poplatky

Ultralehká letadla	100,00
Letadla a vrtulníky do 2000 kg MTOW	130,00
Letadla a vrtulníky nad 2000 kg MTOW	250,00
a za každou započatou tunu	120,00

3.2 Parkovací poplatky

Za hodinu	120,00
-----------	--------

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

—————Konec kapitoly—————