

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 V zimním období není zajišťováno odklizení sněhu.
- 1.2 Letištní provozní zónou (ATZ) prochází LK TSA22.
- 1.3 Velitelé jsou povinni se před přiletem informovat o aktuálním stavu letiště. Především při dlouhotrvajících deštích, v období senoseče a v zimě.
- 1.4 Letištní okruhy:
- RWY 25 - pravé,
 - RWY 07 - levé
- 1.4.1 Výška letu po okruhu 2680 ft / 810 m AMSL.
- 1.5 Postupy pro omezení hluku
- 1.5.1 Po vzletu z RWY 25 se pravou zatáčkou vyhnout obci Matná (2 km od konce RWY).
- 1.5.2 Při sestupu na dráhu RWY 07 nepřelétávat obec Matná.
- 1.5.3 Po vzletu z RWY 07 se vyhnout severnímu okraji města Jindřichův Hradec.
- 1.5.4 Lety motorových letadel nad obcemi v ATZ ve výškách pod 2680 ft/810 m AMSL jsou zakázány z důvodů omezení hluku.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Mimo provozní dobu jsou přilety povoleny jen po předchozí konzultaci s provozovatelem AD (ověření provozuschopnosti letiště).
- 2.2 Přilet letadel bez oboustranného spojení je možný pouze po dohodě s provozovatelem letiště.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

- 3.1 Přistávací poplatky

Letadla do 1 tuny	60,00
Letadla nad 1 tunu (cena za tunu)	100,00

- 3.2 Parkovací poplatky

Odbavovací a parkovací plocha (cena za noc)	100,00
Hangárová plocha (cena za noc)	250,00

- 3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

————— Konec kapitoly —————

Záměrně nepoužito