

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Letiště leží v MCTR Čáslav a v těsné blízkosti MCTR Pardubice. Před přiletem na LKPN je nutno vždy získat povolení od TWR Čáslav a při přiletech od severu a východu také od TWR Pardubice.
- 1.2 Přilety a odlety mimo provozní dobu AD LKPN jsou povoleny pouze po předchozím souhlasu provozovatele AD LKPN. (Důvodem je ověření provozuschopnosti pohybových ploch.)
- 1.3 Pro vzlety a přistání používat přednostně RWY 07/25. (Výjimky může povolit pouze provozovatel AD.)
- 1.4 Silnice před THR RWY 25 musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.
- 1.5 RWY 31 pouze pro přistání, vzlety z RWY 31 zakázány s výjimkou navijákových startů.
- 1.6 Výška letištního okruhu je 2300 ft/700 m AMSL.
- 1.7 Očekávejte provoz leteckých modelů v jižní části RWY 13/31.
- 1.8 Po deštích je možno očekávat nezpůsobilost drah.
- 1.9 Odklizení sněhu není zajišťováno.
- 1.10 Pojíždění provádět pouze po drahách nebo dle pokynů stanoviště Poskytování informací známému provozu.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

NIL

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

- 3.1 Přistávací poplatky

Za letadlo	50,00
------------	-------

- 3.2 Parkovací poplatky

NIL

- 3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

————— Konec kapitoly —————

Záměrně nepoužito