

## 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Nezpůsobilost v zimě a po dlouhotrvajících deštích.
- 1.2 Na RWY 16 jsou povoleny pouze vzlety.
- 1.3 Letištní okruhy
  - 1.3.1 Okruhy na RWY 34 se provádějí doprava.
  - 1.3.2 Výška letu po okruhu je 2460 ft / 750 m AMSL.
  - 1.3.3 Minimální výška 1. a 4. zatáčky na okruhu stanovena na 1940 ft / 590 m AMSL.
- 1.4 Komunikace v blízkosti prahu RWY 12 musí být při vzletu a přistání přelétávána v min. výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečného předmětu.

## 2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Použitelnost letiště pouze VFR/den. VFR/noc pouze po dohodě s provozovatelem letiště.
- 2.2 Mimo provozní dobu jsou přílety na a odlety z letiště povoleny jen po předchozí konzultaci s provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).
- 2.3 Přílet a odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovno 9 m, nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí dohodě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipožární služby).
- 2.4 Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání 24 HR předem.

## POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

### 3.1 Přistávací poplatky

Za každou započatou tunu MTOW	50,00
-------------------------------	-------

### 3.2 Parkovací poplatky

Mimo hangár (za každých započatých 24 hodin)	50,00
V hangáru (za každých započatých 24 hodin)	100,00

*První 2 hodiny zdarma*

### 3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

———— Konec kapitoly ————

**Záměrně nepoužito**