

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Velitelé letadel jsou povinni se informovat před každým letem u provozovatele AD o aktuálním stavu letiště.
- 1.2 Komunikace v českém jazyce, anglicky O/R.
- 1.3 Letištní provozní zóna (ATZ) se nachází pod TMA LKMT. Nad 2500 ft AMSL nutné povolení TWR/APP LKMT.
- 1.4 Blízkost CTR LKMT, pro vstup nutné povolení TWR LKMT.
- 1.5 Blízkost státní hranice s Polskem.
- 1.6 Asfaltobetonová RWY 28/10 mimo provoz.
- 1.7 Asfaltobetonové TWY A + B jsou mimo provoz. Pojízďení provádět po TWY C.
- 1.8 Výška letu po okruhu je 1810 ft / 550 m AMSL.
- 1.9 Komunikaci v blízkosti prahu RWY 10R je nutné v rámci bezpečnosti přelétávat v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Přilet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m, nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m, je povolen pouze po předchozí dohodě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipožární služby).
- 2.2 Z důvodu blízkosti ptačí rezervace a vhodného biotopu podél řeky Opavy, lze v brzkých ranních a pozdních podvečerních hodinách očekávat možný výskyt ptáků (racci, volavky a čápi).

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

Sazby jsou uvedeny bez DPH.

3.1 Přistávací poplatky

Za letadlo do 2500 kg	100,00
Za letadlo nad 2500 kg	250,00

3.2 Parkovací poplatky

Odbavovací plocha (za hodinu a tunu MTOW)	5,00
V hangáru (za hodinu a tunu MTOW)	15,00

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

————— Konec kapitoly —————

Záměrně nepoužito