

GEN-1 ÚVOD

- 1.1 Všeobecně
 - 1.1.1 Vydáváním VFR příručky České republiky je pověřeno Řízení letového provozu ČR, s.p. – Letecká informační služba.
 - 1.1.2 Informace obsažené v této příručce jsou určeny pilotům letů VFR, které jsou prováděny nad územím ČR.
 - 1.1.3 Piloti letů VFR, hodlající provést mezinárodní let, musí vzít na vědomí, že informace obsažené v této příručce neobsahují pravidla a postupy, které se aplikují v zahraničí a musí proto získat informace z AIP nebo VFR příručky příslušného státu.
 - 1.1.4 Piloti letů VFR musí vzít na vědomí, že příručka nenahrazuje komplexnější informace, které jsou obsaženy v AIP ČR a leteckých předpisech.
 - 1.1.5 V případě, že by se informace v této příručce odchýlily od AIP, za platné musí být považovány informace zveřejněné v AIP.
 - 1.1.6 Jakékoliv změny týkající se obsahu této příručky budou doplněny v příslušném termínu AIRAC nebo v nejbližším vhodném termínu po něm.
- 1.2 Struktura VFR příručky
 - 1.2.1 Část 1 - Všeobecné údaje (VFR-GEN)
 - 1.2.2 Část 2 - Tratě (VFR-ENR)
 - 1.2.3 Část 3 - Heliporty (VFR-HEL)
 - 1.2.4 Část 4 - Letiště (VFR-AD)
 - 1.2.5 Část 5 - Plochy SLZ (VFR-SLZ)
- 1.3 Kontakt pro případ zjištění chyby nebo nesrovnalosti v údajích

VFR příručka je sestavována tak, aby informace dodané LIS odpovědnými subjekty byly publikovány tak přesně a kompletně, jak byly dodány. V případě zjištění chyby nebo nesrovnalosti v údajích, které by přesto mohly být zjištěny, stejně jako jakákoliv korespondence související s VFR příručkou kontaktujte:

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Letecká informační služba
Navigační 787
252 61 Jeneč
aim@ans.cz
☎ +420 220 372 702

Konec kapitoly

Záměrně nepoužito