RNAV STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO

PRAHA RADAR	118.650
VARY TOWER	121.230
KARLOVY VARY ATIS	127.640
EMERGENCY FREQ	121.500

MSA L L
5900
090° 220° 25
5000

KARLOVY VARY RWY 11