LKCS České Budějovice

§ Veřejné vnitrostátní letiště / Neveřejné mezinárodní letiště

VFR , IFR

ARP: 48° 56' 47" N, 14° 25' 39" E
6,5 km SW od středu města České Budějovice, západně řeky Vltava
ELEV: 1417 ft / 432 m
Okruh: 2400 ft / 730 m AMSL

Budějovice INFORMATION
135,930

Řízení letového provozu České republiky

LKCS České Budějovice

Budějovice INFORMATION
135,930

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
27	265°	2500 x 45	PCN 49/R/B/W/T	2500	2560	2500	2200
09	085°	2500 x 45	PCN 49/R/B/W/T	2500	2560	2500	2500

JIHOČESKÉ LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s.
U Zimního stadionu 1952/2,
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 7,
☎ +420 387 204 550,
🖷 +420 387 201 014,
airport@airport-cb.cz,
www.airport-cb.cz

Stanoviště AFIS - ☎ +420 725 036 721,
☎ +420 386 325 339, twr@airport-cb.cz,
AFTN: LKCSZTZX
Handling - ☎ +420 725 502 738,
handling@airport-cb.cz
Ing. Gustav Sysel - ☎ +420 702 121 528,
sysel@airport-cb.cz

MON-SUN 0700-1600 (0600-1500)
Jinak O/R 24 HR předem.
Prodloužení provozní doby AD publikováno NOTAMem.

AVGAS 100LL, JET-A1

NIL

omezeně

omezeně

hotely České Budějovice

obce Planá, Litvínovice, České Budějovice

městská hromadná doprava, linka č. 19

Celní a pasové odbavení: O/R 24H předem
MON - FRI
O/R 48H předem SAT, SUN, HOL

THR RWY 27 trvale posunut o 300 m na západ.