Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
🖷 +420 220 372 702
aim@ans.cz
https://aim.rlp.cz

Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

Datum vydání: 24 JUL 25

07 AUG 25 (1)

Seznam VFR-SUP platných k datu účinnosti této VFR-AMDT:

2014: 14; **2017:** 13; **2020:** 13; **2022:** 11, 18, 25, 26; **2023:** 8, 17; **2024:** 5, 11, 12, 15, 16, 19; **2025:** 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

Označení minulé změny: 10 JUL 25 (1)

Tato změna nabývá účinnosti dne 07 AUG 25. V tento den zařaďte do VFR příručky přiložené strany.

Tato změna obsahuje:

Kroměříž (LKKM)	Nový prostor LKD12.
OSTRAVA/Mošnov (LKMT)	Odstranění NDB R a NDB N, odstranění symbolů MM, L.
PRAHA/Ruzyně (LKPR)	Nový segment Rapid Exit TWY J, odstranění NDB L (Liboc), pozice VDF, omezení rozpětí na TWY Q a TWY R.
PRAHA/Vodochody (LKVO)	Revize map.
Prostějov (LKPJ)	Nový prostor LKD12.
Přerov (LKPO)	Nový prostor LKD12.
Stichovice (LKSB)	Kontakt.
Ústí nad Labem (LKUL)	Kontakt.
Znojmo (LKZN)	Nový prostor LKTSA80.

Zrušte následující kapitoly		Zařaďte následující kapitoly	
VFR-GEN-0-4	10 JUL 25 (1)	VFR-GEN-0-4	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKKM-VOC	20 FEB 25 (1)	VFR-AD-LKKM-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKMT-VFRC	20 FEB 25 (1)	VFR-AD-LKMT-VFRC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKMT-ADC	23 JAN 25 (1)	VFR-AD-LKMT-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPR-VFRC	20 FEB 25 (1)	VFR-AD-LKPR-VFRC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPR-ADC	17 APR 25 (1)	VFR-AD-LKPR-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPR-PDC	17 APR 25 (1)	VFR-AD-LKPR-PDC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKVO-ADC	15 MAY 25 (1)	VFR-AD-LKVO-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKVO-PDC	15 MAY 25 (1)	VFR-AD-LKVO-PDC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPJ-VOC	20 FEB 25 (1)	VFR-AD-LKPJ-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPO-VOC	20 MAR 25 (1)	VFR-AD-LKPO-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKSB-ADC	13 JUN 24 (1)	VFR-AD-LKSB-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKUL-ADC	08 AUG 24 (1)	VFR-AD-LKUL-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKZN-VOC	25 FEB 21 (1)	VFR-AD-LKZN-VOC	07 AUG 25 (1)

Ruční opravy: NIL

Proveďte záznam této VFR-AMDT do VFR-GEN-0-2.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do této VFR-AMDT a tím zrušeny:
VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do této VFR-AMDT a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL

KONEC

GEN-0-4 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Kapitola	Datum účinnosti
Obsah	
VFR-GEN-0-1	17 APR 25 (1)
Záznam o změnách VFR příručky	
VFR-GEN-0-2	17 AUG 17 (1)
Záznam o dodatcích VFR příručky	
VFR-GEN-0-3	10 JUL 25 (1)
Kontrolní seznam stran	
VFR-GEN-0-4	07 AUG 25 (1)
Seznam ručních oprav	
VFR-GEN-0-5	01 MAY 14 (1)
Úvod	
VFR-GEN-1	24 MAR 22 (1)
Deset tipů	
VFR-GEN-2	01 MAY 14 (1)
Zkratky	
VFR-GEN-3	11 JUL 24 (1)
Symboly	
VFR-GEN-4	13 JUL 23 (2)
Pověřené úřady	
VFR-GEN-5	20 MAR 25 (1)
Letové provozní služby	
VFR-GEN-6	18 APR 24 (1)
VFR-GEN-6-ATS	13 JUL 23 (1)
Meteorologické služby	
VFR-GEN-7	17 APR 25 (1)
Letecké informace	
VFR-GEN-8	28 DEC 23 (1)
Pátrání a záchrana	
VFR-GEN-9	15 SEP 16 (1)
Vzdušný prostor	
VFR-ENR-1	23 JAN 25 (1)
VFR-ENR-1-AIRSPACE	13 JUL 23 (1)
Pravidla pro VFR	
VFR-ENR-2	20 MAR 25 (1)
Nastavení výškoměru	
VFR-ENR-3	23 JAN 25 (1)
VFR-ENR-3-TMA	23 JAN 25 (1)
Odpovídač SSR	
VFR-ENR-4	26 JAN 23 (1)
Plánování letů	
VFR-ENR-5	16 AUG 18 (1)
Frazeologie	
VFR-ENR-6	15 JUN 23 (1)
Provozní kmitočty	
VFR-ENR-7	15 MAY 25 (1)
Letiště a SLZ plochy - úvod	
VFR-AD-1	21 JUN 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Benešov	
VFR-AD-LKBE-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKBE-ADC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKBE-TEXT	17 APR 25 (1)
Bohuňovice	
VFR-AD-LKBO-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKBO-ADC	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKBO-TEXT	05 DEC 19 (1)
BRNO/Tuřany	
VFR-AD-LKTB-VFRC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKTB-ADC	26 DEC 24 (1)
VFR-AD-LKTB-TEXT	20 FEB 25 (1)
Broumov	
VFR-AD-LKBR-VOC	20 MAY 21 (1)
VFR-AD-LKBR-ADC	07 DEC 17 (1)
VFR-AD-LKBR-TEXT	01 MAY 14 (1)
Břeclav	
VFR-AD-LKBA-VOC	28 FEB 19 (2)
VFR-AD-LKBA-ADC	05 NOV 20 (1)
VFR-AD-LKBA-TEXT	30 DEC 21 (1)
Bubovice	
VFR-AD-LKBU-VOC	02 NOV 23 (1)
VFR-AD-LKBU-ADC	02 NOV 23 (1)
VFR-AD-LKBU-TEXT	02 NOV 23 (1)
Česká Lípa	
VFR-AD-LKCE-VOC	28 JAN 21 (1)
VFR-AD-LKCE-ADC	04 NOV 21 (1)
VFR-AD-LKCE-TEXT	11 OCT 18 (1)
České Budějovice	
VFR-AD-LKCS-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKCS-ADC	03 OCT 24 (1)
VFR-AD-LKCS-TEXT	11 JUL 24 (1)
Dvůr Králové	
VFR-AD-LKDK-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKDK-ADC	22 FEB 24 (1)
VFR-AD-LKDK-TEXT	11 AUG 22 (1)
Erpužice	
VFR-AD-LKER-VOC	30 JAN 20 (1)
VFR-AD-LKER-ADC	27 JAN 22 (1)
VFR-AD-LKER-TEXT	27 JAN 22 (1)
Frýdlant	
VFR-AD-LKFR-VOC	03 NOV 22 (1)
VFR-AD-LKFR-ADC	16 AUG 18 (1)
VFR-AD-LKFR-TEXT	13 JUL 23 (2)
Havlíčkův Brod	
VFR-AD-LKHB-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKHB-ADC	21 APR 22 (1)
VFR-AD-LKHB-TEXT	16 JUN 22 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Hodkovice	
VFR-AD-LKHD-VOC	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKHD-ADC	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKHD-TEXT	08 OCT 20 (1)
Hořice	
VFR-AD-LKHC-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKHC-ADC	05 OCT 23 (1)
VFR-AD-LKHC-TEXT	05 OCT 23 (1)
Hořovice	
VFR-AD-LKHV-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKHV-ADC	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKHV-TEXT	21 MAR 24 (1)
Hosín	
VFR-AD-LKHS-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-AD-LKHS-ADC	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKHS-TEXT	23 JAN 25 (1)
Hradec Králové	
VFR-AD-LKHK-VOC	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKHK-ADC	28 NOV 24 (1)
VFR-AD-LKHK-TEXT	20 MAR 25 (1)
Hranice	
VFR-AD-LKHN-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKHN-ADC	07 SEP 23 (1)
VFR-AD-LKHN-TEXT	29 DEC 22 (1)
Cheb	
VFR-AD-LKCB-VOC	02 NOV 23 (1)
VFR-AD-LKCB-ADC	18 APR 24 (1)
VFR-AD-LKCB-TEXT	02 NOV 23 (1)
Chomutov	
VFR-AD-LKCH-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKCH-ADC	03 NOV 22 (1)
VFR-AD-LKCH-TEXT	14 JUL 22 (1)
Chotěboř	
VFR-AD-LKCT-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKCT-ADC	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKCT-TEXT	01 MAR 18 (1)
Chrudim	
VFR-AD-LKCR-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-AD-LKCR-ADC	27 FEB 20 (1)
VFR-AD-LKCR-TEXT	24 FEB 22 (1)
Jaroměř	
VFR-AD-LKJA-VOC	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKJA-ADC	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKJA-TEXT	13 JUL 23 (2)
Jičín	
VFR-AD-LKJC-VOC	29 DEC 22 (1)
VFR-AD-LKJC-ADC	22 FEB 24 (1)
VFR-AD-LKJC-TEXT	13 JUL 23 (2)
Jihlava	
VFR-AD-LKJI-VOC	25 FEB 21 (1)
VFR-AD-LKJI-ADC	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKJI-TEXT	03 DEC 20 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Jindřichův Hradec	
VFR-AD-LKJH-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKJH-ADC	11 JUL 24 (1)
VFR-AD-LKJH-TEXT	05 SEP 24 (1)
Karlovy Vary	
VFR-AD-LKKV-VFRC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKKV-ADC	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKKV-PDC	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKKV-TEXT	29 DEC 22 (1)
Kladno	
VFR-AD-LKKL-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKKL-ADC	15 MAY 25 (1)
VFR-AD-LKKL-TEXT	23 MAR 23 (1)
Klatovy	
VFR-AD-LKKT-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKKT-ADC	05 SEP 24 (1)
VFR-AD-LKKT-TEXT	23 FEB 23 (1)
Kolín	
VFR-AD-LKKO-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKKO-ADC	03 DEC 20 (1)
VFR-AD-LKKO-TEXT	03 DEC 20 (1)
Krnov	
VFR-AD-LKKR-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKKR-ADC	22 FEB 24 (1)
VFR-AD-LKKR-TEXT	21 MAR 24 (1)
Kroměříž	
VFR-AD-LKKM-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKKM-ADC	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKKM-TEXT	10 AUG 23 (1)
Křižanov	
VFR-AD-LKKA-VOC	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKKA-ADC	22 APR 21 (1)
VFR-AD-LKKA-TEXT	13 JUL 23 (2)
Kunovice	
VFR-AD-LKKU-VFRC	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKKU-ADC	28 NOV 24 (1)
VFR-AD-LKKU-TEXT	20 MAR 25 (1)
Kyjov	
VFR-AD-LKKY-VOC	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKKY-ADC	25 MAR 21 (1)
VFR-AD-LKKY-TEXT	25 MAR 21 (1)
Letkov	
VFR-AD-LKPL-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKPL-ADC	11 JUL 24 (1)
VFR-AD-LKPL-TEXT	23 APR 20 (1)
Letňany	
VFR-AD-LKLT-VOC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKLT-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKLT-TEXT	10 JUL 25 (1)
Liberec	
VFR-AD-LKLB-VOC	02 NOV 23 (1)
VFR-AD-LKLB-ADC	23 FEB 23 (1)
VFR-AD-LKLB-TEXT	08 AUG 24 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Luhačovice	
VFR-AD-LKLU-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKLU-ADC	12 AUG 21 (1)
VFR-AD-LKLU-TEXT	12 AUG 21 (1)
Mariánské Lázně	
VFR-AD-LKMR-VOC	01 MAY 14 (1)
VFR-AD-LKMR-ADC	01 MAY 14 (1)
VFR-AD-LKMR-TEXT	01 MAY 14 (1)
Medlánky	
VFR-AD-LKCM-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-AD-LKCM-ADC	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKCM-TEXT	31 MAR 16 (2)
Mikulovice	
VFR-AD-LKMI-VOC	20 MAY 21 (1)
VFR-AD-LKMI-ADC	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKMI-TEXT	25 JAN 24 (1)
Mladá Boleslav	
VFR-AD-LKMB-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKMB-ADC	01 DEC 22 (1)
VFR-AD-LKMB-TEXT	31 OCT 24 (1)
Mnichovo Hradiště	
VFR-AD-LKMH-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-AD-LKMH-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKMH-TEXT	10 JUL 25 (1)
Moravská Třebová	
VFR-AD-LKMK-VOC	24 FEB 22 (1)
VFR-AD-LKMK-ADC	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKMK-TEXT	11 AUG 22 (1)
Most	
VFR-AD-LKMO-VOC	02 DEC 21 (1)
VFR-AD-LKMO-ADC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKMO-TEXT	03 NOV 22 (1)
Nové Město	
VFR-AD-LKNM-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKNM-ADC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKNM-TEXT	01 MAY 14 (1)
Olomouc	
VFR-AD-LKOL-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-AD-LKOL-ADC	20 MAR 25 (1)
VFR-AD-LKOL-TEXT	20 MAR 25 (1)
OSTRAVA/Mošnov	
VFR-AD-LKMT-VFRC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKMT-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKMT-TEXT	12 JUN 25 (1)
Panenský Týnec	
VFR-AD-LKPC-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKPC-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKPC-TEXT	29 MAY 14 (1)
Pardubice	
VFR-AD-LKPD-VFRC	15 MAY 25 (1)
VFR-AD-LKPD-ADC	15 MAY 25 (1)
VFR-AD-LKPD-TEXT	12 JUN 25 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Plasy	
VFR-AD-LKPS-VOC	16 JUL 20 (1)
VFR-AD-LKPS-ADC	12 AUG 21 (1)
VFR-AD-LKPS-TEXT	12 AUG 21 (1)
Plzeň/Líně	
VFR-AD-LKLN-VOC	17 JUN 21 (1)
VFR-AD-LKLN-ADC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKLN-TEXT	20 FEB 25 (1)
Podhořany	
VFR-AD-LKPN-VOC	16 JUN 22 (1)
VFR-AD-LKPN-ADC	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKPN-TEXT	10 AUG 23 (1)
Polička	
VFR-AD-LKPA-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKPA-ADC	21 MAR 24 (1)
VFR-AD-LKPA-TEXT	21 MAR 24 (1)
PRAHA/Ruzyně	
VFR-AD-LKPR-VFRC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPR-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPR-PDC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPR-TEXT	15 MAY 25 (1)
PRAHA/Vodochody	
VFR-AD-LKVO-VFRC	12 JUN 25 (1)
VFR-AD-LKVO-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKVO-PDC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKVO-TEXT	15 MAY 25 (1)
Prostějov	
VFR-AD-LKPJ-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPJ-ADC	04 NOV 21 (1)
VFR-AD-LKPJ-TEXT	04 NOV 21 (1)
Přerov	
VFR-AD-LKPO-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPO-ADC	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKPO-TEXT	23 JAN 25 (1)
Příbram	
VFR-AD-LKPM-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-AD-LKPM-ADC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKPM-TEXT	20 FEB 25 (1)
Přibyslav	
VFR-AD-LKPI-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKPI-ADC	22 FEB 24 (1)
VFR-AD-LKPI-TEXT	30 MAR 17 (2)
Rakovník	
VFR-AD-LKRK-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKRK-ADC	05 DEC 19 (1)
VFR-AD-LKRK-TEXT	02 NOV 23 (1)
Raná	
VFR-AD-LKRA-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKRA-ADC	23 MAY 19 (1)
VFR-AD-LKRA-TEXT	20 JUN 19 (1)
Rokycany	
VFR-AD-LKRY-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-AD-LKRY-ADC	19 JUL 18 (1)
VFR-AD-LKRY-TEXT	19 JUL 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Roudnice	
VFR-AD-LKRO-VOC	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKRO-ADC	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKRO-TEXT	23 JAN 25 (1)
Sazená	
VFR-AD-LKSZ-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKSZ-ADC	22 APR 21 (1)
VFR-AD-LKSZ-TEXT	21 MAR 24 (1)
Skuteč	
VFR-AD-LKSK-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-AD-LKSK-ADC	16 JUN 22 (1)
VFR-AD-LKSK-TEXT	25 JAN 24 (1)
Slaný	
VFR-AD-LKSN-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKSN-ADC	28 JAN 21 (1)
VFR-AD-LKSN-TEXT	30 JAN 20 (1)
Soběslav	
VFR-AD-LKSO-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-AD-LKSO-ADC	05 OCT 23 (1)
VFR-AD-LKSO-TEXT	21 APR 22 (1)
Staňkov	
VFR-AD-LKSA-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKSA-ADC	08 AUG 24 (1)
VFR-AD-LKSA-TEXT	09 SEP 21 (1)
Stichovice	
VFR-AD-LKSB-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKSB-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKSB-TEXT	24 MAR 22 (1)
Strakonice	
VFR-AD-LKST-VOC	23 FEB 23 (1)
VFR-AD-LKST-ADC	12 JUN 25 (1)
VFR-AD-LKST-TEXT	12 JUN 25 (1)
Strunkovice	
VFR-AD-LKSR-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKSR-ADC	04 NOV 21 (1)
VFR-AD-LKSR-TEXT	04 NOV 21 (1)
Šumperk	
VFR-AD-LKSU-VOC	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKSU-ADC	16 JUL 20 (1)
VFR-AD-LKSU-TEXT	16 AUG 18 (1)
Tábor	
VFR-AD-LKTA-VOC	24 FEB 22 (1)
VFR-AD-LKTA-ADC	01 DEC 22 (1)
VFR-AD-LKTA-TEXT	24 FEB 22 (1)
Tachov	
VFR-AD-LKTD-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-AD-LKTD-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKTD-TEXT	17 JUN 21 (1)
Točná	
VFR-AD-LKTC-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKTC-ADC	23 MAR 23 (1)
VFR-AD-LKTC-TEXT	23 MAR 23 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Toužim	
VFR-AD-LKTO-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKTO-ADC	08 SEP 22 (1)
VFR-AD-LKTO-TEXT	12 OCT 17 (2)
Ústí nad Labem	
VFR-AD-LKUL-VOC	28 FEB 19 (2)
VFR-AD-LKUL-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKUL-TEXT	26 JAN 23 (1)
Ústí nad Orlicí	
VFR-AD-LKUO-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKUO-ADC	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKUO-TEXT	01 MAY 14 (1)
Velké Poříčí	
VFR-AD-LKVP-VOC	20 MAY 21 (1)
VFR-AD-LKVP-ADC	08 AUG 24 (1)
VFR-AD-LKVP-TEXT	22 APR 21 (1)
Vlašim	
VFR-AD-LKVL-VOC	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKVL-ADC	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKVL-TEXT	17 APR 25 (1)
Vrchlabí	
VFR-AD-LKVR-VOC	13 AUG 20 (1)
VFR-AD-LKVR-ADC	25 FEB 21 (1)
VFR-AD-LKVR-TEXT	13 AUG 20 (1)
Vysoké Mýto	
VFR-AD-LKVM-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKVM-ADC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKVM-TEXT	08 SEP 22 (1)
Vyškov	
VFR-AD-LKVY-VOC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKVY-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKVY-TEXT	10 JUL 25 (1)
Zábřeh	
VFR-AD-LKZA-VOC	20 APR 23 (1)
VFR-AD-LKZA-ADC	23 APR 20 (1)
VFR-AD-LKZA-TEXT	29 DEC 22 (1)
Zbraslavice	
VFR-AD-LKZB-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKZB-ADC	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKZB-TEXT	17 AUG 17 (1)
Zlín	
VFR-AD-LKZL-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKZL-ADC	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKZL-TEXT	04 JAN 18 (2)
Znojmo	
VFR-AD-LKZN-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKZN-ADC	05 SEP 24 (1)
VFR-AD-LKZN-TEXT	02 DEC 21 (1)
Žamberk	
VFR-AD-LKZM-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKZM-ADC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKZM-TEXT	09 NOV 17 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Žatec/Macerka	
VFR-AD-LKZD-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKZD-ADC	19 JUL 18 (1)
VFR-AD-LKZD-TEXT	09 SEP 21 (1)
Boleradice	
VFR-SLZ-LKBOLE-VOC	24 FEB 22 (1)
VFR-SLZ-LKBOLE-ADC	24 FEB 22 (1)
Borek	
VFR-SLZ-LKBORE-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-SLZ-LKBORE-ADC	19 JUL 18 (1)
Brťov	
VFR-SLZ-LKBRTO-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-SLZ-LKBRTO-ADC	16 AUG 18 (1)
Brusné	
VFR-SLZ-LKBRUS-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKBRUS-ADC	13 JUN 24 (1)
Březí Falcon	
VFR-SLZ-LKBREZ-VOC	30 DEC 21 (1)
VFR-SLZ-LKBREZ-ADC	30 DEC 21 (1)
Budkovice	
VFR-SLZ-LKBUDK-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-SLZ-LKBUDK-ADC	20 MAR 25 (1)
Bynovec	
VFR-SLZ-LKBYNO-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-SLZ-LKBYNO-ADC	20 MAR 25 (1)
Bystřice nad Pernštejnem	
VFR-SLZ-LKBYST-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKBYST-ADC	16 AUG 18 (1)
Částkovice	
VFR-SLZ-LKCAST-VOC	11 JUL 24 (1)
VFR-SLZ-LKCAST-ADC	11 JUL 24 (1)
Čebín	
VFR-SLZ-LKCEBI-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-SLZ-LKCEBI-ADC	23 MAR 23 (1)
Český Dub	
VFR-SLZ-LKCDUB-VOC	30 DEC 21 (1)
VFR-SLZ-LKCDUB-ADC	30 DEC 21 (1)
Dětřichov Oáza	
VFR-SLZ-LKDETR-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKDETR-ADC	19 JUL 18 (1)
Doudleby	
VFR-SLZ-LKDOUD-VOC	13 JUL 23 (1)
VFR-SLZ-LKDOUD-ADC	13 SEP 18 (1)
Druzcov u Lípy	
VFR-SLZ-LKDRUZ-VOC	12 JUN 25 (1)
VFR-SLZ-LKDRUZ-ADC	12 JUN 25 (1)
Dušníky	
VFR-SLZ-LKDUSN-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-SLZ-LKDUSN-ADC	19 JUL 18 (1)
Hatě Excalibur	
VFR-SLZ-LKEXCA-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKEXCA-ADC	13 SEP 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Hať u Hlučína	
VFR-SLZ-LKHATH-VOC	20 APR 23 (1)
VFR-SLZ-LKHATH-ADC	16 AUG 18 (1)
Hláska	
VFR-SLZ-LKHLAS-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKHLAS-ADC	24 FEB 22 (1)
Horní Počaply	
VFR-SLZ-LKPOCA-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKPOCA-ADC	13 SEP 18 (1)
Horní Přím	
VFR-SLZ-LKPRIM-VOC	25 FEB 21 (1)
VFR-SLZ-LKPRIM-ADC	16 JUL 20 (1)
Hradčany	
VFR-SLZ-LKHRAD-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKHRAD-ADC	15 MAY 25 (1)
Charvátce	
VFR-SLZ-LKCHAR-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-SLZ-LKCHAR-ADC	26 MAR 20 (1)
Choceň	
VFR-SLZ-LKCHOC-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKCHOC-ADC	28 FEB 19 (2)
Chornice	
VFR-SLZ-LKCHOR-VOC	11 JUL 24 (1)
VFR-SLZ-LKCHOR-ADC	11 JUL 24 (1)
Choteč	
VFR-SLZ-LKCHOT-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKCHOT-ADC	20 FEB 25 (1)
Chotěšov	
VFR-SLZ-LKCHOV-VOC	13 SEP 18 (1)
VFR-SLZ-LKCHOV-ADC	13 SEP 18 (1)
Chrášťany	
VFR-SLZ-LKCHRA-VOC	26 DEC 24 (1)
VFR-SLZ-LKCHRA-ADC	26 DEC 24 (1)
Chřibská	
VFR-SLZ-LKCHRI-VOC	28 FEB 19 (2)
VFR-SLZ-LKCHRI-ADC	13 SEP 18 (1)
Chvojenec	
VFR-SLZ-LKCHVO-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKCHVO-ADC	21 JUN 18 (1)
Kaplice	
VFR-SLZ-LKKAPL-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKKAPL-ADC	20 FEB 25 (1)
Kejžlice	
VFR-SLZ-LKKEJZ-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-SLZ-LKKEJZ-ADC	10 OCT 19 (1)
Kostomlaty	
VFR-SLZ-LKKOST-VOC	24 FEB 22 (1)
VFR-SLZ-LKKOST-ADC	24 FEB 22 (1)
Kotvrdovice	
VFR-SLZ-LKKOTV-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKKOTV-ADC	11 OCT 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Kozmice	
VFR-SLZ-LKKOZY-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-SLZ-LKKOZY-ADC	18 MAY 23 (1)
Kramolín	
VFR-SLZ-LKKRAM-VOC	13 JUL 23 (1)
VFR-SLZ-LKKRAM-ADC	26 MAR 20 (1)
Krpy	
VFR-SLZ-LKKRPY-VOC	13 AUG 20 (1)
VFR-SLZ-LKKRPY-ADC	13 AUG 20 (1)
Křelovice - Jiřičky	
VFR-SLZ-LKJIRI-VOC	11 JUL 24 (1)
VFR-SLZ-LKJIRI-ADC	11 JUL 24 (1)
Kříženec	
VFR-SLZ-LKKRIZ-VOC	16 JUL 20 (1)
VFR-SLZ-LKKRIZ-ADC	26 MAR 20 (1)
Kunětice	
VFR-SLZ-LKKUNE-VOC	26 DEC 24 (1)
VFR-SLZ-LKKUNE-ADC	26 DEC 24 (1)
Letovice	
VFR-SLZ-LKLETO-VOC	11 JUL 24 (1)
VFR-SLZ-LKLETO-ADC	11 JUL 24 (1)
Libáň	
VFR-SLZ-LKLIBA-VOC	19 JUL 18 (1)
VFR-SLZ-LKLIBA-ADC	19 JUL 18 (1)
Lomnice nad Popelkou	
VFR-SLZ-LKLOMN-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKLOMN-ADC	15 MAY 25 (1)
Loučeň	
VFR-SLZ-LKLOUC-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKLOUC-ADC	19 JUL 18 (1)
Lukla	
VFR-SLZ-LKLUKL-VOC	26 DEC 24 (1)
VFR-SLZ-LKLUKL-ADC	26 DEC 24 (1)
Milovice	
VFR-SLZ-LKMILO-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKMILO-ADC	28 FEB 19 (2)
Miroslav	
VFR-SLZ-LKMIRO-VOC	25 FEB 21 (1)
VFR-SLZ-LKMIRO-ADC	11 OCT 18 (1)
Miroslav AirCon	
VFR-SLZ-LKMIRA-VOC	25 FEB 21 (1)
VFR-SLZ-LKMIRA-ADC	11 OCT 18 (1)
Místek	
VFR-SLZ-LKMIST-VOC	23 JAN 25 (1)
VFR-SLZ-LKMIST-ADC	23 JAN 25 (1)
Mladá	
VFR-SLZ-LKMLAD-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKMLAD-ADC	19 JUL 18 (1)
Nabočany	
VFR-SLZ-LKNABO-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-SLZ-LKNABO-ADC	08 AUG 24 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Náchod	
VFR-SLZ-LKNACH-VOC	30 DEC 21 (1)
VFR-SLZ-LKNACH-ADC	30 DEC 21 (1)
Napajedla	
VFR-SLZ-LKNAPA-VOC	07 NOV 19 (1)
VFR-SLZ-LKNAPA-ADC	26 MAR 20 (1)
Neplachov	
VFR-SLZ-LKNEPL-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKNEPL-ADC	13 JUN 24 (1)
Nová Včelnice	
VFR-SLZ-LKNVCE-VOC	13 SEP 18 (1)
VFR-SLZ-LKNVCE-ADC	13 SEP 18 (1)
Nučice	
VFR-SLZ-LKNUCI-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKNUCI-ADC	24 MAR 22 (1)
Nymburk	
VFR-SLZ-LKNYMB-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKNYMB-ADC	26 MAR 20 (1)
Opava	
VFR-SLZ-LKOPAV-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-SLZ-LKOPAV-ADC	26 MAR 20 (1)
Osičiny	
VFR-SLZ-LKOSIC-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKOSIC-ADC	10 AUG 23 (1)
Ostrov	
VFR-SLZ-LKOSTR-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKOSTR-ADC	17 JUN 21 (1)
Písek - Krašovice	
VFR-SLZ-LKPISK-VOC	21 MAY 20 (1)
VFR-SLZ-LKPISK-ADC	07 NOV 19 (1)
Polepy	
VFR-SLZ-LKPOLE-VOC	23 JAN 25 (1)
VFR-SLZ-LKPOLE-ADC	23 JAN 25 (1)
Ramš	
VFR-SLZ-LKRAMS-VOC	12 JUN 25 (1)
VFR-SLZ-LKRAMS-ADC	12 JUN 25 (1)
Slušovice	
VFR-SLZ-LKSLUS-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKSLUS-ADC	20 JUN 19 (1)
Strážnice	
VFR-SLZ-LKSTRZ-VOC	25 JAN 24 (1)
VFR-SLZ-LKSTRZ-ADC	26 MAR 20 (1)
Štětí	
VFR-SLZ-LKSTET-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKSTET-ADC	26 MAR 20 (1)
Teplice	
VFR-SLZ-LKTEPL-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKTEPL-ADC	26 MAR 20 (1)
Terezín	
VFR-SLZ-LKTERE-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-SLZ-LKTERE-ADC	06 DEC 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Trutnov	
VFR-SLZ-LKTRUT-VOC	28 FEB 19 (2)
VFR-SLZ-LKTRUT-ADC	11 OCT 18 (1)
Třebihošť	
VFR-SLZ-LKTRBH-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKTRBH-ADC	24 MAR 22 (1)
Velké Pavlovice	
VFR-SLZ-LKPAVL-VOC	24 FEB 22 (1)
VFR-SLZ-LKPAVL-ADC	17 JUN 21 (1)
Vrátkov	
VFR-SLZ-LKVRAT-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKVRAT-ADC	08 AUG 24 (1)
Zlín - Štípa	
VFR-SLZ-LKSTIP-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKSTIP-ADC	11 OCT 18 (1)
Heliporty	
VFR-HEL-1	17 APR 25 (1)
Následující strany jsou dostupné pouze v elektronické verzi	
Benešov	
VFR-HEL-LKBH-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-HEL-LKBH-ADC	08 AUG 24 (1)
Blansko	
VFR-HEL-LKBL-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-HEL-LKBL-ADC	05 OCT 23 (1)
Boskovice	
VFR-HEL-LKBS-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-HEL-LKBS-ADC	24 MAR 22 (1)
Brno - Bohunice MAIN	
VFR-HEL-LKBG-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-HEL-LKBG-ADC	24 MAR 22 (1)
Brno - Bohunice RESERVE	
VFR-HEL-LKBN-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-HEL-LKBN-ADC	24 MAR 22 (1)
Brno - Černá Pole	
VFR-HEL-LKBP-VOC	22 FEB 24 (1)
VFR-HEL-LKBP-ADC	22 FEB 24 (1)
Brno - Sv. Anna	
VFR-HEL-LKBV-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-HEL-LKBV-ADC	20 MAR 25 (1)
Brodek u Přerova	
VFR-HEL-LKBD-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKBD-ADC	11 AUG 22 (1)
Břeclav - Nemocnice	
VFR-HEL-LKBI-VOC	25 JAN 24 (1)
VFR-HEL-LKBI-ADC	21 APR 22 (1)
České Budějovice - Nemocnice	
VFR-HEL-LKCC-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKCC-ADC	21 APR 22 (1)
České Budějovice - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKCA-VOC	17 APR 25 (1)
VFR-HEL-LKCA-ADC	17 APR 25 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Děčín	
VFR-HEL-LKDC-VOC	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKDC-ADC	07 SEP 23 (1)
Domažlice	
VFR-HEL-LKDO-VOC	18 APR 24 (1)
VFR-HEL-LKDO-ADC	21 APR 22 (1)
Frýdek-Místek	
VFR-HEL-LKFM-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKFM-ADC	21 APR 22 (1)
Havířov	
VFR-HEL-LKHA-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKHA-ADC	21 APR 22 (1)
Havlíčkův Brod - Nemocnice	
VFR-HEL-LKHL-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-HEL-LKHL-ADC	05 OCT 23 (1)
Hradec Králové - Nemocnice	
VFR-HEL-LKHR-VOC	16 MAY 24 (1)
VFR-HEL-LKHR-ADC	23 JAN 25 (1)
Hradec Králové - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKHH-VOC	16 MAY 24 (1)
VFR-HEL-LKHH-ADC	18 MAY 23 (1)
Chodová Planá	
VFR-HEL-LKCP-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKCP-ADC	19 MAY 22 (1)
Chomutov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKCU-VOC	26 DEC 24 (1)
VFR-HEL-LKCU-ADC	05 OCT 23 (1)
Chotouň	
VFR-HEL-LKCO-VOC	13 JUL 23 (2)
VFR-HEL-LKCO-ADC	19 MAY 22 (1)
Chrudim - Nemocnice	
VFR-HEL-LKCD-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-HEL-LKCD-ADC	19 MAY 22 (1)
Jeseník	
VFR-HEL-LKJE-VOC	05 SEP 24 (1)
VFR-HEL-LKJE-ADC	23 MAR 23 (1)
Jihlava - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKJL-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-HEL-LKJL-ADC	08 SEP 22 (1)
Jindřichův Hradec - Nemocnice	
VFR-HEL-LKJR-VOC	13 JUL 23 (2)
VFR-HEL-LKJR-ADC	19 MAY 22 (1)
Karlov	
VFR-HEL-LKKE-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKKE-ADC	19 MAY 22 (1)
Karlovy Vary - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKN-VOC	12 JUN 25 (1)
VFR-HEL-LKKN-ADC	12 JUN 25 (1)
Krnov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKI-VOC	23 FEB 23 (1)
VFR-HEL-LKKI-ADC	05 OCT 23 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Kroměříž - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKZ-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKKZ-ADC	19 MAY 22 (1)
Kyjov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKJ-VOC	25 JAN 24 (1)
VFR-HEL-LKKJ-ADC	18 MAY 23 (1)
Liberec - ACL	
VFR-HEL-LKLA-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKLA-ADC	19 MAY 22 (1)
Liberec - Nemocnice	
VFR-HEL-LKLC-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-HEL-LKLC-ADC	18 MAY 23 (1)
Liberec - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKLH-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKLH-ADC	19 MAY 22 (1)
Litoměřice	
VFR-HEL-LKLO-VOC	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKLO-ADC	05 OCT 23 (1)
Mělník	
VFR-HEL-LKME-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKME-ADC	19 MAY 22 (1)
Mladá Boleslav - Nemocnice	
VFR-HEL-LKML-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-HEL-LKML-ADC	19 MAY 22 (1)
Most - Nemocnice	
VFR-HEL-LKMS-VOC	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKMS-ADC	07 SEP 23 (1)
Náchod	
VFR-HEL-LKNC-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-HEL-LKNC-ADC	21 APR 22 (1)
Nedanice	
VFR-HEL-LKNE-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKNE-ADC	21 APR 22 (1)
Neratovice	
VFR-HEL-LKNR-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKNR-ADC	21 APR 22 (1)
Nová Amerika	
VFR-HEL-LKNK-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKNK-ADC	21 APR 22 (1)
Nové Město na Moravě	
VFR-HEL-LKNO-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-HEL-LKNO-ADC	21 APR 22 (1)
Olomouc - Nemocnice	
VFR-HEL-LKOC-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKOC-ADC	21 APR 22 (1)
Olomouc - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKOT-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKOT-ADC	23 MAR 23 (1)
Opava	
VFR-HEL-LKOV-VOC	20 APR 23 (1)
VFR-HEL-LKOV-ADC	23 FEB 23 (1)
Ostrava - Nemocnice	
VFR-HEL-LKOP-VOC	23 JAN 25 (1)
VFR-HEL-LKOP-ADC	23 JAN 25 (1)
Ostrava - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKOZ-VOC	05 OCT 23 (1)
VFR-HEL-LKOZ-ADC	05 OCT 23 (1)
Pardubice - Nemocnice	
VFR-HEL-LKPU-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-HEL-LKPU-ADC	16 MAY 24 (1)
Pelhřimov	
VFR-HEL-LKPE-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKPE-ADC	21 APR 22 (1)
Písek	
VFR-HEL-LKPF-VOC	13 JUL 23 (2)
VFR-HEL-LKPF-ADC	05 OCT 23 (1)
Plzeň - MAIN	
VFR-HEL-LKPZ-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKPZ-ADC	23 JAN 25 (1)
Plzeň - RESERVE	
VFR-HEL-LKPV-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKPV-ADC	21 APR 22 (1)
Praha 10 - Vinohrady	
VFR-HEL-LKPY-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKPY-ADC	03 OCT 24 (1)
Praha 19 - Kbely	
VFR-HEL-LKLK-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKLK-ADC	21 MAR 24 (1)
Praha 4 - Krč	
VFR-HEL-LKPK-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKPK-ADC	19 MAY 22 (1)
Praha 5 - Motol	
VFR-HEL-LKPH-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKPH-ADC	19 MAY 22 (1)
Praha 6 - Střešovice (MIL)	
VFR-HEL-LKPT-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKPT-ADC	08 AUG 24 (1)
Praha 8 - Bulovka	
VFR-HEL-LKPB-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKPB-ADC	24 MAR 22 (1)
Prachatice	
VFR-HEL-LKPG-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKPG-ADC	08 SEP 22 (1)
Přední Kopanina	
VFR-HEL-LKPP-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKPP-ADC	24 MAR 22 (1)
Rakovník - Nemocnice	
VFR-HEL-LKRV-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-HEL-LKRV-ADC	21 APR 22 (1)
Rozvadov	
VFR-HEL-LKRZ-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-HEL-LKRZ-ADC	24 MAR 22 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Solnice - ACL	
VFR-HEL-LKSL-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-HEL-LKSL-ADC	24 MAR 22 (1)
Svitavy	
VFR-HEL-LKSV-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKSV-ADC	05 OCT 23 (1)
Šumperk - Nemocnice	
VFR-HEL-LKSP-VOC	05 SEP 24 (1)
VFR-HEL-LKSP-ADC	23 MAR 23 (1)
Tábor - Nemocnice	
VFR-HEL-LKTR-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKTR-ADC	21 APR 22 (1)
Těchonín	
VFR-HEL-LKTH-VOC	15 JUN 23 (1)
VFR-HEL-LKTH-ADC	12 JUN 25 (1)
Trutnov	
VFR-HEL-LKTU-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-HEL-LKTU-ADC	24 MAR 22 (1)
Uherské Hradiště - Mařatice	
VFR-HEL-LKUH-VOC	25 JAN 24 (1)
VFR-HEL-LKUH-ADC	24 MAR 22 (1)
Ústí nad Labem - Nemocnice	
VFR-HEL-LKUS-VOC	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKUS-ADC	12 JUN 25 (1)
Ústí nad Labem - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKUB-VOC	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKUB-ADC	21 APR 22 (1)
Vyškov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKVN-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKVN-ADC	18 MAY 23 (1)
Zlín - Nemocnice	
VFR-HEL-LKZI-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-HEL-LKZI-ADC	05 OCT 23 (1)
Znojmo - Nemocnice	
VFR-HEL-LKZO-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKZO-ADC	17 APR 25 (1)

Záměrně nepoužito

LKKM Kroměříž

§ Neveřejné vnitrostátní letiště

VFR den, výsadková činnost

Kroměříž RADIO
122,205

ARP: 49° 17' 08" N, 17° 24' 57" E
2,2 km SE Kroměříž
ELEV: 617 ft / 188 m
Okruh: 1600 ft / 488 m AMSL





! Při vzletu z RWY 02 po dosažení bezpečné výšky mírně odbočit doprava do kurzu 045° mimo městskou zástavbu Dolní Zahrady.

Řízení letového provozu České republiky

LKKM Kroměříž

Kroměříž RADIO
122,205

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
02	019°	775 x 30	5500 kg / 0.3 MPa	775	805	775	775
20	199°	775 x 30	5500 kg / 0.3 MPa	775	805	775	775



Aeroklub Kroměříž, z.s.
Na Hrázi 1148/6, 767 01 Kroměříž,
letiste.km@tiscali.cz

Poskytování informací známému provozu
☎ +420 725 751 522
Radek Ligurský - předseda aeroklubu
☎ +420 735 192 886
Miroslav Rakušan - vedoucí letového provozu
☎ +420 603 259 545

Celní a pasové odbavení: NIL

Všechny přílety jsou možné pouze po telefonickém souhlasu vedoucího letového provozu Aeroklubu Kroměříž.

- pouze při provozu aeroklubu, jinak vyžádat 24 hod. předem
- automobilový bezolovnatý benzín BA 95
- AeroShell: 100W, W15W-50, Oil Sport Plus 4
- po dohodě s provozovatelem AD
- jen menší opravy
- pensiony ve městě
- 100 m od letiště - celodenní provoz
- autobus, MHD, taxi

LKMT OSTRAVA/Mošnov

§ Veřejné mezinárodní letiště

IFR, VFR

ARP: 49° 41' 46" N, 18° 06' 39" E
20 km SW Hlavní nádraží v Ostravě
ELEV: 844 ft / 257 m



Mošnov ATIS
118,055
Mošnov VĚŽ/TOWER
120,805
118,700
PRAHA RADAR
119,375
124,050



Řízení letového provozu České republiky

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	SOUŘADNICE	
ALFA	Příbor	49° 39' 00" N 018° 08' 28" E	Vyčkávací
BRAVO	Studénka (železniční přejezd)	49° 42' 17" N 018° 03' 04" E	Vyčkávací
ECHO	Frýdek Místek (hráz přehrady)	49° 39' 48" N 018° 19' 13" E	Vstupní / výstupní
FOXTROT	Šenov (kostel)	49° 47' 10" N 018° 22' 29" E	Vstupní / výstupní
NOVEMBER	Hrabyně	49° 52' 59" N 018° 03' 17" E	Vstupní / výstupní
SIERRA	Hodslavice	49° 32' 20" N 018° 01' 25" E	Vstupní / výstupní
TANGO	Bělotín	49° 35' 06" N 017° 47' 59" E	Vstupní / výstupní
WHISKY	Vrchy (kostel)	49° 44' 57" N 017° 52' 19" E	Vstupní / výstupní

PŘÍLETY	POŘADÍ TRAŤOVÝCH BODŮ
NOVEMBER 1	NOVEMBER - BRAVO
FOXTROT 1	FOXTROT - ALFA
ECHO 1	ECHO - ALFA
SIERRA 1	SIERRA - ALFA
TANGO 1	TANGO - BRAVO
WHISKY 1	WHISKY - BRAVO
ODLETY	**POŘADÍ TRAŤOVÝCH BODŮ**
NOVEMBER 1	BRAVO - NOVEMBER
FOXTROT 1	ALFA - FOXTROT
ECHO 1	ALFA - ECHO
SIERRA 1	ALFA - SIERRA
TANGO 1	BRAVO - TANGO
WHISKY 1	BRAVO - WHISKY

LKMT OSTRAVA/Mošnov

Mošnov VĚŽ/TOWER
120,805
118,700
Mošnov DELIVERY
128,525



RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
04	040°	3511 x 63	PCN 50/R/B/W/T	3511	3811	3511	3511
22	220°	3511 x 63	PCN 50/R/B/W/T	3511	3811	3511	3511

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov, č.p. 401,
☎ +420 597 471 137,
☎ +420 597 471 122,
🖷 +420 597 471 121,
operation@airport-ostrava.cz,
handling@airport-ostrava.cz,
AFTN: LKMTYDYX,
SITA: OSRCZ7X, SITA: OSRCZKO

Letiště Ostrava, a.s. (Handlingový agent pro všechny lety) - ☎ +420 597 471 137, 🖷 +420 597 471 121, handling@airport-ostrava.cz, SITA: OSRCZ7X (FREQ: 131,430, volací znak OSTRAVA HANDLING)

Eurojet (Handlingový agent pro soukromé a obchodní lety) - ☎ +420 233 343 362, 🖷 +420 233 343 102, ops@eurojet-service.com, SITA: PRGOOCR

H24

Jet A-1, AVGAS 100 LL

na vyžádání

vlastní hangár jen omezeně, jinak podle možností hangáru JOB-AIR Technic, a.s. ☎ +420 556 789 111, 🖷 +420 556 789 122, jobair@jobair.cz
Hangárovací prostor pro GA letadla - Hangár ELMONTEX a.s. ☎ +420 702 209 570, operation@elmontex.cz

Nouzově, jen omezeně
Údržba letadel prováděna společností: JOB-AIR Technic, a.s.,
Mezinárodní letiště Ostrava, Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, ☎ +420 556 789 111, 🖷 +420 556 789 122, jobair@jobair.cz
ELMONTEX, a.s.
Opravářské služby a údržba letadel GA prováděna společností ELMONTEX a.s., ☎ +420 725 808 310, operation@elmontex.cz

Hotely v Kopřivnici, Ostravě a Novém Jičíně

Fast-food a kavárna s omezenou provozní dobou

Autobus MHD č. 333, vlak, taxi a autobusy ČSAD, půjčovna automobilů

Celní a pasové odbavení: H24

Záměrně nepoužito

LKPR PRAHA/Ruzyně

§ Veřejné mezinárodní letiště ✈ IFR, VFR

ARP: 50° 06' 03" N, 14° 15' 36" E
277° GEO - 10 km Pražský hrad
ELEV: 1234 ft / 376 m

RUZYNĚ ATIS 122,160

RUZYNĚ RADAR 118,310
PRAHA RADAR 120,530
PRAHA RADAR 127,580

RUZYNĚ TOWER 134,560
RUZYNĚ GROUND 121,910
RUZYNĚ DELIVERY 120,060



Řízení letového provozu České republiky

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	SOUŘADNICE	
ECHO	Radotín (železniční stanice)	49° 59' 10" N 014° 21' 41" E	Vstupní / výstupní
NOVEMBER	Velvary (silo)	50° 16' 06" N 014° 14' 21" E	Vstupní / výstupní
SIERRA	Beroun (dálniční most)	49° 57' 42" N 014° 04' 58" E	Vstupní / výstupní
WHISKY	Kačice (dálniční přejezd)	50° 09' 10" N 013° 58' 59" E	Vstupní / výstupní
ALFA	Benzinová pumpa	50° 08' 17" N 014° 14' 38" E	
BRAVO	Železniční přejezd	50° 11' 16" N 014° 11' 09" E	
CHARLIE	Hrad	50° 11' 18" N 014° 02' 28" E	
TANGO	Dálniční křižovatka	50° 02' 59" N 014° 16' 22" E	



PŘÍLETY	POŘADÍ TRAŤOVÝCH BODŮ
NOVEMBER 2	NOVEMBER - BRAVO - ALFA
WHISKY 2	WHISKY - CHARLIE - BRAVO - ALFA
SIERRA 2	SIERRA - TANGO
ECHO 2	ECHO - TANGO
ODLETY	**POŘADÍ TRAŤOVÝCH BODŮ**
NOVEMBER 2	ALFA - BRAVO - NOVEMBER
WHISKY 2	ALFA - BRAVO - CHARLIE - WHISKY
SIERRA 2	TANGO - SIERRA
ECHO 2	TANGO - ECHO

3 Pravidla pro aktivaci CTR/TMA VODOCHODY a TMA VIII PRAHA

Platnost prostoru TMA VIII PRAHA pouze pokud CTR a TMA II Vodochody není aktivní. Informace o statutu CTR a TMA II Vodochody jsou vysílány na FREQ 123,030.

Mimo dobu aktivace TMA I Vodochody tento prostor zaniká a klasifikace vzdušného prostoru se mění na třídu E. Informace o statutu prostoru TMA I Vodochody jsou vysílány na FREQ 123,030.

LKPR PRAHA/Ruzyně

Ruzyně TOWER
134,560
Ruzyně GROUND
121,910
Ruzyně DELIVERY
120,060



RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
06	060°	3715 x 45	PCN 75/R/B/W/T	3715	3775	3715	3715
24	240°	3715 x 45	PCN 75/R/B/W/T	3715	3775	3715	3715
12	122°	3250 x 45	PCN 62/R/B/X/T	3250	3310	3250	3250
30	302°	3250 x 45	PCN 62/R/B/X/T	3250	3310	3250	3250

Letiště Praha, a.s.
K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6, Ruzyně, ☎ +420 220 111 111,
☎ +420 220 115 890,
🖷 +420 235 350 922,
LKPR@prg.aero, AFTN: LKPRYDYX

H 24

Turbo Fuel JET A-1, AVGAS 100 LL

NIL

O/R

O/R

Holiday Inn Prague Airport, Ramada Airport Hotel Prague, Courtyard by Marriott Prague Airport. Ubytovací služby cestovních kanceláří v budovách terminálů 1, 2 a 3.

Restaurace v budovách terminálu 1, 2 a 3.

Půjčovny automobilů, autobusy městské hromadné dopravy, taxi včetně mikrobusů taxi, pravidelná přeprava autobusy a individuální přeprava automobily.

Celní a pasové odbavení: H 24

Po přistání na RWY 06/24 je zakázán výjezd po RWY 12, pokud ATC nestanoví jinak. Je zakázáno pojíždění letadel na RWY 12 po RWY 06/24, s výjimkou úseku mezi TWY L a TWY D.

Řízení letového provozu České republiky

RWY 06/24 IN USE

Possible misidentification of TWY D, RWY 12 AND TWY L.
After landing on RWY 06/24 do not vacate via RWY 12 unless explicitly instructed by ATC to do so.



HS1

TWYs D and F cross the active RWY 12/30

The Stop Bars on TWYs D and F are controlled automatically. Pilots must expect a short delay between the clearance to cross the active RWY and the consequent Stop Bar switch-off.



HS2

LKPR PRAHA/Ruzyně

Mapa stání / zajíždění letadel - APRON SOUTH

STANDS	WING SPAN (m)	INS COORDINATES		NOTICE
S1	24	50°05´51,61´´N 014°17´10,28´´E	50°05,9´N 014°17,2´E	
S2	24	50°05´51,40´´N 014°17´08,70´´E	50°05,9´N 014°17,2´E	
S3	24	50°05´51,20´´N 014°17´07,12´´E	50°05,9´N 014°17,1´E	
S5	36	50°05´54,10´´N 014°17´09,12´´E	50°05,9´N 014°17,2´E	
S6	32	50°05´51,20´´N 014°17´07,12´´E	50°05,9´N 014°17,1´E	
S6A	*65 + 74H*	*50°05´53,10´´N 014°17´07,66´´E*	*50°05,9´N 014°17,1´E*	*alternative stand*
S9	29	50°05´56,96´´N 014°17´07,89´´E	50°05,9´N 014°17,1´E	
S14	24	50°05´52,50´´N 014°16´43,70´´E	50°05,9´N 014°16,7´E	stand available SR-SS
S15	24	50°05´54,26´´N 014°16´45,60´´E	50°05,9´N 014°16,8´E	stand available SR-SS
S16	24	50°05´55,81´´N 014°16´47,41´´E	50°05,9´N 014°16,8´E	stand available SR-SS
S17	24	50°05´57,34´´N 014°16´49,28´´E	50°06,0´N 014°16,8´E	stand available SR-SS
S19	15	50°05´45,27´´N 014°16´54,62´´E	50°05,8´N 014°16,9´E	stand available SR-SS
S20	29	50°05´49,05´´N 014°17´03,11´´E	50°05,8´N 014°17,1´E	
S20A	*36*	*50°05´48,88´´N 014°17´02,75´´E*	*50°05,8´N 014°17,0´E*	*alternative stand*
S21	29	50°05´48,80´´N 014°17´01,18´´E	50°05,8´N 014°17,0´E	
S22	29	50°05´48,56´´N 014°16´59,26´´E	50°05,8´N 014°17,0´E	
S22A	*36*	*50°05´48,49´´N 014°16´59,69´´E*	*50°05,8´N 014°17,0´E*	*alternative stand*
S23	29	50°05´48,31´´N 014°16´57,31´´E	50°05,8´N 014°17,0´E	
S23A	*36*	*50°05´48,14´´N 014°16´56,99´´E*	*50°05,8´N 014°16,9´E*	*alternative stand*
S24	29	50°05´48,06´´N 014°16´55,38´´E	50°05,8´N 014°16,9´E	
S25	29	50°05´47,82´´N 014°16´53,46´´E	50°05,8´N 014°16,9´E	
S25A	*36 + LOH*	*50°05´47,87´´N 014°16´54,16´´E*	*50°05,8´N 014°16,9´E*	*alternative stand*
S26	65 + 74H	50°05´46,69´´N 014°16´50,67´´E	50°05,8´N 014°16,8´E	
S26A	*29*	*50°05´47,57´´N 014°16´51,53´´E*	*50°05,8´N 014°16,9´E*	*alternative stand*
S26B	*31*	*50°05´47,17´´N 014°16´49,60´´E*	*50°05,8´N 014°16,8´E*	*alternative stand*
S30	13	50°05´48,72´´N 014°17´09,69´´E	50°05,8´N 014°17,2´E	stand available SR-SS



Záměrně nepoužito

LKVO PRAHA/Vodochody

§ Neveřejné mezinárodní letiště

IFR, VFR

ARP: 50° 13' 00" N, 14° 23' 44" E
2 km SW od obce Odolena Voda
ELEV: 919 ft / 280 m



Vodochody RADIM
123,030
Vodochody VĚŽ/TOWER
133,080
Vodochody RADAR
127,480

Nadm. výšky v závorkách jsou pro noční VFR lety
VÝŠKY VE STOPÁCH
Vzdálenosti v NM

5 E/2022

MIKE 50 12 27 N 014 41 47 E
NOVEMBER 50 16 06 N 014 14 21 E

! Mimo dobu aktivace prostoru CTR Vodochody tento prostor zaniká a je v platnosti TMA VIII Praha. Informace o statutu prostoru CTR Vodochody jsou vysílány Radiovým informačním majákem RADIM FREQ 123,030 (v českém a anglickém jazyce). Bez informace o statutu prostoru je nutné považovat prostor CTR Vodochody za aktivní. Kontrola statutu je povinná minimálně každých 15 minut.

Řízení letového provozu České republiky

LKVO PRAHA/Vodochody

Vodochody VĚŽ/TOWER
133,080



RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
10	100°	2500 x 45	PCN 22/F/B/X/T	2500	2560	2500	2500
28	280°	2500 x 45	PCN 22/F/B/X/T	2500	2560	2500	2500
11	100°	1800 x 50	5700 kg / 1,25 MPa	1800	1860	1800	1800
29	280°	1800 x 50	5700 kg / 1,25 MPa	1800	1860	1800	1800

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda, Dolínek, ☎ +420 731 135 187,
handling@aero.cz,
AFTN: LKVOZPZX,
AFTN: LKVOZTZX

Handling - Objednávky letů a služeb - ☎ +420 731 135 187
ATC, TWR - ☎ +420 255 762 615
Meteo, Briefing - ☎ +420 255 762 609
Správa letiště - ☎ +420 770 318 199
Záchranná a požární služba - ☎ +420 255 763 200

MON - FRI 0630 - 1400 (0530 - 1300)

Jet A-1, AVGAS 100 LL

NIL

NIL

NIL

NIL (hotely v Praze)

Bufet v době letového provozu, lehká studená jídla.

autobusy - stanice Odolena Voda - závod vlak - železniční stanice Úžice (3 km od letiště)

Celní a pasové odbavení: Celní a pasové odbavení mimo Schengenský prostor v pracovních dnech na vyžádání 24 HR předem. Pro lety o víkendech a svátcích 48 HR předem. Udělování vstupních víz do ČR se neprovádí.

LKVO PRAHA/Vodochody

STANDS	INS COORDINATES
1	50°13'11,11"N 014°23'25,89"E
2	50°13'11,59"N 014°23'27,56"E
2A	*50°13'11,35"N 014°23'26,47"E*
3	50°13'11,90"N 014°23'28,36"E
4	50°13'12,25"N 014°23'30,09"E
4A-B	*50°13'12,23"N 014°23'28,84"E*
4A-C	*50°13'12,28"N 014°23'28,72"E*

PARKING STANDS AND TAXIING ON APRON WEST



Řízení letového provozu České republiky

Záměrně nepoužito

LKPJ Prostějov

§ Neveřejné vnitrostátní letiště

VFR den, výsadková činnost

Prostějov RADIO
126,905

ARP: 49° 26' 52" N, 17° 08' 02" E
3 km SE od středu města Prostějov
ELEV: 702 ft / 214 m
Okruh: 1690 ft / 515 m AMSL





! Přílet/odlet na/z letiště Prostějov s ohledem na LKTRA6. Informace o aktivaci LKTRA6 je možné obdržet na FIC Praha.

Z důvodu omezení hluku jsou zakázány lety motorových letadel nad městem Prostějov ve výškách menších než 2346 ft / 715 m AMSL.

Řízení letového provozu České republiky

LKPJ Prostějov

Prostějov RADIO
126,905

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
12	122°	1000 x 60	6500 kg / 0.6 MPa	1000	1060	1000	1000
30	302°	1000 x 60	6500 kg / 0.6 MPa	1000	1060	1000	1000



Aeroklub Josefa Františka Prostějov
P.O.Box 119, 796 40 Prostějov,
☎ +420 582 342 598, ☎ +420 582 345 290,
aeroklub@lkpj.cz

Celní a pasové odbavení: NIL

Pojezdové dráhy nejsou vyznačeny.

Po přistání motorová letadla opustí RWY a pojíždí podél ní na úroveň hangáru a potom kolmo na stojánku aeroklubu.

O/R	
AVGAS 100 LL	
SHELL 100	
omezeně, po předchozí dohodě	
jen menší opravy	
Prostějov	
Prostějov	
taxi	

LKPO Přerov

§ Neveřejné mezinárodní letiště

VFR den, VFR noc (pouze pro vrtulníky), výsadková činnost

ARP: 49° 25' 33" N, 17° 24' 17" E
4,5 km SW od centra města
ELEV: 676 ft / 206 m
Okruh: 1640 ft / 500 m AMSL



PŘEROV RADIO
127,780



! S výjimkou vzletu a přistání provádět lety v celém prostoru ATZ Přerov ve výšce minimálně 1640 ft / 500 m AMSL.

Lety nad městem Přerov provádět pouze ve výjimečných případech ve výšce minimálně 2400 ft / 730 m AMSL.

Řízení letového provozu České republiky

LKPO Přerov

PŘEROV RADIO
127,780



RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
06	062°	2500 x 60	PCN 24/R/D/W/T	2500	2560	2500	2500
24	242°	2500 x 60	PCN 24/R/D/W/T	2500	2560	2500	2500
05	062°	840 x 30	5700 kg / 0,7 MPa	840	870	840	840
23	242°	840 x 30	5700 kg / 0,7 MPa	840	870	840	840

LOM PRAHA s.p.
letiště Přerov, Na Letišti 406/147,
750 02 Bochoř

Stanoviště RADIO - ☎ +420 580 580 160,
☎ +420 702 206 754,
provoz.lkpo@lompraha.cz
Ing. Monika Vaculíková (vedoucí pro civilní letectví) - ☎ +420 702 209 592,
monika.vaculikova@lompraha.cz

O/R
V případě příletů/odletů mimo schengenský prostor 48 HR O/R ve dnech pracovního klidu.

JET A-1 na vyžádání 24 HR předem

Shell W100, Shell mineral, Aeroshell 100, W15W50, TOTAL 100, D100

Omezeně

L-410, L-200, Z-42, Z-43, Z-142, Z-143, Z-242, Z-126 až Z-726, ZLIN 50 series, Bucker Bu 131/Aero C-104/C.A.S.A. 1.131./ T-131PA, Bucker Bu 133/T-133PA, Bucker Bu 181/Z 181/Z 281/Z 381, CESSNA Single Engine Piston Series, CIRRUS SR20, SR22, SR22T, Pilatus P.2-05/06, XtremeAir XA41 a XA42, na vyžádání 24HR předem

Hotely Přerov, Olomouc, Prostějov, Zlín

Obce Přerov, Olomouc

Taxi

Celní a pasové odbavení: Celní odbavení: Na písemné vyžádání 24 HR předem. Pasové odbavení: Na písemné vyžádání 24 HR předem, 48 HR předem ve dnech pracovního klidu.

Paralelní provoz (souběžný vzlet nebo přistání) na RWY 06/24 (beton) a RWY 05/23 (tráva) není možný.

LKSB Stichovice

§ Veřejné vnitrostátní letiště

VFR den

Stichovice RADIO
120,680

ARP: 49° 29' 10" N, 17° 03' 20" E
5,2 km GEO 285° od
středu města Prostějov
ELEV: 837 ft / 255 m
Okruh: 1820 ft / 555 m AMSL




OLOMOUC
PROSTĚJOV
ATZ LKOL
ATZ LKSB
ATZ LKPJ
ATZ LKVZ
LKTRA34
FL 245
5000 AMSL
LKTRA96
FL 95
3500 AMSL
LKTRA6
FL 95
GND
LKTRA94
FL 95
3500 AMSL
LKTSA2
FL 660
GND
LKTSA2A
FL 660
GND
LKTSA2B
FL 660
GND
LKTSA2C
FL 660
GND
Kostelec na Hané
Plumlov
Velký Kosíř
Stříbrná
Vojenská
Kralice na Hané
Hrubčice
Bedihošť
Čehovice
Výšovice
Vřesovice
Kelčice
Pivín
Kobeřice
Hradčany
Dobromilice
Dolní Plazy
Dřevnovice
Hrůša
Měrotín nad Hanou
Tovačov
Přerov
Senice na Hané
Náměšť na Hané
Loučany
Těšetice
Ústín
Topolany
Hněvotín
Lutín
Smržice
Celechovice na Hané
Vrbátky
Štětovice
Kralický
Hradčany
Olšany u Prostějova
Bystročice
Blatec
Tištín
Plumlov
Mostkovice
Ohrozim
Vícov
Lešany
Bílovice
Zdětín
Ptení
Ptenský Dvorek
Suchdol
Střížisko
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem
Hluchov
Slatinky
Slatinice
Drahanovice
Knínický
Pěnčín
Dvorek
Štarnov
Čunín
Jednov
Konice
Buděstsko
Slavíkov
Kandia
Laškov
Ludéřov
Rataje
Luběnice
Krakovec
Raková u Konice
Ochoz
Březsko
Rakůvka
Ponikev
Bohuslavice
Čakov
Senice na Hané
Náměšť na Hané
Loučany
Vojnice

LKSB Stichovice

Stichovice RADIO
120,680

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
14	135°	880 x 30	5500 kg / 0.3 MPa	880	920	880	880
32	315°	880 x 30	5500 kg / 0.3 MPa	880	920	880	880



15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0900 - 1600
(0800 - 1500) UTC,
ostatní dny O/R 24 HR předem

BA 95

Aeroshell W100

O/R

jen menší opravy

6 osob na letišti, dále penziony a hotely v okolí

Prostějov, Mostkovice

autobus, taxi

Aeroklub Prostějov Stichovice, z.s.
Edvarda Valenty 39, 796 03 Prostějov,
☎ +420 606 712 096, ☎ +420 731 478 554,
akstichovice@seznam.cz

Ing. Evžen Vala (předseda aeroklubu)
☎ +420 602 382 907
Michal Mucha (vedoucí letového provozu)
☎ +420 737 860 780, flyfly@seznam.cz

Celní a pasové odbavení: NIL

LKUL Ústí nad Labem

§ Neveřejné vnitrostátní letiště

VFR den

Ústí nad Labem RADIO

123,405

ARP: 50° 41' 59" N, 13° 58' 11" E
5,5 km GEO 310° od
středu Ústí nad Labem
ELEV: 787 ft / 240 m
Okruh: 1770 ft / 540 m AMSL





! Na jižním okraji ATZ leží prostor LKP10.

Po vzletu z RWY 05 je velitel letadla povinen točit doprava do kurzu 080° a vyhnout se souvislé zástavbě obcí Habrovice a Strážky.

Piloti provádějící let po letištním okruhu jsou povinni vyhnout se obcím Habrovice, Strážky, Skorotice, Střížovice, Český Újezd a městské části Všebořice.

Velitelé letadel provádějící lety v ATZ letiště Ústí nad Labem a okolí jsou žádáni, aby se vyhýbali okolním obcím a souvislé zástavbě městské části Ústí nad Labem.

LKUL Ústí nad Labem

Ústí nad Labem RADIO
123,405

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
05	051°	780 x 18	5700 kg / 0.4 MPa	780	810	780	780
23	231°	780 x 18	5700 kg / 0.4 MPa	780	810	780	780



Aeroklub Ústí nad Labem, z.s.
Podhoří 364/36, 400 10 Ústí nad Labem,
☎ +420 605 440 286

Poskytování informací známému provozu
☎ +420 605 440 286
Ing. Ondřej Otta (předseda aeroklubu)
☎ +420 725 815 515, otta@elteko.eu, inf@lkul.cz
Dan Charvát (zástupce vedoucího letového provozu)
☎ +420 777 115 612, danda.dach@seznam.cz

Celní a pasové odbavení: NIL

Pouze při provozu aeroklubu, jinak O/R 24 HR předem.
Automobilový benzín bezolovnatý BA 95.
NIL
NIL
NIL
Ubytování ve městě.
NIL
Městská hromadná doprava, taxi.

LKZN Znojmo

§ Neveřejné vnitrostátní letiště

VFR den

Znojmo RADIO
130,590

ARP: 48° 49' 04" N, 16° 03' 57" E
3,5 km S od středu Znojma
ELEV: 827 ft / 252 m
Okruh: 1811 ft / 552 m





Řízení letového provozu České republiky

LKZN Znojmo

Znojmo RADIO
130,590

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
08	080°	860 x 18	5700 kg / 0.7 MPa	860	890	860	860
26	260°	860 x 18	5700 kg / 0.7 MPa	860	890	860	860



Letiště Znojmo, spol. s r.o.
U Červeného Dvora 86, Suchohrdly,
☎ +420 530 332 708, 🖷 +420 533 312 683,
letiste.znojmo@gmail.com, www.lkzn.cz

Karel Procházka ☎ +420 602 208 270
Jiří Kotáb ☎ +420 604 645 839
Martin Bechný ☎ +420 777 174 138
Oldřich Lenikus ☎ +420 602 404 298

Celní a pasové odbavení: NIL

O/R	
NIL	
NIL	
na základě domluvy	
NIL	
Hotel - vzdálenost 1 km	
Restaurace - vzdálenost 1 km	
zástávka MHD - vzdálenost 1 km	

LKBD - Brodek u Přerova

Neveřejný vnitrostátní heliport	VFR den

49 29 02,00 N, 017 19 36,95 E **POS:** 1 km W Brodek u Přerova **ELEV:** 668 ft / 204 m



! Použití heliportu pouze se souhlasem jeho provozovatele.

Řízení letového provozu České republiky

LKBD - Brodek u Přerova

úrovňový heliport hodnota „D“ – 13 m FATO – kruh průměr 19,5 m, beton a tráva SA – kruh průměr 26 m, tráva TLOF – čtverec 8 x 8 m, beton, únosnost 10 000 kg / 0,4 MPa			WDI (30 m E) FATO: obvodové značení FATO, poznávací značení, značení TDPM, značení hodnoty „D“ TLOF: obvodové značení TLOF	
1	komunikace	49 29 02,79 N 017 19 35,28 E	683 ft / 208 m	NIL



Podkladová data © ČÚZK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	076°, 125°	256°, 305°
VFR noc	NIL	NIL

HX

JET A1

NIL

O/R

Záchranná a požární služba: NIL

IDS building corporation, a.s., člen koncernu IDS
Albertova 229/1, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
Ing. Zdeněk Mede (odpovědná osoba provozovatele)
☎ +420 604 631 015, medez@seznam.cz

LKKZ - Kroměříž - Nemocnice

Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS	VFR den

49 17 28,31 N, 017 22 46,85 E **POS:** 1,2 km SW centrum Kroměříž **ELEV:** 666 ft / 203 m



! Povoleny pouze lety HEMS.

LKKZ - Kroměříž - Nemocnice

úrovňový heliport HEMS hodnota „D“ – 17 m FATO – čtverec 26 x 26 m, tráva SA – čtverec 44 x 44 m, tráva TLOF – čtverec 15 x 15 m, asfalt, únosnost 3550 kg / 0,4 MPa			WDI (50 m ENE) FATO: obvodové značení FATO, poznávací značení TLOF: obvodové značení TLOF	
1	WDI	49 17 28,87 N 017 22 49,24 E	709 ft / 216 m	denní značení
2	stromy	49 17 27,29 N 017 22 45,99 E	712 ft / 217 m	NIL
3	strom	49 17 28,58 N 017 22 45,61 E	692 ft / 211 m	NIL



Podkladová data © ČÚZK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	051°, 231°, 321°	051°, 141°, 231°
VFR noc	NIL	NIL

HX

NIL

NIL

NIL

Záchranná a požární služba: NIL

Kroměřížská nemocnice a.s.
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž

Ing. Blanka Šimůnková (odpovědná osoba provozovatele) ☎ +420 733 595 453, blanka.simunkava@nem-km.cz
ústředna ☎ +420 554 690 111

LKOC - Olomouc - Nemocnice

Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS	VFR den

49 35 02,74 N, 017 14 11,55 E **POS:** 1,5 km SW centrum Olomouc **ELEV:** 873 ft / 266 m



! Povoleny pouze lety HEMS.

Řízení letového provozu České republiky

LKOC - Olomouc - Nemocnice

vyvýšený heliport HEMS hodnota „D“ - 13 m FATO – kruh průměr 19,5 m, beton, únosnost 3500 kg / 0,4 MPa SA – kruh průměr 26 m TLOF – kruh průměr 19,5 m, beton, únosnost 3500 kg / 0,4 MPa	WDI (40 m NNE) FATO: obvodové značení FATO, poznávací značení TLOF: obvodové značení TLOF



Podkladová data © ČÚZK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	093°, 288°	108°, 273°
VFR noc	NIL	NIL

HX

NIL

NIL

NIL

Záchranná a požární služba: Kat. H1

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc - Nová Ulice,
☎ +420 585 852 872

Martin Říha (odpovědná osoba provozovatele)
☎ +420 603 322 177, martin.riha@fnol.cz

LKOT - Olomouc - Základna HEMS

Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS	VFR den/noc

49 35 00,84 N, 017 13 12,95 E **POS:** 2,5 km WSW centrum Olomouc **ELEV:** 853 ft / 260 m



Povoleny pouze lety HEMS.
Gradient klesání 1000 ft/1 NM.
Ovládání SZZ (návěstidel) je zajišťováno místně z dispečinku ZOS (tel.: +420 585 544 455).
Ovládání je totožné jako na ostatních VFR noc heliportech také cestou dálkového radiového ovládání z paluby vrtulníku (zaklíčováním 135,460 MHz):
3x během 5 sek. - intenzita 10 %
5x během 5 sek. - intenzita 30 %
7x během 5 sek. - intenzita 100 %
Po 15 minutách od pokynu dálkového radiového ovládání dochází k automatickému vypnutí všech návěstidel.

Řízení letového provozu České republiky

LKOT - Olomouc - Základna HEMS

(49 34 59,85 N 017 13 14,85 E (FATO 1)) Úrovňový heliport HEMS hodnota „D“ - 19 m FATO 1 – kruh průměr 29 m, tráva SA 1 – kruh průměr 47 m, tráva TLOF 1 – čtverec 12,5 x 12,5 m, zámková dlažba, únosnost 6400 kg / 0,4 MPa Hodnota „D“ – 17 (omezeně 19 m) FATO 2 - kruh průměr 26 m, tráva SA 2 – kruh průměr 44 m, tráva TLOF 2 - obdélník 12,5 x 15 m, zámková dlažba, únosnost 6400 kg / 0,4 MPa	WDI (50 m NE) FATO 1: obvodové značení/návěstidla FATO, značení zaměřovacího bodu TLOF 1: obvodové značení/návěstidla TLOF, poznávací značení, značení TDPM FATO 2: obvodové značení/návěstidla FATO, značení/návěstidla zaměřovacího bodu TLOF 2: obvodové značení TLOF, značení TDPM A-PAPI: 9,3° ALS: zkrácená, délka 25 m Maják heliportu



Podkladová data © ČÚZK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	, 130° (FATO 1), 072°, 304° (FATO 2) NIL	, 310° (FATO 1), 124°, 252° (FATO 2) NIL
VFR noc	, 072° (FATO 2) NIL	, 310° (FATO 1), 252° (FATO 2) NIL

HX

JET A1 (po dohodě)

NIL

NIL

Záchranná a požární služba: Kat. H1

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc
Ing. Martin Vaniš (odpovědná osoba provozovatele)
☎ +420 604 410 853, vanis.m@post.cz
dispečink ZOS ☎ +420 585 544 490
ústředna ☎ +420 585 544 200

LKVN - Vyškov - Nemocnice

Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS	VFR den

49 16 41,25 N, 016 58 53,36 E **POS:** 1,3 km W centrum Vyškov **ELEV:** 869 ft / 265 m



Povoleny pouze lety HEMS.

LKVN - Vyškov - Nemocnice

úrovňový heliport HEMS hodnota „D“ - 19 m FATO – kruh průměr 28,3 m, tráva SA – kruh průměr 38 m, tráva TLOF – čtverec 12 x 12 m, živice, únosnost 6400 kg / 0,4 MPa			WDI (70 m NNE) FATO: obvodové značení FATO, poznávací značení TLOF: obvodové značení TLOF, značení TDPM	
1	budova	49 16 41,17 N 016 58 54,41 E	879 ft / 268 m	denní značení
2	budova	49 16 42,89 N 016 58 53,21 E	925 ft / 282 m	denní značení



Podkladová data © ČÚZK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	290°, 146°	110°, 326°
VFR noc	NIL	NIL

HX

NIL

NIL

NIL

Záchranná a požární služba: NIL

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36,
Nosálovice,
682 01 Vyškov

Ing. Pavel Horáček (odpovědná osoba provozovatele) ☎ +420 702 280 193,
horacek@nemvy.cz
Ústředna ☎ +420 517 315 111

LKZO - Znojmo - Nemocnice

Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS	VFR den/noc

48 52 05,83 N, 016 03 04,85 E **POS:** 1,4 km N centrum Znojmo **ELEV:** 970 ft / 296 m



Povoleny pouze lety HEMS.
Gradient klesání 1000 ft/1 NM.
Ovládání SZZ (návěstidel) je zajišťováno cestou dálkového rádiového ovládání z paluby vrtulníku (zaklíčováním na kmitočtovém kanálu 135,460 MHz):
3x během 5 sek. - intenzita 10%
5x během 5 sek. - intenzita 30%
7x během 5 sek. - intenzita 100%
Po 15 minutách od pokynu dálkového radiového ovládání dochází k automatickému vypnutí všech návěstidel.

Řízení letového provozu České republiky

LKZO - Znojmo - Nemocnice

úrovňový heliport HEMS hodnota „D“ - 19 m FATO – čtverec 28,5 x 28,5 m, tráva/beton SA – čtverec 38 x 38 m, tráva/beton TLOF – čtverec 10 x 10 m, beton, únosnost 6400 kg / 0,4 MPa			WDI (40 m N) FATO: obvodové značení/návěstidla FATO, poznávací značení TLOF: obvodové značení/návěstidla TLOF, značení TDPM, značení max. povolené hmotnosti, značení hodnoty „D“ A-PAPI: 9,3° ALS: zkrácená, délka 25 m Maják heliportu	
1	Budova	48 52 06,97 N 016 03 02,71 E	1081 ft / 330 m	Noční značení
1	Budova	48 52 08,07 N 016 03 04,52 E	1081 ft / 330 m	NIL
1	Budova	48 52 08,14 N 016 03 04,42 E	1092 ft / 333 m	Noční značení
1	Budova	48 52 08,38 N 016 03 03,84 E	1113 ft / 340 m	Noční značení
1	Budova	48 52 07,01 N 016 03 05,52 E	987 ft / 301 m	Noční značení
1	Komín	48 52 09,03 N 016 03 08,71 E	1105 ft / 337 m	Noční značení
1	Komín	48 52 09,06 N 16 03 09,15 E	1124 ft / 343 m	Noční značení



Podkladová data © ČÚZK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	070°, 300°	120°, 250°
VFR noc	300°	120°

HX

NIL

NIL

NIL

Záchranná a požární služba: NIL

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo

Ing. Michal Šupola (odpovědná osoba provozovatele) ☎ +420 607 879 740, michal.supola@nemzn.cz
Ústředna ☎ +420 515 215 111