Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
aim@ans.cz
https://aim.rlp.cz

Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

Datum vydání: 12 NOV 26

26 NOV 26 (1)

Seznam VFR-SUP platných k datu účinnosti této VFR-AMDT:
2014: 14; **2017:** 13; **2020:** 13; **2022:** 11, 18, 25, 26; **2023:** 8, 17; **2024:** 11, 15; **2025:** 4, 6, 7, 12, 14, 28; **2026:** 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18;

Označení minulé změny: 29 OCT 26 (1)

Tato změna nabývá účinnosti dne 26 NOV 26. V tento den zařaďte do VFR příručky přiložené strany.

Tato změna obsahuje:

Kladno (LKKL)	Provozní doba, pravidla provozu.
Pardubice (LKPD)	Pravidla provozu.
PRAHA/Vodochody (LKVO)	Prostor se zákazem pojíždění u APN WEST, pravidla při deaktivaci CTR/TMA Vodochody.

Zrušte následující kapitoly		Zařaďte následující kapitoly	
VFR-GEN-0-3	29 OCT 26 (1)	VFR-GEN-0-3	26 NOV 26 (1)
VFR-GEN-0-4	29 OCT 26 (1)	VFR-GEN-0-4	26 NOV 26 (1)
VFR-AD-LKKL-ADC	15 MAY 25 (1)	VFR-AD-LKKL-ADC	26 NOV 26 (1)
VFR-AD-LKKL-TEXT	23 MAR 23 (1)	VFR-AD-LKKL-TEXT	26 NOV 26 (1)
VFR-AD-LKPD-ADC	06 AUG 26 (1)	VFR-AD-LKPD-ADC	26 NOV 26 (1)
VFR-AD-LKPD-TEXT	06 AUG 26 (1)	VFR-AD-LKPD-TEXT	26 NOV 26 (1)
VFR-AD-LKVO-VFRC	16 APR 26 (1)	VFR-AD-LKVO-VFRC	26 NOV 26 (1)
VFR-AD-LKVO-ADC	01 OCT 26 (1)	VFR-AD-LKVO-ADC	26 NOV 26 (1)
VFR-AD-LKVO-TEXT	01 OCT 26 (1)	VFR-AD-LKVO-TEXT	26 NOV 26 (1)

Ruční opravy: NIL

Proveďte záznam této VFR-AMDT do VFR-GEN-0-2.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do této VFR-AMDT a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do této VFR-AMDT a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y3294/26

KONEC

GEN-0-3 ZÁZNAM O DODATCÍCH VFR PŘÍRUČKY

Číslo/ Rok	Předmět	Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká	Doba platnosti	Záznam o zrušení
14/14	Mariánské Lázně (LKMR) - AD uzavřeno	VFR-AD-LKMR	01 MAY 14 UFN	
13/17	Heliport Nová Amerika uzavřen	VFR-HEL-1	31 AUG 17 UFN	
13/20	Hosín (LKHS) - provoz pouze VFR den	VFR-AD-LKHS	17 DEC 20 UFN	
11/22	Nefunkční překážkové značení u traťových překážek	VFR-ENR-1	07 APR 22 UFN	
18/22	Brno - Sv. Anna (LKBV) - překážka v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKBV	28 JUL 22 UFN	
25/22	Ruská invaze na Ukrajinu	VFR-ENR-1	16 NOV 22 UFN	
26/22	Ruská invaze na Ukrajinu	VFR-ENR-1	16 NOV 22 UFN	
8/23	Zlín (LKZL) - uzavření RWY 17R/35L (tráva)	VFR-AD-LKTL	20 APR 23 UFN	
17/23	Olomouc (LKOL) - Výskyt zvěře v blízkosti letiště	VFR-AD-LKOL	28 DEC 23 UFN	
11/24	Liberec Nemocnice (LKLC) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKLC	08 AUG 24 UFN	
15/24	Heliport HEMS Praha 5 - Motol (LKPH) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKPH	31 OCT 24 UFN	
4/25	Heliport HEMS Hradec Králové Nemocnice (LKHR) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKHR	20 FEB 25 UFN	
6/25	Heliport HEMS Mělník (LKME) - dočasné uzavření	VFR-HEL-LKME	20 FEB 25 UFN	
7/25	Heliport HEMS Mladá Boleslav - Nemocnice (LKML) - dočasné uzavření	VFR-HEL-LKML	20 FEB 25 UFN	
12/25	Heliport HEMS Brno - Černá pole (LKBP) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKBP	15 MAY 25 UFN	
14/25	PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKPR	12 JUN 25 UFN	
28/25	PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKPR	25 DEC 25 UFN	
7/26	Pardubice (LKPD) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKPD	16 APR 26 UFN	
8/26	Letňany (LKLT) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKLT	16 APR 26 28 FEB 27 18:00	
11/26	Heliport Brno - Bohunice RESERVE (LKBN) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKBN	11 JUN 26 UFN	
14/26	Omezený prostor LKR11 Chotusice	VFR-ENR-1	01 OCT 26 31 OCT 28	

Číslo/ Rok	Předmět	Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká	Doba platnosti	Záznam o zrušení
15/26	Heliport Krnov – Nemocnice (LKKI) uzavřen	VFR-HEL-LKKI	01 OCT 26 01 JUN 27 06:00	
16/26	Heliport Olomouc - Nemocnice (LKOC) - překážka v blízkosti heliportu	VFR-HEL-LKOC	29 OCT 26 08 JAN 27 15:00	
17/26	Plasy (LKPS) - překážka v blízkosti AD	VFR-AD-LKPS	29 OCT 26 06 MAR 28	
18/26	Pardubice (LKPD) - překážka na AD	VFR-AD-LKPD	26 NOV 26 UFN	

GEN-0-4 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Kapitola	Datum účinnosti
Obsah	
VFR-GEN-0-1	03 SEP 26 (1)
Záznam o změnách VFR příručky	
VFR-GEN-0-2	17 AUG 17 (1)
Záznam o dodatcích VFR příručky	
VFR-GEN-0-3	26 NOV 26 (1)
Kontrolní seznam stran	
VFR-GEN-0-4	26 NOV 26 (1)
Seznam ručních oprav	
VFR-GEN-0-5	01 MAY 14 (1)
Úvod	
VFR-GEN-1	24 MAR 22 (1)
Deset tipů	
VFR-GEN-2	01 MAY 14 (1)
Zkratky	
VFR-GEN-3	11 JUL 24 (1)
Symboly	
VFR-GEN-4	13 JUL 23 (2)
Pověřené úřady	
VFR-GEN-5	20 MAR 25 (1)
Letové provozní služby	
VFR-GEN-6	06 AUG 26 (1)
VFR-GEN-6-ATS	13 JUL 23 (1)
Meteorologické služby	
VFR-GEN-7	29 OCT 26 (1)
Letecké informace	
VFR-GEN-8	06 AUG 26 (1)
Pátrání a záchrana	
VFR-GEN-9	15 SEP 16 (1)
Vzdušný prostor	
VFR-ENR-1	23 JAN 25 (1)
VFR-ENR-1-AIRSPACE	14 MAY 26 (1)
Pravidla pro VFR	
VFR-ENR-2	19 MAR 26 (1)
Nastavení výškoměru	
VFR-ENR-3	23 JAN 25 (1)
VFR-ENR-3-TMA	23 JAN 25 (1)
Odpovídač SSR	
VFR-ENR-4	26 JAN 23 (1)
Plánování letů	
VFR-ENR-5	25 DEC 25 (1)
Frazeologie	
VFR-ENR-6	15 JUN 23 (1)
Provozní kmitočty	
VFR-ENR-7	03 SEP 26 (1)
Letiště a SLZ plochy - úvod	
VFR-AD-1	21 JUN 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Benešov	
VFR-AD-LKBE-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKBE-ADC	04 SEP 25 (1)
VFR-AD-LKBE-TEXT	17 APR 25 (1)
Bohuňovice	
VFR-AD-LKBO-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKBO-ADC	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKBO-TEXT	05 DEC 19 (1)
BRNO/Tuřany	
VFR-AD-LKTB-VFRC	22 JAN 26 (1)
VFR-AD-LKTB-ADC	09 JUL 26 (1)
VFR-AD-LKTB-TEXT	09 JUL 26 (1)
Broumov	
VFR-AD-LKBR-VOC	20 MAY 21 (1)
VFR-AD-LKBR-ADC	07 DEC 17 (1)
VFR-AD-LKBR-TEXT	01 MAY 14 (1)
Břeclav	
VFR-AD-LKBA-VOC	28 FEB 19 (2)
VFR-AD-LKBA-ADC	05 NOV 20 (1)
VFR-AD-LKBA-TEXT	30 DEC 21 (1)
Bubovice	
VFR-AD-LKBU-VOC	02 NOV 23 (1)
VFR-AD-LKBU-ADC	02 NOV 23 (1)
VFR-AD-LKBU-TEXT	01 OCT 26 (1)
Česká Lípa	
VFR-AD-LKCE-VOC	28 JAN 21 (1)
VFR-AD-LKCE-ADC	14 MAY 26 (1)
VFR-AD-LKCE-TEXT	11 OCT 18 (1)
České Budějovice	
VFR-AD-LKCS-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKCS-ADC	25 DEC 25 (1)
VFR-AD-LKCS-TEXT	25 DEC 25 (1)
Dvůr Králové	
VFR-AD-LKDK-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKDK-ADC	11 JUN 26 (1)
VFR-AD-LKDK-TEXT	11 AUG 22 (1)
Erpužice	
VFR-AD-LKER-VOC	30 JAN 20 (1)
VFR-AD-LKER-ADC	27 JAN 22 (1)
VFR-AD-LKER-TEXT	27 JAN 22 (1)
Frýdlant	
VFR-AD-LKFR-VOC	03 NOV 22 (1)
VFR-AD-LKFR-ADC	16 AUG 18 (1)
VFR-AD-LKFR-TEXT	13 JUL 23 (2)
Havlíčkův Brod	
VFR-AD-LKHB-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKHB-ADC	21 APR 22 (1)
VFR-AD-LKHB-TEXT	16 JUN 22 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Hodkovice	
VFR-AD-LKHD-VOC	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKHD-ADC	11 JUN 26 (1)
VFR-AD-LKHD-TEXT	08 OCT 20 (1)
Hořice	
VFR-AD-LKHC-VOC	19 FEB 26 (1)
VFR-AD-LKHC-ADC	19 FEB 26 (1)
VFR-AD-LKHC-TEXT	19 FEB 26 (1)
Hořovice	
VFR-AD-LKHV-VOC	06 AUG 26 (1)
VFR-AD-LKHV-ADC	09 JUL 26 (1)
VFR-AD-LKHV-TEXT	21 MAR 24 (1)
Hosín	
VFR-AD-LKHS-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKHS-ADC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKHS-TEXT	23 JAN 25 (1)
Hradec Králové	
VFR-AD-LKHK-VOC	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKHK-ADC	28 NOV 24 (1)
VFR-AD-LKHK-TEXT	19 FEB 26 (1)
Hranice	
VFR-AD-LKHN-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-AD-LKHN-ADC	07 SEP 23 (1)
VFR-AD-LKHN-TEXT	29 DEC 22 (1)
Cheb	
VFR-AD-LKCB-VOC	02 NOV 23 (1)
VFR-AD-LKCB-ADC	18 APR 24 (1)
VFR-AD-LKCB-TEXT	02 NOV 23 (1)
Chomutov	
VFR-AD-LKCH-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKCH-ADC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKCH-TEXT	27 NOV 25 (1)
Chotěboř	
VFR-AD-LKCT-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKCT-ADC	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKCT-TEXT	01 MAR 18 (1)
Chrudim	
VFR-AD-LKCR-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-AD-LKCR-ADC	27 FEB 20 (1)
VFR-AD-LKCR-TEXT	24 FEB 22 (1)
Jaroměř	
VFR-AD-LKJA-VOC	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKJA-ADC	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKJA-TEXT	13 JUL 23 (2)
Jičín	
VFR-AD-LKJC-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKJC-ADC	22 FEB 24 (1)
VFR-AD-LKJC-TEXT	11 JUN 26 (1)
Jihlava	
VFR-AD-LKJI-VOC	25 FEB 21 (1)
VFR-AD-LKJI-ADC	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKJI-TEXT	03 DEC 20 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Jindřichův Hradec	
VFR-AD-LKJH-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKJH-ADC	11 JUL 24 (1)
VFR-AD-LKJH-TEXT	05 SEP 24 (1)
Karlovy Vary	
VFR-AD-LKKV-VFRC	22 JAN 26 (1)
VFR-AD-LKKV-ADC	11 JUN 26 (1)
VFR-AD-LKKV-PDC	11 JUN 26 (1)
VFR-AD-LKKV-TEXT	11 JUN 26 (1)
Kladno	
VFR-AD-LKKL-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKKL-ADC	26 NOV 26 (1)
VFR-AD-LKKL-TEXT	26 NOV 26 (1)
Klatovy	
VFR-AD-LKKT-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKKT-ADC	05 SEP 24 (1)
VFR-AD-LKKT-TEXT	23 FEB 23 (1)
Kolín	
VFR-AD-LKKO-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKKO-ADC	03 DEC 20 (1)
VFR-AD-LKKO-TEXT	03 DEC 20 (1)
Krnov	
VFR-AD-LKKR-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKKR-ADC	22 FEB 24 (1)
VFR-AD-LKKR-TEXT	21 MAR 24 (1)
Kroměříž	
VFR-AD-LKKM-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKKM-ADC	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKKM-TEXT	10 AUG 23 (1)
Křižanov	
VFR-AD-LKKA-VOC	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKKA-ADC	22 APR 21 (1)
VFR-AD-LKKA-TEXT	13 JUL 23 (2)
Kunovice	
VFR-AD-LKKU-VFRC	29 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKKU-ADC	28 NOV 24 (1)
VFR-AD-LKKU-TEXT	29 OCT 26 (1)
Kyjov	
VFR-AD-LKKY-VOC	22 JAN 26 (1)
VFR-AD-LKKY-ADC	25 MAR 21 (1)
VFR-AD-LKKY-TEXT	25 MAR 21 (1)
Letkov	
VFR-AD-LKPL-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKPL-ADC	11 JUL 24 (1)
VFR-AD-LKPL-TEXT	23 APR 20 (1)
Letňany	
VFR-AD-LKLT-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKLT-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKLT-TEXT	10 JUL 25 (1)
Liberec	
VFR-AD-LKLB-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKLB-ADC	04 SEP 25 (1)
VFR-AD-LKLB-TEXT	27 NOV 25 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Luhačovice	
VFR-AD-LKLU-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKLU-ADC	12 AUG 21 (1)
VFR-AD-LKLU-TEXT	12 AUG 21 (1)
Mariánské Lázně	
VFR-AD-LKMR-VOC	01 MAY 14 (1)
VFR-AD-LKMR-ADC	01 MAY 14 (1)
VFR-AD-LKMR-TEXT	01 MAY 14 (1)
Medlánky	
VFR-AD-LKCM-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-AD-LKCM-ADC	14 MAY 26 (1)
VFR-AD-LKCM-TEXT	31 MAR 16 (2)
Mikulovice	
VFR-AD-LKMI-VOC	20 MAY 21 (1)
VFR-AD-LKMI-ADC	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKMI-TEXT	25 JAN 24 (1)
Mladá Boleslav	
VFR-AD-LKMB-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKMB-ADC	01 DEC 22 (1)
VFR-AD-LKMB-TEXT	31 OCT 24 (1)
Mnichovo Hradiště	
VFR-AD-LKMH-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKMH-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKMH-TEXT	11 JUN 26 (1)
Moravská Třebová	
VFR-AD-LKMK-VOC	24 FEB 22 (1)
VFR-AD-LKMK-ADC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKMK-TEXT	19 MAR 26 (1)
Most	
VFR-AD-LKMO-VOC	02 DEC 21 (1)
VFR-AD-LKMO-ADC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKMO-TEXT	03 NOV 22 (1)
Nové Město	
VFR-AD-LKNM-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKNM-ADC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKNM-TEXT	01 MAY 14 (1)
Olomouc	
VFR-AD-LKOL-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-AD-LKOL-ADC	06 AUG 26 (1)
VFR-AD-LKOL-TEXT	06 AUG 26 (1)
OSTRAVA/Mošnov	
VFR-AD-LKMT-VFRC	16 APR 26 (1)
VFR-AD-LKMT-ADC	22 JAN 26 (1)
VFR-AD-LKMT-TEXT	12 JUN 25 (1)
Panenský Týnec	
VFR-AD-LKPC-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKPC-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKPC-TEXT	29 OCT 26 (1)
Pardubice	
VFR-AD-LKPD-VFRC	16 APR 26 (1)
VFR-AD-LKPD-ADC	26 NOV 26 (1)
VFR-AD-LKPD-TEXT	26 NOV 26 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Plasy	
VFR-AD-LKPS-VOC	16 JUL 20 (1)
VFR-AD-LKPS-ADC	12 AUG 21 (1)
VFR-AD-LKPS-TEXT	12 AUG 21 (1)
Plzeň/Líně	
VFR-AD-LKLN-VOC	14 MAY 26 (1)
VFR-AD-LKLN-ADC	14 MAY 26 (1)
VFR-AD-LKLN-TEXT	14 MAY 26 (1)
Podhořany	
VFR-AD-LKPN-VOC	16 JUN 22 (1)
VFR-AD-LKPN-ADC	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKPN-TEXT	03 SEP 26 (1)
Polička	
VFR-AD-LKPA-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKPA-ADC	21 MAR 24 (1)
VFR-AD-LKPA-TEXT	21 MAR 24 (1)
PRAHA/Ruzyně	
VFR-AD-LKPR-VFRC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKPR-ADC	01 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKPR-PDC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPR-TEXT	15 MAY 25 (1)
PRAHA/Vodochody	
VFR-AD-LKVO-VFRC	26 NOV 26 (1)
VFR-AD-LKVO-ADC	26 NOV 26 (1)
VFR-AD-LKVO-PDC	01 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKVO-TEXT	26 NOV 26 (1)
Prostějov	
VFR-AD-LKPJ-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKPJ-ADC	04 NOV 21 (1)
VFR-AD-LKPJ-TEXT	04 NOV 21 (1)
Přerov	
VFR-AD-LKPO-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-AD-LKPO-ADC	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKPO-TEXT	23 JAN 25 (1)
Příbram	
VFR-AD-LKPM-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-AD-LKPM-ADC	03 SEP 26 (1)
VFR-AD-LKPM-TEXT	03 SEP 26 (1)
Přibyslav	
VFR-AD-LKPI-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKPI-ADC	22 FEB 24 (1)
VFR-AD-LKPI-TEXT	30 MAR 17 (2)
Rakovník	
VFR-AD-LKRK-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKRK-ADC	05 DEC 19 (1)
VFR-AD-LKRK-TEXT	02 NOV 23 (1)
Raná	
VFR-AD-LKRA-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKRA-ADC	23 MAY 19 (1)
VFR-AD-LKRA-TEXT	20 JUN 19 (1)
Rokycany	
VFR-AD-LKRY-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-AD-LKRY-ADC	19 JUL 18 (1)
VFR-AD-LKRY-TEXT	19 JUL 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Roudnice	
VFR-AD-LKRO-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKRO-ADC	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKRO-TEXT	23 JAN 25 (1)
Sazená	
VFR-AD-LKSZ-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKSZ-ADC	22 APR 21 (1)
VFR-AD-LKSZ-TEXT	21 MAR 24 (1)
Skuteč	
VFR-AD-LKSK-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-AD-LKSK-ADC	16 JUN 22 (1)
VFR-AD-LKSK-TEXT	25 JAN 24 (1)
Slaný	
VFR-AD-LKSN-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKSN-ADC	28 JAN 21 (1)
VFR-AD-LKSN-TEXT	30 JAN 20 (1)
Soběslav	
VFR-AD-LKSO-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-AD-LKSO-ADC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKSO-TEXT	21 APR 22 (1)
Staňkov	
VFR-AD-LKSA-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKSA-ADC	06 AUG 26 (1)
VFR-AD-LKSA-TEXT	06 AUG 26 (1)
Stichovice	
VFR-AD-LKSB-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKSB-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKSB-TEXT	24 MAR 22 (1)
Strakonice	
VFR-AD-LKST-VOC	30 OCT 25 (1)
VFR-AD-LKST-ADC	12 JUN 25 (1)
VFR-AD-LKST-TEXT	12 JUN 25 (1)
Strunkovice	
VFR-AD-LKSR-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKSR-ADC	04 NOV 21 (1)
VFR-AD-LKSR-TEXT	04 NOV 21 (1)
Šumperk	
VFR-AD-LKSU-VOC	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKSU-ADC	16 JUL 20 (1)
VFR-AD-LKSU-TEXT	16 AUG 18 (1)
Tábor	
VFR-AD-LKTA-VOC	24 FEB 22 (1)
VFR-AD-LKTA-ADC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKTA-TEXT	24 FEB 22 (1)
Tachov	
VFR-AD-LKTD-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-AD-LKTD-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKTD-TEXT	17 JUN 21 (1)
Točná	
VFR-AD-LKTC-VOC	09 JUL 26 (1)
VFR-AD-LKTC-ADC	19 FEB 26 (1)
VFR-AD-LKTC-TEXT	25 DEC 25 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Toužim	
VFR-AD-LKTO-VOC	22 JAN 26 (1)
VFR-AD-LKTO-ADC	08 SEP 22 (1)
VFR-AD-LKTO-TEXT	12 OCT 17 (2)
Ústí nad Labem	
VFR-AD-LKUL-VOC	28 FEB 19 (2)
VFR-AD-LKUL-ADC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKUL-TEXT	26 JAN 23 (1)
Ústí nad Orlicí	
VFR-AD-LKUO-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKUO-ADC	30 OCT 25 (1)
VFR-AD-LKUO-TEXT	01 MAY 14 (1)
Velké Poříčí	
VFR-AD-LKVP-VOC	20 MAY 21 (1)
VFR-AD-LKVP-ADC	08 AUG 24 (1)
VFR-AD-LKVP-TEXT	22 APR 21 (1)
Vlašim	
VFR-AD-LKVL-VOC	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKVL-ADC	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKVL-TEXT	17 APR 25 (1)
Vrchlabí	
VFR-AD-LKVR-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-AD-LKVR-ADC	22 JAN 26 (1)
VFR-AD-LKVR-TEXT	27 NOV 25 (1)
Vysoké Mýto	
VFR-AD-LKVM-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKVM-ADC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKVM-TEXT	08 SEP 22 (1)
Vyškov	
VFR-AD-LKVY-VOC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKVY-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKVY-TEXT	09 JUL 26 (1)
Zábřeh	
VFR-AD-LKZA-VOC	20 APR 23 (1)
VFR-AD-LKZA-ADC	23 APR 20 (1)
VFR-AD-LKZA-TEXT	29 DEC 22 (1)
Zbraslavice	
VFR-AD-LKZB-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKZB-ADC	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKZB-TEXT	17 AUG 17 (1)
Zlín	
VFR-AD-LKZL-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKZL-ADC	29 OCT 26 (1)
VFR-AD-LKZL-TEXT	29 OCT 26 (1)
Znojmo	
VFR-AD-LKZN-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-AD-LKZN-ADC	05 SEP 24 (1)
VFR-AD-LKZN-TEXT	02 DEC 21 (1)
Žamberk	
VFR-AD-LKZM-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKZM-ADC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKZM-TEXT	09 NOV 17 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Žatec/Macerka	
VFR-AD-LKZD-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-AD-LKZD-ADC	19 JUL 18 (1)
VFR-AD-LKZD-TEXT	09 SEP 21 (1)
Boleradice	
VFR-SLZ-LKBOLE-VOC	22 JAN 26 (1)
VFR-SLZ-LKBOLE-ADC	24 FEB 22 (1)
Borek	
VFR-SLZ-LKBORE-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-SLZ-LKBORE-ADC	19 JUL 18 (1)
Brťov	
VFR-SLZ-LKBRTO-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-SLZ-LKBRTO-ADC	16 AUG 18 (1)
Brusné	
VFR-SLZ-LKBRUS-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-SLZ-LKBRUS-ADC	13 JUN 24 (1)
Březí Falcon	
VFR-SLZ-LKBREZ-VOC	30 DEC 21 (1)
VFR-SLZ-LKBREZ-ADC	30 DEC 21 (1)
Budkovice	
VFR-SLZ-LKBUDK-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-SLZ-LKBUDK-ADC	02 OCT 25 (1)
Bynovec	
VFR-SLZ-LKBYNO-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-SLZ-LKBYNO-ADC	20 MAR 25 (1)
Bystřice nad Pernštejnem	
VFR-SLZ-LKBYST-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKBYST-ADC	16 AUG 18 (1)
Částkovice	
VFR-SLZ-LKCAST-VOC	11 JUL 24 (1)
VFR-SLZ-LKCAST-ADC	11 JUL 24 (1)
Čebín	
VFR-SLZ-LKCEBI-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKCEBI-ADC	23 MAR 23 (1)
Český Dub	
VFR-SLZ-LKCDUB-VOC	30 DEC 21 (1)
VFR-SLZ-LKCDUB-ADC	30 DEC 21 (1)
Dětřichov Oáza	
VFR-SLZ-LKDETR-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKDETR-ADC	19 JUL 18 (1)
Doudleby	
VFR-SLZ-LKDOUD-VOC	13 JUL 23 (1)
VFR-SLZ-LKDOUD-ADC	13 SEP 18 (1)
Druzcov u Lípy	
VFR-SLZ-LKDRUZ-VOC	12 JUN 25 (1)
VFR-SLZ-LKDRUZ-ADC	12 JUN 25 (1)
Dušníky	
VFR-SLZ-LKDUSN-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-SLZ-LKDUSN-ADC	19 JUL 18 (1)
Hatě Excalibur	
VFR-SLZ-LKEXCA-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKEXCA-ADC	13 SEP 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Hať u Hlučína	
VFR-SLZ-LKHATH-VOC	20 APR 23 (1)
VFR-SLZ-LKHATH-ADC	16 AUG 18 (1)
Hláska	
VFR-SLZ-LKHLAS-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-SLZ-LKHLAS-ADC	24 FEB 22 (1)
Horní Počaply	
VFR-SLZ-LKPOCA-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-SLZ-LKPOCA-ADC	13 SEP 18 (1)
Horní Přím	
VFR-SLZ-LKPRIM-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKPRIM-ADC	16 APR 26 (1)
Hradčany	
VFR-SLZ-LKHRAD-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKHRAD-ADC	15 MAY 25 (1)
Charvátce	
VFR-SLZ-LKCHAR-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-SLZ-LKCHAR-ADC	26 MAR 20 (1)
Choceň	
VFR-SLZ-LKCHOC-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKCHOC-ADC	28 FEB 19 (2)
Chornice	
VFR-SLZ-LKCHOR-VOC	11 JUL 24 (1)
VFR-SLZ-LKCHOR-ADC	11 JUL 24 (1)
Choteč	
VFR-SLZ-LKCHOT-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-SLZ-LKCHOT-ADC	20 FEB 25 (1)
Chotěšov	
VFR-SLZ-LKCHOV-VOC	09 JUL 26 (1)
VFR-SLZ-LKCHOV-ADC	09 JUL 26 (1)
Chrášťany	
VFR-SLZ-LKCHRA-VOC	26 DEC 24 (1)
VFR-SLZ-LKCHRA-ADC	26 DEC 24 (1)
Chřibská	
VFR-SLZ-LKCHRI-VOC	28 FEB 19 (2)
VFR-SLZ-LKCHRI-ADC	13 SEP 18 (1)
Chvojenec	
VFR-SLZ-LKCHVO-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKCHVO-ADC	21 JUN 18 (1)
Kaplice	
VFR-SLZ-LKKAPL-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKKAPL-ADC	20 FEB 25 (1)
Kejžlice	
VFR-SLZ-LKKEJZ-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-SLZ-LKKEJZ-ADC	10 OCT 19 (1)
Kostomlaty	
VFR-SLZ-LKKOST-VOC	29 OCT 26 (1)
VFR-SLZ-LKKOST-ADC	29 OCT 26 (1)
Kotvrdovice	
VFR-SLZ-LKKOTV-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKKOTV-ADC	11 OCT 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Kozmice	
VFR-SLZ-LKKOZY-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKKOZY-ADC	18 MAY 23 (1)
Kramolín	
VFR-SLZ-LKKRAM-VOC	13 JUL 23 (1)
VFR-SLZ-LKKRAM-ADC	26 MAR 20 (1)
Krpy	
VFR-SLZ-LKKRPY-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-SLZ-LKKRPY-ADC	13 AUG 20 (1)
Křelovice - Jiřičky	
VFR-SLZ-LKJIRI-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKJIRI-ADC	16 APR 26 (1)
Kříženec	
VFR-SLZ-LKKRIZ-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKKRIZ-ADC	16 APR 26 (1)
Kunětice	
VFR-SLZ-LKKUNE-VOC	22 JAN 26 (1)
VFR-SLZ-LKKUNE-ADC	22 JAN 26 (1)
Letovice	
VFR-SLZ-LKLETO-VOC	11 JUL 24 (1)
VFR-SLZ-LKLETO-ADC	11 JUL 24 (1)
Libáň	
VFR-SLZ-LKLIBA-VOC	19 JUL 18 (1)
VFR-SLZ-LKLIBA-ADC	19 JUL 18 (1)
Lomnice nad Popelkou	
VFR-SLZ-LKLOMN-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-SLZ-LKLOMN-ADC	15 MAY 25 (1)
Loučeň	
VFR-SLZ-LKLOUC-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKLOUC-ADC	19 JUL 18 (1)
Lukla	
VFR-SLZ-LKLUKL-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKLUKL-ADC	16 APR 26 (1)
Milovice	
VFR-SLZ-LKMILO-VOC	29 OCT 26 (1)
VFR-SLZ-LKMILO-ADC	28 FEB 19 (2)
Miroslav	
VFR-SLZ-LKMIRO-VOC	25 FEB 21 (1)
VFR-SLZ-LKMIRO-ADC	11 OCT 18 (1)
Miroslav AirCon	
VFR-SLZ-LKMIRA-VOC	25 FEB 21 (1)
VFR-SLZ-LKMIRA-ADC	11 OCT 18 (1)
Místek	
VFR-SLZ-LKMIST-VOC	23 JAN 25 (1)
VFR-SLZ-LKMIST-ADC	23 JAN 25 (1)
Mladá	
VFR-SLZ-LKMLAD-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKMLAD-ADC	19 JUL 18 (1)
Nabočany	
VFR-SLZ-LKNABO-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-SLZ-LKNABO-ADC	08 AUG 24 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Náchod	
VFR-SLZ-LKNACH-VOC	30 DEC 21 (1)
VFR-SLZ-LKNACH-ADC	30 DEC 21 (1)
Napajedla	
VFR-SLZ-LKNAPA-VOC	07 NOV 19 (1)
VFR-SLZ-LKNAPA-ADC	26 MAR 20 (1)
Neplachov	
VFR-SLZ-LKNEPL-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKNEPL-ADC	13 JUN 24 (1)
Nová Včelnice	
VFR-SLZ-LKNVCE-VOC	13 SEP 18 (1)
VFR-SLZ-LKNVCE-ADC	13 SEP 18 (1)
Nučice	
VFR-SLZ-LKNUCI-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKNUCI-ADC	24 MAR 22 (1)
Nymburk	
VFR-SLZ-LKNYMB-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKNYMB-ADC	26 MAR 20 (1)
Opava	
VFR-SLZ-LKOPAV-VOC	09 SEP 21 (1)
VFR-SLZ-LKOPAV-ADC	26 MAR 20 (1)
Osičiny	
VFR-SLZ-LKOSIC-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKOSIC-ADC	10 AUG 23 (1)
Ostrov	
VFR-SLZ-LKOSTR-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKOSTR-ADC	17 JUN 21 (1)
Panoší Újezd	
VFR-SLZ-LKPANO-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKPANO-ADC	16 APR 26 (1)
Písek - Krašovice	
VFR-SLZ-LKPISK-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-SLZ-LKPISK-ADC	07 NOV 19 (1)
Polepy	
VFR-SLZ-LKPOLE-VOC	23 JAN 25 (1)
VFR-SLZ-LKPOLE-ADC	23 JAN 25 (1)
Ramš	
VFR-SLZ-LKRAMS-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKRAMS-ADC	16 APR 26 (1)
Slušovice	
VFR-SLZ-LKSLUS-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKSLUS-ADC	20 JUN 19 (1)
Stará Paka	
VFR-SLZ-LKSPAK-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-SLZ-LKSPAK-ADC	27 NOV 25 (1)
Strážnice	
VFR-SLZ-LKSTRZ-VOC	16 APR 26 (1)
VFR-SLZ-LKSTRZ-ADC	16 APR 26 (1)
Štětí	
VFR-SLZ-LKSTET-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKSTET-ADC	26 MAR 20 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Teplice	
VFR-SLZ-LKTEPL-VOC	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKTEPL-ADC	26 MAR 20 (1)
Terezín	
VFR-SLZ-LKTERE-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-SLZ-LKTERE-ADC	06 DEC 18 (1)
Trutnov	
VFR-SLZ-LKTRUT-VOC	28 FEB 19 (2)
VFR-SLZ-LKTRUT-ADC	11 OCT 18 (1)
Třebihošť	
VFR-SLZ-LKTRBH-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKTRBH-ADC	24 MAR 22 (1)
Velké Pavlovice	
VFR-SLZ-LKPAVL-VOC	24 FEB 22 (1)
VFR-SLZ-LKPAVL-ADC	27 NOV 25 (1)
Vrátkov	
VFR-SLZ-LKVRAT-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKVRAT-ADC	08 AUG 24 (1)
Záhoří	
VFR-SLZ-LKZAHO-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-SLZ-LKZAHO-ADC	03 SEP 26 (1)
Zlín - Štípa	
VFR-SLZ-LKSTIP-VOC	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKSTIP-ADC	11 OCT 18 (1)
Heliporty	
VFR-HEL-1	06 AUG 26 (1)
Následující strany jsou dostupné pouze v elektronické verzi	
Benešov	
VFR-HEL-LKBH-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-HEL-LKBH-ADC	08 AUG 24 (1)
Blansko	
VFR-HEL-LKBL-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-HEL-LKBL-ADC	05 OCT 23 (1)
Boskovice	
VFR-HEL-LKBS-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-HEL-LKBS-ADC	24 MAR 22 (1)
Brno - Bohunice MAIN	
VFR-HEL-LKBG-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-HEL-LKBG-ADC	25 DEC 25 (1)
Brno - Bohunice RESERVE	
VFR-HEL-LKBN-VOC	23 MAR 23 (1)
VFR-HEL-LKBN-ADC	25 DEC 25 (1)
Brno - Černá Pole	
VFR-HEL-LKBP-VOC	22 FEB 24 (1)
VFR-HEL-LKBP-ADC	22 FEB 24 (1)
Brno - Sv. Anna	
VFR-HEL-LKBV-VOC	20 MAR 25 (1)
VFR-HEL-LKBV-ADC	20 MAR 25 (1)
Brodek u Přerova	
VFR-HEL-LKBD-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKBD-ADC	11 AUG 22 (1)
Břeclav - Nemocnice	
VFR-HEL-LKBI-VOC	25 JAN 24 (1)
VFR-HEL-LKBI-ADC	21 APR 22 (1)
České Budějovice - Nemocnice	
VFR-HEL-LKCC-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKCC-ADC	21 APR 22 (1)
České Budějovice - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKCA-VOC	17 APR 25 (1)
VFR-HEL-LKCA-ADC	17 APR 25 (1)
Děčín	
VFR-HEL-LKDC-VOC	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKDC-ADC	07 SEP 23 (1)
Domažlice	
VFR-HEL-LKDO-VOC	18 APR 24 (1)
VFR-HEL-LKDO-ADC	21 APR 22 (1)
Frýdek-Místek	
VFR-HEL-LKFM-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKFM-ADC	21 APR 22 (1)
Havířov	
VFR-HEL-LKHA-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKHA-ADC	21 APR 22 (1)
Havlíčkův Brod - Nemocnice	
VFR-HEL-LKHL-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-HEL-LKHL-ADC	05 OCT 23 (1)
Hradec Králové - Nemocnice	
VFR-HEL-LKHR-VOC	16 MAY 24 (1)
VFR-HEL-LKHR-ADC	23 JAN 25 (1)
Hradec Králové - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKHH-VOC	16 MAY 24 (1)
VFR-HEL-LKHH-ADC	18 MAY 23 (1)
Chodová Planá	
VFR-HEL-LKCP-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKCP-ADC	29 OCT 26 (1)
Chomutov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKCU-VOC	26 DEC 24 (1)
VFR-HEL-LKCU-ADC	05 OCT 23 (1)
Chotouň	
VFR-HEL-LKCO-VOC	13 JUL 23 (2)
VFR-HEL-LKCO-ADC	19 MAY 22 (1)
Chrudim - Nemocnice	
VFR-HEL-LKCD-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-HEL-LKCD-ADC	19 MAY 22 (1)
Jeseník	
VFR-HEL-LKJE-VOC	05 SEP 24 (1)
VFR-HEL-LKJE-ADC	23 MAR 23 (1)
Jihlava - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKJL-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-HEL-LKJL-ADC	08 SEP 22 (1)
Jindřichův Hradec - Nemocnice	
VFR-HEL-LKJR-VOC	13 JUL 23 (2)
VFR-HEL-LKJR-ADC	19 MAY 22 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Karlov	
VFR-HEL-LKKE-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKKE-ADC	19 MAY 22 (1)
Karlovy Vary - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKN-VOC	12 JUN 25 (1)
VFR-HEL-LKKN-ADC	12 JUN 25 (1)
Krnov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKI-VOC	23 FEB 23 (1)
VFR-HEL-LKKI-ADC	05 OCT 23 (1)
Kroměříž - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKZ-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-HEL-LKKZ-ADC	19 MAY 22 (1)
Kyjov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKJ-VOC	22 JAN 26 (1)
VFR-HEL-LKKJ-ADC	18 MAY 23 (1)
Liberec - ACL	
VFR-HEL-LKLA-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKLA-ADC	19 MAY 22 (1)
Liberec - Nemocnice	
VFR-HEL-LKLC-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-HEL-LKLC-ADC	18 MAY 23 (1)
Liberec - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKLH-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKLH-ADC	19 MAY 22 (1)
Litoměřice	
VFR-HEL-LKLO-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKLO-ADC	05 OCT 23 (1)
Mělník	
VFR-HEL-LKME-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKME-ADC	19 MAY 22 (1)
Mladá Boleslav - Nemocnice	
VFR-HEL-LKML-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-HEL-LKML-ADC	19 MAY 22 (1)
Most - Nemocnice	
VFR-HEL-LKMS-VOC	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKMS-ADC	07 SEP 23 (1)
Náchod	
VFR-HEL-LKNC-VOC	01 OCT 26 (1)
VFR-HEL-LKNC-ADC	01 OCT 26 (1)
Nedanice	
VFR-HEL-LKNE-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKNE-ADC	21 APR 22 (1)
Neratovice	
VFR-HEL-LKNR-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKNR-ADC	21 APR 22 (1)
Nová Amerika	
VFR-HEL-LKNK-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKNK-ADC	21 APR 22 (1)
Nové Město na Moravě	
VFR-HEL-LKNO-VOC	06 OCT 22 (1)
VFR-HEL-LKNO-ADC	21 APR 22 (1)
Olomouc - Nemocnice	
VFR-HEL-LKOC-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKOC-ADC	21 APR 22 (1)
Olomouc - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKOT-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKOT-ADC	23 MAR 23 (1)
Opava	
VFR-HEL-LKOV-VOC	20 APR 23 (1)
VFR-HEL-LKOV-ADC	23 FEB 23 (1)
Ostrava - Nemocnice	
VFR-HEL-LKOP-VOC	23 JAN 25 (1)
VFR-HEL-LKOP-ADC	23 JAN 25 (1)
Ostrava - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKOZ-VOC	05 OCT 23 (1)
VFR-HEL-LKOZ-ADC	05 OCT 23 (1)
Pardubice - Nemocnice	
VFR-HEL-LKPU-VOC	08 AUG 24 (1)
VFR-HEL-LKPU-ADC	06 AUG 26 (1)
Pelhřimov	
VFR-HEL-LKPE-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKPE-ADC	21 APR 22 (1)
Písek	
VFR-HEL-LKPF-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKPF-ADC	05 OCT 23 (1)
Plzeň - MAIN	
VFR-HEL-LKPZ-VOC	09 JUL 26 (1)
VFR-HEL-LKPZ-ADC	09 JUL 26 (1)
Praha 10 - Vinohrady	
VFR-HEL-LKPY-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKPY-ADC	26 NOV 26 (1)
Praha 19 - Kbely	
VFR-HEL-LKLK-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKLK-ADC	21 MAR 24 (1)
Praha 4 - Krč	
VFR-HEL-LKPK-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKPK-ADC	19 MAY 22 (1)
Praha 5 - Motol	
VFR-HEL-LKPH-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKPH-ADC	19 MAY 22 (1)
Praha 6 - Střešovice (MIL)	
VFR-HEL-LKPT-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKPT-ADC	08 AUG 24 (1)
Praha 8 - Bulovka	
VFR-HEL-LKPB-VOC	26 NOV 26 (1)
VFR-HEL-LKPB-ADC	26 NOV 26 (1)
Prachatice	
VFR-HEL-LKPG-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKPG-ADC	08 SEP 22 (1)
Přední Kopanina	
VFR-HEL-LKPP-VOC	19 MAR 26 (1)
VFR-HEL-LKPP-ADC	24 MAR 22 (1)

Kapitola	Datum účinnosti
Rakovník - Nemocnice	
VFR-HEL-LKRV-VOC	27 NOV 25 (1)
VFR-HEL-LKRV-ADC	03 SEP 26 (1)
Rozvadov	
VFR-HEL-LKRZ-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-HEL-LKRZ-ADC	24 MAR 22 (1)
Solnice - ACL	
VFR-HEL-LKSL-VOC	18 MAY 23 (1)
VFR-HEL-LKSL-ADC	24 MAR 22 (1)
Svitavy	
VFR-HEL-LKSV-VOC	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKSV-ADC	05 OCT 23 (1)
Šumperk - Nemocnice	
VFR-HEL-LKSP-VOC	05 SEP 24 (1)
VFR-HEL-LKSP-ADC	23 MAR 23 (1)
Tábor - Nemocnice	
VFR-HEL-LKTR-VOC	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKTR-ADC	16 APR 26 (1)
Těchonín	
VFR-HEL-LKTH-VOC	15 JUN 23 (1)
VFR-HEL-LKTH-ADC	19 FEB 26 (1)
Trutnov	
VFR-HEL-LKTU-VOC	24 MAR 22 (1)
VFR-HEL-LKTU-ADC	24 MAR 22 (1)
Uherské Hradiště - Mařatice	
VFR-HEL-LKUH-VOC	14 MAY 26 (1)
VFR-HEL-LKUH-ADC	24 MAR 22 (1)
Uherské Hradiště - Nemocnice	
VFR-HEL-LKUN-VOC	14 MAY 26 (1)
VFR-HEL-LKUN-ADC	14 MAY 26 (1)
Ústí nad Labem - Nemocnice	
VFR-HEL-LKUS-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-HEL-LKUS-ADC	03 SEP 26 (1)
Ústí nad Labem - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKUB-VOC	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKUB-ADC	21 APR 22 (1)
Vyškov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKVN-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKVN-ADC	18 MAY 23 (1)
Zlín - Nemocnice	
VFR-HEL-LKZI-VOC	03 SEP 26 (1)
VFR-HEL-LKZI-ADC	05 OCT 23 (1)
Znojmo - Nemocnice	
VFR-HEL-LKZO-VOC	07 AUG 25 (1)
VFR-HEL-LKZO-ADC	17 APR 25 (1)

Záměrně nepoužito

LKKL Kladno

§ Veřejné vnitrostátní letiště

VFR den/noc

ARP: 50° 06' 46" N, 14° 05' 23" E
4,2 km SW Kladno
ELEV: 1419 ft / 433 m
Okruh: 2000 ft / 610 m AMSL



Kladno RADIO
123,480



! Přílety na letiště LKKL se provádí s výškoměrem nastaveným na QNH LKPR.

Přilétávající letadla se mohou pohybovat pouze mimo CTR Ruzyně v maximální výšce 2500 ft AMSL mimo ATZ, v prostoru ATZ již pouze 2000 ft / 610 m AMSL.

Letištní provozní zóna (ATZ) nemá standardní rozměry. Je tvořena kruhovou výsečí, jejíž ramena tvoří hranice CTR Ruzyně a oblouk o poloměru 3 NM se středem v ARP LKKL. Vertikálně je omezena spodní hranicí TMA I Praha (2500 ft AMSL).

Lety motorových letadel mimo vzlet a přistání nad okolními obcemi ve výškách pod 2000 ft / 610 m AMSL jsou zakázány z důvodu omezení hluku.

Řízení letového provozu České republiky

LKKL Kladno

Kladno RADIO
123,480



RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
12	124°	980 x 30	4000 kg / 0.4 MPa	980	1010	980	980
30	304°	980 x 30	4000 kg / 0.4 MPa	980	1010	980	980

BLUE SKY AIRPORT s.r.o.
Letiště Kladno, Velká Dobrá
580, 273 61 Velká Dobrá,
☎ +420 737 225 558,
info@bsa-group.cz,
www.letiste-kladno.cz
Vedoucí letového provozu -
☎ +420 737 225 558
Kladno Handling - ☎ +420 736 150 777

01 OCT - 30 APR 0700-1500 UTC
01 MAY - 30 SEP 0630-1730 UTC

letecký benzín AVGAS, JET A1 na vyžádání

Aeroshell, TOTAL

možnost krátkodobého hangárování a parkování letadel

AVIATEX s.r.o., CZ.CAO 003 (smluvně)

Kladno, Praha

Velká Dobrá fast food, Kladno, Praha

možnost doprava Praha metro a zpět

Celní a pasové odbavení: NIL

Součástí letištní plochy jsou travnaté pásy BRG 300/120 vpravo a vlevo od RWY 12/30, které slouží pro provoz kluzáků a pojíždění letadel, pro pojíždění se případně řiďte pokyny služby Poskytování informací známému provozu.

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1 Odklízení sněhu není zajišťováno.

1.2 RWY jsou po dlouhotrvajících deštích nezpůsobilé.

1.3 Letištní okruhy

1.3.1 Vizuální orientační body letištního okruhu

RWY 30 pravý okruh

Pozor, blízká hranice CTR!

- První zatáčka na úrovni zbořeniště bývalé vodárny, dále směr věžový vodojem.
- **Po větru** - severní část okruhu - držet se strany lesa blíže k letišti dál od Kladna, dále budovy pekáren La Lorraine je potřeba mít po levé ruce a po jejich minutí točit třetí zatáčku do polohy base leg, směrem za průmyslový objekt v obci Pletený Újezd.
- **Base leg** - vysoké napětí musíte mít po levé ruce (vysoké napětí je hranice CTR). Podle vysokého napětí přes průmyslové budovy v obci Pletený újezd. Poslední zatáčku točit na úrovni dálnice D6, dálnici mít po levé ruce a pokračovat přes obec Toskánka na křižovatku ulic 9. května a Pražská.
- **Finále** - z křižovatky ulic 9. května a Pražská dotočit do prodloužené osy RWY 30.

RWY 12 levý okruh

Opačný postup než RWY 30 pravý okruh.

- Po vzletu a minutí kruhového objezdu lehce vpravo na křižovatku ulic 9. května a Pražská, dále paralelně s dálnicí D6 mezi ulicí Pražská a U Křížku, dálnici mít po pravé ruce. Na úrovni západního konce ulice U Křížku točit směrem na průmyslové haly ve východní části obce Pletený újezd.
- Odtud krátce pokračovat směrem na obec Velké Přítočno a točit doleva mimo obec Pletený újezd, výrobní halu pekárny La Lorraine mít po pravé ruce.
- **Po větru** - pokračovat směrem na jižní část Rozdělova. Na úrovni věžové vodárny točit na base leg.
- **Finále** - dotočit finále tak, aby let pokračoval přes zbořeniště bývalé vodárny do prodloužené osy RWY 12.

Jižní okruh

RWY 12 pravý a RWY 30 levý jen po předchozím souhlasu Poskytování informací známému provozu.

1.3.2 Výška letu po okruhu je 2000 ft/610 m AMSL.

1.4 Přílety na letiště LKKL se provádí s výškoměrem nastaveným na QNH LKPR.

1.5 Přilétávající letadla se mohou pohybovat pouze mimo CTR Ruzyně v maximální výšce 2500 ft AMSL mimo ATZ, v prostoru ATZ již pouze 2000 ft / 610 m AMSL.

1.6 Přílet letadla bez obousměrného rádiového spojení je možný pouze po předchozí dohodě s provozovatelem letiště.

1.7 Letištní provozní zóna (ATZ) nemá standardní rozměry. Je tvořena kruhovou výsečí, jejíž ramena tvoří hranice CTR Ruzyně a oblouk o poloměru 3 NM se středem v ARP LKKL. Vertikálně je omezena spodní hranicí TMA I Praha (2500 ft AMSL).

1.8 Postupy pro omezení hluku

1.8.1 Lety motorových letadel mimo vzlet a přistání nad okolními obcemi ve výškách pod 2000 ft / 610 m AMSL jsou zakázány z důvodu omezení hluku.

1.9 Součástí letištní plochy jsou travnaté pásy BRG 300/120 vpravo a vlevo od RWY 12/30, které slouží pro provoz kluzáků a pojíždění letadel, pro pojíždění se případně řiďte pokyny služby Poskytování informací známému provozu.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1 Mimo provozní dobu jsou přílety/odlety a místní provoz povoleny jen se souhlasem provozovatele AD (ověření provozuschopnosti pohybových ploch). Vzlety a přistání po západu slunce z RWY, která není vybavena pro noční VFR provoz, jsou zakázány.

2.2 Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí dohodě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipožární služby).

2.3 Přílet/odlet letounů těžších než 4 t MTOW možný po předchozím souhlasu s provozovatelem.

2.4 Komunikace v angličtině SAT, SUN, HOL na vyžádání 24 HR předem.

2.5 Osvětlení RWY na vyžádání minimálně 24 HR předem.

2.6 Servis letadel/vrtulníků:

- Cessna řady 100/200/300/400
- Cirrus SR 20/22
- Piper
- Diamond DA20/40/42/62
- Guimbal G2 Cabri
- EC120
- Robinson
- ULL letouny
- kluzáky

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1 Přistávací poplatky

Výše poplatků na vyžádání u provozovatele letiště.

3.2 Parkovací poplatky

Možnost krátkodobého i dlouhodobého hangárování letadel po předchozí dohodě s provozovatelem.

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

3.4 Ostatní

Poplatky za využití letiště v noci a další služby viz www.letiste-kladno.cz.

Konec kapitoly

Záměrně nepoužito

LKPD Pardubice

Pardubice VĚŽ/TOWER
120,155
120,205



RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
09	087°	2500 x 75	PCN 48/R/B/W/T	2500	2715	2500	2500
27	267°	2500 x 75	PCN 48/R/B/W/T	2500	2670	2500	2500

East Bohemian Airport, a.s.
Pražská 179,
530 06 Pardubice 6,
+420 460 002 870,
AFTN: LKPDZPZX (ARO) ,
AFTN: LKPDZTZX (TWR) ,
SITA: PEDCZXH
handling - ☎ +420 460 002 873,
☎ +420 460 002 872,
☎ +420 724 462 462,
handling@airport-pardubice.cz
vojenská TWR - ☎ +420 973 333 777,
☎ +420 973 333 171,
+420 973 242 097, twr.lkpd@mo.gov.cz

MON-SUN 0700-1800 (0600-1700)
Lety mimo provozní dobu O/R 24 HR předem v provozní době AD. Níže uvedené služby jsou poskytovány pouze pro letadla přilétávající a odlétávající v provozní době AD. Pro poskytování služeb mimo provozní dobu AD kontaktovat handling.

JET A1, AVGAS 100 LL

NIL

NIL

Není k dispozici.

Hotely ve městech Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Přelouč.

Restaurace v centru města (3,5 km).

Autobusy MHD, TAXI, půjčovna automobilů.

Celní a pasové odbavení: Jako správa letiště.

Pohyby a rozmisťování letadel na parkovací místa na stojánce nebo v rozptylu řídí řídící odbavovací plochy.

Není-li TWR určeno jinak, musí letadla po přistání a opuštění RWY, nebo po spuštění motorů na APN, vyčkat před dalším pojížděním na vozidlo "FOLOW ME" , které zajistí jejich vedení po TWY z/na APN.

Záměrně nepoužito

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1 Provozovatelé musí předložit letový plán na každý let na/z letiště s výjimkou letů podle ustanovení ENR 1.10.1.1.6 v AIP ČR.

1.2 Poskytování letových provozních služeb civilnímu letovému provozu v MTMA a MCTR provádí vojenské stanoviště ATS. Poskytování letových provozních služeb civilnímu provozu provádějícímu přiblížení pro RWY 09/27 provádí vojenské stanoviště ATS pouze v provozní době správy letiště (East Bohemian Airport a.s.).

1.3 Okruhy zásadně na JIH, mimo zástavbu města Pardubice, není-li TWR nařízeno jinak.

1.4 Pojíždění letadel

1.4.1 Pohyby a rozmisťování letadel na parkovací místa na stojánce nebo v rozptylu řídí řídící odbavovací plochy.

1.4.2 Spouštění motorů pouze po předchozím povolení letištní řídící věže (TWR).

1.4.3 Povolení k pojíždění vydané TWR nezbavuje velitele letadla povinnosti řídit se pokyny řídícího odbavovací plochy. Pojíždění letadla z APN nebo rozptylu bez pokynu řídícího odbavovací plochy je zakázáno. Zahájí-li pojíždění nebo pokračuje-li v pojíždění bez vedení řídícího odbavovací plochy, zodpovídá velitel letadla sám za střetnutí s jinými letadly, vozidly, osobami nebo předměty na odbavovací ploše nebo rozptylu.

1.4.4 Není-li TWR určeno jinak, musí letadla po přistání a opuštění RWY, nebo po spuštění motorů na APN, vyčkat před dalším pojížděním na vozidlo "FOLOW ME" , které zajistí jejich vedení po TWY z/na APN.

1.4.5 Severně TWY T mezi TWR a TWY B je zřízena obslužná komunikace před úly č. 8–12. Tato plocha je vymezena vodorovným denním značením bílé barvy. Zvýšený pohyb osob a techniky.

1.5 Kompletní odbavení letů zajišťuje EBA.

1.6 Výcvikové lety

1.6.1 Výcvikové lety musí být předem koordinovány s MTWR LKPD, ☎ 973 333 777, ☎ 973 333 171 a současně s provozovatelem letiště, ☎ 460 002 872, ☎ 460 002 873, ☎ 724 462 462.

1.6.2 Výcvikovým letům bude přiděleno časové okno pro uskutečnění letu. Pokud nebude časové okno dodrženo, může být výcvikový let odmítnut.

1.6.3 Výcvikové lety mohou být omezeny.

1.7 Letové postupy

1.7.1 Výška základny oblačnosti se udává vzhledem k nadmořské výšce THR RWY 27.

1.7.2 VFR standardní příletové a odletové tratě jsou vyznačeny na mapě VFRC.

VFR vstupní a výstupní body do/z MCTR LKPD		
ECHO	49° 59' 42" N 016° 06' 33" E	Zámrsk - železniční stanice

VFR vstupní a výstupní body do/z MCTR LKPD		
LIMA	49° 51' 33" N 016° 02' 05" E	Lhota u Skutče - 0,3 NM západně
NOVEMBER	50° 08' 21" N 015° 47' 19" E	Opatovice - kruhový objezd
OSKAR	50° 07' 50" N 016° 04' 00" E	Tůmovka - vodní nádrž
SIERRA	49° 54' 05" N 015° 56' 09" E	Chrast - kostel
WHISKEY	50° 07' 40" N 015° 32' 12" E	Chýšť - zemědělské družstvo
X-RAY	49° 53' 50" N 015° 38' 26" E	Prachovice - cementárna

Body VFR tratí		
ALFA	49° 58' 31" N 015° 38' 35" E	Svinčany - obecní úřad
BRAVO	49° 58' 27" N 015° 52' 13" E	Úhřetice - průmyslová hala
CHARLIE	50° 06' 56" N 015° 39' 10" E	Křičeň - agrodružstvo
DELTA	50° 06' 09" N 015° 51' 25" E	Bohumileč - 1 NM východně od golfového hřiště

1.7.3 Lety VFR mohou být prováděny i po jiných než publikovaných tratích, pokud tak stanoví stanoviště ATC.

1.7.4 Lety po okruhu

Okruhy jsou prováděny na jih:

- RWY 09 - pravý okruh
- RWY 27 - levý okruh

Severní okruhy mohou být povoleny u menších typů letadel za předpokladu, že jejich velitelé jsou schopni se vyhnout LKP6.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1 Letiště je vojenským letištěm s civilním letovým provozem.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1 Přistávací poplatky

Vnitrostátní lety (za tunu MTOW)	280,00
Mezinárodní lety (za tunu MTOW)	280,00

3.2 Parkovací poplatky

H24 (za hodinu a tunu MTOW)	16,00

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

Vnitrostátní lety (za cestujícího)	500,00
Mezinárodní lety (za cestujícího)	500,00

3.4 Ostatní

Konec kapitoly

Záměrně nepoužito

LKVO PRAHA/Vodochody

§ Neveřejné mezinárodní letiště

IFR, VFR

ARP: 50° 13' 00" N, 14° 23' 44" E
2 km SW od obce Odolena Voda
ELEV: 919 ft / 280 m



Vodochody RADIM
123,030
Vodochody VĚŽ/TOWER
133,080
Vodochody RADAR
127,480

Nadm. výšky v závorkách jsou pro noční VFR lety
VÝŠKY VE STOPÁCH
Vzdálenosti v NM



! Není-li CTR/TMA VODOCHODY aktivní, jsou v platnosti prostory LKRMZ2 VODOCHODY a TMA VIII PRAHA. Informace o statusu prostoru CTR/TMA VODOCHODY jsou vysílány na FREQ RADIM (123.030) v českém a anglickém jazyce. Bez informace o statusu prostoru je nutné považovat prostor CTR/TMA VODOCHODY za aktivní. Kontrola statusu je povinná minimálně každých 15 minut.

Řízení letového provozu České republiky

LKVO PRAHA/Vodochody

Vodochody VĚŽ/TOWER
133,080



RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
10	100°	2500 x 45	PCN 22/F/B/X/T	2500	2560	2500	2500
28	280°	2500 x 45	PCN 22/F/B/X/T	2500	2560	2500	2500
11	100°	1806 x 50	5700 kg / 1,25 MPa	1806	1866	1806	1806
29	280°	1806 x 50	5700 kg / 1,25 MPa	1806	1866	1806	1806

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda, Dolínek, ☎ +420 731 135 187,
handling@aero.cz,
AFTN: LKVOZPZX,
AFTN: LKVOZTZX

Handling - Objednávky letů a služeb - ☎ +420 731 135 187
ATC, TWR - ☎ +420 255 762 615
Meteo, Briefing - ☎ +420 255 762 609
Správa letiště - ☎ +420 770 318 199
Záchranná a požární služba - ☎ +420 255 763 200

HX (nespecifikovaná provozní doba) na vyžádání koordinátora.

Jet A-1, AVGAS 100 LL

NIL

Na žádost e-mailem: handling@aero.cz

NIL

NIL (hotely v Praze)

Nealkoholické nápoje, káva a čaj jsou dostupné v salónku. Ve městě Odolena Voda: Bodlák restaurant a pizzeria nebo Opera Restaurant.

autobusy - stanice Odolena Voda - závod
vlak - železniční stanice Úžice (3 km od letiště)

Celní a pasové odbavení: mimo Schengenský prostor v pracovních dnech na vyžádání 24 HR předem. Pro lety o víkendech a svátcích 48 HR předem. Udělování vstupních víz do ČR se neprovádí.

O souhlas pro jednotlivé přílety/odlety se musí žádat handling prostřednictvím rezervačního formuláře dostupného na webových stránkách https://www.vodochody-airport.cz/. Ke koordinaci místní letové činnosti se používá aplikace LARS přístupná prostřednictvím webové stránky https://lars.rlp.cz.

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1 AD je neveřejné mezinárodní letiště, které lze využívat pro lety dopravní, zkušební ověřovací

1.1.1 Vzhledem ke zkušebnímu provozu na letišti musí piloti provádějící plánovaný let do prostorů odpovědnosti ATS Vodochody, nebo na/z letiště Vodochody počítat s možným zdržením podle pokynů ATS. TWR VODOCHODY může kdykoli nařídit přerušení letu nebo opuštění CTR/TMA Vodochody s ohledem na potřeby zkušebního provozu.

1.2 O souhlas pro jednotlivé přílety / odlety se musí žádat handling prostřednictvím rezervačního formuláře dostupného na webových stránkách https://www.vodochody-airport.cz/, případně e-mailem nebo telefonem, viz kontakty.

1.3 Ke koordinaci místní letové činnosti (letové aktivity, vztahující se k opakovaným přistáním a vzletům, letmým přistáním a vzletům a nízkým přiblížením nad RWY) se používá aplikace LARS (Local Activity Reservation System), přístupná prostřednictvím následující webové stránky https://lars.rlp.cz, viz AIP LKVO AD 2.20.9 Místní letová činnost (MLČ).

1.4 Letištní okruhy

1.4.1 Pokud z provozních důvodů ATC Vodochody nestanoví jinak, provádí se lety po letištních okruzích severně od RWY:
RWY 28, 29 - pravý okruh, RWY 10, 11 - levý okruh.

1.4.2 RWY 28, 29 - okruh pravý:

1. zatáčka po minutí obce Chvatěruby, pokračujte mezi areály chemických výrob (po levé straně) a zásobníky kapalných plynů (po pravé straně). 2. zatáčka po minutí zásobníků kapalných plynů (po pravé straně) do polohy po větru severně města Odolena Voda. 3. zatáčka před obcí Předboj, 4. zatáčka mezi obce Bašť a Panenské Břežany.

1.4.3 RWY 10, 11 - okruh levý:

1. zatáčku před obcí Bášť točte do 2. zatáčky v úrovni obce Předboj do polohy po větru severně města Odolena Voda, 3. zatáčku točte po minutí obce Úžice mezi areály chemických výrob (po pravé straně) a zásobníky kapalných plynů (po levé straně). 4. zatáčku po minutí obce Chvatěruby (po levé straně).

1.4.4 Okruh VFR pro letadla do 36 m rozpětí křídel

(pouze pravý okruh z RWY 28, okruh je určen jen pro výcvikové lety)

1. zatáčka po minutí obce Chvatěruby pokračujte mezi areály chemických výrob (po levé straně) a zásobníky kapalných plynů (po pravé straně). 2. zatáčka po minutí obce Úžice (po pravé straně) točte do polohy po větru. 3. zatáčka po minutí obce Kojetice (po pravé straně) pokračujte západně obcí Čakovičky a Zlonín. Na úrovni obce Zlonín klesejte do 2000 ft AMSL do 4. zatáčky mezi obce Bašť a Panenské Břežany.

1.5 Pravidla provozu na provozních plochách

1.5.1 Vzhledem k uspořádání letiště jsou velitelé letadel žádáni, aby v případě potřeby zahřívání motoru mimo APN WEST, tuto skutečnost oznámili stanovišti TWR nejpozději společně s žádostí o pojíždění.

1.5.2 Velitelé letadel jsou žádáni, aby úmysl provést vzlet z křižovatky, nebo pojíždět zpět po dráze oznámili spolu s žádostí o pojíždění.

Označení RWY	Od	TORA	TODA	ASDA	Poznámky
10	TWY B	1876	1936	1876	vzlety povoleny ve dne i v noci
	TWY G	899	959	899	vzlety povoleny pouze od SR do SS
28	TWY B	639	699	639	vzlety povoleny ve dne i v noci
	TWY G	1616	1676	1616	vzlety povoleny pouze od SR do SS

1.5.3 Od letadla, kterému je povolen vstup na dráhu, se očekává, že bude připraveno provést vzlet bez dalšího zdržení. Obdrží-li velitel letadla povolení vstoupit na dráhu, která je v používání, a není připraven ke vzletu, je povinen ihned tuto skutečnost oznámit stanovišti TWR před zahájením pohybu souvisejícího se vstupem na dráhu.

1.5.4 Travnatou RWY 11/29 nelze využívat v noci.

1.5.5 Je možné udělit povolení k přistání nebo ke vzletu z RWY 11/29, pokud je RWY 10/28 obsazená a opačně.

1.5.6 Po přistání na RWY 11/29 je pilot povinen zůstat na této dráze, dokud nedostane povolení ke vstupu na TWY V nebo TWY W.

1.5.7 Stanoviště TWR vždy informuje velitele letadla o přiděleném stání, nebo navádění řídícím odbavovací plochy na APN WEST.

1.6 Pravidla provozu na odbavovací ploše

1.6.1 Povolení ke spouštění leteckých pohonných jednotek uděluje stanoviště TWR, kromě případů spouštění pouze za účelem provedení motorové zkoušky. Při spouštění je vždy nutno postupovat podle pokynů řídícího odbavovací plochy.

1.6.2 Zavedení letadla na přidělené stání může provést velitel letadla samostatně, případně dle pokynů řídícího odbavovací plochy. Při parkování letadel kódového písmene B a C je služba řízení na odbavovací ploše poskytována vždy.

1.6.3 Je-li poskytována služba řízení odbavovací plochy, velitel letadla je povinen se řídit pokyny řídícího odbavovací plochy při pojíždění po APN WEST a vjezdu na stání. Velitel letadla je povinen oznámit stanovišti TWR řídícího odbavovací plochy v dohledu. V případě, že velitel letadla nemá řídícího odbavovací plochy v dohledu, nesmí pojíždět po APN WEST.

1.6.4 Služba řízení letadel na odbavovací ploše při výjezdu ze stání se poskytuje pouze na vyžádání. Při výjezdu letadel kódového písmene B a C je služba řízení na odbavovací ploše poskytována vždy.

1.6.5 Není-li poskytována služba řízení odbavovací plochy, velitel letadla odpovídá za zabránění střetnutí s jinými letadly, vozidly, osobami nebo předměty při pojíždění po APN WEST a vjezdu/výjezdu na/ze stání. Při výjezdu ze stání je pilot povinen pokračovat přímo přes APRON SAFETY LINE na středovou čáru pojezdového pruhu a až následně pojíždět směrem k TWY B.

1.6.6 V případě provozní potřeby může být použit alternativní způsob stání letadel. Řídící odbavovací plochy navádí letadla na stání tak, aby byla dodržena minimální bezpečná vzdálenost. Při použití tohoto způsobu stání letadel mají pokyny řídícího odbavovací plochy přednost před vyznačeným vodorovným značením a velitel letadla se musí důsledně řídit jeho pokyny.

1.7 LKRMZ2 VODOCHODY

1.7.1 Provoz letadel v LKRMZ2 VODOCHODY, v době deaktivace CTR/TMA VODOCHODY, bez funkční radiostanice není povolen.

1.7.2 V době aktivace LKRMZ2 VODOCHODY nejsou poskytovány informace známému provozu ani služba AFIS, probíhá pouze komunikace vzduch – vzduch na FREQ 133.080 (VODOCHODY VĚŽ).

1.7.3 Letadlo musí hlásit na FREQ 133.080 svou polohu, nadmořskou výšku a zamýšlenou letovou nebo pozemní činnost způsobem a v rozsahu, který je uveden dále.

Jiná letadla, nacházející se v LKRMZ2 VODOCHODY, musí být na poslechu na FREQ 133,080 a musí využít těchto informací k vyhnutí se srážkám. Letadla musí hlásit:

a) Odlétávající letadla z LKVO předem schválená provozovatelem letiště i) zahájení pojíždění a činnost po vzletu;
ii) úmysl křižovat dráhu nebo pojíždět zpět po dráze;
iii) vstup na dráhu;
iv) vzlet;
(Piloti vrtulníků, kteří provádějí vzlet z místa stání hlásí jen připravenost ke vzletu).
v) místo opuštění okruhu;
vi) místo opuštění LKRMZ2 VODOCHODY.

b) Přilétávající letadla na LKVO předem schválená provozovatelem letiště
i) polohu letadla před vstupem do LKRMZ2 VODOCHODY;
ii) místo zamýšleného vstupu do letištního okruhu;
iii) polohu po větru;
iv) polohu před poslední zatáčkou (base leg);
v) polohu na konečném přiblížení – finále;
vi) nezdařené přiblížení (opakování okruhu);
vii) úmysl křižovat dráhu nebo pojíždět zpět po dráze;
viii) uvolnění dráhy.

c) Letadla prolétávající LKRMZ2 VODOCHODY
i) místo a nadmořskou výšku zamýšleného vstupu do LKRMZ2 VODOCHODY a výstupu z LKRMZ2 VODOCHODY; nebo

ii) vzdálenost, zeměpisný směr od letiště, trať a nadmořskou výšku, která má být letěna uvnitř LKRMZ2 VODOCHODY.

1.7.4 V případě potřeby, letovou informační službu v LKRMZ2 VODOCHODY poskytne na vyžádání stanoviště PRAHA INFORMATION na FREQ 126.100. Pohotovostní službu letadlu zajišťuje/zajistí FIC PRAHA.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1 O souhlas pro jednotlivé přílety/odlety se musí žádat handling prostřednictvím rezervačního formuláře dostupného na webových stránkách https://www.vodochody-airport.cz/. Ke koordinaci místní letové činnosti se používá aplikace LARS přístupná prostřednictvím webové stránky https://lars.rlp.cz.

2.2 Není-li CTR/TMA VODOCHODY aktivní, jsou v platnosti prostory LKRMZ2 VODOCHODY a TMA VIII PRAHA. Informace o statusu prostoru CTR/TMA VODOCHODY jsou vysílány na FREQ RADIM (123.030) v českém a anglickém jazyce. Bez informace o statusu prostoru je nutné považovat prostor CTR/TMA VODOCHODY za aktivní. Kontrola statusu je povinná minimálně každých 15 minut.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

Poplatky jsou uvedeny v aktuálním ceníku provozovatele letiště, který je zveřejněný na internetových stránkách společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.: https://www.vodochody-airport.cz

Konec kapitoly

LKPY - Praha 10 - Vinohrady

Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS	VFR den/noc

50 04 28,64 N, 014 28 55,28 E **POS:** 4,5 km ESE centrum Praha **ELEV:** 781 ft / 238 m



Povoleny pouze lety HEMS.
Ovládání SZZ (návěstidel) je zajišťováno místně z dispečinku (tel.: +420 267 162 237) nebo cestou dálkového radiového ovládání z paluby vrtulníku (zaklíčováním 135,460 MHz):
3x během 5 sek. - intenzita 10 %
5x během 5 sek. - intenzita 30 %
7x během 5 sek. - intenzita 100 %
Po 15 minutách od pokynu dálkového radiového ovládání dochází k automatickému vypnutí všech návěstidel.

Řízení letového provozu České republiky

LKPY - Praha 10 - Vinohrady

úrovňový heliport HEMS hodnota „D“ - 19 m FATO – čtverec 28,3 x 28,3 m, tráva SA – čtverec 37,7 x 37,7 m, tráva TLOF – čtverec 10 x 10 m, beton, únosnost 6400 kg/0,5 MPa			WDI (30 m NW) FATO: obvodové značení/návěstidla FATO, poznávací značení TLOF: obvodové značení/návěstidla TLOF ALS: zkrácená, délka 25 m Maják heliportu	
1	strom	50 04 29,59 N 014 28 55,91 E	830 ft / 253 m	NIL
2	strom	50 04 29,57 N 014 28 56,33 E	820 ft / 250 m	NIL
3	strom	50 04 29,58 N 014 28 56,89 E	817 ft / 249 m	NIL



Podkladová data © ČÚZK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	251°, 321°	071°, 141°
VFR noc	321°	141°

HX

NIL

NIL

NIL

Záchranná a požární služba: NIL

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50, 100 00 Praha 10 - Vinohrady

Ing. Václav Pazdur (odpovědná osoba provozovatele) ☎ +420 732 326 595, vaclav.pazdur@fnkv.cz
ústředna ☎ +420 267 161 111
dispečink (ovládání SZZ) ☎ +420 267 162 237

LKPB - Praha 8 - Bulovka

Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS	VFR den/noc

50 06 58,47 N, 014 27 44,87 E **POS:** 4,6 km NE centrum Praha **ELEV:** 845 ft / 258 m



Povoleny pouze lety HEMS.
Gradient klesání 1000 ft/1 NM.
Ovládání SZZ (návěstidel) je zajišťováno místně (tel.: +420 266 084 526).

Řízení letového provozu České republiky

LKPB - Praha 8 - Bulovka

úrovňový heliport HEMS hodnota „D“ - 19 m FATO – kruh průměr 29 m, tráva SA – kruh průměr 44 m, tráva TLOF – čtverec 14 x 14 m, zámková dlažba, únosnost 6400 kg / 0,4 MPa	WDI (80 m ESE) FATO: obvodové značení/návěstidla FATO, poznávací značení TLOF: obvodové značení/návěstidla TLOF ALS: zkrácená, délka 25 m A-PAPI: 9,3° Maják heliportu



Podkladová data © ČÚZK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	105°, 183°, 336°	003°, 156°, 285°
VFR noc	336°	156°, 285°

HX

NIL

NIL

NIL

Záchranná a požární služba: NIL

Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 - Libeň,
+420 491 427 904

Josef Jalovecký (odpovědná osoba provozovatele)
☎ +420 731 216 405, josef.jalovecky@bulovka.cz
ústředna ☎ +420 266 081 111
urgentní příjem (ovládání světel)
☎ +420 266 084 526